

ЕКОНОМИЧНОСТ

Како најкористен и најпотребен кујнски апарат, фрижидерот постојано се менува за да понуди максимална ефикасност и минимална потрошувачка.

ЕКО ФУНКЦИЈА

Економскиот начин на работа на самостојните фрижидери и замрзнувачи **EUROLUX** е погоден за периоди кога вратата ќе се отвора поретко за да заштеди повеќе енергија.

ПРАЗНИЧНА ФУНКЦИЈА

Функцијата за одмор е режим за заштеда на енергија погоден за периоди кога фрижидерот нема да се отвори. Опцијата е достапна на некои од самостојните фрижидери **EUROLUX**.

ЗАШТИТА НА ОТВОРЕНИ ВРАТИ

Ако вратата од фрижидерот или замрзнувачот се остави отворена подолго време, се активира заштитата, која информира за проблемот со звучен сигнал и индикаторско светло.