

ИКОНОМИЧНОСТ

Като най-използван и нужен уред за кухнята, хладилникът непрестанно се променя, за да предложи максимална ефективност и минимална консумация.

ЕСО ФУНКЦИЯ

Икономичният режим на работа при свободностоящите хладилници и фризери **EUROLUX** е подходящ за периоди, в които вратата ще се отваря по-рядко, за да спести повече енергия.

ФУНКЦИЯ ВАКАНЦИЯ

Функция Ваканция е енергоспестяващ режим, подходящ за периоди, в които хладилникът няма да се отваря. Възможността е налична при част от свободностоящите хладилници **EUROLUX**.

ЗАЩИТА ЗА ОТВОРЕНА ВРАТА

Ако вратата на хладилника или фризера бъде оставена продължително време отворена се задейства защита, която чрез звуков сигнал и светлинен индикатор известява за проблема.