

БЕЗБЕДНОСТ НА ПЛОЧАТА И ВИДОВИ ЗАШТИТА

Безбедноста при користење на плочата за готвење е најважна. Следниве технологии обезбедуваат целосна безбедност при користење на плочите во сериите **FABER**, **EUROLUX** и **LINO**:

ЗАШТИТА ОД ПРЕНАПОН

Оваа заштита е особено погодна за региони со наизменичен и нестабилен мрежен напон. Ова често е причина за оштетување на апаратот, кое се елиминира со овој систем. Кога ќе се открие проблем со низок или висок напон додека апаратот е вклучен, се активира заштитата за да се обезбеди максимална безбедност и за апаратот и за домот.

АВТОМАТСКО САМОИСКЛУЧУВАЊЕ

Безбедноста при користење на апаратот е врвен приоритет во дизајнот на кој било производ. Затоа сите плочи се опремени со систем за автоматско самоисклучување во случај на продолжено некористење на апаратот. Оваа функционалност обезбедува дополнителна безбедност, особено кога апаратот е ненамерно вклучен.

СТОП ЗА ЗАШТИТА НА ГАСОТ

Плинските плочи **EUROLUX** и **LINO** се опремени со **STOP GAS технологија**, која автоматски го блокира протокот на гас доколку пламенот случајно се засили или ненамерно се изгасне по вриење или силен ветер. Ова обезбедува оптимална заштита за време на готвењето.



CHILD LOCK ЗАШТИТА

Децата дома постојано учат за светот и си играат со производи кои можеби не се безбедни. За заштита на најмалите, сите плочи од брендовите **FABER**, **EUROLUX** и **LINO** имаат поставено систем за заклучување за деца. Обезбедува безбедност со заклучување на контролните сензори кога работи плочата за готвење.