


Мултифункционалните вградени фурни **EUROLUX** и **LINO** се дизајнирани да обезбедат удобност и практичност при подготовката на храната.



МЕКО ЗАТВОРАЊЕ

Бучно затворање на вратата. Во последните години се развиени системи за непречено и тивко затворање на вратата на фурната. Механизмот има за цел да го омекне затворањето на вратата на апаратот со само едно движење.

ТЕЛЕСКОПСКИ ВОДИЛКИ

Телескопските водилки се еден од сè попопуларните механизми во фурната, кои се клучни при купувањето на уредот. Нивната главна функција е да го олесни готвењето со тоа што обезбедува безбедно и непречено отстранување на храната од фурната.



ЛЕСНО СЕ ОТСТРАНУВА СТАКЛОТО

Системот Easy to Remove, интегриран во стаклата на фурни **EUROLUX** и **LINO**, го олеснува нивното отстранување. Мазната површина не дозволува задржување на маснотиите. Ова го прави чистењето побрзо и полесно.

