




NEXO X/BK
NEXO X/WH




I.



II.



III.



V.

LEKS



NEXO X/BK NEXO X/WH

BG ИНСТРУКЦИИ ЗА МОНТАЖ


ALB UDHËZIM PËR PËRDORIM

SRB UPUTSTVA ZA MONTAŽU


RU ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ

МК ИНСТРУКЦИИ ЗА МОНТАЖА

EN INSTALLATION MANUAL



IV.



VI.

LEKS GROUP**BG**

Централен офис – Ботевград: тел.: 0723/68 830, бул. Цар Освободител 28
София: 02/963 33 20, 963 33 80, ж.к. Сухата река, бл. 49, **Пловдив:** тел.: 032/633 778, ул. Цар Асен 32
Варна: тел.: 052/504 634, бул. Вл. Варненчик 277, **Бургас:** тел.: 056/700 103, к-с Славейков 121, вх. А
Русе: тел.: 082/872 717, ул. Рила 40, **Благоевград:** тел.: 073/832 782, к-с Парангалица,
Видин: тел.: 094/600 209, ул. Цар Александър II, к-с Съединение, бл. 12

BEOLEKS**SRB**

Novi Beograd: 011/ 31 33 598; 011/ 31 33 597; 011/ 31 33 264; 011/ 31 33 826
Bul. Arsenija čarnojevića 66

SKOLEKS**MK**

Општина Илинден: 02/ 32 39 777, ул. 3 б; бр. 2
Тетово: 044/ 337 919, ул. Илинденска бр. 157, л. 2

PRILEKS**RKS**

Prishtinë: тел.: 038 60 22 02, Magjistralja Prishtinë-Gjilan km 2-të