

LEKS GROUP

BG

София: 02/963 33 20, 963 33 80, бул. Арсеналски 105, Пловдив: тел.: 032/633 778, ул. Цар Асен 30,
Варна: тел.: 052/504 634, бул. Вл. Варненчик 277, Бургас: тел.: 056/841 475, ул. Фердинандова 77
Русе: тел.: 082/872 717, ул. Борисова 84, Плевен: тел.: 064/833 172, ул. Данаил Попов 4,
Велико Търново: тел.: 062/603 883, бул. България 26, Благоевград: тел.: 073/832 782, к-с Парангалица,
Видин: тел.: 094/600 209, ул. Цар Александър II, к-с Съединение, бл. 12

 **FABER**



DAMA ISOLA



ALTO ISOLA

Уважаеми Клиенти,

Благодарим Ви, че избрахте нашия продукт. Надяваме се, че той ще отговори на Вашите изисквания. Внимателно следвайте препоръките, изложени в тази книжка и така Вашият уред ще работи ефикасно. Не се колебайте да ни търсите при необходимост. Ние винаги ще бъдем до Вас, за да Ви сътрудним при нужда и за да Ви даваме полезна информация за всички продукти с марката "FABER".



Символът — върху продукта или върху документа придружаващ продукта показва, че този уред не трябва да се третира като домакински отпадъци. Вместо това той трябва да се предаде на подходящия сборен пункт за рециклиране на електрически и електронни уреди. Унищожаването трябва да се извърши в съответствие с местните закони за опазване на околната среда и унищожаване на отпадъци.

Метално-касетен филтри за задържане на мазнини

Почистване на металните самоносещи се филтри за мазнини

- Филтрите трябва да се почистват на всеки два месеца или по-често при по-продължителна употреба на аспиратора и могат да се измиват в съдомиялна.
- Махнете филтрите един по един като ги натиснете назад и същевременно издърпате надолу.
- Измийте филтрите като внимавате да не ги огъвате и ги подсушете добре, преди да ги монтирате отново.
- Монтирайте ги отново, като внимавате палчето да остане от видимата страна на аспиратора.



Филтър от активен въглен / филтрираща версия /
Подмяна на филтъра от активен въглен

- Филтърът от активен въглен не може да се мие и регенерира, а трябва да се сменя най-малко на 4 месеца работа или по-често ако аспираторът се използва постоянно.
- Извадете металните филтри за задържане на мазнината.
- Извадете замърсения филтър от активен въглен, като го освободите от фиксиращите скоби.
- Поставете новия филтър, като го закачите на мястото му.
- Поставете обратно металните филтри за задържане на мазнините.



Осветление

Смяна на лампите

20 W Халогенна лампа


- Махнете 2-те винчетата, задържащи фасунгата на лампата и издърпайте фасунгата от аспиратора.
- Извадете лампата от фасунката.
- Сменете я с нова със същите характеристики, като внимавате да поставите добре двете крачета в седлото им във фасунката.
- Монтирайте отново фасунката, фиксирайки я на мястото и с двата винта, отстранени преди.



СЪВЕТИ И ПРЕПОРЪКИ


Монтаж

- Производителят не носи отговорност за повреди, дължащи се на неправилен монтаж или неспазени изисквания.
- Минималното безопасно разстояние между готварския плот и аспиратора е 650 mm.
- Уверете се, че напрежението на мрежата отговаря на посоченото на стикера, намиращ се във вътрешността на аспиратора.
- За уреди от I клас се уверете, че електрическата инсталация гарантира добро заземяване.
- Свържете аспиратора към изходящ въздуховод посредством тръба с диаметър не по-малък от 120 mm. Разстоянието между комина и аспиратора трябва да бъде възможно по-малко.
- Не свързвайте аспиратора към комини, които обслужват и други уреди / отоплителни печки, камини и т.н. /
- В случай, че в помещението освен аспиратора се използват и други уреди, които не работят с електрическа енергия, трябва да се предвиди добър приток на въздух. Направете отвор на стената, който да е директно свързан към външната среда, за да гарантира притока на свеж въздух.



Употреба

- Аспираторът е предназначен за употреба в домашни условия, за да поглъща миризмите в кухнята.
- Никога не използвайте аспиратора за други цели, различни от тези за които е предназначен.
- Не оставяйте свободен пламък с голям интензитет под работещ аспиратор.
- Регулирайте винаги пламъка, така че да се избегне излизането му извън дъното на тенджерата.
- Контролирайте фритюрниците по време на употреба : презагрялото олио може да избухне в пламъци.
- Аспираторът не трябва да бъде използван от деца или хора не умеещи да работят с него.



Поддръжка


- Преди да започнете каквато и да е операция по поддръжката, изключете уреда от електрическата мрежа като издърпате щепсела или като изключите централния предпазител.
- Почистете и/или подменете филтрите след препоръчаните интервали от време.
- За почистването на повърхността на аспиратора използвайте влажна кърпа и неутрален почистващ препарат.




ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размери

DAMA ISOLA




ALTO ISOLA




Електрическо свързване

- Свържете аспиратора към ел. мрежа, като поставите биметален прекъсвач с минимален отвор на контактите 3 мм.
- Извадете филтрите за мазнини (вижте раздел "Поддръжка") уверявайки се, че конектора на захранващия кабел е правилно поставен в клемата, намираща се отстрани на вентилатора.
- Свържете контрол конектора Cmd.
- Поставете конекторите в кутията на свързването 24 и затворете кутията с 2 винта 12e (2,9 x 9,5) доставени с окомплектовката.
- Монтирайте кутията за свързването към тялото на аспиратора, като използвате 2 винта 12c (2,9 x 6,5), доставени с окомплектовката.
- За филтриращата версия, поставете филтъра от активен въглен.
- Поставете обратно маслените филтри.



УПОТРЕБА


Контролен панел



L	Осветление	Включва и изключва осветлението
S	Индикатор	Индикатор за включен мотор
V1	Мотор	Включва и изключва аспириращия мотор на ниска скорост. Използува се за осигуряване на непрекъснат и тих въздухообмен при наличие на слаби кухненски изпарения.
V2	Скорост	Средна скорост, подходяща за най-честите работни условия, даваща оптимално съотношение между обем обработен въздух и ниво на шума.
V3	Скорост	Максимална скорост, използвана за елиминиране на силни кухненски изпарения, включително и за продължителни периоди.


Извеждане на въздуха при филтриращата версия

- Монтирайте чрез натиск свързката 15 в отора за изходящия въздух.
- Поставете удълженията 14.1 странично в свързката 15.
- Уверете се, че отворът на удълженията 14.1 са хоризонтално и вертикално изравнени с отворите в комина. Ако това не е така, регулирайте положението им чрез завъртане на удълженията 14.1 и след това монтирайте отново, както бе описано преди.
- Уверете се, че филтрите активен въглен са поставени на местата им.



Монтаж на комина - монтиране на тялото на аспиратора


- Позиционирайте горната част на комина и я фиксирайте към рамката, като използвате 2 винта 12c (2,9 x 6,5) от окомплектовката.
- По същия начин, позиционирайте долната част на комина и я фиксирайте към рамката, като използвате 2 винта 12c (2,9 x 6,5) от окомплектовката.



DAMA ISOLA

Филтрираща версия

- Уверете се, че изходящият отвор на удълженията на свързката на въздуховода 14.1 са хоризонтално и вертикално изравнени с изходящия отвор на комина.
- Ако не са, махнете долната част на комина и настройте, като размените удълженията на свързката на въздуховода 14.1. или чрез срязване на удължаващата част 14 (ако има такава) до достигане на предварително определената дължина. Поставете отново елементите, както е описано преди.
- Поставете направляващите решетки 8a 8b в техните гнезда, като се уверите, че символите за посока, сочат нагоре и че решетките са правилно поставени в удълженията на свързката на въздуховода 14.1.



ALTO ISOLA

- Преди да монтирате тялото на аспиратора към рамката
- Махнете маслените филтри от тялото на аспиратора.
- Махнете филтрите от активен въглен.
- Използвайте 4 винчета 12 Ш (M6 x 10) от окомплектовката, за да монтирате тялото на аспиратора към рамката.


Компоненти

№	Кол-во	Компоненти на продукта
1	1	Тяло на аспиратора, съоръжено с: Команден блок, Осветление, Вентилационна група, Филтри
2	1	Телескопичен комин, състоящ се от:
2.1.	1	Горна част
2.2.	1	Долна част
7.1	1	Телескопична рамка с екстрактор, съставена от:
7.1a	1	Горна рамка
7.2b	1	Долна рамка
8a	1	Дясна вентилационна решетка
8b	1	Лява вентилационна решетка
9	1	Редукционен фланец Ø150 – 120 mm
14.1	1	Удължение на свързката на въздуховода
15	1	Свързка на изходящия въздуховод
24	1	Кутия за свързването
25	2	Скоби за тръба


№	Кол-во	Компоненти за монтажа
11	4	Дюбели Ø 10
12c	6	Винтове 2,9 x 6,5
12e	2	Винтове 2,9 x 9,5
12f	4	Винтове M6 x 10
12g	4	Болтове M6 x Ø
12h	4	Винт 5,2 x 70
21	1	Шаблон за пробиване
22	4	Подложни шайби с вътрешен диаметър 6,4 mm.
23	4	Гайки M6

Кол-во	Документация
1	Книжка с инструкции


DAMA ISOLA



ALTO ISOLA



МОНТАЖ



ПРОБИВАНЕ НА ТАВАНА / НОСЕЩАТА ОСНОВА И ФИКСИРАНЕ НА РАМКАТА


Пробиване на тавана / носещата основа :

- Използвайте отвес, за да маркирате центъра на плота върху тавана / носещата основа.
- Поставете шаблона за пробиване 21 на тавана / носещата основа, уверявайки се, че шаблонът е поставен правилно, изравнявайки осите му с тези на готварския плот.
- Маркирайте центровете на отворите на шаблона.
- Пробийте отвори в маркираните точки:
 - при бетонени тавани, пробийте за дюбели подходящи за размера на винтовете.
 - при решетъчни тухлени тавани с дебелина 20 мм : пробийте отвори с Ш10 мм (веднага поставете доставените дюбели 11)
 - при дървен гредоред, пробийте според винтовете за дърво, които ще използвате.
 - при дървена носеща основа, пробийте отвори Ш 7 мм.
 - за ел. захранващия кабел, пробийте отвор Ш 10 мм.
 - за изходящия въздуховод / аспириращ режим на работа / , пробийте според диаметъра на външния изходящ въздуховод.
- Вкарайте два винта от следните типове , като ги кръстосате и оставете на 4-5 м от тавана :
 - при бетонни тавани, използвайте подходящи дюбели за размера на винтовете (не се доставят)
 - за окачени тавани с вътрешно пространство с дебелина на стената припл. 20 мм използвайте доставените винтове 12h
 - за тавани с дървен гредоред, използвайте 4 винта за дърво (не се доставят)
 - за дървена носеща основа, използвайте доставените 4 болта 12g с подложните шайби 22 и гайките 23.

Фиксиране на рамките

- Развийте двата винта, затягащи долния комин и го извадете от долната рамка.
- Развийте двата винта, затягащи горния комин и го извадете от горната рамка.

- Ако желаете да регулирате височината на рамката, процедирайте, както следва:
- Развийте осемте метрични винта, свързващи двете колони, разположение в ъглите на рамката.
- Регулирайте рамката до желаната височина след това върнете всички винтове, развити в предишната точка
- Вкарайте отгоре горния комин и го оставете да се движи свободно върху рамката
- Повдигнете рамката, вкарвайки прорезите на рамката около винтовете в крайна позиция на прорезите.
- Затегнете двата винта и завийте другите два винта, доставени с аспиратора



- Преди да затегнете до край двата винта е възможно да се регулира рамката чрез завъртането и. Уверете се, че винтовете не излизат от гнездата си в прорезите.
- Монтажът на рамката трябва да бъде така извършен, че да гарантира издържането на теглото на аспиратора и всички случайни странични усилия, приложени към уреда.
 - Като приключите, проверете дали основата е стабилна, дали рамката не е подложена на огъване.
 - Във всички случаи, когато таванът не е достатъчно стабилен в точката на окачване, монтажникът трябва да подсили усилването му, използвайки подходящи плочи и задни опори, фиксирани към строителната конструкция.

СВЪРЗВАНЕ

Извеждане на въздуха при аспириращата версия

- При монтаж на аспиратора в аспириращата версия свържете аспиратора към комина използвайки гъвкав или твърд въздуховод с диаметър Ш150 или Ш120 mm, чийто избор е оставен на монтажника.
- Ако свързвате въздуховод Ш120 mm поставете редуциращия фланец 9 към изхода на аспиратора.
 - Фиксирайте въздуховода, използвайки фиксиращите скоби за тръба 25 от окомплектовката.
 - Махнете филтрите от активен въглен.

