

Eurolux
Your Style...Your Life

**UGRADNJA ELEKTRICNE
PLOCE**



PF 302X

BEOLEKS

SRB

Novi Beograd: 011/ 31 33 598; 011/ 31 33 597; 011/ 31 33 264; 011/ 31 33 826
Bul. Arsenija černojevića 66

SRB UPUTSTVO ZA UPOTREBU

POSTOVANI KORISNICI



Zahvaljujemo vam sto ste izabrali nas proizvod, sinonim za kvalitet I sigurnost. Nadamo se dace isti da odgovori vasim potrebama I zahtevima. Kada god smo vam potrebni ne dvoumite se potrazite nas. Mi cemo uvek biti uz vas kada god vam je potrebno za saradnju I za pruzanje svih potrebnih informacija vezanih za proizvode "EUROLUX".

Simbol  na proizvodu, ili na dokumentima koja prate proizvod, označava da ovaj proizvod ne sme biti tretiran kao kućni otpad već se mora odneti na odgovarajuće mesto na kome se vrši reciklaža električne i elektronske opreme. Odlaganje se mora vršiti u skladu sa lokalnim propisima o zaštiti životne sredine koji se tiču odlaganja otpada.

- Pocistite grejne zone pomocu meke tkanine I razredjenog hemiskog preparata kada se ohlade

ZABELESKA

-Grejna tela su izradjena od kaljenog celika radi bolje termicke distribucije



Pazljivo procitajte uputstvo

- Pre koriscenja uredjaja pazljivo procitajte uputstvo i cuvajte ga za buducu upotrebu
- Radi sigurnosti prilikom upotrebe aparata molimo da procitate uputstvo i pratite instalacioni vodac
- Korisnik uredjaja ce biti odgovoran za ostepenja koja nastanu usled nepropisnog rukovanja ili koriscenja i usled nepropisnog instaliranja
- Aparat koristiti samo za kucnu upotrebu
- Proizvodjac nece biti odgovoran za ostepenja koja su prouzrokovana nepravilnom instalacijom ili neprikladnim i pogresnim rukovanjem

Vazno

Sva elektricna povezivanja i instalacija proizvoda bice poverena nasem kvalifikovanom tehnickom osoblju. Pazljivo procitajte uputstvo pre instalacije i upotrebe aparata

- Uvek drzati regulator temperature na OFF poziciji
- Postaviti regulator temperature na temperaturu po zelji (1 - 6)
- Kontrolna lampica ce pokazivati da reso radi
- Koristiti lonce i tiganje sa ravnim dnom ciji precnik odgovara precniku elektricne ploce
- Izbegavajte da tecnost iskipi

Pogled na proizvod

Grejne delovi (slika 1-2)




Fig. 1




Fig. 2

Operacije

POZICIJA	STEPEN VATRE
0	ISKLJUCENO
1	SLABO
2	BLAGO
3	SREDNJE
4	DOBRO
5	SREDNJE
6	JAKA
6	VRLO JAKA

Specifikacija

Grejne ploce			
Najanje	Tip	Wati	Regulacija toplote
240V	Ш145-Ш180	3500 (1500+2000)	pozicija (0-6)
240V	Ш180	2000	pozicija (0-6)

Ugradnja

Aparat je dizajniran za ugradnju u već pripremljen otvor kao što je prikazano (sl. 3)
 Obavestjenje: Prodavac mora da napomene za slučaj na izolaciju kako bi se sprečilo prodiranje vode u kuhinjski element







Fig. 3


Elektricno povezivanje

Napomena:

- Električna veza mora biti izvedena od strane kvalifikovanog lica
- Proverite nivo voltaze pre povezivanja
- Produkt mora biti uzemljen
- Sledite uputstva o spajanju konekcije prateći dijagram (sl. 4)
- Koristiti standardizovanu uticnicu odobrenu od konkretnog organa

BELESKA

Svaki put isključiti napajanje kada radite oko elektrike



Faktor uzemljenja 0,75

Fig. 4

Održavanje

PAZNJA:

- Redovno čišćenje se preporučuje da bi se produkt držao u besprekorno čistom stanju NON STOP.
- Pr nego li počnete sa čišćenjem obavezno isključiti aparat od električne struje
- Ne koristite abrazivna sredstva kad čistite aparat
- Odstranite i očistite kiseline i baze i druge ostatke produkta nakon završetka kuvanja