



THE EXPERT IN BUILT-IN APPLIANCES

МУЛТИФУНКЦИОНАЛНА ФУРНА
MULTIFUNKCIONALNE RERNE
МУЛТИФУНКЦИОНАЛНА РЕРНА
FURRA MULTIFUNCTIONAL
ВСТРАИВАЕМОЙ ДУХОВКИ



△Eurolux

FVK 8ETCPBT1 XS

BG ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

SRB УПУСТСТВО ЗА УПОТРЕБУ

MK УПАТСТВО ЗА УПОТРЕБА

ALB UDHEZUES PËR PËRDORIMIN

RU ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Уважаеми Клиенти,

Благодарим Ви, че избрахте нашия продукт. Надяваме се, че той ще отговори на Вашите изисквания.

Внимателно следвайте препоръките, изложени в тази книжка и така Вашият уред ще работи ефикасно.

Не се колебайте да ни търсите при необходимост. Ние винаги ще бъдем до Вас, за да Ви сътрудничим при нужда и за да Ви даваме полезна информация за всички продукти с марката "Eurolux".

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Уредът и неговите достъпни части са горещи по време на експлоатация.

Избягвайте докосването на нагревателите в уреда.

Деца под 8 години трябва да се пазят далече от уреда, ако не могат да се наблюдават непрекъснато.

Този уред може да се използва от деца над 8 години, лица с физически или умствени увреждания или с липса на опит и познания до толкова, доколкото е гарантиран контрол или е осигурена информация относно опасностите.

Децата не трябва да пипат фурната. Почистването и поддръжката (от клиента) не трябва да се извършва от деца без надзор.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Готовене с мазнина или олио, проведено във фурната без внимание, може да бъде опасно и да предизвика по-жар.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Опасност от пожар: Не съхранявайте материали върху готоварската повърхност.

Не се опитвайте НИКОГА да гасите пожара с вода, само изключете електрическото захранване на фурната и след това покрайте пламъка с покривка или с противопожарно одеяло.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Ако повърхността е надраскана, изключете ел. захранване на уреда, за да предотвратите опасността от електрически удар.

Съдържание

Преди да използвате фурната за първи път	4
Екологична опаковка.....	4
Важни инструкции за безопасност	5
Контроли	7
Таблица за готовене	11
Почистване и поддръжка	15
Отстраняване на неизправности	19
Техническа информация	20
Инсталиране на фурната.....	21
Схеми за монтажа на фурната.....	21

ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ФУРНАТА ЗА ПЪРВИ ПЪТ

Внимателно прочетете това ръководство с инструкции за постигане на най-добри резултати от Вашата фурна.

По причина на производствения процес може да има наличие на маслени или други остатъци. За тяхното отстраняване, процедурирайте, както следва:

- Отстранете всички опаковъчен материал, включително предпазните пластмасови вложки, ако има такива.
- Настройте функцията или при температура 200°C за един час. За да направите това, направете справка в обясненията на функциите, дадено в тази книжка с инструкции.
- За охлаждане на фурната отворете вратата, за да позволите вентилирането на фурната и миризмите да се отстраният от муфела.
- След охлаждането, почистете фурната и аксесоарите.

По време на първоначалното използване на фурната може да се отделят дим и миризми, поради което кухнята трябва добре да се проветри.

ЕКОЛОГИЧНА ОПАКОВКА

Опаковъчните материали са напълно преработвани и могат да се използват отново. Проверете с местните Ви органи за изхвърлянето на този материал като отпадък.

ВАЖНИ ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Електрическа безопасност

- Всички ремонти трябва да се изпълняват от специалист на упълномощен Сервиз, използвайки само оригинални резервни части. Ремонти, изпълнени от други лица, могат да предизвикат повреда или нарушена работа на уреда и да застрашат Вашата безопасност.
- Изключете фурната от захранването, ако е повредена.

Съвети относно детската безопасност

- Не позволяйте деца да доближават фурната, когато тя работи, тъй като могат да се достигнат високи температури.
- По време на самопочистващия катализитичен процес, който се извършва при висока температура, външните повърхности могат да се нагорещят повече от нормалното и децата трябва да се държат далече от фурната.

Експлоатационна безопасност на фурната

- Производителят няма да бъде отговорен, ако тази фурна се използва за други цели, различни от домакинските.
- Използвайте фурната само, ако е монтирана в кухненския шкаф.
- Не съхранявайте олио, мазнини или възпламеняеми материали вътре във фурната, тъй като това може да бъде опасно, ако фурната се включи.
- Не сядайте или облягате върху отворената врата на фурната, тъй като

това може да повреди вратата и да бъде опасно за Вас.

- Не покривайте дъното на фурната с алуминиево фолио, тъй като това може да влоши готвенето и да увреди емайла на муфела.
- За да използвате фурната поставете тавичката или решетката, доставени с уреда, в страничните водачи вътре във фурната. Тавичката и решетката са съоръжени със система, позволяваща частичното изтегляне и улесняваща боравенето с уреда.
- Не поставяйте никога готварски съдове или храна директно върху дъното на муфела. Използвайте винаги тавичките и решетките.
- Не разливайте вода върху дъното на муфела, докато фурната работи, тъй като това би могло да повреди емайла.
- По време на използването на фурната, отваряйте вратата възможно най-малко за намаляване на енергийната консумация.
- Използвайте предпазни ръкавици, ако трябва да работите вътре в горещата фурна.
- За охлаждане на фурната отворете вратата, за да позволите вентилирането на фурната и миризмите да се отстраният от муфела.
- В рецепти с високо съдържание на течности е нормално да се образува конденз върху вратата на фурната.

ВНИМАНИЕ: ТАЗИ ИНСТРУКЦИЯ Е ОБОБЩЕНА ЗА НЯКОЛКО МОДЕЛА ФУРНИ ЗА ВГРАЖДАНЕ. ВАШИЯТ ПРОДУКТ МОЖЕ ДА НЯМА НЯКОИ ОТ ПОСОЧЕННИТЕ ПО-ДОЛУ В НЕЯ ФУНКЦИИ ИЛИ КОМПОНЕНТИ!

ОПИСАНИЕ НА УРЕДА



- 1. Контролен панел
- 2. Уплътнение на фурната
- 3. Грилов нагревател
- 4. Хромиран носач
- 5. Решетка
- 6. Тавичка за кейк (опция)
- 7. Тавичка за печене (с телескопичен водач – опция)
- 8. Панта
- 9. Врата
- 10. Вентилационни отвори
- 11. Фиксиране към кухненския шкаф
- 12. Отражател на гриловия нагревател
- 13. Изход за дим или пара при готовене
- 14. Осветление
- 15. Панел на задната стена
- 16. Вентилатор
- 17. Термоефлектиращо вътрешно стъкло

ОПИСАНИЕ НА КОНТРОЛНИЯ ПАНЕЛ

I. Управление с копчета/пуш бутони



1. Електронен таймер
2. Сигнална лампа за индикация на нагряването. Показва, че къмистие то се предва топлина и угасва, когато се постигне зададената температура.
3. Пуш бутон/врътки за избиране на функция
4. Пуш бутон/врътки за избиране на температура

Включване към захранването:

При включване на фурната към електрическото захранване времето се показва на дисплея с мигащи символи 0:00. Текущото време на деня може да се настрои, като се използват сензорите  и  . Не е възможно да се използва нито една функция на фурната без настройка на текущото време на деня.

Функции на фурната: (В зависимост от модела)



1. Функция размразяване



6. Функция Горен нагревател + Вентилатор



2. Функция макси грил:

Тази функция е подходяща за разпределение на горещия въздух около храната.



3. Включени са долния нагревател и вентилатора:

Долният нагревател загрява фурната, а вентилаторът движи горе-щия въздух около тавите.



7. Включен е грила:

Тази функция е подходяща за печене на малки порции храна.



4. Традиционно готовене:

Включени са горния и долния нагревател на фурната. Подходяща функция за приготвяне на повече видове хани.




5. Приготвяне на паста:

Горният и долният нагревател загряват фурната, вентилаторът движи горещия въздух около тави-те.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ФУРНАТА

Електронен сензорен програматор



Настройка на астрономическото време

При свързване на фурната ще забележите, че върху часовника се появява 12:00.

Натискайки бутоните „+“ и „-“ може да се настрои точното астрономическо време, което в последствие ще се запамети, а мигащата светлина ще угасне.

Ръчно програмиране

След въвеждане на точното време, фурната е готова за използване. Изберете температурата и функцията за готовене. За изключване на фурната, поставете врътките на позиция „0“.

Функции на електронния часовников програматор.

Време за готовене: Тази функция позволява да програмирате фурната да готви в продължение на зададено време, след което автоматично се изключва.

Край на времето за готовене: Тази функция позволява да се зададе точния час, след който фурната ще се изключи автоматично.

Продължителност на готовенето и автомуатично изключване: Тази функция се използва за контрол на продължителността и времето, в което фурната ще се изключи автоматично. Тази функция позволява фурната да се включи и изключи автоматично.

Програмиране на времето за готовене:

- Натиснете бутона , докато индикаторът "dur" се покаже.
- Въведете продължителността на готовене, натискайки бутоните „+“ или „-“.
- След това часовника ще показва текущото време.
- Задайте температура и функция на готовене.
- Когато зададеното време изтече, фурната ще се изключи автоматично, ще прозвучи алармен сигнал и индикаторът ще започне да мига.
- Натиснете който и да е бутон за изключване на алармата.
- Поставете врътките на позиция „0“ за изключване на фурната.

Програмиране на времето за таймера.

1. Натиснете бутона  , докато индикаторът до символа  започне да мига.
2. Въведете продължителността на готвене, натискайки бутоните „+“ или „-“. (max 10ч).
3. Задайте температура и функция на готвене.
4. Когато зададеното време изтече, ще прозвучи алармен сигнал и индикаторът ще започне да мига.
5. Натиснете който и да е бутон за изключване на алармата.

6. Поставете врътките на позиция за изключване на фурната.

Тази функция може да се използва дори и ако вече готвите във фурната си. За да направите това, следвайте дадените инструкциите.

Програмиране на продължителността на готвене и автоматичното изключване на фурната.

1. Натиснете бутона  , докато индикаторът "dur" се покаже.
2. Въведете продължителността на готвене, натискайки бутоните „+“ или „-“.
3. Натиснете бутона  , докато индикаторът  се покаже.
4. Въведете времето, в което готвенето да приключи, натискайки бутоните „+“ или „-“
5. В последствие, индикаторът  ще мига.
6. Задайте температура и функция на готвене.

7. Когато се достигне времето за начало на готвенето, фурната ще се включи автоматично и ще продължи да готви в продължение на зададеното за целта време.

8. Когато се достигне зададеното време за края на готвенето, фурната ще се изключи, ще прозвучи алармен сигнал
9. Натиснете който и да е бутон за изключване на алармата.
10. Поставете врътките на позиция „0“ за изключване на фурната.

Функция CHILD LOCK

След като зададете таймер на програматора, след 30 секунди автоматично се активира функцията **Child Lock**.

Индикаторът  светва
За да деактивирате функцията автоматичен **Child Lock**, натиснете бутона  за 3 секунди.

ТАБЛИЦИ ЗА ГОТВЕНЕ

Предястия	Тегло	Положение на тавичката	Функции за готвене	Температура	Време	Съд
Печен ориз	0,35	1		180–200	45–50	Плитък съд за фурна
				170–190	35–40	
Паста	1,5	3		170–190	45–50	Тавичка
		2		160–180	30–35	
Зеленчукови пасти	1	2		190–210	35–40	Плитък съд
				170–190	30–35	
Зеленчуков пай	1,5	2		190–210	55–60	Плитък съд
				170–190	45–50	
				170–190	50–55	
Печени картофи	1	3		180–200	60–65	Тавичка
				180–200	50–55	
Пица	0,65	3		190–210	20–25	Решетка
		2		170–190	15–20	
Солен кейк	1,5	2		180–200	45–50	Форма за кейк
				160–180	45–50	
Пълнени домати	0,75	3		170–190	10–15	Тавичка
		2		160–180	10–15	

Риба	Тегло	Положение на тавичката	Функции за готвене	Температура	Време	Съд
Червена платика	1,5	3		180–200	30–35	Тавичка
				170–190	25–30	
Осолена риба	1	3		190–210	25–30	Тавичка
				180–200	25–30	
Канапе от риба	1	2		190–210	30–35	Огнеопрен съд
				180–200	30–35	
Морски език	1	3		170–190	15–20	Тавичка
				160–180	10–15	
Морска риба	1	3		190–210	20–25	Тавичка
				180–200	15–20	
Хек	1,5	3		190–210	25–30	Тавичка
				180–200	20–25	
				180–200	20–25	
Съомга в омазнена хартия	1	3		180–200	20–25	Тавичка
				170–190	15–20	
Пъстърва	1	2		190–210	20–25	Тавичка
				180–200	15–20	

Месо	Тегло	Положение на тавичката	Функции за готвене	Температура	Време	Съд
Малко прасенце	2	3		190–210	75–85	Тавичка
				170–190	65–75	
				180–200	80–85	
Заек	1,5	3		180–200	60–65	Тавичка
				160–180	45–50	
				170–190	45–50	
Агне	1,5	3		190–210	50–55	Тавичка
				170–190	45–50	
				180–200	50–55	
Бут, плешка	1,5	3		170–190	35–40	Огнеопорен съд
				160–180	30–35	
				170–190	30–35	
Осолено свинско филе	1	3		170–190	40–45	Тавичка
				160–180	30–35	
				170–190	30–35	
Пилета	1,5	3		190–210	50–55	Тавичка
				170–190	45–50	
Печено говеждо	2	3		190–210	35–40	Тавичка
				170–190	30–35	
				180–200	35–40	
Паниран стек, стек в тесто	2	3		190–210	35–40	Тавичка
				170–190	30–35	

Кейкове и десерти	Тегло	Положение на тавичката	Функции за готовне	Температура	Време	Съд
Пандишпанов кейк	0,5	2		170–190	35–40	Форма за кейк
				160–180	30–35	
Руло	0,3	3		170–190	10–15	Тавичка
				160–180	10–15	
Плодова пита	0,5	1		160–170	60–65	Форма за хляб
		2		160–170	55–60	
Бисквити	0,5	3		160–180	20–25	Тавичка
				150–170	15–20	
Воловани	0,25	3		170–190	15–20	Тавичка
				170–180	15–20	
Капкейкове /мъфини/	0,5	2		160–180	25–30	Тавичка
				150–170	25–30	
Печени ябълки	1	3		180–200	35–40	Тавичка
				170–190	30–35	
Печени банани	0,5	3		170–190	15–20	Огнеупорен съд
				170–190	10–15	
Бисквити от бутер тесто	0,25	2		180–200	20–25	Тавичка
				170–190	20–25	
Кейк със сливи	0,5	2		170–190	60–65	Форма за кейк
				160–180	50–55	
Ябълков пай	1	2		170–190	50–55	Тавичка
				160–180	45–50	
Чийзкейк	1	2		180–200	45–50	Форма за чийзкейк
				170–190		

ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА

Внимание!

Преди да извършите каквато и да операция по почистването и поддръжката на фурната, тя трябва да се изключи от централното електро-захранване.

Почистване на вътрешността на фурната

- Вътрешността на фурната трябва да се почиства за отстраняване на хранителни и мазни остатъци, които могат да предизвикат образуването на дим или миризми и да доведат до появата на петна.
- При студена фурна и за емайлирани повърхности (например муфела на фурната), използвайте найлонова четка или гъба, напоена с топла сапу-нена вода. Ако използвате специални почистващи продукти за фурна, на-насяйте ги само върху емайлираните повърхности и следвайте инструкциите на производителя.

Внимание!

Не почиствайте вътрешността на фурната с пароструйни уреди или с вода под налягане. Не използвайте както метални гъби, така и всякакви други продукти, които могат да надраскат емайла.


- Повечето модели имат сис тема за катализитично почистване/самопочистване (опция). Тази система отстранява малките мазни остатъци по време на готовенето при високи температури.
- Ако мазните остатъци останат след готовенето, те могат да се отстраният

чрез включване на фурната когато е празна на 200°C за един час.

Използване на спускаемия грил (в за-висимост от модела)

За почистване на горната част на фурната,

- Изчакайте, докато фурната се охлади.
- Отвийте винта (A) и спуснете грилния елемент, толкова ниско, колкото позволява.
- Почистете горната част на муфела и върнете грила в първоначалното му положение.



Почистване на катализитичните панели (В зависимост от модела)

Ако някакви хранителни остатъци останат след нормалното почистване, тогава:


1. Извадете панелите и ги накиснете толкова дълго, колкото е необходимо, за да омекнат хранителните остатъци.
2. Изтрийте панелите с гъба и чиста вода.
3. Изсушете панелите и ги монтирайте отново във фурната.
4. Включете фурната на 200°C за един час.

Внимание!

Не използвайте търговски почистващи продукти или абразивни прахове върху катализитичните панели.

Инструкции за отстраняване на носачите и катализитичните панели (опция)



1. Извадете аксесоарите от вътрешността на фурната.
2. Освободете носачите (B) от болта (C).



3. Отвийте болта (C), който освобождава плоските катализитични панели.



4. За демонтаж на задния панел, отвийте винта (D).



5. За да монтирате панелите отново, изпълнете операциите в обратен ред.

Внимание!

За Вашата лична безопасност, не включвате никога фурната без задния капак, който защитава вентилатора.

Почистване на фурната отвън и на аксесоарите

Почистете фурната отвън и аксесоарите с топла сапунена вода или с неутрален препарат.

Внимание!

Не използвайте никога метални гъби или търговски ерозийни прахове, които могат да надраскат емайла. Процедирайте с внимание при повърхности от неръждаема стомана и използвайте само гъби или тъкани, които не могат да ги надраскат.


За почистване на фурната отвън, не се опитвайте да отстранявате контролите,

като за целта фурната трябва първо да бъде извадена от кухненския шкаф.

Почистване на вратата на фурната

В зависимост от модела на фурната, можете да свалите вратата, за да улесните нейното почистване. За целта:


1. Отворете напълно вратата
2. Завъртете изцяло двете скоби или поставете малки топлийки в отворите (E)



3. Затворете вратата, докато се докосне до двете скоби.



4. Дръжте вратата за двете и страни. Изтегелете я към вас, докато напълно се освободи от пантите (F).



За да монтирате отново вратата, процедирайте в обратен ред.



5. За панти със скоби:

Отворете скобите възможно най-широко посредством отвертка, когато фурната е отворена. Задръжте скобите на страна в ръце и извадете пантите (F) от леглата им, тъй като механизъмът е частично отворен. Следвайте обратния ред за монтиране на вратата.

Смяна на осветителната крушка

Внимание!

За смяна на лампата, първо се уверете, че фурната е изключена от електрохранването.

- Отвийте плафониерата от фасунгата на лампата
- Сменете крушката и поставете отново плафониерата.


Крушката, използвана за подмяната, трябва да издържа на температура до 300°C.




Почистване на вътрешното стъкло на вратата

Инструкции за демонтаж/монтаж на вътрешното стъкло


1. Отворете вратата на фурната.
2. Изтеглете стъклото (Фиг.А; Фиг.Б; Фиг.В)



Фиг. А



Фиг.Б



Фиг. В

3. Вътрешното стъкло е свободно. Извадете го.

Внимание!

Моля бъдете внимателни, вратата на фурната се затваря, когато стъклото е извадено.

4. Почистете вътрешното стъкло и вратата на фурната отвътре.
5. Поставете стъклото обратно във вратата

ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ

Фурната не работи

Проверете свързането към електрическото захранване.

Проверете предпазителите и автоматичния прекъсвач на Вашата инсталация.

Уверете се, че часовникът е в ръчен или програмиран режим.

Проверете позицията на превключвателите на функциите и температурата.

Не работи вътрешното осветление на фурната

Сменете крушката.

Проверете монтажа и в съответствие с книжката с инструкции.

Сигналната лампа за нагряването не работи

Изберете температура.

Изберете програма.

Тя трябва да свети само когато фурната се нагрява до достигане на зададената температура.

Когато фурната работи се отделя дим

Това е нормално по време на първоначалното използване на уреда.

Почиствайте периодично фурната.

Намалете количеството на мазнина или олио, добавяни в тавичката.

Не използвайте настройки на по-високи температури от тези, дадени в таблицата за готовене.

Не се постигат очакваните резултати при готовенето

Прегледайте таблиците за готовене, за да получите упътване върху работата на Вашата фурна.

Забележка:

Ако, независимо от препоръките, проблемите продължават, свържете се с Техническия Сервиз.

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

Ако уредът не работи, моля свържете се с отдела на Техническия Сервиз и ги информирайте за проблема, съобщавайки им:

1. Серийния номер
2. Модела на уреда

Ще намерите тази информация върху табелката с данните на уреда в долната част на фурната, когато вратата се отвори.

 Уредът, който сте си закупили удовлетворява Европейските Директиви за Електро-магнитна съвместимост (2012/19/EU).

Сертификационната организация AENOR удостоверява пригодността на този уред за функциите и гарантира достоверността на всички данни, посочени в енергийния етикет.

ИНСТАЛИРАНЕ НА ФУРНАТА

Тази информация е предназначена за монтажника, като лице отговорно за монтажа и електрическото свързване на уреда. Ако Вие сами инсталирате фурната, производителят няма да бъде отговорен за никакви евентуални повреди.

Преди инсталацирането. Бележки

- За разопаковане на уреда, изтеглете детайлите, разположени в долната част на кашона и за да извадите фурната, издърпайте я като я държите за страничните дръжки и никога за дръжката на вратата.

- В кухненския шкаф се изисква да бъде направен отвор, съгласно размерите, показани на фигурата, осигурявайки минимална дълбочина от 560 mm (Вижте фигури 1, описващи монтажа на фурната на стр. 21).
- Лепилото, използвано за пластмасовото покритие на кухненската мебел трябва да може да издържа температури до 85°C.

Електрическо свързване. Нормативни изисквания.

Монтажникът трябва да провери:


- Дали напрежението и честотата на главното захранване отговарят на тези, обозначени върху табелката с данните на уреда.
- Дали електрическата инсталация може да издържи максималната мощност, обозначена на табелката с данните на уреда.
- Дали електрическата схема е показвана на следващата фигура.
- Дали електрическото свързване има подходящо заземяване в съответствие с изискванията, които са в сила понастоящем.
- Свързването трябва да се извърши с еднополюсен ключ с подходящ размер за получавания ток. Трябва да има хлабина от мин. 3 mm между контактите на ключа, за позволяване изключването в случай на авария, почистване или смяна на осветителната крушка. При никакви условия, заземявания проводник не трябва да минава през този ключ.

МОНТИРАНЕ НА ФУРНАТА

За всички фурни и след извършване на електрическото свързване:

1. Вкарайте фурната в нишата на кухненския шкаф, внимавайки да не затиснете кабела и не го поставяйте върху горната част на фурната.
2. Фиксирайте уреда посредством доставените 4 винта през отворите, които се виждат, когато вратата на фурната е отворена.

3. Проверете дали корпуса на фурната не влиза в допир със страничните стени на кухненския шкаф и че е налице разстояние най-малко от 2 mm, отделящо съседните уреди.



Фиг.1

Символът  върху продукта или върху документа придвижаващ продукта показва, че този уред не трябва да се третира като домакински отпадъци. Вместо това, той трябва да се предаде в подходящ сборен пункт за рециклиране на електрически и електронни уреди.

Унищожаването трябва да се извърши в съответствие с местните закони за опазване на околната среда и унищожаване на отпадъци.

Postovani korisnici

Zahvaljujemo vam sto ste izabrali nas proizvod, sinonim za kvalitet i sigurnost. Nadamo se da ce isti da odgovori vasim potrebama i zahtevima. Kada god smo vam potrebni ne dvoumite se potrazite nas. Mi cemo uvek biti uz vas kada god vam je potrebno za saradnju i za pruzanje svih potrebnih informacija vezanih za proizvode „Eurolux“.

OPREZ:

Tokom upotrebe rerna i njene komponente mogu biti vruće. Izbegavajte dodir sa grejnim elementima.

Deca uzrasta do 8 godina treba da se nalaze na odgovarajućoj udaljenosti od rerne u slučaju da nema lica koje će ih direktno nadzirati.

Rernu mogu koristiti deca do 8 godina, osobe sa fizičkim i mentalnim poteškoćama, lica koja koriste slušni aparat i oni koji nemaju odgovarajuće iskustvo i znanje ali imaju nadzor ili im je data informacija o postojećim opasnostima. Deca ne bi trebalo da se igraju sa uređajem. Čišćenje i održavanje rerne ne smeju da obavljaju deca ukoliko nisu pod nadzorom.

Kada je uključena i kada radi rerna se zagreva.

Izbegavajte da dodirujete grejače unutar uređaja.

OPREZ:

Tokom rada rerna i njene komponente postaju vruće.

Ne dozvolite da mala deca budu u blizini rerne.

Nemojte koristiti agresivna sredstva za čišćenje ili oštре metalne lopatice za čišćenje stakla rerne, jer oni skupa mogu oštetiti površinu, što dalje može dovesti do pucanja stakla.

OPREZ:

Kako biste izbegli posledice strujnog udara, pre no što zamenite sijalicu, proverite da li je rerna isključena sa napajanja.

SADRŽAJ:

Pre no što upotrebite rernu po prvi put ...	24
Ekološka ambalaža.....	24
Važna uputstva o bezbednosti	25
Kontrola dodirom	26
Tablice kuvanja	28
Čišćenje i održavanje	35
Uklanjanje problema	39
Tehnička informacija	40
Montaža	41
Slike rerne	41

PRE NO ŠTO UPOTREBITE RERNU PO PRVI PUT

Pažljivo pročitajte ova uputstva kako biste dobili najbolje rezultate od svoje rerne.

Zbog proizvodnog procesa u rerni se mogu naći ostaci masti i druge supstance. Da biste ih eliminisali, postupite na sledeći način:

- Uklonite sav ambalažni materijal, uključujući zaštitnu plastiku, ukoliko je ima.
- Izaberite funkciju  ili  na 200°C na jedan sat. Da biste to učinili, pogledajte listu sa karakteristikama koju dobijate sa ovim uputstvom.
- Da biste rashladili rerну otvorite vrata rerne kako bi ventilacija bila omogućena a mirisi izašli iz iznutrašnjosti.
- Nakon hlađenja, očistiti rerну i pribor.

Tokom prve upotrebe, mogu se pojavit isparenja i mirisi i, stoga, kuhinja treba dobro da se provetri.

EKOLOŠKA AMBALAŽA

Materijali za pakovanje su u potpunosti reciklažni i mogu se ponovo koristiti. Proverite kod nadležnog organa informacije o propisima za odlaganje ovog materijala.

VAŽNA BEZBEDNOSNA UPUTSTVA

Električna bezbednost

- Sve popravke mora da sprovede ovlašćeni serviser koji će koristiti originalne rezervne delove. Popravke koje se sprovedu od strane drugih ljudi, mogu izazvati oštećenje ili kvar na opremi i ugroziti vašu bezbednost.
- Isključite rernu ako se pokvari.

Bezbednost za decu

- Zbog visoke temperature nemojte dozvoliti deci da se približavaju rerni dok rerna radi.
- Tokom procesa katalitičkog samočišćenja, koji se sprovodi na visokoj temperaturi, spoljašnje površine mogu postati toplije nego što je normalno, a decu treba držati podalje od rerne.
- Većina modela ima temperaturu vrata ispod 60 K. Ako vaša rerna ima višu temperaturu, možete dobiti posebna vrata iz službe tehničkog servisa koji će stabilizovati temperaturu na vratima. Pogledajte listu sa karakteristikama.

Bezbednost tokom upotrebe

- Proizvođač neće biti odgovoran ukoliko se rerna koristi za bilo koju drugu namenu osim za svrhe domaćinstva.
- Koristite ovu rernu samo kada je montirana unutar kuhinjskih elemenata.
- Nemojte držati ulja, masti ili zapaljive materije u rerni, jer bi to moglo da bude opasno ako se rerna uključi.
- Nemojte se naslanjati ili sedeti na otvorenim vratima rerne jer se vrata

tako mogu oštetiti a to može biti opasno za vas.

- Nemojte prekrivati dno rerne aluminijskom folijom, jer bi to moglo da utiče na kuvanje i može oštetiti unutrašnji emajl reme.
- Da biste koristili rernu, umetnite pleh ili stalak u bočne vodilice (isporučeno u paketu). Police i stalci su opremljeni sistemom koji olakšava parcijalno vađenje i čini rukovanje lakšim.
- Ne stavlajte posude ili hranu na pod rerne. Uvek koristite pleh i rešetke.
- Nemojte prolivati vodu na pod rerne dok radi, jer to može oštetiti emajl.
- Kada koristite rernu, otvorite vrata što je moguće manje kako bi se smanjila potrošnja električne energije.
- Ako je potrebno da radite unutar vruće rerne (provera, mešanje hrane i sl.) koristite zaštitne rukavice.
- Da biste ohladili rernu, otvorite vrata kako bi se omogućila ventilacija i kako bi mirisi izašli iz unutrašnjosti rerne.
- Kod recepata sa visokim sadržajem tečnosti, normalno je da se na vratima rerne stvori kondenzacija.

OVO UPUTSTVO JE NAMENJENO ZA VIŠE OD JEDNOG MODELA, TAKO DA SE MOŽE DESITI DA VAŠ

UREĐAJ NEMA ONE KARAKTERISTIKE KOJE SU OPISANE U OVOM UPUTSTVU.

OPIS UREDJA



1. Kontrolna ploča
2. Dihlung rerne
3. Gril
4. Inox nosači rerne
5. Rešetka
6. Pleh za kolače
7. Pleh za pečenje
teleskopske vodjice – optional
8. Šarka
9. Vrata
10. Izlaz za vazduh
11. Pričvršćivanje na jedinicu
12. Rešetka grila
13. Izlaz za dim
14. Svetlo
15. Zadnji panel
16. Ventilator
17. Kaljeno unutrašnje staklo

OPIS KONTROLNE PLOČE

I. Kontrolno dugme



1. Elektronski tajmer
2. Indikator za postignutu temperaturu rerne.
3. Odabir funkcije
4. Odabir temperature

Rerna je Uključena:

Kada je uključena, prikazano vreme treperi počev od 0:00. Doba dana se može podešiti pomoću tastera  i  . Nije moguće koristiti bilo koju funkciju rerne bez podešenog vremena dana.

FUNKCIJE RERNE (zavisno od modela)



1. Odmrzavanje:



2. Maxi gril:

Podesno za pokretanje vazduha oko jela.



3. Donji grejač i ventilator:

Donji grejač zagreva rernu a ventilator pokreće topao vazduh da kruži oko pleha.



4. Tradicionalno kuvanje:

Pogodno za spremanje većine obroka.



5. Kuvanje paste:

Gornji i donji grejači zagrevaju rernu, ventilator pokreće topao vazduh da kruži oko pleha.



3. Gornji grejač i ventilator:

Gornji grejač zagreva rernu a ventilator pokreće topao vazduh da kruži oko pleha.




7. Roštilj:

Pogodno za grilovanje manjih komada hrane. Temperatura kuvanja se ne može podešiti.

UPOTREBA RERNE

Elektronski programator



Nakon što je rerna priključena primetićete da se na satu pojavljuje 12:00. Pritiskom na „+“ i „-“ postavite tačno vreme koje će se naknadno sačuvati, a svetlo koje treperi će se ugasiti.

Manuelna upotreba.

Nakon postavljanja tačnog vremena rerna je spremna za upotrebu. Odaberite temperature i

funkcije kuvanja. Da biste isključili rernu tokom kuvanja, postavite kontrole na položaj „0“.

Funkcije Elektronskog sata programatora.

Vreme Kuvanja: Ova funkcija omogućava da se rerna programira za pečenje tokom navedenog vremena, nakon čega će se rerna sama isključiti.

Kraj vremena kuvanja: Ova funkcija omogućava da odredite tačan sat nakon čega će se rerna sama isključiti.

Trajanje i automatsko zaustavljanje: Ova funkcija se koristi za kontrolu vremena trajanja nakon čega će se rerna sama isključiti. Ova funkcija omogućava da se rerna automatski uključi i isključi.

Programiranje vremena kuvanja:

1. Pritisnite taster dok signal "dur" iznad ne počne da sjaja.
2. Izaberite vreme kada želite da se oglaša zvučni alarm, pritiskom na tastere „+“ ili „-“.
3. Potom će sat pokazati tačno vreme.
4. Izaberite temperaturu i funkciju kuvanja.
5. Kada je postavljeno vreme isteklo, rerna će se isključiti, oglasiće se zvučni sigal i indikator će početi da svetli.
6. Pritisnite bilo koji taster da biste isključili alarm i ponovo uključite rernu.
7. Postavite kontrole u položaj „0“ kako biste isključili rernu.

Programiranje vremena Tajmer:

1. Pritisnite taster dok signal iznad ne počne da sjaja.
2. Izaberite vreme za kraj kuvanja, pritiskom na tastere „+“ ili „-“ (max 10h).
3. Nakon ovoga, indikator koji je svetlio će ostati upaljen ukazujući da će se rerna sama isključiti.
4. Potom će sat pokazati tačno vreme.
5. Izaberite temperaturu i funkciju kuvanja.
6. Kada je postavljeno vreme isteklo, oglasiće se zvučni sigal i indikator će početi da svetli.
7. Pritisnite bilo koji taster da biste isključili alarm i ponovo uključite rernu.
8. Postavite kontrole u položaj „0“ kako biste isključili rernu.

Ova funkcija se može koristiti čak i ako već kuvate u rerni. Da biste to učinili, pratite data uputstva osim №5 .

Programiranje trajanja i automatsko zaustavljanje:

1. Pritisnite taster  dok signal iznad "dur" ne počne da sija.
2. Izaberite dužinu vremena kuvanja, pritiskom na tastere „+“ ili „-“.
3. Pritisnite taster  dok signal iznad **A** ne počne da sija.
4. Izaberite vreme za koje se proces kuvanja može završiti, pomoću tastera „+“ ili „-“.
5. Signal iznad **A** počne da sija.
6. Izaberite temperaturu i funkciju kuvanja.
7. Kada je vreme početka kuvanja dostignuto rerna će se sama uključiti i nastaviće da kuva/peče tokom programiranog programa.
8. Kada je dostignuto vreme za kraj kuvanja, rerna će se isključiti, oglasiće se zvučni signal alarma.
9. Pritisnite bilo koji taster da biste isključili alarm i ponovo uključite rernu.
10. Postavite kontrole u položaj „0“ kako

CHILD LOCK

Nakon podešavanja tajmera programatora, funkcija Child Lock se automatski aktivira nakon 30 sekundi

Indikator  se upali. Za deaktiviranje funkcije Auto Child Lock pritisnite  taster 3 sekunde.

TABLICE KUVANJA

Tablice kuvanja pokazuju primere temperaturnih opsega i približno vreme kuvanja. Način kuvanja/pečenja zavisi od modela. Za najbolje rezultate preporučujemo da se rerna prethodno zagreje pomoću funkcije ili . Vreme predgrevanja se završava kada se pilot svetlo grejača isključi.

STARTERI	Težina	Položaj pleha	Kuvanje	Temperatura °C	Vreme	Posuda
Pirinač pečen u rerni	0,35	1		180–200	45–50	Plitak sud
				170–190	35–40	
Pašteta	1,5	3		170–190	45–50	Pleh
		2		160–180	30–35	
Vegetarijansko pecivo	1	2		190–210	35–40	Plitak sud
				170–190	30–35	
Vegetarijanska pita	1,5	2		190–210	55–60	Pleh
				170–190	45–50	
				170–190	50–55	
Pečeni krompir	1	3		180–200	60–65	Pleh
				180–200	50–55	
Pica	0,65	3		190–210	20–25	Rešetka
		2		170–190	15–20	
Kiš	1,5	2		180–200	45–50	Kalup za kiš
				160–180	45–50	
Punjeni paradajz	0,75	3		170–190	10–15	Pleh
		2		160–180	10–15	

RIBA	Težina	Položaj pleha	Kušnje	Temepratura	Vreme	Posuda
Crvena deverika	1,5	3		180–200	30–35	Pleh
				170–190	25–30	
Slani dorado	1	3		190–210	25–30	Pleh
				180–200	25–30	
Riba u testu	1	2		190–210	30–35	Sud za kaserole
				180–200	30–35	
Riba list	1	3		170–190	15–20	Pleh
				160–180	10–15	
Brancin	1	3		190–210	20–25	Pleh
				180–200	15–20	
Oslić	1,5	3		190–210	25–30	Pleh
				180–200	20–25	
				180–200	20–25	
Losos u masnom papiru	1	3		180–200	20–25	Pleh
				170–190	15–20	
Pastrmka	1	2		190–210	20–25	Pleh
				180–200	15–20	

MESO	Težina	Položaj pleha	Kuvanje	Temperatura	Vreme	Posuda
Prasetina	2	3		190–210	75–85	Pleh
				170–190	65–75	
				180–200	80–85	
Zečetina	1,5	3		180–200	60–65	Pleh
				160–180	45–50	
				170–190	45–50	
Jagnjetina	1,5	3		190–210	50–55	Pleh
				170–190	45–50	
				180–200	50–55	
Vekna od mesa	1,5	3		170–190	35–40	Posuda za kaserole
				160–180	30–35	
				170–190	30–35	
Usoljena svinjska slabina	1	3		170–190	40–45	Pleh
				160–180	30–35	
				170–190	30–35	
Piletina	1,5	3		190–210	50–55	Pleh
				170–190	45–50	
Govede pečenje	2	3		190–210	35–40	Pleh
				170–190	30–35	
				180–200	35–40	
Pileći file u testu	2	3		190–210	35–40	Pleh
				170–190	30–35	

TORTE I DESERTI	Težina	Položaj pleha	Kuvanje	Temperatura	Vreme	Posuda
Biskvit torta	0,5	2		170–190	35–40	Kalup za tortu
				160–180	30–35	
Švajcarske zemičke	0,3	3		170–190	10–15	Pleh
				160–180	10–15	
Pita	0,5	1		160–170	60–65	Kalup za hleb
		2		160–170	55–60	
Biskviti	0,5	3		160–180	20–25	Pleh
				150–170	15–20	
Vol-au-vent	0,25	3		170–190	15–20	Pleh
				170–180	15–20	
Mafini	0,5	2		160–180	25–30	Pleh
				150–170	25–30	
Pečene jabuke	1	3		180–200	35–40	Pleh
				170–190	30–35	
Pečene banane	0,5	3		170–190	15–20	Tava со поклопка
				170–190	10–15	
Pecivo od prhkog testa	0,25	2		180–200	20–25	Tava
				170–190	20–25	
Torta od šljiva	0,5	2		170–190	60–65	Sud za kasarole
				160–180	50–55	
Pita od jabuka	1	2		170–190	50–55	Pleh
				160–180	45–50	
Čizkejk	1	2		180–200	45–50	Kalup za tortu
				170–190		

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

Pažnja

Pre no što počnete sa čišćenjem Vaše rerne, proverite da li su svi upravljački dugmići isključeni, i da li je Vaš uređaj hladan. Isključite uređaj sa napajanja.

Čišćenje unutrašnjosti rerne

- Unutrašnjost rerne treba da se čisti kako bi se uklonili ostaci hrane i masti, što može izazvati pojavu dima ili mirise i izazvati pojavu faka.
- Kada je rerna hladna- za emajlirane površine (npr. pod rerne) koristite četku s najlonom ili sunđer s topлом vodom. Ako koristite posebne proizvode za čišćenje rerni, koristite ih samo na emajliranim površinama i pratite uputstva proizvođača.

Oprez:


Nemojte koristiti parne čistače za čišćenje rerne ili mlaz vode. Nemojte koristiti sunđere sa metalnim žicama ili čeličnu vunu koji bi mogli da izgrebu emajl.

- Većina modela ima katalitički sistem za čišćenje (samočišćenje). Ovaj sistem eliminiše male ostatke masti tokom kuvanja/ pečenja na visokim temperaturama.
- Ako ostaci masti ostanu nakon kuvanja/ pečenja, oni se mogu otkloniti tako što će rerna raditi jedan sat prazna na 200°C.

Koristite savitljivu rešetku (u zavisnosti od modela).

- Da biste očistili gornji deo rerne sačekajte da se rerna ohladi.

- Okrenite šraf (A) i spustite grill element koliko je to moguće.
- Očistite gornji deo rerne i vratiti grill element u početni položaj.



Čišćenje katalitičkih ploča (u zavisnosti od modela)

Ako bilo kakvi prehrambeni ostaci ostaju nakon normalnog čišćenja onda:

- Izvadite ploče i ostavite ih da potope koliko je potrebno kako bi ostaci hrane omekšali u vodi.
- Obrišite ploče sunđerom i očistite ih.
- Osušite ploče i ponovno ih vratite u rernu.
- Uključite rernu da radi jedan sat na 200°C.


Oprez:

Nemojte koristiti komercijalne proizvode za čišćenje ili abrazivni prašak na katalitičkim pločama.

Instrukcije za uklanjanje držača i ravnih panela (optional)

- Izvadite pribor iz unutrašnjosti rerne.



2. Olabavite nosače (B), oslobađajući ih od šrafa (C)



3. Otpustite šraf (C), čime se oslobađaju ravne katalitičke ploče.



4 Da biste skinuli stražnju ploču, uklonite šraf (D).



5 Da biste vratili sve na svoje mesto postupite prema obrnutom redosledu.

Oprez

Zbog vaše lične bezbednosti, nikada nemojte uključivati rernu bez stražnje ploče koja štiti ventilator.

Čišćenje eksterijera rerne i pribora

Očistite rernu i pribor spolja s topлом vodom ili blagim deterdžentom.

Oprez


Nemojte koristiti sundere sa metalnom žicom, čeličnu vunu ili prašak za ribanje koji mogu izgrevati emajliranu površinu. Kada su u pitanju čelične površine od nerđajućeg čelika vodite računa i koristite samo sundere ili krpe koje ne mogu da izgrebu površinu.

Za čišćenje spoljašnjosti rerne nemojte pokušavati da uklonite komande, jer zbog toga rerna mora prvo da se ukloni iz kuhinjske jedinice.

Čišćenje vrata rerne

U zavisnosti od modela rerne, možete ukloniti vrata i tako pojednostaviti čišćenje. Da biste to uradili postupite ovako:


1. Potpuno otvorite vrata
2. Potpuno okrenuti dve spojnice ili umetnite male igle u rupe (E)




3. Zatvorite vrata dok ne postavite dve igle



4. Uhvatite vrata sa obe strane. Povucite vrata rerne prema napred dok se potpuno ne oslobole od šarki (F).



Za ponovno postavljanje vrata, postupite obrnutim redosledom.



5. Za šarke sa spojnicama

Kada je rerne otvorena, otvorite spojnice pomoću šrafcigera koliko šire možete. Držite spojnice sa strane u ruci i uklonite šarke (F) sa svog mesta, pošto se mehanizam otvara parcijalno. Kada hoćete da vratite poklopac, postupite obrnutim redosledom.

Promena sijalice u rerni

Oprez

Da biste promenili sijalicu, najprije treba da proverite da je rerna isključena sa napajanjem.

- Odvrnute držač lampe (objektiv).
- Zamenite sijalicu i zamenite objektiv.

Sijalica koja se menja mora biti otporna na temperaturu od 300°C. Može se naručiti iz odeljenja tehničke službe.



Čišćenje vrata uključujući veliko staklo

Rastavljanje/sastavljanje unutrašnjeg stakla- Instrukcije

1. Otvorite vrata rerne
2. Povucite staklo držeći donji deo (Fig.A, Fig.B, Fig.C)




Fig.A




Fig.B




Fig.C

3. Unutrašnje staklo je slobodno. Sklonite ga.

Oprez:

Molimo da budete oprezni: kada je staklo izvađeno, vrata rerne su zatvorena.

4. Unutrašnje staklo kao i vrata rerne očistite iznutra.
5. Postavite staklo na vodilice na vrh vrata rerne.

UKLANJANJE PROBLEMA

Rerna ne radi Proverite da li je rerna uključena na napajanje. Proverite osigurače i trenutni limit Vaše instalacije. Proverite da li je sat u manuelnom ili programiranom režimu. Proverite položaj funkcije i selektor temperature.	Dim se javlja dok rerna radi To je normalno tokom prve upotrebe. Povremeno očistite rernu. Smanjite količinu masti ili ulja koje stavljate u pleh. Nemojte koristiti više temperaturne postavke od onih koje su date u tablicama za kuvanje.
Unutrašnje svetlo rerne ne radi Promenite sijalicu. Proverite sklop u skladu s uputstvima.	Očekivani rezultati kuvanja nisu postignuti Pregledajte tablice za kuvanje kako biste dobili smernice o radu vaše rerne.
Svetlo indikatora grejača rerne ne radi Odaberite temperaturu. Odaberite podešavanje. Trebalo bi da se uključi, dok se rerna zagreva do zadate radne temperature.	

Napomena: ako se uprkos ovim savetima problem nastavi javite se našoj tehničkoj službi za pomoć.

TEHNIČKA INFORMACIJA

Ako oprema ne radi, obratite se Odeljenju za tehnički servis i posavetujte se o problemu, tako što ćete navesti:

- 1 Serijski broj (S-br)
- 2 Model uređaja. (Model)

Ove informacije ćete naći na etiketi na donjem delu rerne, kada su vrata otvorena.



predmet koji ste kupili zadovoljava evropske direktive o bezbednosti električnih materijala (73/23/CEE) i elektromagnetske kompatibilnosti (89/336/CEE).

AENOR potvrđuje radnu sposobnost ovog uređaja i garantuje istinitost svih podataka koji su prikazani u energetskoj kartici.

SRB

40

MONTAŽA

Ova informacija je namenjena za montera, kao osobu odgovornu za montažu i električno priključivanje. Ako sami montirate rernu, proizvođač neće biti odgovoran za moguću štetu.

Pre montaže. Komentari

- Da biste raspakovali rernu, povucite jezičak/ etiketu koji se nalazi na donjem delu kutije i pomerite ga, držite sa bočnih strana a nikada za ručku rerne.

- Potrebno je udubljenje u kuhinjskoj jedinici prema dimenzijama koje su prikazane na slici pružajući minimalnu dubinu od 560 mm. (Videti slike 1 koje opisuju montažu rerne na stranici 40).
- Lepak koji se koristi za plastičnu oblogu kuhinjskog nameštaja mora biti u stanju da izdrži temperaturu do 85°C.

Električni priključak. Pravni zahtevi

Montažer mora proveriti da li:

- Napon i ciklusi napajanja odgovaraju onim koji su navedeni na pločici sa podacima.
- Električno povezivanje može podneti maksimalnu snagu koja je navedena na etiketi sa podacima.
- Dijagram priključivanja prikazan je na sledećoj slici.
- Električni priključak ima adekvatno uzemljenje u skladu sa važećim propisima.
- Priključivanje mora biti izvedeno sa omnipolarnim prekidačem, odgovarajuće veličine za aktuelno napajanje. Mora postojati minimalni otvor između kontakata od 3 mm koji će omogućiti isključenje u slučaju nužde, čišćenja ili zamene sijalice. Ni pod kojim uslovima žica za uzemljenje ne sme da prolazi kroz ovaj prekidač.

Nakon priključenja, proverite da li svi električni delovi rerne rade.

MONTAŽA RERNE

Za sve rerne i nakon obavljanja električnog priključenja:

1. Postavite rernu u kuhinjsku jedinicu pazeći da se kabal ne zamota, i da se ne drži na gornjem delu peći.

2. Fiksirajte rernu na uređaj pomoću 4 isporučena šrafa kroz rupe koje se mogu videti kada se otvore vrata.

3. Proverite da kućište rerne nije u kontaktu sa stranama jedinice i da postoji distanca od barem 2 mm od susedne jedinice.




Fig.1



Simbol koji se nalazi na proizvodu ili ambalaži znači da ovaj proizvod ne sme biti tretiran kao obični kućni otpad, već ga treba odložiti na odgovarajućem mestu za reciklažu električne i elektronske opreme. Propisno bacanje ovog proizvoda pomaže da se izbegnu eventualne negativne posledice po očuvanje čovekove okoline i po samu zdravlje čoveka, a koje mogu biti uzrokovane neodgovarajućim odlaganjem ovog proizvoda. Za detaljnije informacije o recikliraju proizvoda, konsultujete Vaš lokalni centar za sakupljanje otpada, ili radnju u kojoj ste kupili ovaj proizvod.

Почитувани Клиенти

Ви благодариме што го одбравте наш производ Eurolux, еден престижен бренд, синоним за квалитет и сигурност. Се надеваме дека ќе одговори на вашите потреби. Доколку внимателно ги следите препораките од упатството, вашиот аспиратор ќе остане ефикасен. Не се двоумете да ни се обратите. Ние сме веднаш до вас за да ви дадеме корисна информација за сите производи на брендот Eurolux.

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Уредот и неговите достапни делови се за-греваат за време на функционирањето. Треба да се избегнува допирање на грејните елементи.

Деца под 8 годишна возраст треба да се чуваат подалеку од уре-дот, ако не можат да бидат постојано надгледувани.

Овој уред може да го користат деца над 8 годишна возраст, луѓе со физички или ментални предизвици или луѓе со недостаток на искуство или знаење; доколку се овозможи контрола или се дадат информации во врска со опасностите. Децата не треба да си играат со уредот. Чистење и одржување на уредот не треба да се врши од страна на деца без надзор.

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Невнимателното готвење на шпоретот со масти или масло може да биде опасно и може да предизвика по-жар. НИКОГАШ не обидувајте се да го изгаснете огнот со вода, само исклучете го уредот, а потоа покријте го пламенот со по-кривка или ќебе.

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Опасност од пожар: Не ставајте материја-ли и работи врз површината за готвење.

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Ако површината е пукната, исклучете го уредот од струјното коло за да се избегне ризикот од електричен удар.

Индекс

Пред да ја употребите фурната за првпат	44
Еколошко пакување	44
Важни безбедносни инструкции	45
Инструкции за контролата на допир	46
Табели за готвење	51
Чистење и одржување	55
Разрешување на проблеми.....	59
Технички информации	60
Инсталирање	61
Димензии за вградување на фурната	61

ПРЕД ДА ЈА УПОТРЕБИТЕ ФУРНАТА ЗА ПРВПАТ

Внимателно прочитајте го ова упатство за инструкции за да постигнете најдобри резултати со вашата фурна.

Поради процесот на производство може да има остатоци од маснотии и други супстанции. За да ги елиминирате овие, постапете на следниот начин:

- Отстранете ги сите материјали за пакување, вклучувајќи ја и заштитната пластика, ако е вклучена.
- Изберете ја или функција на температура од 200°C околу еден час. За да го направите тоа, погледнете од листата со карактеристики дадена со упатството.
- За да се излади фурната отворете ја вратата за да се овозможи вентилација и да излезе мирисот од внатрешноста.
- После ладењето, исчистете ја фурната и додатоците.

Во текот на првата употреба, можат да се создадат гасови и мириси и затоа кујната треба да биде добро проветрена.

ЕКОЛОШКО ПАКУВАЊЕ

Материјалите за пакување се целосно рециклирачки и можат да се користат повторно. Проверете ги прописите за отстранување на овој материјал кај вашиот локален орган.

ВАЖНИ БЕЗБЕДНОСНИ ИНСТРУКЦИИ

Електрична безбедност

- Сите поправки треба да се вршат од страна на овластен сервис, со користење на оригинални резервни делови. Поправки извршени од страна на други лица, може да предизвикаат оштетување или дефект на опремата и да ја загрозат Вашата безбедност.
- Исклучете ја фурната, ако дојде до расипување.
-

Безбедност за децата

- Не дозволувајте им на децата да се доближуваат до фурната додека е во употреба, поради високата температура.
- За време на катализитичкиот процес на само-чистење, кој се врши на висока температура, надворешните површини можедастанат потопли од нормално и децата треба да се чуваат подалеку од фурната.
- Повеќето модели имаат температура на вратата под 60 К. Ако вашата пека има повисока температура, можете да добие посебна врата од одделот за тенички сервис која ќе ја стабилизира температурата на вратата. Погледнете во листа на функции.

Безбедност на фурната при употреба

- Производителот нема да биде одговорен, ако оваа фурна се користи за поинаква намена, освен за домашна употреба.
- Користете ја фурната само ако е инсталirана во рамките на кујнските елементи.
- Не чувайте масла, масти или запаливи предмети во фурната, бидејќи

тоа би можело да биде опасно ако се вклучи фурната.

- Не потпирајте се или не седете на отворена врата од фурната, бидејќи може да се оштети вратата и да биде опасно за вас.
- Не покривајте го дното на фурната со алуминиумска фолија, бидејќи тоа би можело да влијае на готвењето и да го оштети внатрешното емајлирање на фурната.
- За да ја користите фурната, ставете ја внатре приложената тава или полица. Тавите и полиците се опремени со систем за да се олесни делумно извлекување и да се олесни ракувањето.
- Не ставајте садови или храна на дното на фурната. Секогаш користете ги тавите и решетките.
- Не истурајте вода на дното на фурната, додека работи, бидејќи тоа може да го оштети емајлот.
- При користење на фурната, отворајте ја вратата колку што е можно помалку за да се намали потрошувачката на електрична енергија. Користете заштитни ракавици ако треба да работите во внатрешноста на топлата фурна.
- За да се излади фурната, отворете ја вратата за да се овозможи вентилација и мирисите да излезат од внатрешноста. Во рецептите со висока содржина на течност, нормално е се формира кондензација на вратата на фурната.

ОВОЈ ПРИРАЧНИК Е ИЗРАБОТЕН ЗА ПОВЕЌЕ МОДЕЛИ. НЕКОИ ОД СПЕЦИФИКАЦИИТЕ ОБЈАСНЕТИ ВО ОВОЈ ПРИРАЧНИК, МОЖЕ НЕ СЕ ВКЛУЧЕНИ ВО ВАШИОТ МОДЕЛ.

ОПИС НА АПАРАТОТ



1. Контролен панел
2. Гумичка на фурната
3. Елемент за скара
4. Потпирач
5. Решетка
6. Тава за торта
7. Тава за печење
8. Шарка
9. Врата
10. Излез за воздух
11. Прицврстување за елементот
12. Решетка за скара
13. Осветлување
14. Излез за чадсветилка
15. Заден панел
16. Вентилатор
17. Внатрешно стакло

ОПИС НА КОНТРОЛНИОТ ПАНЕЛ

I. Управување со копчиња



1. Електронски тајмер.
2. Индикаторно светло за греене.
3. Селектор за функции.
4. Селектор за температура.

Покажува дека топлината се пренесува на храната и се ис-
клучува откако ќе се донесе поставената температура.

Вклучување:

Кога ќе се вклучи дисплејот времето почнува да трепка како 0:00. Времето може да се нагоди со користење на копчињата + и -. Не може да се користи ниту една друга функција на фурната без претходно да се нагоди времето.

ФУНКЦИИ НА ФУРНАТА

(Во зависност од моделот)



1. Одмрзнување:



6. Макси решетка:

Соодветна е за движење на воздухот околу храната.



2. Макси решетка:

Соодветна е за движење на воздухот околу храната.



7. Решетка:

Соодветна е за печене на мали парчиња храна.



3. Долен грејач и вентилатор:

Долниот грејач загрева, а вентилаторот го движи топлиот воздух околу тавите.



4 Традиционално готвење:

Таа е погодна за готвење на поголемиот дел од оброците.




5. Готвење на тестенини:

Горниот и долниот грејач ја згреваат фурната, вентилаторот го движи топлиот воздух околу тавите.

УПОТРЕБА НА ФУРНАТА

Електронски програматор



Подесување на времето на часовникот. За поврзување на печката, ќе забележите дека се појавува 12:00 на часовникот. Со притискање на копчињата „+“ и „-“ може да се постави точно време на часовникот, кое потоа се зачувува и светлото трепка.

Рачна употреба.

По поставувањето на точното време, фурната е подготвена за употреба. Изберете температура и функцијаза готвење. Да ја исклучите фурната, поставете ги контролните копчиња во позицијата „0“.

Функции на програматорот со електронски часовник.

Време за готвење: Оваа функција ви овозможува да ја програмирате фурната за готвење одредено време, по што самата ќе се исклучи.

Крај на времето за готвење: Оваа функција ви овозможува да го утврдете точното време, по што фурната самата ќе се исклучи.

Времетраењето и автоматско исклучување: Оваа функција се користи за контрола на времетраењето и времето кога фурната ќе се исклучи. Оваа функција овозможува фурната да се вклучи и исклучи автоматски.

Програмирање на времето за готвење.

1. Притиснете го копчето се додека индикаторот "dur" почне да трепка.
2. Изберете го времето на траење, со притискање на копчињата „+“ и „-“.
3. Потоа на часовникот ќе се прикаже тековното време.
4. Одберете ја температурата и функцијата за готвење.
5. Кога поставеното време ќе истече, фурната ќе се исклучи, ќе се огласи алармот и индикаторот ќе почне да трепка.
6. Притиснете го кое било копче за да го исклучите алармот и повторно да ја вклучите фурната.
7. Поставете ги контролните копчиња во позиција „0“ за да ја исклучите фурната.

Програмирање на таймер.

1. Притиснете го копчето се додека симболот не почне да трепка.
2. Одберете го времето кога сакате готовието да заврши, со притискање на копчињата „+“ или „-“ (max 10h).
3. Одберете ја температурата и функцијата за готовието.
4. Кога ќе се постигне програмираното време, алармот ќе се огласи и индикаторот ќе почне да трепка.
5. Притиснете го кое било копче за да го исклучите алармот и повторно да ја вклучите фурната.
6. Поставете ги контролните копчиња во позиција „0“ за да ја исклучите фурната, Оваа функција може да се користи дури иако веќе готовите во фурната.

8. Кога ќе се постигне програмираното време, фурната ќе се исклучи, алармот ќе се огласи.

9. Притиснете го кое било копче за да го исклучите алармот и фурната повторно ќе се вклучи.

10. Поставете ги контролните копчиња во позиција за да ја исклучите фурната.

CHILD LOCK

По поставувањето на таймерот на програмер, функцијата Child Lock автоматски се активира по 30 секунди.

Индикаторот свети. За да ја деактивирате функцијата Auto Child Lock, притиснете го копчето 3 секунди.

Програмирање на времетраењето и автоматско исклучување

1. Притиснете го копчето се додека симболот "dur" не почне да трепка.
2. Одберете го времетраењето на готовието, со притискање на копчињата „+“ или „-“.
3. Притиснете го копчето се додека симболот не почне да трепка.
4. Одберете го времетраењето на готовието, со притискање на копчињата „+“ или „-“.
5. Индикаторот ќе почне да трепка.
6. Одберете функција и температура за готовието.
7. Кога ќе се достigne време за започнување на готовието, фурната сама ќе се вклучи и ќе продолжи со готовието во текот на програмираното време.

ТАБЕЛА ЗА ГОТВЕЊЕ

Табелата за готвење покажува примери на температурни граници и приближно време за готвење. Режимот на готвење зависи од моделот. За најдобри резултати препорачуваме фурната да се загреје со функцијата или . Времето на пред загревање завршува кога ќе се исклучи индикаторското светло.

ПРЕДЈАДЕЊА	Тежина	Позиција на тавата	Готвење	Температура	Време	Сад
Печен ориз	0,35	1		180–200	45–50	Плиток сад за во пекча
				170–190	35–40	
Тестенина	1,5	3		170–190	45–50	Тава
		2		160–180	30–35	
Тестенина со зеленчук	1	2		190–210	35–40	Плиток сад
				170–190	30–35	
Пита со зеленчук	1,5	2		190–210	55–60	Плиток сад
				170–190	45–50	
				170–190	50–55	
Печени компири	1	3		180–200	60–65	Тава
				180–200	50–55	
Пица	0,65	3		190–210	20–25	Решетка
		2		170–190	15–20	
Пита	1,5	2		180–200	45–50	Калап за пита
				160–180	45–50	
		3		170–190	10–15	
Полнети домати	0,75					Тава
		2		160–180	10–15	

РИБА	Тежина	Позиција на тавата	Готвење	Температура	Време	Сад
Арбун	1,5	3		180–200	30–35	Тава
				170–190	25–30	
Солен дорадо	1	3		190–210	25–30	Тава
				180–200	25–30	
Тестенина со риба	1	2		190–210	30–35	Тава со поклопка
				180–200	30–35	
Морска риба	1	3		170–190	15–20	Тава
				160–180	10–15	
Бас (риба)	1	3		190–210	20–25	Тава
				180–200	15–20	
Ослиќ	1,5	3		190–210	25–30	Тава
				180–200	20–25	
				180–200	20–25	
Лосос во подмачкана хартија	1	3		180–200	20–25	Тава
				170–190	15–20	
Пастрамка	1	2		190–210	20–25	Тава
				180–200	15–20	

МЕСО	Тежина	Позиција на тавата	Готвење	Температура	Време	Сад
Свинско	2	3		190–210	75–85	Тава
				170–190	65–75	
				180–200	80–85	
Зајачко	1,5	3		180–200	60–65	Тава
				160–180	45–50	
				170–190	45–50	
Јагнешко	1,5	3		190–210	50–55	Тава
				170–190	45–50	
				180–200	50–55	
Парче месо	1,5	3		170–190	35–40	Тава со поклопка
				160–180	30–35	
				170–190	30–35	
Саламурено свинско	1	3		170–190	40–45	Тава
				160–180	30–35	
				170–190	30–35	
Пилешко	1,5	3		190–210	50–55	Тава
				170–190	45–50	
Говедско	2	3		190–210	35–40	Тава
				170–190	30–35	
				180–200	35–40	
Бифтек	2	3		190–210	35–40	Тава
				170–190	30–35	

ТОРТИ И ДЕСЕРТИ	Тежина	Позиција на тавата	Готвење	Температура	Време	Сад
Пандишпан	0,5	2		170–190	35–40	Калап за торта
				160–180	30–35	
Ролат	0,3	3		170–190	10–15	Тава
				160–180	10–15	
Колач со овошје	0,5	1 2		160–170	60–65	Калап за леб
				160–170	55–60	
Колачи	0,5	3		160–180	20–25	Тава
				150–170	15–20	
Волован	0,25	3		170–190	15–20	Тава
				170–180	15–20	
Мали тортички	0,5	2		160–180	25–30	Тава
				150–170	25–30	
Печени јаболки	1	3		180–200	35–40	Тава
				170–190	30–35	
Печени банани	0,5	3		170–190	15–20	Тава со поклопка
				170–190	10–15	
Кочали од лиснато тесто	0,25	2		180–200	20–25	Тава
				170–190	20–25	
Торта со слива	0,5	2		170–190	60–65	Калап за торта
				160–180	50–55	
Пита со јаболко	1	2		170–190	50–55	Тава
				160–180	45–50	
Чискејк	1	2		180–200	45–50	Калап за чискејк
				170–190		

ЧИСТЕЊЕ И ОДРЖУВАЊЕ

Внимание

Пред да се врши било каква работа, уредот мора да биде исклучен од електричната мрежа за снабдување со електрична енергија.

Чистење на внатрешноста на фурната

- Внатрешноста на фурната треба да се чисти за да се отстранат храната и масните наслаги, кои можат да создадат чад или мириз и да предизвикаат појава на дамки.
- За изладена фурна и за емајлирани површини (на пример, дното на фурната) користете најлонска четка или сунѓер со топла вода со сапун. Ако користите специјални средства за чистење на фурната, користете ги само на емајлираните површини и следете ги упатствата на производителот.

Внимание


Не чистете ја внатрешноста на фурната со пареа или вода под притисок. Не користете метални жици за чистење или било каков материјал кој би можел да го изгребе емајлот.

- Повеќето модели имаат катализитички систем на чистење (само-чистење). Овој систем ги елиминира малите масни остатоци за време на готвењето на високи температури.
- Ако остатоци од маснотии останат по-спле готвењето, можат да се елиминираат со вклучување да работи празна фурна на 200 °C околу еден час.

Употреба на решетката (Во зависност од моделот)

Да се исчисти горниот дел од фурната,

- Почекајте да се излади фурната.
- Завртете ја завртката (A) и долниот дел на решетката што е можно повеќе.
- Исчистете го горниот дел од фурната и вратете ја решетката во првобитната положба.



Чистење на катализитичкиот панел

(Во зависност од моделот)

Ако останат наслаги од храна и по нормалното чистење тогаш:


1. Извадете ги панелите и оставете ги да се покиснат колку што е потребно за да се омекнат остатоците од храна.
2. Избришете ги панелите со сунѓер и чиста вода.
3. Исушете ги панелите и повторно вратете ги во фурната.
4. Вклучете ја фурната да работи на 200°C околу еден час.

Внимание

Не користете комерцијални производи за чистење или груби прашоци за катализитичките панели.

Инструкции за отстранување на потпирачите и рамните панели. (опција)



1. Извадете ги додатоците од внатрешноста на фурната. ,
2. Олабавете ги потпирачите (B), извадете ги завртката (C)



3. Одвртете ја завртката (C), која ги ослободува рамните каталитички панели.



4. За расклопување на задниот панел, извадете ја завртката (D).



5. Постапете по обратен редослед за да ги наместете.

Внимание

За ваша безбедност, никогаш не вклучувајте ја фурната без задниот панел кој го заштитува вентилаторот.

Чистење на надворешниот дел на фурната и додатоците

Чистете го надворешниот дел од фурната и додатоците со топла вода со сапуница или со благ детергент.


Внимание

Никогаш не користете метални жици за чистење или комерцијални прашоци за перење кои би можеле да ја изгребат емајлираната површина. За површини од нерѓосувачки челик, бидете внимателни и користете само сунѓери или крпи кои не можат да ги изгребат. За да ја исчистите надворешната површина од фурната не обидувајте се да ги отстраните контролните копчиња, бидејќи за ова, фурната мора прво да се извади од кујнскиот елемент.


Чистење на вратата од фурната

Во зависност од моделот на фурната, можете да ја извадите вратата за да си го олесните чистењето. Да го направите тоа:


1. Целосно отворете ја вратата.
2. Целосно свртете ги двете спојки или ставете мали иглички во дупките (E)



3. Затворете ја вратата се додека таа не влезе во двете спојки.



4. Фатете ја вратата од двете страни. Повлечете ја вратата на фурната напред се додека целосно не се ослободи од шарките (F).



Да ја вратите назад вратата постапете по обратен редослед.



5. За шарки со спојки;

Отворете ги спојките, колку што е можно пошироко со помош на шрафцигер, кога фурната е отворена. Држете ги спојките со рака и отстранете ги шарките (F) од нивните лежишта, така што механизмот делумно ќе се отвори. Постапете по обратен редослед за да го наместите капакот.

Менување на светилката во фурната

Внимание

За да ја промените светилката, прво осигурете се дека фурната е исклучена од напојувањето се електрична енергија.

- Одвртете го објективот од држачот за светилка.
- Променете ја сијалицата и вратете го назад објективот.


Променетата сијалица мора да биде отпорна на температура до 300°C. Овие сијалици можат да се нарачаат од одделот за технички сервис.




Чистење на вратата, вклучувајќи го и големото стакло

Расклопување на внатрешниот стакло/инструкции


1. Отворете ја вратата на фурната.
2. Повлечете го стаклото (Слика А; Б ; В)



А



Б



В

3. Внатрешното стакло е слободно. Отстранете го.

Внимание

Ве молиме внимавајте вратата на фурната да биде затворена кога стакло е отстрането.

4. Искристете го внатрешното стакло и внатрешноста на вратата од фурната.
5. Вметнете го стакло во лежиштето на врвот на вратата од фурната.

РАЗРЕШУВАЊЕ НА ПРОБЛЕМИ

Фурната не работи <p>Проверете ја конекцијата со електричното коло. Проверете ги осигурувачите и тековниот ограничувац на вашата инсталација. Проверете дали часовникот е во рачен режим или во програмиран режим. Проверете ја позицијата на функцијата и термостатот</p>	Се појавува чад додека фурната работи <p>Ова е нормално во текот на првата употреба. Периодично чистете ја фурната. Намалете ги количините на маснотии или масло во тавата. Не користете повисоки подесувања за температура од оние дадени во табелите за готвење.</p>
Внатрешното светло на фурната не работи <p>Променете ја светилката. Проверете дали е наместена во согласност со прирачникот за инструкции.</p>	Очекуваните резултати за готвење не се постигнати <p>Погледнете ги табелите за готвење за да добиете насоки за работата на вашата фурна.</p>
Индикаторското светло не работи <p>Изберете температура. Изберете подесување. Тоа треба да свети само додека фурната се загрева до својата работна температура.</p>	Забелешка <p>Ако, и после препораките, проблемите продолжуваат, контактирајте го сервисот за техничка помош.</p>

ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ

Ако опремата не функционира, ве молиме контактирајте го одделот за технички сервис и објаснете го проблемот, кажувајќи го:

1. Серискиот број (S-No)
2. Моделот на апаратот. (Модел)

Ќе ги најдете овие информации на плочката на долниот дел на фурната кога вратата е отворена.



Уредот кој сте го купиле ги исполнува европските директиви за безбедност на електричните материјали (73/23/CEE) и електромагнетна компатибилност (89/336/CEE).

AENOR ја потврдува способноста на овој апарат за функцијата и ја гарантира вистинитоста на сите податоци прикажани на енергетската картичка.

ИНСТАЛИРАЊЕ

Оваа информација е наменета за лицето кое ќе ја инсталира фурната, како лице одговорно за склопувањето и електричното поврзување. Ако сами ја инсталирате фурната, производителот нема да биде одговорен за било каква настаната штета.

Пред инсталирање. Коментари

- За отпакување на фурната, повлечете го јазичето кое се наоѓа на долниот дел од кутија и за да ја преместите, држете ја за страничните ракчи, а никогаш немојте за раката на вратата на фурната.

- Потребен е простор во кујнскиот елемент според димензиите прикажани на слика, обезбедувајќи минимум длабочина од 560 миллиметри. (Погледнете ги слика 1 на кои се описаны димензиите за вградување на фурната од страница 61).
- Лепилото кое се користи за пластичната покривка на кујнскиот мебел треба да издржува температури до 85°C.

Електрично поврзување. Законски барања

Лицето одговорно за инсталирањето мора да провери дали:

- Напонот на струја одговара на оној што е наведен на плочката.
- Електричната инсталација може да ја издржи максималната моќност што е наведена на плочката.
- Дијаграмот за поврзување е прикажан на следната слика.
- Електричното поврзување има соодветно заземување во согласност со прописите кои во сила.
- Поврзувањето мора да се изврши со омниполарен прекинувач, со адекватна големина. Мора да има минимален простор меѓу контактите од 3 mm за да се овозможи исклучување во случај на за итни случаи, чистење или замена на сијалицата.
- Под никакви околности жицата за заземување не смее да поминува низ овој прекинувач.

По приклучувањето на електрична енергија, проверете дали сите електрични делови од фурната работат.


ИНСТАЛИРАЊЕ НА ФУРНАТА

За сите фурни, после електричното поврзување,

1. Ставете ја фурната во кујнскиот елемент, но внимавајте да не го фатите кабелот и да не го ставите на горниот дел од фурната.

2. Прицврстете ја фурната за елементот со помош на 4 приложени завртки преку дупките кои можат да се видат кога вратата е отворена.

3. Проверете дали фурната е во контакт со страните на елементот, треба да има најмалку 2 mm одвојување од соседните елементи.



Слика.1

Симболот обележан на уредот, или обележан на неговата документација, покажува дека тој уред не смее да се третира како домашен отпад. Наместо тоа тој уред треба да се предаде во најблискиот пункт за рециклирање на електрички и електронски уреди.

Уништувањето треба да се изврши во согласност со локалните закони и во согласност со стандардите за животната средина .

Të nderuar klient!

Ju falenderojmë që zgjedhët produktin tonë, sinonim i cilësisë dhe sigurisë. Shpresojmë se i njëjtë do ti përgjigjet nevojave dhe kërkesave të juaja. Sa herë që keni nevojë për ne, mos hezitoni dhe na kërkoni. Ne do të jem gjithmonë me ju, sa herë që ju keni nevojë për bashkëpunim dhe për dhënjen e të gjitha informatave të nevojshme në lidhje me produktet „Eurolux“.

VËREJTJE: Pajisja dhe pjesët e saj të disponueshme gjatë përdorimit bëhen shumë të nxehta. Prandaj, mos i prekni nxemësit. Fëmijët nën moshën tetë vjeçare nuk duhet të jetë pranë pajisjes nëse nuk kanë mbikëqyrje të pérhershme.

VËREJTJE: Këtë pajisje mund ta përdorin fëmijët mbi moshën 8 vjeçare, si dhe personat me aftësi të kufi zuara psiqike, shqisore ose mendore ose me mungesë të përvojës dhe njojurive, nëse mbikëqyren nga personi i cili është përgjegjës për sigurinë e tyre, ose nëse në mënyrë adekuate janë udhëzuar se si ta përdorin pajisjen. Fëmijët nuk duhet të luajnë me pajisje. Fëmijët nuk duhet të kryejnë pastrim ose riparimin, përveq në rastet kur janë në mbikëqyrje.

VËREJTJE: Nëse procesi i zierjes është duke u kryer, dhe gjatë kësaj kohe nuk kujdeseni për vajin ose yndyrën kjo mund të jetë e rrezikshme dhe mund të shkaktoj zjarr. Asnjëherë mos u mundoni ta shuanizjarrin me ujë, por fi kni pajisjen dhe pastaj mbulojeni fl akën me kapak ose me batanje kundër zjarrit.

VËREJTJE: Rrezik nga zjarri. Mos vendosni kurrfar materiali në sipërfaqen e pllakës së zierjes.

VËREJTJE: Nëse sipërfaqja është plasaritur mos e hapni pajisjen në mënyrë që ti shmangeni rrezikut të goditjes elektrike.

PARA PËRDORIMIT TË PARË TË FURRËS

Përbajtja

Para përdorimit të parë të furrës.....	64
Paketimi ekologjik	64
Udhëzime të rëndësishme të sigurisë	65
Tabelat për zierje	70
Pastrimi dhe mirëmbajtja.....	74
Zgjidhja e pengesave	78
Informacionet teknike	79
Montimi.....	80
Dimensionet për montim të furrës	80

Lexojeni me kujdes këtë librezë me udhëzime, për të marrë rezultatet më të mira nga furra e juaj.

- Përgjatë procesit të prodhimit mund të paraqiten mbetjet e yndyrnave dhe substancave të tjera. Për t'i eliminuar ato, veproni si në vijim
- Hiqni gjithë materialit e paketimit duke përfshirë edhe plastikën mbrojtëse (nëse e ka).
- Zgjidhni funksionin  ose  në temperaturë prej 200 °C në kohëzgjatje prej një orë. Për ta bërë këtë, shiqone listën e veçorive të pajisjes të cilat gjenden në këtë udhëzues.
- Për tu ftohur fura, hapeni derën e furrës për ta mundësuar ventilimin më mirë, që erërat të dalin nga brendia e furrës.
- Pas ftohjes, pastroni furrën dhe akcesorët.

Gjatë përdorimit të parë të furrës mund të paraqitet tym dhe erë, prandaj kuzhina duhet të jetë e ajrosur mirë.

PAKETIM EKOLOGJIK

Materialet e paketimit janë plotësisht të riciklueshme dhe mund të ripërdoren. Pyetni komunën tuaj për rregullat e heqjes së këtij materiali.

UDHËZIME TË RËNDË-SISHME TË SIGURISË

Siguria elektrike

Të gjitha riparimet duhet të kryhen nga një serviser i autorizuar i cili do të përdorë pjesë rezervë origjinal. Riparimet e kryera nga persona të tjerë mund të shkaktojnë dëme ose prishje të pajisjes dhe në këtë mënyrë të rezikojnë sigurinë tuaj.

Nëse furra është prishur, fikeni.

Siguria për fëmijët

- Mos lejoni fëmijët të jetë pranë furre derisa ajo është në përdorim, pasi që furra mund të nxehet shumë.
- Gjatë procesit katalistik të vetë-pastrimit, i cili kryhet në temperaturë të lartë, sipërfaqet e jashtme mund të nxehen në krahasim me temperaturën normale, kështu që fëmijët duhet të mbahen sa më larg furren.

Siguria e furres gjatë përdorimit

- Prodhuesi nuk do të mbahet përgjegjës, në qoftë se furra është përdorur për ndonjë qëllim tjetër, përpos qëllimit për të cilën është prodhuar.
- Përdorni furren vetëm kur është montuar brenda njësisë së kuzhinës.
- Mos mbani vajra, yndyrna ose objekte të ndezshme në furre për shkak se ato paraqesin rrezik në qoftë se e kyqni furren.
- Mos u mbështetni, mos u uluni në derën e furres, sepse në këtë mënyrë mund ta dëmtoni furren dhe mund të jetë e rezikshme për ju.

- Asnjëherë mos e mbuloni fundin e furres me foli alumini, sepse kjo mund të ndikojë në zierje dhe ta dëmtoj pjesën e brendshme të emajluar të furres.
- Për të përdorur furren, vëneni tunxhinetpsinë ose rrjetin (të cilat ju janë dorëzuar në paketë) në mullinjët brenda furres. Tepsia dhe rjeta janë të pajisura me një sistem që lehtëson nxjerrjen dhe përdorimin më të lehtë.
- Mos vendosni enë ose ushqim në fund të furres. Gjithmonë përdorni rrjetë ose tepsi-tunxh.
- Mos derdhni ujë në fund të furres, pasi kjo mund të dëmtojë emajlin-mbrojtësin e furres.
- Kur e përdorni furren, derën e furres hapeni sa më pak që është e mundur, në mënyrë që ta zgoglioni konsumin e energjisë elektrike.
- Nëse keni nevojë të bëni diçka brenda furres së nxehë, përdorni dorëza mbrojtëse.
- Për ta ftohur furren, hapeni derën e furres. Në këtë mënyrë, furra do të ajroset dhe erërat do të dalin nga furra.
- Kur përgatitni sipas reçetave në të cilat ka përbajtje të madhe të ujit, është normale që gjatë pjekjes të krijohet kondenzimi në derën e furres.



PANELI I KONTROLLIT



1. Timer-Kohëmatës senzorik elektronik
2. Treguesi ndiques për nxemje. Tregon se nxehtësia shkon gjerë në ushqim, dhe fiket kur arrihet temperatura e përzgjedhur.
3. Susta për zgjedhje të functionit
4. Susta për zgjedhje të temperaturës

Furra është e kyqur:

Kur ndizet në displej koha e shfaqur lëviz me ndërprerje-vezulluese duke filluar nga 0:00. Koha e ditës mund të rregullohet duke përdorur sustat  dhe . Nuk është e mundur të përdorni ndonjë funksion në furrë pa e programuar kohën e ditës.

FUNKSIONET E FURRËS

(në varësi të modelit)

"0"- Pozicioni "Pajisja e shkyçur"



1. Shkrirja.

Ky funkcion është i përshtatshëm për shkrirjen e ngadalë të ushqimit delikat si dhe për ushqime që konsumohen pa u nxehur. P.sh. pavlaka, krema, kremkaramel, makarona, pite me fruta, ëmbëlsira me fruta, fruta,...



2. Ngrohës më të ulët dhe tifoz

Nxen vetëm nga ana e poshtme. I përshtatshëm për nxemje të ushqimit, brumërave, ëmbëlsirave dhe të ngajshme.



3. Skara për përgatitjen e ushqimit me pjekje sipërfaqësore me ventilator

Ky funkcion mundëson që shtresa e jashtme të skuqet pa ndikuar në brendësinë e ushqimit. Ideale për ushqime të rafshta si ramstek, brinjë, peshk, tost.



4. Nxemës konvencional

I përshtatshëm për pjekje të mishit dhe ëmbëlsirave.



5. Nxemës konvencional me ventilator.

I përshtatshëm për pjekje të mishit dhe ëmbëlsirave. Ventilatori shpërndan në mënyrë të barabartë nxemjen brenda furrës.



6. Ngrohës sipërmë dhe tifoz

Ngrohësja e sipërmë dhe tifozja po funksionojnë.




7. Skara për përgatitjen e ushqimit

Ky funkcion mundëson që shtresa e jashtme të skuqet pa ndikuar në brendësinë e ushqimit.

PËRDORIMI I FURRËS

PASOYRË:



Kohëmatësi-timeri elektronik mundëson që ushqimi i përgaditur në furre të jetë gati dhe të shërbehet në kohën e dëshiruar. E vtmja gjë që duhet të bëni është që të programoni kohën e zierjes/ pjekjes dhe kohën kur ushqimi duhet të jetë i gatshëm. Gjithashtu mund të përdoret si alarm, ku ju do të caktioni kohën, ku pas skadimit, për të ju përkujtuar lajmërohet tingull i zëshëm.

KYQJA:

Pas ndezjes, numrat ndezen me ndërprerje-vezullues si dhe ikona AUTO, furra nuk do të funksionoj. Shtypeni , , që të ktheheni në regjimin manual dhe programoni kohën e ditës duke përdorur sustat e sipërm dhe të poshtëm, dhe kur pikë ndalon së ndezuari me ndërprerje-vezullues, koha është programuar.

PROGRAMIMI I KOHËS SË DITËS:

Vendosja e kohës së ditës lejohet vetëm atëherë kur ndonjë program gatimi nuk është aktivizuar. Fillimisht vendosni funksionin në regjim dore siç përshkruhet më sipër.

1. Kalo në regjimin programimi i kohës
2. Programoni kohën duke përdorur sustat "+" ose "-".
3. Pas disa sekondave, ekranin do të stabilizohet.

PROGRAMI AUTOMATIK I GATIMIT:

Mënyra gjysëmautomatike e zierjes

Nëse dëshironi të filloni menjëherë me zierje, duhet vetëm të futni kohëzgjatjen e zierjes.

Shembull: Kemi vendosur ushqimin në furre dhe duam që të zihet për 2 orë dhe 15 minuta

- 1) Koha aktuale është 18:30.
- 2) Kalo në regjimin koha e zierjes Treguesi ndizet **"dur"**.
- 3) Vendosni kohëzgjatjen e zierjes duke përdorur sustat "+" ose "-".

Tani, ju keni programuar furren e juaj për të zierë / pjkë ushqim për 2 orë dhe 15 minuta.

Ju lutemi mos harroni të vendosni sustat e funksionit dhe / ose temperaturën e furres së juaj në pozicionin e duhur.

MODALITETI AUTOMATIK I GATIMIT

Me rastin e programimit të pajisjes në mënyrën automatiske të zierjes, është e nevojshme të programoni kohëzgjatjen e zierjes, si në shembullin më lartë. Pas kësaj vendosni orën, kur dëshironi që ushqimi të jetë i gatshëm siç përshkruhet në shembullin e mëposhtëm.

- 1) Kalo në regjimin koha e zierjes Treguesi ndizet
- 2) Vendoseni atë në kohën e dëshiruar duke përdorur susten "+" dhe "-".
- 3) Brenda pak sekondash, në ekran do të shfaqet koha aktuale.

CHILD LOCK

Pas vendosjes së timer programues, funksioni i Bllokimit të Fëmijëve aktivizohet automatikisht pas 30 sekondave. Treguesi ndizet. Për të çaktivizuar funksionin Auto Child Lock, shtypni butonin për 3 sekonda.

TABELAT E ZIERJES/PJEKJES

Në tabelat e zierjes ipen shembujt e temperaturës dhe kohëzgjatjes së përafërt të gatimit. Modaliteti i zierjes varet nga modeli. Për rezultate më të mira, rekomandojmë që furra paraprakisht të nxehet me funksionin ose . Koha e paranxemjes përfundon kur drita treguese të fiket.

PARAGJELLA	Pesha	Pozita e tunxhit	Zierja	Temperatura	Koha	Ena
Oriz i pjekur	0,35	1		180–200	45–50	Enë e cekët
				170–190	35–40	
Pasta	1,5	3		170–190	45–50	Tunxh
		2		160–180	30–35	
Pasta me perime	1	2		190–210	35–40	Enë e cekët
				170–190	30–35	
Pite me perime	1,5	2		190–210	55–60	Enë e cekët
				170–190	45–50	
				170–190	50–55	
Patate të pjekura	1	3		180–200	60–65	Tunxh
				180–200	50–55	
Pica	0,65	3		190–210	20–25	Rrjetë
		2		170–190	15–20	
Pite	1,5	2		180–200	45–50	Kallëp për pite
				160–180	45–50	
Domate të mbush-ura	0,75	3		170–190	10–15	Tunxh
		2		160–180	10–15	

РЫБА	Pesha	Pozita e tunxhit	Zierja	Temperatura	Koha	Ena
Peshku kuq	1,5	3		180–200	30–35	Tunxh
				170–190	25–30	
PESHK	1	3		190–210	25–30	Tunxh
				180–200	25–30	
Peshk me pastë	1	2		190–210	30–35	Tunxh me kapak
				180–200	30–35	
Peshk shojëz-gjuhë	1	3		170–190	15–20	Tunxh
				160–180	10–15	
Kanape nga peshqit	1	3		190–210	20–25	Tunxh
				180–200	15–20	
Merlut	1,5	3		190–210	25–30	Tunxh
				180–200	20–25	
				180–200	20–25	
Salmon në letër me vaj	1	3		180–200	20–25	Tunxh
				170–190	15–20	
Krep	1	2		190–210	20–25	Tunxh
				180–200	15–20	

MISHI	Pesha	Pozita e tunxhit	Zierja	Temperatura	Koha	Ena
Mish derri	2	3		190–210	75–85	Tunxh
				170–190	65–75	
				180–200	80–85	
Mish lepuri	1,5	3		180–200	60–65	Tunxh
				160–180	45–50	
				170–190	45–50	
Mish qengji	1,5	3		190–210	50–55	Tunxh
				170–190	45–50	
				180–200	50–55	
Copë mishì	1,5	3		170–190	35–40	Tunxh me kapak
				160–180	30–35	
				170–190	30–35	
Mishi i marinuar	1	3		170–190	40–45	Tunxh
				160–180	30–35	
				170–190	30–35	
Mish pule	1,5	3		190–210	50–55	Tunxh
				170–190	45–50	
				170–190	45–50	
Mish lope	2	3		190–210	35–40	Tunxh
				170–190	30–35	
				180–200	35–40	
Byftek	2	3		190–210	35–40	Tunxh
				170–190	30–35	

TORTË DHE DESERTË	Pesha	Pozita e tunxhit	Zierja	Temperatura	Koha	Ena
Patishpajni	0,5	2		170–190	35–40	Kallëp për pite
				160–180	30–35	
Rolat	0,3	3		170–190	10–15	Tunxh
				160–180	10–15	
Ëmbëlsirë me fruta	0,5	1		160–170	60–65	Kallp për bukë
				160–170	55–60	
Ëmbëlsira	0,5	3		160–180	20–25	Tunxh
				150–170	15–20	
Kroasan	0,25	3		170–190	15–20	Tunxh
				170–180	15–20	
Torte te vogla	0,5	2		160–180	25–30	Tunxh
				150–170	25–30	
Molla të pjekura	1	3		180–200	35–40	Tunxh
				170–190	30–35	
Banana të pjekura	0,5	3		170–190	15–20	Tunxh me kapak
				170–190	10–15	
Ëmbëlsira me brumë të gatshëm	0,25	2		180–200	20–25	Tunxh
				170–190	20–25	
Torte me kumbulla	0,5	2		170–190	60–65	Kallëp për pite
				160–180	50–55	
Pite me mollë	1	2		170–190	50–55	Tunxh
				160–180	45–50	
Cheesecake	1	2		180–200	45–50	Kalëp për Cheesecake
				170–190		

PASTRIMI DHE MIRËMBAJTJA

Vërejtje

Para se të filloni pastrimin e furrës tuaj, pajisja duhet të shkyqet nga furnizimi me energji elektrike.

PASTRIMI I BRENDSHËM I FURRËS

- Brendësia e furrës duhet të pastrohet për të hequr mbetjet e ushqimit dhe të yndyrës të cilët mund të lëshojnë tym ose erëra të këqija që ndikojnë në shfaqje të njollës kur furra ndizet.
- Për furrë të ftohtë dhe për sipërfaqet e emajluara (p.sh. për pjesën e poshtme-fundin e furrës), përdorni një furçë najloni ose sfungjer të largur në ujë të ngrrohtë.
- Nëse përdorni produkte të veçanta për pastrimin e furrës, përdorni ato vetëm në sipërfaqe të emajluara dhe ndiqni udhëzimet e prodhuesit.

Vërejtje


Mos e pastroni brendinë e furrës duke përdorur avull ose avull nën presion. Mos përdorni materiale si sfungjera, lecka metalike ose ndonjë material që mund të gërvish emajlin.

- Shumica e modeleve kanë një sistem katalistik pastrimi (vetë-pastrimi). Ky sistem eliminon mbetjet e vogla të yndyrës gjatë zierjes/pjekjes në temperaturat të larta.
- Nëse mbetjet e yndyrnave mbesin pas zierjes, ato mund të eliminohen me kyqje të furrës në 200°C në kohëzgjatje prej një orë.

Përdorimi i Skarës Në varësi nga modeli

Për ta pastruar pjesën e sipërme të furrës,

- Prisni derisa furra të ftohet .
- Kthejeni vidën (A) dhe uleni skarën sa më shumë që të jetë e mundur.
- Pastrojeni pjesën e sipërme të furrës dhe ktheni skarën në pozicionin e mëparshëm në pozicion original.



Pastrimi i paneleve katalitike

Në varësi nga modeli

Nëse ndonjë mbetje e ushqimit mbetet edhe pas pastrimit normal, atëherë


- Hiqni panelët dhe zhytni në ujë, sa të jetë e nevojshme në mënyrë që mbetjet e ushqimit të zbuten.
- Pastroni panelet me sfungjer dhe ujë të pastër.
- Thajini panelet dhe rivendosni ato në furrë.
- Aktivizoni furrën për një orë në 200°C .

Vërejtje

- Mos përdorni produkte komerciale për pastrim ose pluhur gjërryes për panele katalitike.

Udhëzim për heqjen mbështetësve dhe pllakave të rafshët


1. 1 Hiqni pajisjet nga brendia e furrës.





2. Lirojini mbajtësit (B) duke lëshuar vidën (C).



3. Lëshojeni vidën (C), e cila e liron panelët katalitikë.



4. Për ta çmontuar panelin e pasëm dhe kornizës së pasme hiqni vidën D.



5. Vazhdoni në mënyrë të kundërt për ta palosur përsëri.

Vërejtje

Për sigurinë personale, kurrë mos e kyqni furrën pa panelin e pasëm i cili mbron ventilatorin.

ALB

75

Pastrimi i jashtëm i furrës dhe aksesorëve

Pastroni pjesën e jashtme të furrës dhe aksesorëve me ujë të ngrohtë dhe detergjent të butë.

Vërejtje

Asnjëherë mos përdorni sfungjera metalikë për pastrim ose produkte komerciale, mos përdorni pluhur pastrimi që mund ta dëmtoj emajlin e pajisjes.


Për sipërfaqet e çelikut të pandryshkur përdorni vetëm sfungjer ose lecka të cilat nuk mund ti gjërvishin ato.

Për ta pastruar pjesën e jashtme të furrës mos u mundoni të hiqni kontrolluesit, përsye se furren fillimisht duhet ta largoni nga njësia e kuzhinës.


Pastrimi i derës së furrës

Varësisht nga modeli i furrës, mundeni të hiqni derën për të lehtësuar pastrimin. Për ta bërë këtë:


1. Hapni plotësisht derën.
2. Rrotulloni plotësisht dy lidhëset ose futni gjilpëra të vogla në vrima. (E)




3. Mbyllni derën derisa në të hyjnë dy lidhëset.



Kapeni derën në të dy anët. Tërhiqeni derën e furrës përparrë derisa plotësisht të lirohet nga mbajtëset (F).



Për ta vendosur përsëri derën, tanj vepronî në mënyrë të kundërt.



4. Për mbajtëset me klip.

Kur furra është hapur, me ndihmën e kaçavidës hapni klipet sa më gjërë që të jetë e mundur.

Vendosni klipët nga anash në dorë dhe hiqni mbajtëset (F) nga vendi i tyre, pasi që mekanizmi të jet pjesërisht i hapur. Shkoni në mënyrë të kundërt për të montuar kapakun.

ZËVENDËSIMI I LLAMBËS NË FURRË

Vërejtje

Për të zëvendësuar llambën, së pari sigurohuni që furra të jetë e çyqur nga furnizimi me energji elektrike.

- Hiqeni llambën nga mbajtësja.
- Zëvendësone llambën.

Llamba e re duhet të jetë rezistente në temperaturë deri në 300°C.

Këto llamba mund të merren nga shërbimi teknik.



Pastrimi i xhamit të furrës

Udhëzime për heqjen / vendosjen e sërishtme të xhamit të brendshëm

1. Hapeni derrën e furrës.
2. Tërhiqeni xhamin duke e mbajtur me pjesën e poshtme (Fig.A, Fig.B, Fig.C)




Fig.A




Fig.B




Fig.C

3. Xhami i brendshëm tanë është i lirë. Hiqeni ate. 1 SNIMKA

Vërejtje

Tani kur e keni hequr xhamin e brendshëm, mbylleni derën e furrës.

4. Pastrojeni pjesën e brendëshme të xhamit dhe pjesën e brendëshme të derës së furrës.

5. Vendoseni xhamin në tastere në majë të derës (B).

EVITIMI I PENGESAVE

Furra nuk punon	Drita treguese për nxemje nuk punon
<p>Kontrolloni lidhjen elektrike. Kontrolloni siguresat dhe kufirin momental të instalimit të juaj. Kontrolloni se a është ora në regjimin manual apo të programuar të punës. Kontrolloni pozicionin e funksionit dhe temperaturën e selektorit.</p>	<p>Zgjidheni temperaturën. Zgjidheni menaxhimin . Drita treguese duhet të ndizet vetëm kur furra nxehet gjerë në temperatuarën e dëshiruar nga ju.</p>
Drita e furrës nuk funksionon.	Rezultatet e pritshme të zierjes nuk janë arritur.
<p>Zëvendësone llambën. Sigurohuni që është paluar-mbyllur sipas udhëzimit për përdorim</p>	<p>Shihni tabelat e zierjes për tu udhëzuar për punën e furrës së juaj.</p>
Derisa furra punon del tym <p>Shfaqje normale gjatë përdorimit të parë. Pastroni furrën herë pas here. Përdorni sasi më të vogël të yndyrës ose vajit që shtoni në tunxh-tepsi. Mos përdorni programe për temperaturë më të larta nga ato të tre-guara në tabelën e zierjes/pjekjes.</p>	Vërejtje <p>Nëse edhe pas rekondimeve, problemet vazhdojnë, kontaktoni servisin tonë për ndihmë teknike.</p>

INFORMACIONET TEKNIKE

Nëse pajisja nuk funksionon, ju lutemi kontaktoni shërbimin teknik për ta shpjeguar problemin, duke treguar:

1. Numri serik (S-Nr.)
2. Modeli i pajisjes. (Model)

Ju do ta gjeni këtë informacion në pllakën me të dhëna në pjesën e poshtme të furrës kur dera është e hapur.

 Pajisja që keni blerë plotëson kriteret e Direktivës Evropiane në aspektin e sigurisë elektromaterialit (73/23 / EEC) dhe përputhshmërisë elektromagnetike (89/336 / EEC).

AENOR certifikon aftësinë e pajisjes për punë dhe garanton vërtetësinë e të gjitha të dhënavë të paraqitura në kartelën energjisë.

MONTIMI

Ky informacion është i dedikuar përmontuesin e furrës, si person përgjegjës përlidhjen dhe kyqjen elektrike. Nëse vetë e montoni furrën, prodhuesi nuk do të konsiderohet përgjegjës përdëme eventuale.

Para montimit. Komentare

- Për ta çmontuar furrën, tërhiqne kapakun (shtojcë) i cili gjendet në pjesën e poshtme të kutijës lëvizeni ate, kapeni për dorëzat anësore dhe kurremos e kapni për dorëzën e derës së furrës.
- Elementi është i nevojshëm në njësinë e kuzhinës sipas dimensioneve të paraqitura në fotografi, duke siguruar një thellësi minimale prej 580 mm (Shih

fotografit 1 dhe 2 që pëershkruanë montimin e furrës në faqe 68)


- Për të vendosur furrën multifunkSIONALE në vendin e saj, pjesa e fundit e njësisë i cili i përshtatet pjesës së hijezuar në fotografinë 1, nuk guxon të ketë kurrfarrë projekcionesh (përforcime, tuba, shteker etj.). (Shih faqen 81).

Lidhje elektrike

Kërkesat rregullative (ligjore)

Montuesi duhet të verifikojë që:

- Tensioni dhe fuqia janë të përshtatshme me ato që janë të shënuara në tabelën e të dhënavës.
- Instalimi elektrik mund të përballojë fuqi maksimale siq është specifikuar në tabelë me të dhëna.
- Diagrami i lidhjes shfaqet fotografinë në vijim.
- Lidhja elektrike ka tokëzim adekuat në përputhje me rregullat të cilat janë në fuqi.
- Lidhja duhet të kryhet duke përdorur ndërprerësit omnipolar, i cili është me madhësi të përshtatshme, me distancë të hapjes mes kontaktave prej të paktën 3mm për të bërë të mundur çkyqjen në rast reziku, pastrimi ose zëvendësimi të llambës.
- Në asnjë mnyrë teli për tokëzim nuk guxon të kaloj përmes këtij ndërprerësi.
- Pas kyqjes në rymë, kontrolloni se a funksionojnë të gjitha pjesët furrës elektrike.



Simboli i cili gjendet në produkt ose paketim do të thotë se ky produkt nuk guxon të trajtohet si mbeturinë e zakonshme shtëpiake, por duhet të deponohen në një vend të përshtatshëm për riciklimin e pajisjeve elektrike dhe elektronike. Hedhja e saktë e këtij produkti ndihmon shhangëjen e pasoja eventuale negative për ruajtjen e mjedisit njerëzor dhe për shëndetin e njeriut, të cilat mund të janë shkaktare nga hedhja joadekuate e këtij produkti. Për më shumë informacione të detajuar për riciklim të produktit, konsultohuni me qendrën tuaj të grumbullimit të mbeturinave, ose dyqanin ku e keni blerë këtë produkt.

Montimi i furrës

Për të gjitha furrat dhe pas kryerjes së lidhjes me energji elektrike.

1. Vendosni furrën në njësinë e kuzhinës duke pasur kujdes që mos ta kapni kabllon dhe mos ta vendosni në pjesën e sipërme të furrës.

2. Përforcone furrën në njësinë e kuzhinës duke përdorur 4 vida, të cilat ju janë

dorëzuar, përmes vrimave që mund të shihen kur të hapet dera.

3. Kontrolloni dhe sigurohuni që shtëpiza e furrës të mos jetë në kontakt me muret e njësisë dhe se ka një distancë minimale 2 mm nga njësia që është afër saj.

Уважаемые клиенты!

Благодарим Вас за то, что выбрали нашей продукции. Надеемся, что она будет соответствовать Вашим требованиям. Внимательно следуйте рекомендациям, изложенным в данном руководстве, и Ваш продукт останется эффективной.

Не стесняйтесь обращаться к нам в случае необходимости. Мы всегда будем рядом с Вами, чтобы сотрудничать и давать Вам полезную информацию о всех продуктах бренда Eurolux.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Во время эксплуатации данное устройство и его детали могут становиться горячими.

Следует избегать касания нагревательных элементов.

Дети в возрасте до 8 лет должны находиться на достаточном расстоянии при отсутствии возможности постоянного наблюдения за ними.

Данный прибор может использоваться детьми в возрасте от 8 лет, лицами с физическими или умственными недостатками, страхающими заболеваниями органов слуха, а также не имеющими соответствующего опыта или знаний, если за ними ведется наблюдение, и им предоставляется информация о существующих опасностях. Дети не должны играть с устройством. Чистка и обслуживание не должны осуществляться детьми без надзора. Во время работы плиты нагревается. Следует избегать касания нагревательных элементов, расположенных внутри изделия.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Во время работы плиты доступные детали могут быть горячими. Не допускайте к изделию маленьких детей. Не используйте едкие чистящие средства или острые металлические скребки для очистки стеклянной дверцы плиты, так как они могут повредить поверхность, что может привести к растрескиванию стекла.

На дверце содержится подробная информация относительно размещения противней:

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Во избежание поражения электрическим током перед заменой лампы убедитесь, что устройство отключено от сети.

Содержание

Перед использованием печи (еї)	
в первую очередь	83
Экологическая упаковка	83
Важные инструкции по технике	
безопасности	84
Управление	85
Таблица Кулинария	90
Чистка и обслуживание	94
Поиск неисправностей	98
Техническая информация	99
Установка	100
Схемы для установки печи	100

ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПЕЧИ (ЕЇ) В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ

Внимательно прочтайте эту инструкцию для достижения наилучших результатов пользования печи.

После есть процесс производства может быть остатки жира и других веществ. Чтобы удалить их, выполните следующие действия:

- Удалите все упаковочные материалы, в том числе защитных пластиковых вставок, если таковые имеются.
- Установите функция, или по крайней 200°C в течение одного часа. Для этого обратитесь к брошюре с характеристиками, содержащихся в настоящем руководстве.
- Для охлаждения печи, откройте дверь, чтобы позволить вентиляции и запахи выйти изнутри.
- После охлаждения, очистите духовку и принадлежности.

Во время первого использования духовки может быть освобожден дым и запахи, и поэтому кухня должна быть хорошо проветриваемым.

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ УПАКОВКА

Упаковочные материалы полностью переработаны и могут быть использованы повторно. Проверьте с вашим местным властям для избавления от этого материала в качестве отходов.

ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Электробезопасность

Все ремонтные работы должны выполняться уполномоченным техническим специалистом с использованием оригинальных запасных частей. Ремонт, выполненный другими, может привести к повреждению или неудовлетворительной работы печи и подвергать вас опасности.

Отключите електропитание от вашей печи, если она повреждена.

Советы по безопасности для детей

- Не позволяйте детям приближаться к печи во время работы, так как можно развивать высокие температуры.
- Во время каталитического процесса самоочищения печь, которая осуществляется при высокой температуре, наружные поверхности может быть нагреты больше, чем обычно, и детей, чтобы держаться подальше от печи.

Советы по безопасности при использовании печи

- Производитель не несёт ответственности, если эта печь используется для других, чем бытовых целей.
- Используйте печь только если установлен встроенный мебели.
- Не храните масло, жиры или воспламеняющиеся материалы внутри печи, так как это может быть опасно, если духовка включена.
- Не наклоняйтесь и не садитесь на открытую дверцу духового шкафа, так

как это может привести к повреждению дверь и быть опасно для вас.

- Не покрывать дно муфеля с алюминиевой фольгой, так как это может повлиять на приготовления и повредить эмаль духовки муфельной печи.
- Чтобы использовать духовку, вставьте прилагаемый кастрюлю или решетку боковых направляющих внутри печи. Лотки и бары оснащены системой облегчения частичное извлечения и облегчить их использование.
- Не размещать контейнеры или пища непосредственно к нижней части муфеля. Всегда используйте маслоуловителей и баров.
- Не допускать попадания воды на дне муфеля, а печь работает, так как это может привести к повреждению эмали него.
- В то время как работы духовки, открывать дверь как можно меньше, чтобы уменьшить потребление электроэнергии.
- Используйте защитные перчатки, если вам нужно сделать что-то внутри горячей духовке.
- Для охлаждения печи, откройте дверь, чтобы позволить вентиляции и запахи выйти изнутри.
- Как правило, при приготовлении с высоким содержанием жидкости, как правило, нормально формирования конденсата на дверце духовки.

ДАННОЕ РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ БЫЛО ПОДГОТОВЛЕНО КАК ПЕРЕЧЕНЬ ОБЩИХ ИНСТРУКЦИЙ ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ МОДЕЛЕЙ ПЕЧИ. В ВАШЕМ УСТРОЙСТВЕ МОГУТ ОТСУТСТВОВАТЬ НЕКОТОРЫЕ ФУНКЦИИ, ОПИСАННЫЕ В ДАННОМ РУКОВОДСТВЕ.

ОПИСАНИЕ ПРИБОРА



1. Панель управления
2. Уплотнитель дверцы духовки
3. Гриль
4. Хромированные направляющие для противней
5. Решетка
6. Противень для приготовления блюд на гриле
7. Противень для выпечки
Телескопические направляющие - опция
8. Петли дверцы духовки
9. Дверца духовки
10. Вентиляционное отверстие
11. Крепежные элементы к фурнитуре
12. Экран гриля
13. Пароотвод
14. Лампа подсветки
15. Задняя панель
16. Вентилятор
17. Внутреннее закаленное стекло

ОПИСАНИЕ ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ

I. Управления / Кнопки / Ручки



1. Электронный таймер

2. Индикатор нагрева.

Горит до тех пор, пока установленная температура не будет достигнута.

3. Переключатель режимов работы

4. Переключатель температуры

Включить:

После включения, время высвечивается начиная с 0:00. Вы можете настроить время с помощью кнопок  и  . Не настроив время, Вы не сможете пользоваться ни одной функцией духовки.

Комбинация резистора и вентилятора:

(в зависимости от модели)



1. Размораживание.



2. Макси жарка:

Подходит для передвижения воздуха вокруг еды.



3. Верхний резисторы вентилятор:

В то время как верхний резистор подогревает духовку, вентилятор двигает теплый воздух между плитами.



3. Нижний вентилятор:

В то время как нижний резистор подогревает духовку, нижний вентилятор двигает теплый воздух между плитами.



7. Жарка:

Подходит для жарки небольших кусков еды. Температура приготовления не настраивается.



4. Традиционное приготовление:

Подходит для приготовления большинства блюд.




5. Приготовления теста:

Верхний и нижний резисторы подогревают духовку, вентилятор передвигает тёплый воздух между плитами.

УПОТРЕБА НА ФУРНАТА

Электронный программатор



Установка времени на часах

При подключении духовки к сети электроснабжения, на дисплее появится „12.00“ Нажимая на кнопки „+“ и „-“ установите правильное время на часах. После установки часов соответствующий индикатор перестанет мигать.

Время окончания приготовления: функция позволяет установить точное время, по достижении которого духовка будет автоматически отключена.

Длительность приготовления и автоматическое отключение: функция позволяет запрограммировать продолжительность процесса приготовления и время его окончания с автоматическим отключением духовки. При этом духовка начнет свою работу, и завершит ее, в автоматическом режиме.

Подсветка часов: Подсветка часов может быть отключена в случае, если духовка не используется.

Программирование времени приготовления

1. Нажмите кнопку пока индикатор "dur" не начнет мигать.
2. Установите продолжительность приготовления с помощью кнопок „+“ и „-“.
3. Электронные часы вы wyświetят текущее время.
4. Установите переключатели программ и температуры в необходимые Вам положения.
5. По прошествии заданного времени, духовка автоматически выключится. Раздается звуковой сигнал, и световой сигнал начнет мигать.
6. Чтобы отключить звуковой сигнал, нажмите любую кнопку. Духовка при этом включится.
7. Чтобы выключить духовку, установите переключатели программ и температуры в положение „0“ (нулевое положение программатора).

Ручное управление

После установки правильного времени, духовка готова к использованию. Используя переключатели программ и температуры, установите желаемые режим приготовления и температуру. Чтобы выключить духовку, установите переключатели программ и температуры в положение „0“, (нулевое положение программатора).

Функции электронного программируемого таймера

Время приготовления: функция позволяет запрограммировать работу духовки в течение определенного времени, по прошествии которого духовка будет автоматически отключена.

Программирование времени таймер.

1. Нажмите кнопку  , пока индикатор  не начнет мигать.
2. Используя кнопки „+“ и „-“ установите точное время окончания процесса приготовления. (max 10h)
3. Установите переключатели программ и температуры в необходимые Вам положения.
6. По достижении установленного времени, раздастся звуковой сигнал, и свето-вой сигнал начнет мигать.
7. Чтобы отключить звуковой сигнал, нажмите любую кнопку. Духовка при этом включится.
8. Чтобы выключить духовку, установите переключатели программ и температуры в положение (нулевое положение программатора). Данную функцию Вы можете активировать, даже если Вы уже начали что-то готовить в духовке.

Программирование длительности приготовления и автоматического отключения

1. Нажмите кнопку  , пока индикатор "dur" не начнет мигать.
2. Установите продолжительность приготовления с помощью кнопок „+“ и „-“.
3. Нажмите кнопку  , пока индикатор  не начнет мигать.
4. Используя кнопки „+“ и „-“ установите время.
5. Индикатор  начнет мигать.
6. Установите переключатели программ и температуры в необходимые Вам положения.
7. С учетом введенных данных, духовка автоматически включится и будет работать в течение запрограммированного времени.

8. По достижении установленного времени окончания приготовления, духовка автоматически выключится. Раздастся звуковой сигнал.

9. Чтобы отключить звуковой сигнал, нажмите любую кнопку. Духовка при этом включится.

10. Чтобы выключить духовку, установите переключатели программ и температуры в положение (нулевое положение программатора).

CHILD LOCK

После того, как вы установите таймер приготовления, функция «Блокировка от детей» автоматически активируется через 30 секунд.

Загорится индикатор .

Чтобы отключить функцию автоматического блокирования детей, нажмите кнопку  в течение 3 секунд.

ТАБЛИЦА КУЛИНАРИЯ

Столы кулинарное шоу примерный температурный диапазон и примеры для приготовления блюд. Режим приготовления зависит модель. Для получения наилучших результатов, мы рекомендуем, чтобы печь предварительно нагревают функции, в которой они включены и нижней нагревателя + гриль или вентилятора .

Время подогрева заканчивается, когда лампа выключена.

ЗАКУСКА	Вес	Позиция форма для выпечки	Функции приготовле- ния	Температура	Время	Суд
Запеченный рис	0,35	1		180–200	45–50	Малая чаша печь
				170–190	35–40	
Паста	1,5	3		170–190	45–50	Форма для выпечки
		2		160–180	30–35	
Овощной макароны	1	2		190–210	35–40	Малая чаша
				170–190	30–35	
Овощной пирог	1,5	2		190–210	55–60	Малая чаша
				170–190	45–50	
				170–190	50–55	
Печенный картофель	1	3		180–200	60–65	Форма для выпечки
				180–200	50–55	
Пицца	0,65	3		190–210	20–25	Сетка
		2		170–190	15–20	
Соленый пирог	1,5	2		180–200	45–50	Торт в форме
				160–180	45–50	
Фаршированные помидоры	0,75	3		170–190	10–15	Форма для выпечки
		2		160–180	10–15	

РЫБА	Вес	Позиция форма для выпечки	Функции приготовле- ния	Температура	Время	Суд
Красный лещ	1,5	3		180–200	30–35	Форма для выпечки
				170–190	25–30	
Соленая рыба	1	3		190–210	25–30	Форма для выпечки
				180–200	25–30	
Кровать рыбы	1	2		190–210	30–35	Огнеупорный суд
				180–200	30–35	
Подошва	1	3		170–190	15–20	Форма для выпечки
				160–180	10–15	
Морские рыбы	1	3		190–210	20–25	Форма для выпечки
				180–200	15–20	
Хек	1,5	3		190–210	25–30	Форма для выпечки
				180–200	20–25	
				180–200	20–25	
Лосось в засаленной бумаге	1	3		180–200	20–25	Форма для выпечки
				170–190	15–20	
Форель	1	2		190–210	20–25	Форма для выпечки
				180–200	15–20	

МЯСО	Вес	Позиция форма для выпечки	Функции приготовле- ния	Температура	Время	Суд
Маленький поросенок	2	3		190–210	75–85	Форма для выпечки
				170–190	65–75	
				180–200	80–85	
Кролик	1,5	3		180–200	60–65	Форма для выпечки
				160–180	45–50	
				170–190	45–50	
Ягненок	1,5	3		190–210	50–55	Форма для выпечки
				170–190	45–50	
				180–200	50–55	
Ножка, лопатка	1,5	3		170–190	35–40	Огнеупорный суд
				160–180	30–35	
				170–190	30–35	
Соленые свиная корейка	1	3		170–190	40–45	Форма для выпечки
				160–180	30–35	
				170–190	30–35	
Куры	1,5	3		190–210	50–55	Форма для выпечки
				170–190	45–50	
				190–210	35–40	
Говядина	2	3		170–190	30–35	Форма для выпечки
				180–200	35–40	
				190–210	35–40	
В панировке стейк, стейк в кляре	2	3		170–190	30–35	Форма для выпечки

ТОРТЫ И ДЕСЕРТЫ	Вес	Позиция форма для выпечки	Функции приготовле- ния	Температура	Время	Суд
Бисквит	0,5	2		170–190	35–40	Торт в форме
				160–180	30–35	
Рулон	0,3	3		170–190	10–15	Форма для выпечки
				160–180	10–15	
Флан	0,5	1		160–170	60–65	Форма хлеб
		2		160–170	55–60	
Печенье	0,5	3		160–180	20–25	Форма для выпечки
				150–170	15–20	
Корзины из слоеного теста	0,25	3		170–190	15–20	Форма для выпечки
				170–180	15–20	
Торт /Кексы/	0,5	2		160–180	25–30	Форма для выпечки
				150–170	25–30	
Запеченный яблоки	1	3		180–200	35–40	Форма для выпечки
				170–190	30–35	
Запеченный бананы	0,5	3		170–190	15–20	Огнеупорный суд
				170–190	10–15	
Печенье из слоеного теста	0,25	2		180–200	20–25	Форма для выпечки
				170–190	20–25	
Торт со сливами	0,5	2		170–190	60–65	Торт в форме
				160–180	50–55	
Яблочный пирог	1	2		170–190	50–55	Форма для выпечки
				160–180	45–50	
Чизкейк	1	2		180–200	45–50	Форма чизкейк
				170–190		

ЧИСТКА И УХОД

Для этих манипуляций следует выключить аппарат из электросети.

Чистка внутренней поверхности духовки

- Следует очищать внутреннюю поверхность духовки от жира и остатков пищи, поскольку они являются источником дыма, неприятного запаха и образования пятен.
- При холодной духовки и для эмалированной поверхности (как, например, дно духовки) следует использовать нейлоновую щетку или губку с теплой водой и мылом. Если используете специальные продукты для чистки духовок, следует применять их только к эмалированной поверхности следуя инструкции производителя.

Внимание:

Не следует чистить внутреннюю поверхность духовки аппаратами паровой или водной чистки. Не следует использовать металлические мочалки, проволочные щетки и любые другие приспособления, которые могут повредить эмаль.


- Некоторые модели снабжены системой катализационной чистки (автоматическая чистка). Данная система удаляет небольшие остатки жира во время готовки при высоких температурах.
- Если после приготовления все же остались следы жира, то их можно удалить, разогрев пустую духовку до 200°C и оставив ее включенной в течение одного часа.

Использование Откидного Гриля (в зависимости от модели)

Для чистки передней части духовки:

- Дождитесь пока духовка остынет.

- Поверните винт (A) и опустите спираль Гриля как можно ниже.
- Почистите переднюю часть духовки и верните спираль Гриля в исходное положение.



Чистка каталических панелей (в зависимости от модели)

В случае если остатки пищи не удаляются при обычной чистке (механическая чистка) следует:

1. Снять панели и замачивать их до тех пор пока остатки пищи не размягчатся.
2. Вымыть панели при помощи губки с мылом и ополоснуть чистой водой.
3. Просушить панели и установить их в духовом шкафу.
4. Включить духовку на один час при температуре 200°C


Внимание

Не использовать промышленные очистители и абразивные порошки для чистки поверхности каталитических панелей.

Инструкции по разборке подвесок и плоских панелей (опция)

1. Удалите из духовки все внутренние аксессуары.



2. Потяните за подвески (B), ослабив их крепление при помощи болта (C).



3. Отвинтите болт (C) и освободить плоские каталитические панели.



4. Для разборка панели на задней части духовки следует снять винт (D).



5. Для сборки следует произвести эти операции в обратной последовательности.

Внимание

В целях безопасности запрещается включать духовку без защитной панели вентилятора в задней части духовки.

Чистка внешней поверхности и аксессуаров духовки

Внешнюю поверхность и аксессуары духовки следует чистить теплой водой с мылом или с любым мягким моющим средством.

Внимание

Не следует использовать металлические мочалки, проволочные щетки, промышленные или абразивные порошки, которые могут повредить эмаль.

Для нержавеющих поверхностей следует действовать осторожно и использовать только мочалки или полотенца, которые не царапают поверхность.


Для чистки внешней поверхности духового шкафа не следует пытаться снять ручки, т.к. для этого необходимо вынуть духовку из мебельного шкафа.

Чистка дверцы духовки


В зависимости от модели духового шкафа, можно снять дверцу для облегчения чистки.

Для этого следует:


1. Открыть дверцу.
2. Повернуть до упора крючки (E).



3. Закрыть дверцу и вставить оба крючка.



4. Открыть дверцу обеими руками, удерживая за боковые стороны, приподнять дверцу и отделить ее от духовку вынув ее из петель (F).



Не следует использовать абразивные моющие средства, либо металлические мочалки для чистки дверцы духового шкафа. Это может поцарапать ее поверхность или разбить внутреннее стекло дверцы.




Замена лампочки в духовом шкафу

Внимание

Для замены лампочки прежде всего следует убедиться, что духовой шкаф отключен от электросети.

- Отвинтить линзу прикрывающую лампочку.
- Заменить лампочку и новь установить линзу.

Заменяемая лампочка должна выдерживать нагрев духового шкафа до максимально возможной температуры.



Чистка дверцы со стеклом большого размера

Инструкции по разборке/сборке

внутреннего стекла

1. Открыть дверцу духового шкафа.
2. Потянуть за стекло (рис.А, рис.Б, рис.В).




рис. А




рис.Б




рис.В

3. Внутреннее стекло свободно. Вынуть его.

Внимание

Пожалуйста, будьте внимательны, т.к. вынув стекло, дверца духового шкафа закроется.

4. Почистите внутреннее стекло и дверцу духовки изнутри.

5. Вставьте стекло в направляющие на верхней части дверцы духового шкафа.

ПРИЧИНЫ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Духовой шкаф не работает

Убедитесь, что он включен в сеть

Проверьте пробки и ограничитель Вашей электропроводки.

Убедитесь, что часы находятся в положении „ручное“ или „программированное“

Проверьте положение выбора функций и температур

Не включается свет внутри духового шкафа

Замените лампочку

Убедитесь в правильности сборки соответственно Инструкции

Не светится индикатор нагрева

Выберите температуру

Выберите функцию

Должен светиться, только когда духовой шкаф нагревается до достижения выбранной температуры

Образование дыма во время работы шкафа

Это нормально при первом включении

Следует периодически чистить духовой шкаф

Следует уменьшить количество масла или жира, которое добавляется на противень

Не использовать самые высокие температуры из перечисленных в кулинарных таблицах

Неудовлетворительные результаты готовки

Проконсультируйтесь в кулинарных таблицах, для лучшей ориентации в функциях Вашего духового шкафа

Внимание

Если несмотря на данные советы, проблема остается не решенной, следует обратиться в Службу Технической Помощи.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Если аппарат не работает, следует сообщить в Службу Технической Помощи, о какой неполадке идет речь и указать:

1. Номер Серии (S-No).
2. Модель Аппарата (Mod.)

Эти данные выгравированы на таблице с характеристиками, которая находится на задней части духового шкафа и видна при открытии дверцы.

 Приобретенный Вами аппарат соответствует Электромагнитной Совместимости (2012/19/EU).

AENOR сертифицирует годность аппарата и подтверждает достоверность всех данных на энергетической этикетке.

УСТАНОВКА

Данная информация касается только лишь технического лица, ответственного за установку и подсоединение в электросеть. Если Вы лично устанавливаете духовой шкаф, изготовитель не несет ответственности за возможные повреждения.

До установки. Замечания

- Для освобождения духового шкафа от упаковки, потянуть за язычок, расположенный на нижней части коробки. Для перемещения духового шкафа следует использовать только боковые ручки и ни в коем случае – ручку дверцы духового шкафа.
- До установки. Замечания: В мебельном шкафу следует сделать отверстие в соответствии с размерами, указанными на рисунке. Минималь-

ная глубина мебели должна быть 560 мм (рис. 1).

- Пластиковое покрытие мебели должно выдерживать температуры выше 85°C.

Электрическое подключение

Технический мастер должен удостовериться, что:

- Напряжение и частота сети соответствует указанными в Таблице Характеристик.
- Электросеть может выдерживать максимальную мощность, указанную в Таблице Характеристик.
- Схема подсоединения изображена на следующих рисунках.
- Электропроводка обладает заземлением, соответствующим действующим нормативам.
- Подсоединение должно производиться через омнипольярный выключатель, предназначенный для данной частоты, и с минимальным зазором между контактами в 3 мм для отключения в экстренном случае, а так же для чистки или замены лампочки. Ни в коем случае провод заземления не должен проходить через этот выключатель.
- Данный выключатель может быть заменен на обычный выключатель в случае, если обеспечена его доступность при нормальном использовании.

После подсоединения убедитесь, что все электрические элементы духового шкафа работают нормально.

МОНТАЖ И РАЗМЕРЫ

Для всех духовых шкафов, после подсоединения к электросети:

1. Вставить духовку в мебельных шкаф, убедившись, что шнур питания свободен и не соприкасается с горячими частями поверхности духового шкафа.

2. Закрепить духовку в мебельном шкафу при помощи 4-х болтов, которые входят в комплект. Болты следует завинтить, используя отверстия, которые видны при открытой дверце духового шкафа.

3. Убедиться, что внешняя поверхность духового шкафа не соприкасается со стенками мебели и остает как минимум на 2 мм от соседних предметов мебели.




рис.1

Символ на упаковке продукта указывает, что данный продукт нельзя рассматривать как бытовые отходы. Его необходимо доставить в соответствующий пункт сбора для последующей переработки электрического и электронного оборудования. При утилизации данного изделия надлежащим образом Вы можете предотвратить негативные последствия для окружающей среды и здоровья людей, которые могут иметь место при ненадлежащем удалении данного изделия. Для получения более подробной информации об утилизации данного продукта свяжитесь с местным представительством в Вашем городе, службой утилизации бытовых отходов или магазином, в котором был куплен данный продукт.

LEKS GROUP

BG

Централен офис – Ботевград: тел.: 0723/68 830, бул. Цар Освободител 28
София: 02/963 33 20, 963 33 80, ж.к. Сухата река, бл. 49, **Пловдив:** тел.: 032/633 778, ул. Цар Асен 32
Варна: тел.: 052/504 634, бул. Вл. Варненчик 277, **Бургас:** тел.: 056/700 103, к-с Славейков 121, вх. А
Русе: тел.: 082/872 717, ул. Рила 40, **Благоевград:** тел.: 073/832 782, к-с Парангалица,
Видин: тел.: 094/600 209, ул. Цар Александър II, к-с Съединение, бл. 12

BEOLEKS

SRB

Novi Beograde: 011/ 31 33 598; 011/ 31 33 597; 011/ 31 33 264; 011/ 31 33 826
Bul. Arsenija čarnojevića 66

SKOLEKS

MK

Општина Илинден: 02/ 32 39 777, ул. 3 б; бр. 2, **Кавадарци:** 043/ 412 551, ул. Шишака Б.Б.,
Битола: 047/ 242 885, ул. Прилепска 56, **Тетово:** 044/ 337 919, ул. Илинденска бр. 157, л. 2
Струмица: 034 / 320 551, ул. Климент Охридски бр. 272

PRILEKS

RKS

Prishtinë: tel.: 038 60 22 02, Magjistralja Prishtinë-Gjilan km 2-të