



THE EXPERT IN BUILT-IN APPLIANCES



EO6 F10PTU XS



EO6 F10PTUD XS

BG ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

SRB UPUTSTVO ZA UPOTREBU

MK УПАТСТВО ЗА УПОТРЕБА

AL UDHËZUES PËR PËRDORIM

EN INSTALLATION MANUAL

RU ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Уважаеми Клиенти,

Благодарим Ви, че избрахте нашия продукт. Надяваме се, че той ще отговори на Вашите изисквания.

Внимателно следвайте препоръките, изложени в тази книжка и така Вашият уред ще работи ефикасно.

Не се колебайте да ни търсите при необходимост. Ние винаги ще бъдем до Вас, за да Ви сътрудничим при нужда и за да Ви даваме полезна информация за всички продукти с марката "Eurolux".

СЪДЪРЖАНИЕ

| | |
|---------------------------------------------------------|----|
| 1. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ | 3 |
| 2. МОНТАЖ И ПОДГОТОВКА ЗА УПОТРЕБА | 8 |
| 3. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРОДУКТА | 10 |
| 4. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПРОДУКТА | 11 |
| 5. ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА..... | 22 |
| 6. ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ И ТРАНСПОРТИРАНЕ | 26 |
| 7. ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ | 27 |

1. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

- Внимателно прочетете всички инструкции преди да използвате уреда и ги запазете на удобно място за справка при необходимост.
- Настоящото ръководство е подгответо за повече от един модел и вашият уред е възможно да няма някои от описаните тук функции. Поради тази причина е важно да обърнете особено внимание на фигураните и списъка с фигури при четене на ръководството за работа.

1.1 Общи предупреждения за безопасност

- Този уред може да се използва от деца на възраст 8 години и повече и от лица с намалени физически, сензорни и умствени способности или липса на опит и познания, ако бъдат наблюдавани или инструктирани относно употребата на уреда по безопасен начин и разбират свързаните с него опасности. Децата не трябва да играят

с уреда. Почистването и поддръжката не трябва да се извършват от деца без наблюдение.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Уредът и достъпните му части стават горещи по време на употреба. Необходимо е да бъдете внимателни, за да избегнете докосването на горещите части. Пазете децата под 8 години далеч, освен ако не ги наблюдавате непрекъснато.

  **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Опасност от пожар: Не съхранявайте предмети върху готварските повърхности.

  **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Ако повърхността е напукана, изключете уреда, за да избегнете възможен токов удар.

- Не работете с уреда при използване на външен таймер или отделна система за дистанционно управление.

- По време на използване уредът се нагорещява. Необходимо е да бъдете внимателни и да не докосвате нагревателните елементи във фурната.
- Дръжките могат да се нагорещят след кратък период по време на употреба.
- Не използвайте силни абразивни почистващи препарати или тел за почистване на стъклото на вратата на фурната и друга повърхност. Възможно е повърхностите да се надраскат, което да доведе до счупване на стъклото на вратата или повреда на повърхностите.
- Не използвайте парочистачки за почистване на уреда.

 **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** За да избегнете опасността от токов удар, се уверете, че уредът е изключен преди да смените лампата.

 **ВНИМАНИЕ:** Достъпните части могат да се нагорещят при готвене или печене на грил. Пазете малките деца далеч от уреда, когато го използвате.

- Уредът е произведен в съответствие с приложимите местни и международни стандарти и разпоредби.
- Поддръжката и ремонта трябва да се извършват само от уполномощени сервизни техници. Монтажните и ремонтни работи, които се извършват от неуполномощени техници, могат да бъдат опасни. Не променяйте и не модифицирайте спецификациите на уреда по никакъв начин. Неподходящите предпазители за котлони могат да причинят инциденти.
- Преди да свържете уреда се уверете, че местното захранване (вид на газа и газово налягане или електрическо напрежение и честота) и спецификациите на уреда са в съответствие. Спецификациите на уреда са посочени на етикета.

 **ВНИМАНИЕ:** Този уред е създаден само за приготвяне на храна и е предназначен за използване само в домашни условия. Не

трябва да се използва за други цели или други приложения, като промишлена употреба в търговска среда или за затопляне на помещения.

- Не използвайте дръжките на вратата на фурната за повдигане или преместване на уреда.
- Необходимо е да вземете всички предпазни мерки, за да гарантирате безопасността си. Тъй като е възможно стъклото да се счупи, е необходимо да бъдете внимателни при почистване и да не го надрасквате. Не удрайте стъклото с аксесоарите.
- Уверете се, че захранващият кабел не е захванат или повреден по време на монтажа. Ако захранващият кабел е повреден, е необходимо да бъде сменен от производителя, техен сервизен агент или лице с подобна квалификация, за да се избегнат опасностите.
- Не позволяйте на децата да се катерят на вратата на фурната или да сядат върху нея, когато е отворена.
- Пазете децата и животните далеч от уреда.

1.2 Предупреждения при монтажа

- Не работете с уреда преди да го монтирате напълно.
- Уредът трябва да бъде монтиран от упълномощен техник.

Производителят не е отговорен за повреди, които могат да бъдат причинени от неправилно разполагане и монтаж от неупълномощени лица.

- При разопаковане на уреда се уверете, че няма транспортни повреди. В случай на какъвто и да е дефект не използвайте уреда и се свържете с квалифициран сервизен агент незабавно. Използваните за опаковане на уреда материали (нейлон, телбодове, стиропор и др.) могат да бъдат вредни за децата и трябва да се събират и отстраняват незабавно.
- Защитете уреда от влиянието на атмосферата. Не го излагайте на въздействия като слънце, дъжд, сняг, прах или твърде голяма влажност.
- Всички материали (напр. шкафове) около уреда трябва да могат да издържат минимална температура от 100°C.
- За да се избегне прегряване, уредът не трябва да се монтира зад декоративна врата.

1.3 По време на употреба

- При първото използване на фурната можете да усетите лека миризма. Това е нормално и се причинява от изолационните материали и производствената смазка на нагревателните елементи. Предлагаме преди да използвате фурната за първи път да я оставите празна и да

включите на максимална температура за 45 минути всички нагревателни елементи според модела. Уверете се, че средата, в която е монтиран продуктът, е добре проветрена.

- Внимавайте при отварянето на вратата на фурната по време на готвене. Горещата пара от фурната може да причини изгаряния.
- Не поставяйте възпламеними или горими материали в уреда или в близост до него, когато го използвате.
- Винаги използвайте ръкавици за фурна, за да обърнете и поставите храната във фурната.
- Не обвивайте фурната с алюминиево фолио при никакви обстоятелства, тъй като може да прегрее.
- Не поставяйте чинии или тави за печене директно върху основата на фурната докато гответе. Основата става много гореща и може да причини повреда на продукта.

  Не оставяйте фурната без наблюдение, когато гответе с твърди или течни масла.. Те могат да се възпламенят при условия на висока температура. Никога не изсипвайте вода върху пламъци, които са причинени от мазнини. Вместо това изключете фурната и покрайте съда с капак или противопожарно одеяло.

- Ако не предвиждате да използвате продукта запродължителен период от време, изключете от главния превключвател.
- Проверявайте дали бутоните за управление на уреда винаги са в позиция „0“ (стоп), когато не го използвате.
- Тавите се накланят при изваждане. Внимавайте да не разсипете горещата храна, докато я изваждате от фурната.
- Не поставяйте нищо върху отворената врата на фурната. Това може да окаже неблагоприятно влияние върху баланса на фурната или да повреди вратата.
- Не окачвайте хавлиени кърпи, кърпи за съдове или други кърпи на уреда или неговите дръжки.

1.4 По време на почистване и поддръжка

- Уверете се, че уредът е изключен от захранването преди да извършите операции по почистване или поддръжка.
- Не отстранявайте бутоните за управление, за да почистите панела за управление.
- За да поддържате ефективността и безопасността на уреда, препоръчваме винаги да използвате оригинални резервни части и да се свързвате с упълномощен сервизен агент, в случай че е необходимо.

CE Декларация за съответствие

Декларираме, че продуктите ни отговарят на приложимите европейски директиви, решения, регламенти и изискванията, изброени в посочените стандарти.

Този уред е проектиран да се използва само за домашно готвене. Всяка друга употреба (като отопление на стая) е неправилна и опасна.



Инструкциите за работа се отнасят за различни модели. Възможно е да забележите разлики между тези инструкции и Вашия модел.

Изхвърляне на стария Ви уред

Този символ върху продукта или върху неговата опаковка показва, че този продукт не трябва да се третира като битов отпадък. Вместо това, той трябва да бъде предаден в подходящо място за събиране и рециклиране на електрическо и електронно оборудване. Като се погрижите този продукт да бъде депониран по подходящ начин, Вие ще помогнете за предотвратяване на възможните негативни последствия за околната среда и човешкото здраве, които в противен случай могат да се случат при неправилното изхвърляне на този

продукт. За повече подробна информация относно рециклирането на този продукт, моля свържете се с местния градски съвет, службите за изхвърляне на отпадъци или търговеца, от когото е закупен.



2. МОНТАЖ И ПОДГОТОВКА ЗА УПОТРЕБА

! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Монтирането на уреда трябва да се извърши от упълномощен сервис или квалифициран електротехник, съгласно инструкциите в ръководството и в съответствие с местните разпоредби.

- Неправилното монтиране може да причини щети и повреди, за които производителят не носи отговорност и гаранцията ще бъде отменена.
- Преди монтажа проверете дали местното захранване (електрическо напрежение и честота) съответства на настройките на уреда. Условията за използване на уреда са посочени върху етикета.
- Необходимо е да спазвате законите, разпоредбите и директивите, които са в сила в страната на употребата (разпоредби за безопасност, правилно рециклиране в съответствие с разпоредбите и др.).

2.1 Съвети за монтажника


Общи инструкции

- След отстраняване на опаковъчните материали от уреда и принадлежностите му, се уверете, че уредът не е повреден. Ако подозирате повреда, не го използвайте и се свържете с упълномощен сервизен техник или квалифициран техник незабавно.
- Уверете се, че няма възпламеними или горими материали в близост, като завеси, масла, кърпи и други, които могат да се запалят.


- Работният плот и мебелите около уреда трябва да бъдат направени от материали, устойчиви на температури над 100°C.
- Уредът не трябва да се монтира директно над съдомиялни машини, хладилници, фризери, перални или сушилни.


2.2 Монтаж на фурната

Уредите се доставят с комплекти за инсталация и могат да бъдат монтирани на работен плот с подходящите размери.



МОНТИРАНЕ НА ВГРАДЕНА ФУРНА





Поставете фурната в шкафа, като я бутнете напред. Отворете вратата на фурната и поставете два винта в отворите на рамката. Затегнете винтовете, като рамката на фурната трябва да докосва повърхността на дървения шкаф.



Ако фурната е монтирана под готоварски плот, разстоянието между горния ѝ панел и плота трябва да бъде най-малко 50 мм, а разстоянието между кухненския плот и горната част на панела за управление поне 25 мм.


2.3 Електрическа връзка и безопасност

! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Електрическото свързване на този уред трябва да се извърши от оторизиран сервиз или квалифициран електротехник, съгласно инструкциите в ръководството и в съответствие с местни разпоредби.

! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: УРЕДЪТ ТРЯБВА ДА БЪДЕ ЗАЗЕМЕН.

- Преди да включите уреда в електрическото захранване, трябва да се провери дали напрежението на уреда (маркирано на идентификационната табелка на уреда) е съобразено с наличното захранващо напрежение, а захранващата електрическа инсталация трябва да може да работи с мощността на уреда (също така посочена на идентификационната табелка).
- Уверете се, че по време на инсталацията се използват изолирани проводници. Една неправилна връзка може да повреди уреда. Ако захранващият кабел е повреден и трябва да бъде подменен, това трябва да се извърши от квалифициран персонал.


- Не използвайте адаптери, контакти с много гнезда и/или удължители.
- Захранващия кабел трябва да се държи далеч от горещите части на уреда и не трябва да се огъва или притиска. В противен случай, кабелът може да се повреди, което да доведе до късо съединение.
- Ако уредът не е свързан към електрическата мрежа с щепсел, за да се спазват правилата за безопасност, трябва да се използва полюсни разединител (с минимално разстояние между контактите 3 mm).
- Уредът е предназначен да работи със захранване 220-240V ~. Ако вашето електроснабдяване е различно, свържете се с упълномощения сервизен техник или с квалифициран електротехник.
- Захранващият кабел (H05VV-F) трябва да е достатъчно дълъг, за да може да се свърже към уреда, дори ако уредът стои в предната част на шкафа.
- Уверете се, че всичките връзки са затегнати адекватно.
- Фиксирайте захранващия кабел в кабелната скоба, след което затворете капака.
- Свързването на клемната кутия е поставено върху капака на клемната кутия.



3. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРОДУКТА


Важно: Спецификациите на продукта са различни и изгледът на продукта може да се различава от показания на следващите фигури.

Списък на компонентите



1. Контролен панел
2. Дръжка на вратата на фурната
3. Врата на фурната

Контролен панел



4. Таймер
5. Бутон за управление на функциите на фурната
6. Бутон за настройка на температурата в пещта.

4. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПРОДУКТА

4.1 Бутони за управление на фурната


Бутон за управление на функциите на фурната

Завъртете бутона до съответния символ на желаната функция за готовене. За подробности за различните функции вижте „Функции на фурната“.

Бутон за термостата на фурната

След като изберете функция за готовене, завъртете бутона, за да зададете желаната температура и индикаторът за термостата на фурната ще светне, за да загрее фурната или да поддържа температурата.

Функции на фурната



Лампа на фурната: Ще светне само лампата на фурната. Ще остане включена за времетраенето на функцията за готовене.




Функция „Размразяване“: Индикаторите на фурната ще се включат и вентилаторът ще започне да работи. За да използвате функцията за размразяване, поставете замразената храна във фурната на решетка, поставена на третото ниво отдолу. Препоръчваме да поставите тава под храната за размразяване, за да съберете водата, която ще се появи в резултат на топенето на лед. Тази функция няма да готви или пече храната Ви - ще помогне само да я размрази.



Турбо функция:

Включват се термостатът и предупредителните светлинни индикатори на фурната и започват работа пръстеновидният нагревателен елемент и вентилаторът. Турбо функцията разпределя равномерно топлината във фурната, готовейки равномерно храната върху всички решетки. Препоръчва се да подгреете фурната за около 10 минути.



Функция „Статично готовене“:


Термостатът на фурната и предупредителните светлинни ще светнат, а долните и горните нагревателни елементи ще започнат да работят. Функцията за статично готовене изпълчва топлина, като осигурява равномерно готовене на храната. Идеална е за приготвяне на сладкиши, торти, печена паста, лазания и пizza. Препоръчва се предварително загряване на фурната за 10 минути и най-добре е да използвате само една лавица едновременно с тази функция.



Функция „Вентилирано готовене“:


Термостатът на фурната и предупредителните светлинни ще се включат и горните и долните нагревателни елементи и вентилаторът ще започнат да работят. Тази функция е добра за печене на сладкиши. Готовенето се извършва от долните и горните нагревателни

елементи във фурната и от вентилатора, който осигурява циркулация на въздуха, което дава леко ефект на гриловане на храната. Препоръчваме да загреете предварително фурната за около 10 минути.



Функция за пizza:

Включват се термостатът и предупредителните светлинни индикатори на фурната и започват работа пръстено-видният и долният нагревателен елемент и вентилаторът. Тази функция е идеална за печене на храни, като пizza. Води до равномерно изпичане за кратко време. Докато вентилаторът разпределя равномерно топлината във фурната, долният нагревателен елемент осигурява изпичането на храната.



Функция „Грил“:

Термостатът на фурната и предупредителните светлинни ще се включат и нагревателният елемент за гриловане на фурната ще започне да работи. Тази функция се използва за гриловане и препичане на храни на горните рафтове на фурната. Леко намажете телената решетка с масло, за да спрете залепването на храната и поставете храна в центъра на решетката. Винаги поставяйте тава под храната, за да уловите капки олио или мазнина. Препоръчваме да загреете предварително фурната за около 10 минути.


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Когато гриловате, вратата на фурната трябва да се затвори и температурата на фурната трябва да се регулира до 190°C.



Функция „Двоен грил“:

Термостатът на фурната и предупредителните светлинни ще светнат, а грилът и горните нагревателни елементи ще започнат да работят. Тази функция се използва за по-бързо печене и за печене на храна с по-голяма повърхност, например месо. Използвайте горните нива на фурната. Леко намажете телената решетка с масло, за да спрете залепването на храната и поставете храна в центъра на решетката. Винаги поставяйте тава под храната, за да уловите капки олио или мазнина. Препоръчваме да загреете предварително фурната за около 10 минути.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Когато гриловате, вратата на фурната трябва да се затвори и температурата на фурната трябва да се регулира до 190 ° C.



Функция „Двоен грил и вентилатор“:

Термостатът на фурната и предупредителните светлинни ще светнат, а грилът, горните нагревателни елементи и вентилаторът ще започнат да работят. Тази функция се използва за по-бързо гриловане на по-дебела храна и за печене на храна.

на с по-голяма повърхност. И горните нагревателни елементи, и грилът ще се захранват заедно с вентилатора, за да се осигури равномерно готовене.

Използвайте горните рафтове на фурната. Леко намажете телената решетка с масло, за да спрете залепването на храната и поставете храна в центъра на решетката. Винаги поставяйте тава под храната, за да уловите капки олио или мазнина. Препоръчваме да загреете предварително фурната за около 10 минути.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Когато гриловате, вратата на фурната трябва да се затвори и температурата на фурната трябва да се регулира до 190°C.



Функция за почистване с пара:

Включете фурната и поставете термостата на символа за парно почистване на фурната. Поставете 200–250 ml вода (около 1 чаша) в малка тава върху основата на фурната. Парното почистване ще работи за точно 20 минути и ще подгответи вашата фурна за по-лесно почистване.

4.2 Таблица за готвене


| ПРЕДЯСТИЯ | Тегло | Положение на тавичката | Функции за готвене | Температура | Време | Съд |
|----------------|-------|------------------------|--------------------|-------------|-------|---------------------|
| Печен ориз | 0,35 | 1 | | 180–200 | 45–50 | Плитък съд за фурна |
| | | | | 170–190 | 35–40 | |
| Зеленчуков пай | 1,5 | 2 | | 190–210 | 55–60 | Плитък съд |
| | | | | 170–190 | 45–50 | |
| | | | | 170–190 | 50–55 | |
| Печени картофи | 1 | 3 | | 180–200 | 60–65 | Тавичка |
| | | | | 180–200 | 50–55 | |
| Пица | 0,65 | 3 | | 190–210 | 20–25 | Решетка |
| | | 2 | | 170–190 | 15–20 | |
| Солен кейк | 1,5 | 2 | | 180–200 | 45–50 | Форма за кейк |
| | | | | 160–180 | 45–50 | |

| РИБА | Тегло | Положение на тавичката | Функции за готвене | Температура | Време | Съд |
|--------------------------|-------|------------------------|--------------------|-------------|-------|---------|
| Хек | 1,5 | 3 | | 190–210 | 25–30 | Тавичка |
| | | | | 180–200 | 20–25 | |
| | | | | 180–200 | 20–25 | |
| Съомга в омазнена хартия | 1 | 3 | | 180–200 | 20–25 | Тавичка |
| | | | | 170–190 | 15–20 | |
| Пъстърва | 1 | 2 | | 190–210 | 20–25 | Тавичка |
| | | | | 180–200 | 15–20 | |

| МЕСО | Тегло | Положение на тавичката | Функции за готовене | Температура | Време | Съд |
|----------------|-------|------------------------|---------------------|-------------|-------|----------------|
| Малко прасенце | 2 | 3 | | 190–210 | 75–85 | Тавичка |
| | | | | 170–190 | 65–75 | |
| | | | | 180–200 | 80–85 | |
| Заек | 1,5 | 3 | | 180–200 | 60–65 | Тавичка |
| | | | | 160–180 | 45–50 | |
| | | | | 170–190 | 45–50 | |
| Агне | 1,5 | 3 | | 190–210 | 50–55 | Тавичка |
| | | | | 170–190 | 45–50 | |
| | | | | 180–200 | 50–55 | |
| Бут, плешка | 1,5 | 3 | | 170–190 | 35–40 | Огнеопорен съд |
| | | | | 160–180 | 30–35 | |
| | | | | 170–190 | 30–35 | |
| Пиле | 1,5 | 3 | | 190–210 | 50–55 | Тавичка |
| | | | | 170–190 | 45–50 | |
| Печено говеждо | 2 | 3 | | 190–210 | 35–40 | Тавичка |
| | | | | 170–190 | 30–35 | |
| | | | | 180–200 | 35–40 | |

| КЕЙКОВЕ И ДЕСЕРТИ | Тегло | Положение на тавичката | Функции за готовене | Температура | Време | Съд |
|---------------------|-------|------------------------|---------------------|-------------|-------|-------------------|
| Пандишпанов кейк | 0,5 | 2 | | 170–190 | 35–40 | Форма за кейк |
| | | | | 160–180 | 30–35 | |
| Капкейкове /мъфини/ | 0,5 | 2 | | 160–180 | 25–30 | Тавичка |
| | | | | 150–170 | 25–30 | |
| Ябълков пай | 1 | 2 | | 170–190 | 50–55 | Тавичка |
| | | | | 160–180 | 45–50 | |
| Чийзкейк | 1 | 2 | | 180–200 | 45–50 | Форма за чийзкейк |
| | | | | 170–190 | | |


4.3 Употреба на Дигитален сензорен таймер




| Описание на функциите | |
|-----------------------|------------------------|
| A | Автоматично готвене |
| W | Ръчно готвене |
| KEY | Блокиране на бутоните |
| ? | Брояч на минутите |
| Mode | Функция MODE |
| - | Намаляване на таймера |
| + | Увеличаване на таймера |
| 23 59 | Показване на таймера |

Настройка на времето


Времето трябва да бъде зададено преди да започнете да използвате фурната. След като уредът е свързан с електрическата мрежа, символът „A“ и „00:00“ или „12:00“ ще започне да премигва на дисплея.



1. Натиснете „MODE“ за 2 секунди, за да деактивирате блокирането на бутоните и точката в средата на екрана ще започне да премигва.



2. Настройте времето, докато точката премигва, с помощта на бутоните „+“ и „-“.



3. След няколко секунди, точката ще спре да премигва и ще продължи да свети.

! Блокиране на бутоните

Блокирането на бутоните автоматично се активира ако таймерът не е бил използван в продължение на 7 секунди. „.“ ще се появи и ще остане светнал. За да отключите бутоните на таймера, натиснете и задръжте бутона „MODE“ за 2 секунди. Тогава желаната операция може да бъде извършена.

Настройка на звуково предупреждение за време

Звуковото предупреждение за време може да се настрои на всеки час между „00:00“ и „23:59“. Звуковото предупреждение за време е само с цел предупреждение. Фурната няма да се активира с тази функция.

88:88

< - < MODE > + >

TOUCH CONTROL

- Натиснете „**MODE**“. Символът „**A**“ ще започне да премигва и ще се покаже „**000**“.

23:59

< - < MODE > + >

TOUCH CONTROL

- Изберете желания времеви период с помощта на бутоните „+“ и „-“, докато „**A**“ премигва.

9:18

< - < MODE > + >

TOUCH CONTROL

- Символът „**A**“ ще продължи да свети, времето ще бъде запазено и предупреждението ще бъде зададено.

Когато таймерът достигне нула, ще прозвучи предупредителен звук и символът „**A**“ ще премигва на дисплея. Натиснете произволен бутон, за да спрете предупредителния звук.

Натиснете „**MODE**“ за 2 секунди символът ще изчезне и на дисплея ще се появи часовник.

Полуавтоматична настройка на времето (период на готвене)

Тази функция Ви помага да готовите за определен период от време. Може да бъде зададен времеви интервал между 0 и 10 часа. Пригответе храната за готвене и я сложете във фурната.

- Изберете желаната функция за готвене и температурата като използвате контролните копчета.

dur

< - < MODE > + >

TOUCH CONTROL

- Натиснете „**MODE**“ докато видите символа „**dur**“ на екрана на дисплея. Символът „**A**“ ще премигва.

1:20

< - < MODE > + >

TOUCH CONTROL

- Изберете желания времеви период на готвене с помощта на бутоните „+“ и „-“.



< - < MODE > + >

TOUCH CONTROL



< - < MODE > + >

TOUCH CONTROL

4. Текущото време ще се появи относно на екрана, и символите „A“, и „W“ ще останат светнали.

Когато таймерът достигне нула, фурната ще се изключи и ще прозвучи звуково предупреждение. Символите „A“ ще премигват. Завъртете и двете контролни копчета на позиция „0“ и натиснете копчето на таймера, за да спрете предупредителния звук. Натиснете „MODE“ за 2 секунди, символът „A“ ще изчезне и таймерът ще превключи обратно към ръчна функция.

Полуавтоматична настройка на времето (време за край)

Функцията автоматично включва фурната, така че готвенето да завърши в зададеното време. Можете да настроите време за край до 10 часа след текущото време от деня. Пригответе храната за готвене и я сложете във фурната.

1. Изберете желаната функция за готвене и температурата като използвате контролните копчета.



< - < MODE > + >

TOUCH CONTROL

2. Натиснете „MODE“ докато видите символа „end“ на екрана на дисплея. „A“ и текущото време от деня ще премигват.

3. Използвайте „+“ и „-“, за да настроите желаното време за край.



< - < MODE > + >

TOUCH CONTROL

4. Текущото време ще се появи относно на екрана, символите „A“, и „W“ ще останат светнали.

Когато таймерът достигне нула, фурната ще се изключи и ще прозвучи звуково предупреждение. Символът „A“ ще премигва. Завъртете и двете контролни копчета на позиция „0“ и натиснете произволен бутон, за да спрете звука. Натиснете „MODE“ за 2 секунди, символът „A“ ще изчезне и таймерът ще превключи обратно към ръчна функция.

Напълно автоматично програмиране

Тази функция се използва за започване на готвене след определен период от време и за определена продължителност.

Може да се настрои време до 23 часа и 59 минути след текущото време от деня. Пригответе храната за готвене и я сложете във фурната.

1. Изберете желаната функция за готвене и температурата като използвате контролните копчета.



< - < MODE > + >
TOUCH CONTROL

2. Натиснете „**MODE**“ докато видите символа „**dur**“ на екрана. Символът „**A**“ ще премигва.



< - < MODE > + >
TOUCH CONTROL

3. Изберете желания времеви период на готвене с помощта на бутоните „+“ и „-“.



< - < MODE > + >
TOUCH CONTROL

4. Натиснете „**MODE**“ докато видите символа „**end**“ на екрана. Времето и символите „**A**“ ще премигват.



< - < MODE > + >
TOUCH CONTROL

5. Изберете желаното време за край като използвате бутоните „+“ и „-“. Символът „**W**“ ще изчезне. Добавете периода на гответе към текущото вре-

ме от деня. Можете да настроите време до 23 часа и 59 минути след това.



< - < MODE > + >
TOUCH CONTROL

6. Текущото време ще се появи отново на екрана, и символите „**A**“, и ще останат светнали.

Работното време ще бъде изчислено и фурната автоматично ще се включи, символът „**W**“ ще се появи отново на екрана, така че готовенето да приключи в зададеното време за край. Когато таймерът достигне нула, фурната ще се изключи и ще прозвучи звуково предупреждение и символите „**A**“ ще премигват. Завъртете и двете контролни копчета на позиция „**0**“ и натиснете произволен бутон, за да спрете звука.

Символът ще изчезне и таймерът ще превключи обратно към ръчна функция.

Натиснете „**MODE**“ за 2 секунди, символът „**A**“ ще изчезне и таймерът ще превключи обратно към ръчна функция.

Настройка на звука


За да настроите силата на звука на звуковото предупреждение, докато е показан текущият час през деня, натиснете бутоните „+“ и „-“ и точката в средата на екрана ще започне да премигва. Натиснете „**MODE**“, за да се покаже текущият сигнален звук. След това, при всяко натискане на бутона „-“, ще прозвучава различен сигнал. Има три различни типа звукови

сигнали. Изберете желания звук и не натискайте други бутони. След кратко избраният звук ще бъде запазен.

4.4 Аксесоари

Метална решетка EasyFix

Преди първоначална употреба почистете аксесоарите добре с топла вода, почистващ препарат и мека кърпа.



- Поставете този аксесоар на правилното място във вътрешността на фурната.
- Оставете най-малко 1 см отстояние от капака на вентилатора.
- Бъдете внимателни при изваждане на съдове за готвене и/или аксесоари от фурната. Нагорещените повърхности или храна могат да причинят изгаряния.
- Аксесоарите могат да се деформират от топлината. След като се охладят, техният първоначален външен вид и качества ще бъдат възстановени.
- Тавите и металните решетки могат да бъдат поставяни на всяко от нивата между 1 и 9.
- Телескопичните релси могат да бъдат поставяни на нива T1, T2, T3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
- Ниво 3 се препоръчва при готвене на едно ниво.

- Използването на ниво T2 е препоръчително при готвене на едно ниво с помощта на телескопични релси.
- Нива 2 и 4 се препоръчват при готвене на две нива.
- Нива T1 и T3 могат да бъдат използвани при готвене на две нива с помощта на телескопични релси.
- Решетката за шиш трябва да бъде поставена на ниво 3.
- Ниво T2 служи за поставяне на решетка за шиш с телескопични релси.


****Аксесоарите могат да се различават в зависимост от закупения модел.

Тавата с дълбочина 8 см

Тавата с дълбочина 8 сантиметра е подходяща предимно за готвене на яхнии и говечи.

Поставете тавата на която и да е решетка и я бутнете до края, за да се уверите, че е поставена правилно. За най-ефективно използване поставете тавата на третата решетка.


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Тавата с дълбочина 8 см не трябва да се използва на първата (най-ниската) решетка. Не се препоръчва едновременно да се готви храна, като се използват две тави с дълбочина 8 см.



Дълбока тава

Дълбоката тава е най-добре да се използва за задушаване.


Поставете тавата на което и да е ниво и я натиснете докрай, за да се уверите, че е поставена правилно.



Малката тава


Малката тава е подходяща предимно за печене на сладкиши.

Поставете тавата в центъра на телената решетка.




Метална решетка с полутелескопична релса EasyFix

Полутелескопичната релса се разпъва навън до средата, позволявайки лесен достъп до храната.




Телескопични релси

Преди първоначална употреба почистете аксесоарите добре с топла вода, почистващ препарат и мека кърпа.



- Всяка от телескопичните релси разполага с крепежни елементи, които позволяват изваждане за почистване и промяна на позицията.
- Свалете страничния пълзгач. Вж. раздел „Отстраняване на стрничната решетка“.




- Закачете горните крепежни елементи на телескопичната релса за страничния жлеб на съответното ниво и едновременно натиснете долните крепежни елементи, докато щракнат.
- За да я свалите, хванете предната страна на релсата и повторете описаните по-горе указания в обратен ред.

Решетъчна скара


Решетъчната скара е най-добре да се използва за печене или за обра-

ботка на храни в съдове, подходящи за фурна.




ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Поставете правилно решетката на съответното ниво във фурната и я натиснете докрай.



Вратата на фурната с плавно затваряне

Вратата на фурната се затваря бавно сама, когато се освободи точно преди затвореното положение.



Колекторът за вода


В някои случаи при готвене може да се появи конденз на вътрешното стъкло на вратата на фурната. Това не е неизправност на продукта.

Отворете вратата на фурната в позиция за печене и я оставете в тази позиция за 20 секунди.

Водата ще се изтече в колектора.

Охладете фурната и избръшете вътрешността на вратата със суха кърпа.

Тази процедура трябва да се прилага редовно.



5. ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА

5.1 Почистване

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Изключете уреда и го оставете да се охлади преди почистване.

Общи инструкции

- Преди да използвате почистващи материали за уреда, проверете дали те са подходящи и дали се препоръчват от производителя.
- Използвайте кремообразни или течни почистващи препарати, които не съдържат частици. Не използвайте съдържащи сода каустик кремове (корозивни), абразивни почистващи пудри, груби телчета или твърди инструменти, тъй като това може да повреди готварските повърхности.

 Не използвайте почистващи препарати, които съдържат частици, тъй като могат да надраскат стъклото, емайлираните и/или боядисани части на уреда.


- Ако има разлив на течности, почистете незабавно, за да избегнете повреда в частите.



Не използвайте парочистачки за почистване на части от уреда.

Почистване на вътрешността на фурната

- Вътрешността на емайлираните фурни се почиства най-добре, когато фурната е топла.
- Бършете фурната с мека кърпа, на-топена във вода с препарат след всяка употреба. След това избършете фурната отново с влажна кърпа и я подсушете.
- Може да се наложи да използвате течни почистващи материали за пълно почистване на фурната.



Кatalитично почистване

В муфела на фурната има монтирани каталитични панели. Това са светли панели с матово покритие отстрани и/ или панела с матово покритие в задната част на фурната. Те работят, като събират всякакви мазнини и остатъци от масло по време на готовене.

Панелът се самопочиства, като абсорбира мазнини и масла и ги изгаря до пепел, който след това може да бъде лесно отстранен от дъното на фурната с влажна кърпа. Панелът трябва да е порест, за да бъде ефективен.

Панелът може да се обезцвети с течение на времето.

Ако се разлее голямо количество мазнина върху панела, това може да


намали ефективността му. За да преодолеете този проблем, настройте фурната на максимална температура за около 20 - 30 минути. След като фурната се охлади, избършете дъното на фурната.

Не се препоръчва ръчно почистване на каталитичните панели. Повреда ще възникне, ако се използва гъба от стоманена вата, напоена със сапун от или друг абразив. В допълнение, не препоръчваме използването на аерозолни почистващи препарати върху панелите. Стените на каталитичните панели може да станат неефективни поради прекалено количество мазнина.

Излишната мазнина може да се отстрани с мека кърпа или гъба, напоена с гореща вода, и цикълът на почистване може да се извърши, както е описано по-горе.

Отстраняване на каталитичния панел

За да отстраните каталитичния панел, отстранете винтовете, придържащи всеки каталитичен панел към фурната.



Почистване на стъклените части

- Редовно почиствайте стъклените части на уреда.
- Използвайте препарат за почистване на стъкло, за да почистите стъклените части отвън и отвътре. След

това изплакнете добре и подсушете със суха кърпа.

Почистване на частите от неръждаема стомана (ако има такива)

- Редовно почиствайте частите от неръждаема стомана на уреда.
- Избършете частите от неръждаема стомана с мека кърпа, натопена във воден разтвор на препарат за почистване на съдове. След това подсушете със суха кърпа.


 Не почиствайте частите от неръждаема стомана, ако са все още горещи от готвенето.

 Не оставяйте оцет, кафе, мляко, сол, вода, лимон или доматен сок върху частите от неръждаема стомана за продължително време.

Отстраняване на вътрешното стъкло


Преди почистване трябва да отстраните стъклото на вратата на фурната, както е показано по-долу.

- Бутнете стъклото по посока на **B** и го освободете от фиксиращата скоба (**x**). Дръпнете стъклото навън по посока на **A**.




За да поставите обратно вътрешното стъкло:

- Бутнете стъклото към и под фиксиращата скоба (**y**) по посока на **B**.



3. Поставете стъклото под фиксиращата скоба (**x**) по посока на **C**.




 Ако вратата на фурната е от тройно стъкло, третият стъклен слой може да се отстрани по същия начин както втория стъклен слой.


Отстраняване на вратата на фурната

Преди почистване на стъклото на вратата на фурната, трябва да отстраните вратата на фурната както е показано по-долу.


- Отворете вратата на фурната.



- Отворете заключващите механизми (а) от двете страни с ръка до крайна позиция.




3. Затворете вратата докато е в почти напълно затворена позиция и отстраниете вратата като я дърпate нагоре.



Отстраняване на страничната телена решетка

За да отстраните телената решетка, дръпнете телената решетка както е показано на фигурата. След като я освободите от скобите (а) я повдигнете нагоре.




5.2 Поддръжка

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Поддръжката на този уред трябва да се извършва само от оторизиран сервис или квалифициран техник.

Смяна на лампата на фурната

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Преди почистване изключете уреда и го оставете да се охлади.

- Отвийте стъкления плафон, след това развийте крушката и я извадете.
- Поставете нова крушка (устойчива на 300 °C) на мястото на старата (230 V, 15-25 Watt, тип E14).
- Завийте отново стъкления плафон и фурната Ви е готова за употреба.
- Продуктът съдържа източник на светлина с клас на енергийна ефективност G.
- Източникът на светлина не може да бъде заменен от крайния потребител. Необходимо е следпродажбено обслужване.
- Включениият източник на светлина не е предназначен за използване в други приложения.



Сменям източник на светлина от професионалист

Крушката е предназначена специално за употреба в домакински уреди за готвене. Не е подходяща за осветление на стаите в дома.

6. ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ И ТРАНСПОРТИРАНЕ

6.1 Отстраняване на неизправности.

 Ако все още имате проблем с уреда след проверка на основните стъпки за отстраняване на неизправности, се свържете с упълномощен сервизен техник или квалифициран техник.

| Проблем | Възможна причина | Решение |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Фурната не се включва. | Електрозахранването е изключено. | Проверете дали има захранване. Освен това проверете дали работят другите кухненски уреди. |
| Няма нагряване или фурната не се затопля. | Бутоњът за температура на фурната не е настроен правилно. Вратата на фурната е отворена. | Проверете дали бутоњът за управление на температурата на фурната е настроен правилно. |
| Осветлението във фурната (ако е налично) не работи. | Изгоряла лампа. Прекъснато или изключено електрозахранване. | Сменете лампата в съответствие с инструкциите. Уверете се, че захранването е включено в стенния контакт. |
| Готвенето е неравномерно във фурната. | Лавиците на фурната са разположени неправилно. | Проверете дали се използва препоръчваната температура и позиция на лавицата. Не отваряйте често вратата освен ако не гответе нещо, което трябва да бъде обрънато. Ако отваряте вратата често, вътрешната температура ще е по-ниска и това може да повлияе на резултата от готвенето. |
| Бутоните на таймера не могат да бъдат натиснати правилно. | Има чужда материя, захваната между бутоните на таймера. Модел със сензорен екран: има влага по контролния панел. Настроена е функцията за блокиране на бутоните. | Отстранете чуждата материя и опитайте отново. Премахнете влагата и опитайте отново. Проверете дали е настроена функцията за блокиране на бутоните. |
| Вентилаторът на фурната (ако е наличен) е шумен. | Лавиците на фурната вибрират. | Проверете дали фурната е нивелирана. Проверете дали лавиците или никакви готварски съдове вибрират или са в контакт със задния панел на фурната. |

6.2 Транспортиране

Ако е необходимо да транспортирате продукта, използвайте оригиналната опаковка и го носете в оригиналната кутия. Следвайте инструкциите за транспортиране, посочени на опаковката. Залепете всички отделни части към продукта, за да предотвратите повреда по време на транспортиране.

Ако не разполагате с оригиналната опаковка, подгответе кутия за носене така, че уредът и особено външните му повърхности, да са защитени от външни опасности.

7. ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

7.1 Таблица с енергийната ефективност

| | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------|
| Марка | | Eurolux |
| Модел | | EO6 F10 PTUD XS EO6 F10 PTU XS |
| Тип на фурната | | ЕЛЕКТРИЧЕСКА |
| Тегло | kg | 33,2 |
| Индекс на енергоефективност - обикновени фурни | | 105 |
| Индекс на енергоефективност - с вентилатор | | 94,8 |
| Енергиен Клас | | A |
| Енергоконсумация (електрическа) - обикновени фурни | kWh/cycle | 0,93 |
| Енергоконсумация (електрическа) - с вентилатор | kWh/cycle | 0,84 |
| Брой муфели | | 1 |
| Източник на захранване | | ЕЛЕКТРИЧЕСКИ |
| Обем | l | 80 |
| Тази фурна е в съответствие със стандарт EN 60350-1 | | |
| Съвети за пестене на енергия | | |
| Фурна | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Пригответяйте ястията едновременно, ако е възможно. - Поддържайте кратко време за предварително нагряване. - Не удължавайте времето за готовене. - Не забравяйте да изключите фурната след готовенето. - Не отваряйте фурната по време на готовене. | | |

| Икона | Тип | Значение |
|-------|------------------------|--------------------------------------------------|
| | ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ | Риск от сериозно нараняване или смърт |
| | ОПАСНОСТ ОТ ТОКОВ УДАР | Риск от високо напрежение |
| | ПОЖАР | Предупреждение; Риск от пожар/запалими материали |
| | ВНИМАНИЕ | Риск от нараняване или повреждане на имуществото |
| | ВАЖНО / ЗАБЕЛЕЖКА | Правилна работа със системата |

Poštovani korisnici

Zahvaljujemo Vam što ste izabrali naš proizvod, sinonim za kvalitet i sigurnost. Nadamo se da će isti da odgovori Vašim potrebama i zahtevima. Kada god smo Vam potrebni ne dvoumite se, potražite nas. Mi ćemo uvek biti uz Vas kada god Vam je to potrebno. Tu smo za saradnju i za pružanje svih potrebnih informacija vezanih za proizvode „Eurolux“.

SADRŽAJ

| | |
|---------------------------------------------|----|
| 1. BEZBEDNOSNA UPUTSTVA | 29 |
| 2. INSTALACIJA I PRIPREMA ZA UPOTREBU | 34 |
| 3. KARAKTERISTIKE PROIZVODA | 36 |
| 4. KORIŠĆENJE PROIZVODA | 37 |
| 5. ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE | 47 |
| 6. REŠAVANJE PROBLEMA & TRANSPORT | 50 |
| 7. TEHNIČKI PODACI..... | 51 |

1. BEZBEDNOSNA UPUTSTVA

- Pažljivo i u potpunosti pročitajte sva uputstva pre korišćenja uređaja i sačuvajte ih na pristupačnom mestu za upotrebu po potrebi.
- Ovo uputstvo je namenjeno za više od jednog modela, pa Vaš uređaj možda nema sve opisane funkcije. Zato je važno obratiti posebnu pažnju na sve slike kada čitate uputstvo za upotrebu.

1.1 Opšta bezbednosna upozorenja

- Ovaj uređaj mogu koristiti deca starija od 8 godina i osobe sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima ili osobe kojima nedostaju iskustvo i znanje, ako su pod nadzorom ili su dobili uputstva u vezi sa bezbednom upotrebom uređaja i razumeju uključene opasnosti. Deca se ne smeju igrati sa uređajem. Deca ne smeju čistiti ili održavati uređaj bez nadzora.

 **UPOZORENJE:** Uredaj i njegovi pristupačni delovi se zagrevaju tokom upotrebe. Budite pažljivi da biste izbegli dodirivanje vrućih elemenata. Decu mlađu od 8 godina treba držati podalje od uređaja osim u slučaju da ih neprekidno nadgledate.

  **UPOZORENJE:**

Opasnost od požara:
Nemojte čuvati predmete na površinama za kuvanje.

  **UPOZORENJE:** Ako je površina naprsla, isključite uređaj da biste izbegli mogućnost električnog udara.

- Ovaj aparat nije predviđen da se upravlja putem eksternog tajmera ili posebnog sistema daljinskog upravljača.
- Uredaj se zagрева tokom korišćenja. Budite pažljivi da biste izbegli dodirivanje

grejnih elemenata unutar
rerne.

- Ručke mogu postati vruće nakon kratkotrajne upotrebe.
- Ne koristite abrazivna sredstva ili čelične četke za čišćenje stakla na vratima rerne i drugih površina rerne. Tako se mogu ogrebatи površine i može doći do pucanja stakla na vratima ili do oštećenja površina.
- Ne koristite paročistače za čišćenje ovog uređaja.

 **UPOZORENJE:** Da biste izbegli rizik od električnog udara, vodite računa da isključite uređaj pre zamene sijalice.

 **PAŽNJA:** Pristupačni delovi mogu biti vrući kada se kuva ili peče. Vodite

računa da se deca ne približavaju uređaju dok se koristi.

- Vaš uređaj je proizveden u skladu sa svim primenljivim lokalnim i međunarodnim standardima i propisima.
- Radove na održavanju i popravkama moraju da vrše ovlašćeni serviseri. Instalacije i popravke koje obavljaju neovlašćeni serviseri predstavljaju opasnost po Vas. Zabranjeno je menjati specifikacije proizvoda na bilo koji način. Upotreba neodgovarajućih štitnika za ploče može dovesti do nesrećnog slučaja.
- Pre povezivanja uređaja, proverite da li su lokalni uslovi distribucije (karakteristike i pritisak gasa ili napon i frekvencija električne energije) i specifikacije uređaja kompatibilni. Specifikacije za ovaj uređaj su navedene na etiketi.

 **PAŽNJA:** Ovaj uređaj je namenjen isključivo za pripremu hrane i samo za unutrašnju upotrebu u domaćinstvima. Ne treba ga koristiti u druge svrhe ili primene, kao što je upotreba van domaćinstva, u komercijalnom okruženju ili za zagrevanje prostorije.

- Ne koristite ručke vrata rerne za podizanje ili pomeranje uređaja.
 - Sve moguće mere su preduzete kako bi se osigurala Vaša bezbednost. S obzirom na to da staklo može pući, treba da budete oprezni prilikom čišćenja da biste izbegli grebanje. Izbegavajte udaranje ili lupanje stakla dodacima.
 - Postarajte se da kabl za napajanje ne bude presavijen ili oštećen tokom instalacije. Ako se kabl za napajanje ošteti, proizvođač, njegovo servisno osoblje ili slično kvalifikovane osobe treba da ga zamene da bi se izbegla opasnost.
 - Ne dozvoljavajte deci da se penju ili da sede na vratima rerne kada su otvorena.
 - Molimo Vas udaljite decu i kućne ljubimce od ovog uređaja.
- 1.2 Upozorenja kod instalacije**
- Nemojte da koristite uređaj pre nego što bude u potpunosti instaliran.
 - Ovaj uređaj mora da instalira ovlašćeni serviser.
 - Proizvođač nije odgovoran za bilo kakve štete nastale zbog pogrešnog postavljanja i instalacije od strane neovlašćenih osoba.
 - Prilikom otpakivanja uređaja, proverite da li je on oštećen tokom transporta. U slučaju nekog nedostatka, nemojte da koristite uređaj i odmah kontaktirajte kvalifikovanog servisera. S obzirom na to da materijali koji se koriste za pakovanje (najlon, spajalice, stiropor itd.) mogu biti opasni za decu treba ih sakupiti i odmah ukloniti.
 - Zaštitite uređaj od atmosferskih uticaja. Ne izlažite uređaj suncu, kiši, snegu, prašini ili preteranoj vlagi.
 - Materijali oko uređaja (kuhinjski elementi) moraju biti u stanju da izdrže temperaturu od najmanje 100 °C.
 - Uređaj se ne sme postavljati iza dekorativnih vrata, da bi se izbeglo pregrevanje.

1.3 Tokom upotrebe

- Kada prvi put koristite rernu, možda ćete primetiti blag miris. Ovo je potpuno normalno i dolazi od materijala za izolaciju grejača. Predlažemo, pre nego što prvi put koristite rernu, da je ostavite praznu i podesite na maksimalnu

temperaturu na 45 minuta. Vodite računa da prostorija gde je instaliran proizvod bude dobro provetrena.

- Budite pažljivi ako otvarate vrata rerne za vreme ili nakon kuvanja. Vruća para iz rerne može izazvati opekotine.
- Nemojte da stavljate zapaljive ili eksplozivne materijale u uređaj ili u blizinu uređaja dok on radi.
- Uvek koristite rukavice za rernu kada stavljate ili vadite hranu iz rerne.
- Ni u kom slučaju pećnicu ne treba obložiti aluminijumskom folijom, jer može doći do pregrevanja.

 Ne stavljajte posuđe ili tepsiju direktno na dno pećnice dok kuvate. Dno (baza) rerne postaje veoma vruće, i proizvod se tako može oštetići. Ne ostavljajte rernu bez nadzora dok kuvate na masti ili ulju. Oni se mogu zapaliti u uslovima visoke topote. Nikada ne sipajte vodu na požar izazvan uljem, već isključite rernu i pokrijte tiganj poklopcom ili protivpožarnim čebetom.

- Ako nećete koristiti proizvod duže vremena, isključite glavni prekidač.

- Postarajte se da kontrolna dugmad uređaja uvek budu u položaju „0“ (stop) kada se uređaj ne koristi.
- Plehovi se naginju kada se izvlače. Vodite računa da ne prospete ili ispustite vruću hranu kada je vadite iz rerne.
- Ne stavljamte ništa na vrata rerne dok su otvorena. Može doći do poremećaja ravnoteže ili do oštećenja vrata.
- Ne ostavljajte peškire, kuhinjske ili druge krpe na uređaju ili na drškama.

1.4 Tokom čišćenja i održavanja

- Vodite računa da uređaj bude isključen iz napajanja pre bilo kakvog čišćenja ili održavanja.
- Ne uklanjajte komandnu dugmad radi čišćenja komandne table.
- Da biste održali efikasnost i bezbednost uređaja, preporučujemo Vam da uvek koristite originalne rezervne delove i zovete samo ovlašćene servisere, ako je potrebno.

CE izjava o usklađenosti



Izjavljujemo da naši proizvodi zadovoljavaju primenljive evropske direktive, odluke i propise, kao i zahteve navedene u naznačenim standardima.

Ovaj uređaj je projektovan za korišćenje samo u svrhe kuvanja kod kuće. Svaka druga upotreba (kao što je zagrevanje prostorije) je nepravilna i opasna.



Uputstvo za upotrebu važi za nekoliko modela. Možda ćete primetiti razlike između ovog uputstva i vašeg modela.

Odlaganje vaše stare mašine



Ovaj simbol na proizvodu ili na njegovom pakovanju ukazuje na to da se ovaj proizvod ne može smatrati kućnim otpadom. Umesto toga, treba da se preda na sabirno mesto za reciklažu električne i elektronske opreme. Pravilnim odlaganjem ovog proizvoda pomažete u sprečavanju mogućih negativnih posledica po životnu okolinu i zdravlje ljudi, do kojih bi došlo usled neodgovarajuće obrade otpada ovog proizvoda. Detaljnije informacije o reciklaži ovog proizvoda potražite u vašoj opštini, komunalnoj službi ili u prodavnici u kojoj ste kupili ovaj proizvod.

2. INSTALACIJA I PRIPREMA ZA UPOTREBU

⚠️ UPOZORENJE: Instalaciju uređaja treba da obavi ovlašćeni serviser ili kvalifikovani električar, u skladu sa uputstvima u ovom priručniku i u skladu sa važećim lokalnim propisima.

- Nepravilna instalacija može dovesti do povrede i štete. U tom slučaju, proizvođač se ograđuje od odgovornosti i garancija nije validna.
- Pre instalacije, proverite da li su lokalni uslovi distribucije (napon i frekvencija električne energije) i podešavanja na uređaju kompatibilni. Uslovi za podešavanje ovog uređaja su navedeni na etiketi.
- Potrebno je poštovati zakone, propise, direktive i standarde na snazi u državi korišćenja (bezbednosni propisi, pravilna reciklaza u skladu sa propisima itd.).

2.1 Uputstvo za instalaciju


Opšta uputstva

- Nakon uklanjanja pakovanja sa uređaja i sa dodataka, proverite da li je uređaj oštećen. Ako mislite da ima bilo kakvog oštećenja, ne koristite uređaj i odmah pozovite ovlašćeni servis ili kvalifikovanog električara.
- Vodite računa da u neposrednoj blizini nema nikakvih zapaljivih ili eksplozivnih materijala, kao što su zavese, ulje, krpe ili slični predmeti koji se mogu zapaliti.
- Radna površina i nameštaj oko uređaja moraju biti napravljeni od materijala otpornih na temperature preko 100°C.


- Ovaj uređaj ne treba postaviti direktno iznad mašine za sudove, frižidera, zamrzivača, mašine za pranje ili sušenje veša.



2.2 Instalacija rerne

Uređaji su isporučeni sa priborom za instalaciju i mogu biti instalirani sa radnom površinom adekvatnih dimenzija. Dimenzije za instalaciju ploče za kuvanje i rerne su date ispod.



INSTALACIJA UGRADNE RERNE





Ako je rerna instalirana ispod ploče, razdaljina između radne površine i gornjeg zida rerne mora da bude minimalno 50 mm a razdaljina između kuhinjske ploče i glavne kontrolne table mora da bude minimalno 25 mm.

2.3 Električno povezivanje i bezbednost


UPOZORENJE: Povezivanje napajanja na električnu energiju za ovaj uređaj treba da obavi ovlašćeni serviser ili kvalifikovani električar, u skladu sa uputstvima u ovom priručniku i u skladu sa važećim lokalnim propisima.

UPOZORENJE: OVAJ UREĐAJ MORA DA BUDE UZEMLJEN.

- Pre nego što povežete uređaj na napajanje, morate proveriti nominalni napon uređaja (odštampan na pločici za identifikaciju uređaja) da budete sigurni da odgovara vašem naponu napajanja električnom energijom, i da električna instalacija može da izdrži nominalnu struju uređaja (takođe navedena na pločici za identifikaciju).
- Tokom instalacije, postarajte se da koristite izolovane kablove. Nepravilno povezivanje može oštetiti uređaj. Ako je oštećen napojni kabl i treba ga zameniti, to mora obaviti kvalifikovano lice.
- Ne koristite adaptere, višestruke utičnice i/ili produžne kablove.

Ubacite rernu u ormarić tako što ćete je gurnuti napred. Otvorite vrata rerne i ubacite 2 šrafa u rupe koje se nalaze na okviru rerne. Dok okvir proizvoda dodiruje drvenu površinu ormarića, zategnite šrafove.


- Kabl za napajanje treba udaljiti od vrućih delova uređaja i ne sme se preklapati ili pritisnati. U suprotnom može doći do oštećenja kabla i izazivanja kratkog spoja.
- Ako uređaj nije priključen na električnu mrežu utikačem, mora se koristiti osigurač (sa najmanje 3 mm prostora za kontakt) da bi se ispunili sigurnosni propisi.
- Uređaj je projektovan za napajanje od 220-240V ~.
- Ako imate drugo napajanje, pozovite ovlašćenog servisera ili kvalifikovanog električara.
- Kabl za napajanje (H05VV-F) mora biti dovoljno dug da bude povezan sa uređajem čak i kada uređaj stoji ispred svog ormara.
- Vodite računa da su sve veze dobro pričvršćene.
- Priključite kabl za napajanje u utikač i zatvorite poklopac.
- Veza za priključnu kutiju se nalazi na priključnoj kutiji.



3. KARAKTERISTIKE PROIZVODA


Važno: Specifikacije proizvoda variraju i izgled Vašeg uređaja može se razlikovati od uređaja na slikama.

Spisak komponenti



1. Kontrolna tabla
2. Ručka rerne
3. Vrata rerne

Kontrolna tabla



4. Tajmer
5. Kontrolni prekidač za funkcije rerne
6. Termostatski prekidač rerne

4. KORIŠĆENJE PROIZVODA

4.1 Kontrole rerne


Prekidač za funkcije rerne

Okrenite prekidač na odgovarajući simbol željene funkcije za kuvanje. Za detalje različitih funkcija vidite „Funkcije rerne“.

Termostatski prekidač rerne

Nakon što odaberete funkciju za kuvanje, okrenite ovaj prekidač na željenu temperaturu. Svetlo za termostat rerne se uključuje uvek kada termostat radi da zagreje rernu ili da održi temperaturu.

Funkcije rerne



Svetiljka rerne:

Uključuje se samo svetiljka rerne. Ostaje uključena za vreme kuvanja.




Funkcija odmrzavanja:

Svetiljka za upozorenje na rerni će se upaliti i ventilator će početi da radi. Za upotrebu funkcije odmrzavanja, stavite zamrznutu hrani u rernu na polici postavljenu u trećem ležištu od dna. Preporučuje se da postavite pleh ispod hrane koja se odmrzava, da biste prikupili vodu koja se sakuplja usled topljenja leda. Ova funkcija neće skuvati ili ispeći vašu hrani, samo će pomoći odmrzavanje.




Turbo funkcija: Termostat i svetiljka za upozorenje na rerni će se uključiti, kružni grejač i ventilator će početi da rade.

Turbo funkcija podjednako raspršuje toplotu u rerni tako da će se sva hrana na svim ležištima kuvati ujednačeno. Preporučuje se da prethodno zagrejete rernu oko 10 minuta.



Funkcija statičko pečenje: Termostat i svetiljka za upozorenje na rerni će se uključiti, i donji i gornji grejač će početi da rade. Funkcija statičko pečenje emituje toplotu, i obezbeđuje ravnomerno spremanje hrane. To je idealno za pripremu kolača, torti, pečene testenine, lazanje i pice. Preporučuje se prethodno zagrevanje rerne oko 10 minuta i najbolje se priprema kada se u ovoj funkciji koristi samo jedna polica.




Funkcija ventilatora: Termostat i svetiljka za upozorenje na rerni će se uključiti, donji i gornji grejač i ventilator će početi da rade. Ova funkcija je dobra za pečenje peciva. Pečenje se obavlja putem donjeg i gornjeg grejača u rerni i putem ventilatora koji omogućava cirkulaciju vazduha, što će omogućiti blagi efekat roštilja na hrani. Preporučuje se da prethodno zagrejete rernu oko 10 minuta.



Funkcija za picu:

Termostat i svetiljka za upozorenje na rerni će se uključiti, kružni grejač, donji grejač i ventilator


će početi da rade. Ova funkcija je idealna za pečenje hrane kao što je pica, ravnomerno za kratak period. Dok ventilator jednako raspoređuje toplotu u rerni, donji grejač obezbeđuje pečenje hrane.



Funkcija roštilja:

Termostat i svetiljka za upozorenje na rerni će se uključiti, i gornji gril grejač će početi da radi. Ova funkcija se koristi za roštiljanje hrane i tostove na gornjim policama rerne. Blago nanesite ulje na rešetku da biste sprečili da se hrana zalepi i postavite hrana na centar rešetke. Uvek stavite pleh ispod hrane u cilju prikupljanja ulja ili masti koji kapljaju. Preporučuje se da prethodno zagrejete rernu oko 10 minuta.

! UPOZORENJE: Prilikom roštiljanja, vrata rerne moraju biti zatvorena, a temperaturu rerne treba podešiti na 190°C.




Funkcija brzog roštiljanja:

Termostat i svetiljka za upozorenje na rerni će se uključiti, i gril i gornji grejač će početi da rade. Funkcija se koristi za brže roštiljanje i za hrana sa većom površinom, kao što je meso. Koristite gornje police rerne. Blago nanesite ulje na rešetku da biste sprečili

da se hrana zalepi i postavite hrana na centar rešetke. Uvek stavite pleh ispod hrane u cilju prikupljanja ulja ili masti koji kapljaju. Preporučuje se da prethodno zagrejete rernu oko 10 minuta.

! UPOZORENJE: Prilikom roštiljanja, vrata rerne moraju biti zatvorena, a temperaturu rerne treba podešiti na 190°C.



Funkcija dvostruki roštilj i ventilator:

Termostat i svetiljka za upozorenje na rerni će se uključiti, i roštilj, gornji grejač i ventilator će početi da rade. Funkcija se koristi za brže roštiljanje i za hrana sa većom površinom. Gornji grejač i grejač za roštilj se aktiviraju zajedno sa ventilatorom u cilju omogućavanja jednakog pečenja. Koristite gornje police rerne. Blago nanesite ulje na rešetku da biste sprečili da se hrana zalepi i postavite hrana na centar rešetke. Uvek stavite pleh ispod hrane u cilju prikupljanja ulja ili masti koji kapljaju. Preporučuje se da prethodno zagrejete rernu oko 10 minuta.

! UPOZORENJE: Prilikom roštiljanja, vrata rerne moraju biti zatvorena, a temperaturu rerne treba podešiti na 190°C.



Funkcija čišćenja parom:

Podesite funkciju rerne i termostat na simbol funkcije čišćenja parom. Sipajte 200-250ml vode (oko 1 šolja) u plitki pleh na dnu rerne. Čišćenje parom se uključuje za približno 20 minuta i pripremiće vašu rernu tako da možete lako da je očistite.

4.2 Tabela za kuvanje


| STARTERI | Težina | Položaj pleha | Kuvanje | Temperatura °C | Vreme | Posuda |
|-----------------------|--------|---------------|---------|----------------|-------|--------------|
| Pirinač pečen u rerni | 0,35 | 1 | | 180–200 | 45–50 | Plitak sud |
| | | | | 170–190 | 35–40 | |
| Vegetarijansko pecivo | 1,5 | 2 | | 190–210 | 55–60 | Plitak sud |
| | | | | 170–190 | 45–50 | |
| | | | | 170–190 | 50–55 | |
| Pečeni krompir | 1 | 3 | | 180–200 | 60–65 | Pleh |
| | | | | 180–200 | 50–55 | |
| Pica | 0,65 | 3 | | 190–210 | 20–25 | Rešetka |
| | | 2 | | 170–190 | 15–20 | |
| Kiš | 1,5 | 2 | | 180–200 | 45–50 | Kalup za kiš |
| | | | | 160–180 | 45–50 | |

| RIBA | Težina | Položaj pleha | Kuvanje | Temperatura °C | Vreme | Posuda |
|-----------------------|--------|---------------|---------|----------------|-------|--------|
| Oslić | 1,5 | 3 | | 190–210 | 25–30 | Pleh |
| | | | | 180–200 | 20–25 | |
| | | | | 180–200 | 20–25 | |
| Losos u masnom papiru | 1 | 3 | | 180–200 | 20–25 | Pleh |
| | | | | 170–190 | 15–20 | |
| Pastrmka | 1 | 2 | | 190–210 | 20–25 | Pleh |
| | | | | 180–200 | 15–20 | |

| MESO | Težina | Položaj pleha | Kuvanje | Temperatura °C | Vreme | Posuda |
|----------------|--------|---------------|---------|----------------|-------|--------------------|
| Prasetina | 2 | 3 | | 190–210 | 75–85 | Pleh |
| | | | | 170–190 | 65–75 | |
| | | | | 180–200 | 80–85 | |
| Zečetina | 1,5 | 3 | | 180–200 | 60–65 | Pleh |
| | | | | 160–180 | 45–50 | |
| | | | | 170–190 | 45–50 | |
| Jagnjetina | 1,5 | 3 | | 190–210 | 50–55 | Pleh |
| | | | | 170–190 | 45–50 | |
| | | | | 180–200 | 50–55 | |
| Vekna od mesa | 1,5 | 3 | | 170–190 | 35–40 | Posuda za kaserole |
| | | | | 160–180 | 30–35 | |
| | | | | 170–190 | 30–35 | |
| Piletina | 1,5 | 3 | | 190–210 | 50–55 | Pleh |
| | | | | 170–190 | 45–50 | |
| Goveđe pečenje | 2 | 3 | | 190–210 | 35–40 | Pleh |
| | | | | 170–190 | 30–35 | |
| | | | | 180–200 | 35–40 | |

| KOLAČI I DEZERTI | Težina | Položaj pleha | Kuvanje | Temperatura °C | Vreme | Posuda |
|------------------|--------|---------------|---------|----------------|-------|---------------------|
| Biskvit torta | 0,5 | 2 | | 170–190 | 35–40 | Kalup za tortu |
| | | | | 160–180 | 30–35 | |
| Mafini | 0,5 | 2 | | 160–180 | 25–30 | Pleh |
| | | | | 150–170 | 25–30 | |
| Pita od jabuka | 1 | 2 | | 170–190 | 50–55 | Pleh |
| | | | | 160–180 | 45–50 | |
| Cheesecake | 1 | 2 | | 180–200 | 45–50 | Kalup za cheesecake |
| | | | | 170–190 | | |


4.3 Upotreba digitalnog merača vremena na dodir




| Opis funkcije | |
|---------------|--------------------------|
| A | Automatsko kuvanje |
| W | Ručno kuvanje |
| Y | Zaključavanje dugmadi |
| Q | Minutni podsetnik |
| Mode | Funkcija režima rada |
| - | Smanjenje merača vremena |
| + | Povećanje merača vremena |
| 23 59 | Ekran merača vremena |

Podešavanje vremena


Vreme morate da podešite pre upotrebe hrane. Posle priključenja na struju na ekranu će treptati simbol „A“ i „00:00“ ili „12:00“.



1. Pritisnite „MODE“ 2 sekunde za deaktiviranje zaključavanja dugmadi i tačka u sredini ekrana će početi da trepće.



2. Podesite vreme dok tačka trepće korišćenjem dugmadi „+“ i „-“.



3. Posle nekoliko sekundi, tačka će prestati da trepće i ostaće da svetli.

Zaključavanje dugmadi


Zaključavanje dugmadi se automatski aktivira kada se merač vremena ne koristi 7 sekundi. Simbol „Y“ će se pojaviti i ostati da svetli. Za otključavanje dugmadi merača vremena, pritisnite i zadržite dugme „MODE“ 2 sekunde. Posle toga možete obaviti željenu operaciju.

Podešavanje vremena zvučnog upozorenja


Vreme zvučnog upozorenja može da se podeši na bilo koje vreme između „00:00“ i „23:59“ časova. Vreme zvučnog upozorenja je samo u svrhe upozorenja. Rerna se neće aktivirati ovom funkcijom.



1. Pritisnite „MODE“. Simbol „A“ će početi da trepće i biće prikazano „000“.



2. Izaberite željeni vremenski period korišćenjem tastera „+“ i „-“ dok trepće „A“.




3. Simbol „A“ će ostati da svetli, vreme će biti snimljeno a upozorenje podešeno.

Kada merač vremena dostigne nulu, oglasiće se zvučno upozorenje i simbol „A“ će treptati na ekranu. Pritisnite bilo koji taster da biste zaustavili zvučno upozorenje. Pritisnite „MODE“ 2 sekunde simbol „A“ će nestati i prikazaće se časovnik.


Poluautomatsko podešavanje vremena (period kuvanja)

Ova funkcija Vam pomaže da kuivate u fiksnom vremenskom periodu. Može se podesiti vreme u rasponu od 0 do 10 časova. Pripremite hranu za kuvanje i stavite je u rernu.


1. Izaberite željenu funkciju kuwanja i temperaturu korišćenjem kontrolnih prekidača.



2. Pritisnite „MODE“ dok ne vidite simbol „dur“ na prikazu ekrana. Simbol „A“ će treptati.



3. Izaberite željeni vremenski period korišćenjem tastera „+“ i „-“.



4. Trenutno vreme će se ponovo pojaviti na ekranu, i simboli „A“, i „“ će ostati da svetle.


Kada merač vremena dođe do nule, rerna se automatski gasi i čuje se zvuk upozorenja. Simbol „A“ će treptati. Okrenite oba kontrolna prekidača na položaj „0“ i pritisnite bilo koji taster na meraču vremena za zaustavljanje zvučnog upozorenja.

Pritisnite „**MODE**“ 2 sekunde i simbol „A“ će nestati a merač vremena će se vratiti na ručnu funkciju.


Poluautomatsko podešavanje vremena (vreme završetka)

Ova funkcija automatski pokreće rernu tako da će kuvanje biti završeno u podešeno vreme. Možete podesiti vreme završetka do 10 časova posle trenutnog vremena u danu. Pripremite hranu za kuvanje i stavite je u rernu.


1. Izaberite željenu funkciju kuvanja i temperaturu korišćenjem kontrolnih prekidača.



2. Pritisnite „**MODE**“ dok ne vidite simbol za kraj „end“ na prikazu ekrana. „A“ i trenutno dnevno vreme će treptati.



3. Koristite dugmad „+“ i „-“ za podešavanje željenog vremena završetka.



4. Trenutno vreme će se ponovo pojaviti na ekranu, i simboli „A“, i „“ će ostati da svetle.

Kada merač vremena dođe do nule, rerna se automatski gasi i čuje se zvuk upozorenja. Simbol „A“ će treptati. Okrenite oba kontrolna prekidača na položaj „0“ i pritisnite bilo koji taster na meraču vremena za zaustavljanje zvučnog signala. Pritisnite „**MODE**“ 2 sekunde i simbol „A“ će nestati a merač vremena će se vratiti na ručnu funkciju.

Potpuno automatsko programiranje

Ova funkcija se koristi za početak kuvanja posle izvesnog vremenskog perioda i sa izvesnim trajanjem. Možete podesiti vreme do 23 časova i 59 minuta posle trenutnog dnevnog vremena. Pripremite hranu za kuvanje i stavite je u rernu.

1. Izaberite željenu funkciju kuvanja i temperaturu korišćenjem kontrolnih prekidača.



< - < MODE > + >



TOUCH CONTROL

2. Pritisnite „**MODE**“ dok ne vidite simbol „**dur**“ na ekranu. Simbol „**A**“ će treptati.



< - < MODE > + >



TOUCH CONTROL

3. Izaberite željeni vremenski period korišćenjem tastera „+“ i „-“.



< - < MODE > + >



TOUCH CONTROL

4. Pritisnite „**MODE**“ dok ne vidite simbol za kraj „**end**“ na ekranu. Vreme i simbol „**A**“ će treptati.



< - < MODE > + >



TOUCH CONTROL

5. Izaberite željeno vreme završetka korišćenjem tastera „+“ i „-“. Simbol „**W**“ će nestati. Dodajte period kuvanja trenutnom dnevnom vremenu.

Posle ovoga možete podesiti vreme do 23 časova i 59 minuta.



< - < MODE > + >

TOUCH CONTROL

6. Trenutno vreme će se ponovo pojaviti na ekranu, i simbol „**A**“, će ostati da svetli.

Vreme rada će biti izračunato i rerna će automatski početi da radi, simbol „**W**“ će se ponovo pojaviti na ekranu tako da će se kuvanje završiti u podešeno vreme završetka. Kada merač vremena dođe do nule, rerna se automatski gasi i čuje se zvuk upozorenja a treptaće simbol „**A**“. Okrenite oba kontrolna prekidača na položaj „**0**“ i pritisnite bilo koji taster za zaustavljanje zvučnog signala. Simbol će nestati a merač vremena će se vratiti na ručnu funkciju. Pritisnite „**MODE**“ 2 sekunde i simbol „**A**“ će nestati a merač vremena će se vratiti na ručnu funkciju.


Podešavanje zvuka

Za podešavanje jačine upozoravajućeg zvučnog signala, dok je prikazano trenutno dnevno vreme, pritisnite tastere „+“ i „-“ i tačka u sredini ekrana će početi da trepće. Pritisnite „**MODE**“ za prikazivanje trenutnog zvučnog signala. Posle ovoga, uvek kada pritisnete dugme „-“ oglašice se drugačiji zvuk. Postoje tri različita tipa zvučnih signala. Izaberite željeni zvučni signal i ne pritiskajte drugu dugmad. Posle kratkog vremena, izabrani zvuk će biti sačuvan.

4.4 Dodatna oprema

EasyFix polica od žice

U potpunosti očistite dodatke topлом vodom, deterdžentom i mekom čistom krpom pri prvoj upotrebi.



- Ubacite dodatak u pravilan položaj unutar rerne.
- Neka bude bar 1 cm prostora između poklopca ventilatora i dodataka.
- Obratite pažnju prilikom uklanjanja posuđa i/ili dodataka iz rerne. Topli obroci ili dodaci mogu da izazovu opeketine.
- Dodaci mogu da se deformišu usled toplote. Kada se ohlade, povratiće svoj prvobitni izgled i učinak.
- Plehovi i mreže od žice mogu da se postave na bilo koji nivo od 1 do 9.
- Teleskopske vođice mogu da se postave na nivoe T1, T2, T3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
- Nivo 3 se preporučuje za kuvanje na jednom nivou.
- Nivo T2 se preporučuje za kuvanje na jednom nivou sa teleskopskim vođicama.
- Nivo 2 i nivo 4 se preporučuju za kuvanje na dva nivoa.
- Nivo T1 i nivo T3 se preporučuju za kuvanje na dva nivoa sa teleskopskim vođicama.
- Žičana mreža mora da se postavi na nivo 3. Nivo T2 se koristi za


žičanu mrežu na teleskopskim vođicama.

**** Dodaci mogu da se razlikuju u zavisnosti od kupljenog modela.

Pleh dubok 8 cm

Pleh dubine od 8 cm je najbolje koristiti za kuvana jela. Postavite pleh na bilo koju policu i gurnite do kraja da budete sigurni da je pravilno postavljen. Za najefikasniju upotrebu stavite pleh na treću policu.


UPOZORENJE: Pleh dubine 8 cm ne treba koristiti na prvoj (najnižoj) polici. Ne preporučujemo da istovremeno kuvate hrana uz korišćenje 2 pleha dubine 8 cm.



Duboki pleh

Duboki pleh je najbolje koristiti za kuvana jela.


Postavite pleh na bilo koju policu i gurnite do kraja da budete sigurni da je pravilno postavljen.



Plitki pleh


Plitki pleh je najbolje koristiti za pečenje peciva.

Stavite pleh na sredinu žičane rešetke.



Police od žice sa Easyfix polu teleskopskom vođicom

Polu teleskopska vođica se izvlači do pola, da bi dopustila lak pristup hrani.




Teleskopske vođice

U potpunosti očistite dodatke topлом vodom, deterdžentom i mekom čistom krpom pri prvoj upotrebi.

Učvršćivač

Tabulator za učvršćivanje


- Na svakoj teleskopskoj vođici postoje učvršćivači koji Vam dopuštaju da ih skinete kada čistite ili im menjate mesto.
- Uklonite bočni deo. Pogledajte odeljak „Uklanjanje police od žice“.



- Okačite gornje učvršćivače teleskopske vođice na referentnu žicu bočnog nivoa i simultano pritisnite donje učvršćivače dok ne čujete da su učvršćivači legli na bočni nivo fiksne žičane police.
- Kako biste ih uklonili, držite prednju površinu vođice i ponovite prethodna uputstva naopako.


Žičana rešetka

Najbolje je koristiti žičanu rešetku za grilovanje i pripremu hrane u sudovima pogodnim za rerne.




! UPOZORENJE

Stavite rešetku na odgovarajuću policu u rerni i gurnite do kraja.



Mekano zatvaranje vrata rerne


Vrata rerne se sama zatvaraju lagano kada ih pustite malo pre potpunog zatvaranja.



Sakupljač vode

U nekim slučajevima pri kuhanju, može da se javi kondenzacija na unutrašnjem staklu vrata rerne. Ovo nije greška u proizvodnji.

Otvorite vrata rerne u položaj roštiljanja i ostavite ih u ovom položaju 20 sekundi.



5. ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

5.1 Čišćenje

! UPOZORENJE: Isključite uređaj i ostavite da se ohladi pre čišćenja.

Opšta uputstva

- Pre nego što počnete da koristite sredstvo za čišćenje Vašeg uređaja, proverite da li je prikladno i da li ga je preporučio proizvođač.
- Koristite kremasta ili tečna sredstva za čišćenje koja ne sadrže čestice. Ne koristite kaustične (korozivne) paste, abrazivna sredstva u prahu, čeličnu žicu ili tvrde alate za čišćenje jer mogu da oštete površine rerne.



Ne koristite sredstva za čišćenje koja sadrže čestice zato što mogu oštetiti površine od stakla, emajla i/ili boju na Vašem uređaju.


- U slučaju da Vam iscuri bilo kakva tečnost, odmah očistite da ne bi došlo do oštećenja delova.



Ne koristite paročistače za čišćenje bilo kog dela ovog uređaja.

Čišćenje unutrašnjosti rerne

- Unutrašnjost emajlirane rerne se najbolje čisti dok je rerna topla.
- Posle svake upotrebe obrišite rernu mekom krpom koja je natopljena sapunicom. Zatim, ponovo obrišite rernu vlažnom krpom i osušite je.
- Potrebno je povremeno koristiti tečna sredstva za čišćenje da bi se temeljno očistila rerna.



Katalitičko čišćenje

Katalitičke obloge su instalirane unutar korita rerne. One predstavljaju matirane, svetlo obojene ploče na stranama i/ili matiranu ploču na pozadini rerne. Ove ploče rade na skupljanju bilo kakvih ostataka masti i ulja tokom kuhanja.


Obloge su samočistive absorpcijom masti i ulja i njihovim sagorevanjem do pepela, koji kasnije može lako da se skine sa dna pećnice vlažnom krpom. Obloge moraju biti porozne da bi bile efektivne. Obloge mogu izbledeti sa starošću uređaja.

Ako se na oblogu prospe velika količina masti to može smanjiti njenu efikasnost. Za prevazilaženje ovog problema, podesite rernu na maksimalnu temperaturu oko 20 - 30 minuta. Nakon što se rerna ohladi, obrišite dno rerne.

Nije preporučeno ručno čišćenje katalitičkih obloga. Oštećenje se javlja ako koristite alatke od čelične vune sa impregniranim sapunom ili bilo koje druge abrazive. Dodatno ne preporučujemo upotrebu aerosolnih sredstava za čišćenje obloga. Zidovi katalitičkih ploča mogu postati neefikasni usled viška masti. Višak masti se može odstraniti mekanom krpom ili sunđerom natopljenim u vrućoj vodi, a ciklus čišćenja se može obaviti kao što je opisano.

Skidanje katalitičke obloge

Za skidanje katalitičke obloge, izvadite šrafove koji drže svaku katalitičku oblogu rerne.



Čišćenje staklenih delova

- Redovno čistite staklene delove Vašeg uređaja.
- Koristite sredstvo za čišćenje stakla za unutrašnje i spoljašnje staklene delove. Zatim, isperite ih i osušite temeljno suvom krpom.

Čišćenje delova od nerđajućeg čelika (ako ih ima)

Redovno čistite delove Vašeg uređaja koji su od nerđajućeg čelika.

Obrišite delove od nerđajućeg čelika mekom krpom koja je natopljena samo vodom. Zatim ih osušite temeljno suvom krpom.


Ne čistite delove od nerđajućeg čelika dok su još vrući od kuvanja.

Nemojte da ostavljate sirće, kafu, mleko, so, vodu, sok od limuna ili paradajza u dodiru sa delovima od nerđajućeg čelika duže vremena.

Skidanje unutrašnjeg stakla


Pre čišćenja, staklo vrata rerne najpre je potrebno skinuti kao što je prikazano na slici.

- Gurnite staklo u pravcu **B** i oslobođite ga sa držača (**x**). Izvucite staklo u pravcu **A**.




Za zamenu unutrašnjeg stakla:

- Gurnite staklo prema i ispod lokacije držača (**y**), u pravcu **B**.



3. Stavite staklo ispod mesta držača (**x**) u pravcu **C**.




 Ako su vrata rerne od troslojnog stakla, treći sloj stakla može se skinuti na isti način kao i drugi sloj stakla.


Skidanje vrata rerne

Pre čišćenja staklenih vrata rerne, morate skinuti vrata rerne, kao što je prikazano ispod.

1. Otvorite vrata rerne.



2. Otvorite šarku za zaključavanje (**a**) (uz pomoć šrafcigera) do krajnjeg položaja.




3. Zatvarajte vrata dok ne dođu u položaj da su skoro zatvorena i skinite vrata povlačenjem prema sebi.



Skidanje bočnih rešetki

Za skidanje bočne rešetke, povucite je kao što je dato na prikazu. Nakon što je oslobođite iz okvira (**a**), podignite je prema gore.



5.2 Održavanje

 **UPOZORENJE:** Održavanje ovog uređaja treba vršiti samo ovlašćeni serviser ili kvalifikovani električar.

Promena svetiljke rerne

 **UPOZORENJE:** Isključite uređaj i ostavite da se ohladi pre čišćenja.

- Izvadite stakleni poklopac, zatim izvadite i sijalicu.
- Stavite novu sijalicu (otpornu na 300 °C) da zamenite sijalicu koju ste izvadili (230 V, 15-25 W, tip E14).
- Vratite stakleni poklopac na mesto i možete koristiti rernu.
- Proizvod sadrži izvor svetlosti klase G energetske efikasnosti.
- Krajni korisnik ne može zameniti izvor svetlosti. Potrebna je služba post prodaje.

- Uključeni izvor svetlosti nije namenjen za upotrebu u drugim aplikacijama.



 Svetiljka je projektovana specijalno za upotrebu u kuhinjskim apar-

ima. Nije pogodna za osvetljavanje prostorija u domaćinstvu.

6. REŠAVANJE PROBLEMA & TRANSPORT

6.1 Rešavanje problema

 Ako i dalje imate problem nakon što pređete ove osnovne korake za rešavanje problema, molimo Vas da stupite u kontakt sa ovlašćenim serviserom ili kvalifikovanim električarom.

| Problem | Mogući uzrok | Rešenje |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rerna se ne uključuje. | Isključeno je napajanje. | Proverite da li uređaj ima napajanje. Proverite da li drugi kuhinjski uređaji rade. |
| Rerna se ne zagreva ili se nedovoljno zagreva. | Temperatura rerne nije pravilno podešena. Vrata rerne nisu zatvorena. | Proverite da li je kontrolni prekidač za temperaturu rerne pravilno podešen. |
| Svetlo u rerni (ako ga ima) ne radi. | Pregorela je sijalica. Napajanje je prekinuto ili isključeno. | Zamenite sijalicu u skladu sa uputstvom. Proverite da li je napajanje uključeno u utičnicu. |
| HRANA SE NE PEĆE RAVNOMERNO U RERNI. | Police rerne nisu pravilno postavljene. | Proverite da li koristite preporučenu temperaturu i položaj police. Ne otvarajte često vrata rerne osim ako pečete stvari koje treba okrećati. Ako često otvarate vrata, unutrašnja temperatura može biti niža i ovo utiče na rezultate Vašeg kuvanja. |
| Dugmad tajmera ne mogu da se pritisnu pravilno. | Strana materija je zaglavljena između dugmadi tajmera. Model na dodir: na kontrolnoj ploči ima vlage. Podešena je funkcija zaključavanja dugmadi. | Uklonite stranu materiju i pokušajte ponovo. Uklonite vlagu i pokušajte ponovo. Proverite da li je podešena funkcija zaključavanja dugmadi. |
| Ventilator rerne (ako ga ima) bučno radi. | Vibriraju police u rerni. | Proverite da li je rerna ravna. Proverite da li police ili pribor za kuhanje vibriraju ili dodiruju zadnju ploču rerne. |

6.2 Transport

Ako je potrebno da izvršite transport proizvoda, koristite originalnu ambalažu i nosite ga u originalnom pakovanju. Pratite oznake za transport na ambalaži. Zalepite trakom sve posebne delove za proizvod da ne bi došlo do oštećenja prilikom transporta.

Ako ne čuvate originalnu ambalažu, pripremite kutiju za transport tako da uređaj, a posebno njegove spoljašnje površine, bude zaštićen od oštećenja.

7. TEHNIČKI PODACI

7.1 Tabela energetske efikasnosti

| | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Marka | |  Eurolux |
| Model | | EO6 F10 PTUD XS EO6 F10 PTU XS |
| Tip rerne | | ELEKTRIČNA |
| Težina | kg | 33,2 |
| Indeks energetske efikasnosti- opšteprihvaćeno | | 105 |
| Indeks energetske efikasnosti- sa ventilatorom | | 94,8 |
| Energetska klasa | | A |
| Potrošnja energije (električne energije)- opšteprihvaćeno | kWh/ciklus | 0,93 |
| Potrošnja energije (električne energije) sa ventilatorom | kWh/ciklus | 0,84 |
| Broj korita | | 1 |
| Izvor napajanja | | ELEKTRIČNI |
| Obim | l | 80 |
| Ova rerna je u skladu sa standardom EN 60350-1 | | |
| Saveti za uštedu energije | | |
| Rerna | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Ukoliko je moguće spremajte jela zajedno. - Rernu zagrevajte kratko. - Nemojte prožavljati vreme pečenja. - Nemojte zaboraviti da isključite rernu posle pečenja. - Nemojte otvarati vrata rerne u toku pečenja. | | |

| Simbol | Tip | Značenje |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------|
|  | UPOZORENJE | Rizik od ozbiljne povrede ili smrti |
|  | RIZIK OD ELEKTRIČNOG UDARA | Rizik od visokog napona |
|  | POŽAR | Upozorenje: Rizik od požara / zapaljivi materijali |
|  | PAŽNJA | Rizik od povrede ili štete |
|  | VAŽNA NAPOMENA | Pravilno rukovanje sistemom |

Почитувани Клиенти

Ви благодариме што го одбравте нашиот производ од Eurolux, престижен бренд кој е синоним за квалитет и безбедност. Се надеваме дека производот ќе ги задоволи вашите потреби. Внимателно следете ги препораките од ова упатството за вашиот уред да работи ефикасно. Не се двоумете да ни се обратите доколку имате потреба. Ние секогаш ќе бидеме покрај вас за да ви помогнеме кога ви е потребно и за да ви дадеме корисна информација за сите производи на брендот Eurolux.

СОДРЖИНА

| | |
|----------------------------------------------|----|
| 1. УПАТСТВА ЗА БЕЗБЕДНОСТ | 53 |
| 2. МОНТИРАЊЕ И ПОДГОТОВКА ЗА УПОТРЕБА | 58 |
| 3. КАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРОИЗВОДОТ | 60 |
| 4. УПОТРЕБА НА ПРОИЗВОДОТ | 61 |
| 5. ЧИСТЕЊЕ И ОДРЖУВАЊЕ | 71 |
| 6. ОТСТРАНУВАЊЕ НА ДЕФЕКТИ И ТРАНСПОРТ | 75 |
| 7. ТЕХНИЧКИ ПОДАТОЦИ | 76 |

1. УПАТСТВА ЗА БЕЗ-БЕДНОСТ

- Пред употреба на уредот внимателно прочитајте ги овие упатства и сочувайте ги на погодно место за консултација кога ќе имате потреба.
- Ова упатство за употреба е изготвено за повеќе модели, па затоа Вашиот уред може да нема некоја од тута описаните функции. Поради тоа, важно е да обрнете посебно внимание на цртежите и списокот со ознаки кога го читате упатството за употреба.

1.1 Општи предупредувања за безбедност

- Овој уред може да го користат деца на возраст од 8 години и повеќе, како и лица со намалена физичка, сетилна или ментална способност или со недостиг на искуство и знаење, ако се под надзор или се обучени за користењето на уредот на безбеден начин и ги разбираат потенцијалните опасности. Децата не треба да си играат со уредот.

Чистење и одржување на уредот не смеат да го вршат деца без надзор.

 **ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ:** Уредот и неговите пристапни делови се вжештуваат за време на употреба. Треба да внимавате да одбегнете допир со загреаните делови. Деца помали од 8 години треба да стојат подалеку освен ако се под постојан надзор.

  **ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ:** Опасност од пожар: Не оставајте предмети врз површините за готвење.

  **ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ:** Ако површината е напукната, исклучете го уредот за да избегнете можност од струен удар.

- Не ракувајте со уредот преку надворешен тајмер или посебен систем за далечинско управување.
- За време на користењето уредот се загрева. Треба

да внимавате да не ги допирате грејните тела во рерната.

- Рачките може да се загреат за кусо време во текот на користењето.
- Не користете силни абразивни средства за чистење или жица за чистење на стаклото на вратата на рерната и други површини. Можно е површините да се изгребат, а тоа може да доведе до кршење на стаклото на вратата или оштетување на површините.
- Не користете чистачи на пареа за чистење на производот.

⚠️⚠️ ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: За да ја избегнете опасноста од струен удар, проверете дали уредот е исклучен пред да ја менувате светилката.

⚠️ ВНИМАНИЕ: Пристапните делови можат да се

загреат при готвење или печење на грил. Чувајте ги малите деца подалеку од уредот за време на негово-то користење.

- Уредот е произведен во согласност со сите важечки локални и меѓународни стандарди и прописи.
- Одржувањето и поправката на уредот треба да вршат само овластени сервисни техничари. Монтирањето и поправките што ги вршат неовластени техничари може да бидат опасни. На никаков начин не менувајте ги и не ги модифицирајте карактеристиките на уредот. Несоодветните осигурувачи за грејната плоча може да предизвикаат несреќни случаи.
- Пред поврзување на уредот, проверете дали локалните услови на дистрибуција (природата и притисокот на гасот или електричниот напон и фреквенцијата) и спецификациите на уредот се компатибилни. Спецификациите за овој уред се наведени на етикетата.

⚠️ ВНИМАНИЕ: Овој уред е произведен само за готвење храна и е наменет само за употреба во домаќинствата. Не треба да се користи за други цели или за друга примена, како што е употреба во

комерцијални услови или за затоплување на простории.

- Рачките на вратата од рерната не користете ги за подигање или преместување на апаратот.
- Неопходно е да ги преземете сите мерки за безбедност за да си ја загарантирате сигурноста. Бидејќи стаклото може да се скрши, мора да бидете внимателни да не го изгребете за време на чистење. Не го удирајте стаклото со предметите за готвење.
- Внимавајте за време на монтирањето да не го притиснете или оштетите кабелот за напојување. Ако кабелот за напојување е оштетен, мора да биде заменет од производителот, негов сервисер или лице со слични квалификации, со цел да се избегне опасност.
- Не дозволувајте им на децата да се качуваат на вратата од рерната или да седнуваат на неа додека е отворена.
- Децата и животните чувајте ги подалеку од уредот.

1.2 Предупредувања за монтирање

- Не го вклучувајте апаратот пред целосно да биде монтиран.
- Апаратот мора да биде монтиран од овластен техничар. Производителот не е одговорен за оштетувања што се предизвикани од неправилно поставување

и монтирање на уредот од страна на неовластени лица.

- Кога ќе го распакувате уредот, проверете дали е оштетен при транспорт. Во случај на каков било дефект, не користете го производот и веднаш контактирајте квалификуван техничар. Материјалите кои се користени за пакување (најлон, хефталки, стиропор итн.) може да бидат штетни за децата и тие треба веднаш да се соберат и фрлат.
- Заштитете го уредот од атмосферски влијанија. Не изложувајте го на сонце, дожд, снег, прашина или прекумерна влажност.
- Сите материјали околу уредот (на пр. шкафовите) треба да можат да издржат минимална температура од 100 °C.
- Апаратот не смее да се монтира зад декоративна врата со цел да се избегне прегревање.

1.3 За време на употреба

- Првиот пат кога ја користите рерната може да почувствувате слаба миризба. Тоа е нормално и е предизвикано од материјалите за изолација на грејните тела. Ви предлагаме, пред да ја користите рерната за првпат, да ја оставите празна и да ја вклучите на максимална температура 45 минути. Внимавајте просторијата во која е монтиран производот да има добро преветрување.

- Внимавајте кога ја отворате вратата на рерната за време на готвење. Жешката пареа од рерната може да предизвика изгореници.
- Додека уредот работи, не ставајте запаливи материјали во него или близу до него.
- Секогаш употребувајте ракавица за рерна за да ја вадите или свртите храната во рерната.
- Под никакви околности рерната не треба да биде обложена со алуминиумска фолија бидејќи може да дојде до прегревање.
- Кога готвите, не ставајте садови или тави за печење директно на дното на рерната. Дното може да стане премногу жешко и може да дојде до оштетување на производот.
- Кога готвите, не ставајте садови или тави за печење директно на дното на рерната. Дното може да стане премногу жешко и може да дојде до оштетување на производот.

  Не оставајте ја рерната без надзор кога готвите со масла во тврда или течна состојба. Тие можат да се запалат на високи температури. Никогаш не истурајте вода на пламен предизвикан од масло. Наместо тоа исклучете ја рерната и покријте го садот со неговиот капак или со противпожарно ќебе.

- Ако не планирате да го користите производот подолго време, исклучете го од главниот прекинувач.
- Проверете дали копчињата за управување со уредот секогаш се во позиција „0“ (стоп) кога не го користите.

- Кога ги извлекувате тавите од рерна, тие се накосуваат. Внимавајте да не ја истурите жешката храна кога ја вадите од рерната.
- Не оставајте ништо на отворената врата од рерната. Тоа може да ја наруши рамнотежата на рерната или да ја оштети вратата.
- Не закачувајте крпи за раце, крпи за садови или други крпи на уредот или на неговите рачки.

1.4 При чистење и одржување

- Проверете дали апаратот е исклучен од струја пред да вршите какво било чистење или одржување.
- Не вадете ги копчињата за управување за да ја исчистите контролната табла.
- За да се одржи ефикасноста и безбедноста на производот, препорачуваме секогаш да користите оригинални резервни делови и да повикувате само овластен сервис кога е неопходно.

СЕ Декларација за усогласеност



Изјавуваме дека нашите производи ги исполнуваат важечките европски директиви, одлуки и регулативи, како и барањата наведени во посочените стандарди.

Овој уред е дизајниран да се користи само за готвење во домашни услови. Секоја друга употреба (како што е загревање на просторија) е несоодветна и опасна.



Упатствата за ракување со апаратот се однесуваат на неколку модели. Можеби ќе забележите разлики помеѓу овие упатства и вашиот модел.



Исфрлање на стар апарат

Овој симбол на производот или на неговото пакување значи дека овој производ не треба да се третира како домашен отпад. Наместо тоа, треба да се однесе на соодветно место за собирање и рециклирање на електрична и електронска опрема. Ако се погрижите овој производ да биде депониран на соодветен начин, ќе помогнете за спречување на можните негативни последици по животната средина и здравјето на луѓето, кои инаку би можеле да настанат поради несоодветно фрлање на овој про-

извод. За подетални информации околу рециклирањето на овој производ, контактирајте ги локалните власти, службата за собирање отпад или продавницата од каде што го купивте производот.

2. МОНТИРАЊЕ И ПОДГОТОВКА ЗА УПОТРЕБА

! ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Овој апарат мора да го монтира овластен сервисер или квалификуван техничар, согласно упатствата во овој прирачник и во согласност со тековните локални прописи.

- Неправилно монтирање може да предизвика повреди и оштетувања за коишто производителот не презема одговорност и за коишто нема да важи гаранцијата.
- Пред монтирањето, проверете дали локалното напојување (напонот на струјата и фреквенцијата) е соодветно на поставките на уредот. Условите за користење на овој уред се посочени на етикетата.
- Треба да ги почитувате законите, уредбите, директивите и стандардите кои се во сила во земјата каде што се користи (безбедносни регулативи, соодветно рециклирање согласно регулативите итн.).

2.1 Совети за инсталаторот


Општи упатства

- Откако ќе го отстраните материјалот со кој е спакуван уредот и неговите додатоци, проверете дали уредот е оштетен. Ако се сомневате дека има какво било оштетување, не користете го уредот и веднаш контактирајте со овластен сервисер или квалификуван електричар.
- Внимавајте во непосредна близина да нема запаливи материјали, како завеси, масло, крпи итн., коишто можат да се запалат.


- Работната површина и мебелот кој се наоѓа околу уредот мора да бидат направени од материјали кои се отпорни на температури повисоки од 100°C.
- Уредот не треба да се монтира директно над машина за миење садови, фрижидер, замрзнувач, машина за перење алишта или машина за сушење алишта.


2.2 Монтирање на рерната

Уредите се доставуваат со комплет за инсталација и може да се монтираат на работна површина со соодветните димензии. Димензиите за инсталација на плоча за готвење и рерна се дадени подолу.



МОНТАЖА НА ВГРАДЕНА РЕРНА





Ако перната е инсталлирана под плотната за готвење, растојанието помеѓу нејзиниот горен панел и плотната мора да биде минимум 50 мм, а растојанието помеѓу работната површина на кујната и горниот дел на панелот за управување мора да биде минимум 25 мм.

2.3 Електрично поврзување и безбедност


ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Електричното поврзување на овој уред треба да го изведе овластен сервис или квалификуван електричар во согласност со упатствата во овој прачник и во согласност со тековните локални прописи.

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: АПАРАТ ТОТ МОРА ДА БИДЕ ЗАЗЕМЈЕН.

- Пред да го вклучите уредот во електрично напојување, мора да проверите дали напонот на уредот (обележан на плочката за идентификација на уредот) е соодветен со достапниот напон на мрежата за напојување, а електричната инсталација за напојување треба да може да работи на моќноста на уредот (исто така наведена на плочката за идентификација).
- Осигурете се дека при инсталацијата се користат изолирани кабли. Неправилно поврзување може да го оштети апаратот. Ако кабелот за напојување е оштетен и треба да се замени, тоа треба да го направи квалификувано лице.


Поставете ја перната во кујнскиот елемент туркајќи ја нанапред. Отворете ја вратата на перната и ставете 2 завртки во отворите на рамката. Затегнете ги завртките затоа што рамката од перната треба да допира до површината на дрвениот кујнски елемент.

- Не користете адаптери, повеќекратни приклучоци или продолжни кабли.
- Кабелот треба да се чува подалеку од жешките делови на уредот и не смее да се свиткува или притиска. Во спротивно, кабелот може да се оштети и да настане краток спој.
- Ако апаратот не е поврзан на струја преку приклучок, мора да се користи мултиполарен разделник (со најмалку 3 mm простор меѓу контактите) за да се испочитуваат безбедносните прописи.
- Уредот е дизајниран за електрично напојување со струја од 220-240 V ~. Ако вашето напојување е различно, контактирајте овластен сервис или квалификуван електричар.
- Кабелот за струја (H05VV-F) мора да биде доволно долг за да може да се поврзе на уредот, дури и ако уредот е поставен на предната страна од шкафот.
- Осигурете се дека сите поврзувања се добро зацврстени.
- Фиксирајте го кабелот за напојување во стегачот за кабел и затворете го капакот.
- Поврзувањето на приклучната кутија е поставено на приклучната кутија.



3. КАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРОИЗВОДОТ


Важно: Спецификациите за овој производ се разликуваат и изгледот на Вашиот апарат може да се разликува од овој покажан на сликите подолу.



Листа на делови

- Контролна таблица
- Рачка на вратата на рерната
- Врата на рерната

Контролна таблица



- Таймер
- Копче за управување со функциите на рерната
- Копче за термостат на рерната

4. УПОТРЕБА НА ПРОИЗВОДОТ

4.1 Контроли на рерната

Копче за управување со функциите на рерната

Свртете го копчето до соодветниот симбол за посакуваната функција за готвење. За повеќе детали за различни функции, погледнете во „Функции на рерната“.


Функции на рерната



Светилка во рерната: Ќе се вклучи само светилката во рерната. Таа ќе остане вклучена додека е вклучена функцијата за готвење.




Функција за одмрзнување: Индикаторите на рерната ќе се вклучат и вентилаторот ќе почне да работи. За користење на функцијата за одмрзнување, поставете ја замрзнатата храна на третата полица на рерната од долу нагоре. Се препорачува да поставите тава под храната што се одмрзнува за да ја соберете водата која ќе се создаде од стопениот мраз. Оваа функција нема да ја зготви или испече храната, таа само ќе помогне да се одмрзне.



Турбо функција:


Термостатот на рерната и сијаличките за предупредување ќе се вклучат и пр-

стенот од грејачи и вентилаторот ќе започнат да работат. Турбо функцијата рамномерно ја распоредува топлина на рерната, така што сета храна на сите полици може рамномерно да се готви. Се препорачува прво да ја оставите рерната да се загрева 10 минути.



Функција за статично готвење:

Термостатот на рерната и светлата за предупредување ќе се вклучат, а долните и горните грејачи ќе започнат да работат. Функцијата за статично готвење испушта топлина која обезбедува рамномерно готвење на храната. Идеална е за приготвување на печива, торти, печени тестенини, лазања и пица. Се препорачува рерната претходно да се загреје 10 минути и со оваа функција најдобро е да се готви само на една полица во исто време.



Функција на вентилатор:


Термостатот на рерната и светлата за предупредување ќе се вклучат и долните и горните грејачи и вентилаторот ќе започнат да работат. Оваа функција е добра за печене печива. Готвењето се спроведува со горните и долните грејачи во рерната и со вентилаторот кој обезбедува циркулација на воздухот, со што се дава ефект на грил на храната. Се препорачува претходно да ја оставите рерната да се загрева 10 минути.



Функција за пица:

Термостатот на рерната и сијаличките за предупредување ќе се вклучат и прстенот и долните и горните грејачи и вентилаторот ќе започнат да работат.

Оваа функција е идеална за печење храна, како пица, рамномерно за краток временски период. Додека вентилаторот подеднакво ја распределува топлината во рерната, долниот грејач обезбедува печење на храната.




Функција на грил:

Термостатот на рерната и светлата за предупредување ќе се вклучат и грејачот

за грил ќе започне да работи. Функцијата се користи за печење или затоплување на храната на горните полици на рерната. Малку намачкајте ја решетката со масло за да спречите храната да се залепи и поставете ја храната во средината на решетката. Секогаш ставајте тава одоздола за да ги собира капките од масло и масти. Се препорачува претходно да ја оставите рерната да се загрева околу 10 минути.



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Кога се пече на грил, вратата на рерната мора да биде затворена, а температурата на рерната да биде поставена на 190°C.




Функција за побрзо печење со грил: Термостатот на рерната и светлата

за предупредување ќе се вклучат и горните грејачи и грејачите за грил ќе започнат да работат. Оваа функција се користи за побрзо печење и за печење на храна со поголема површина, на пример месо. Користете ги горните полици на рерната. Малку намачкајте ја решетката со масло за да спречите храната да се залепи и поставете ја храната во центарот на решетката. Секогаш ставајте тава одоздола за да ги собира капките од масло и масти. Се препорачува претходно да ја оставите рерната да се загрева околу 10 минути.



Предупредување: Кога се пече на грил, вратата на рерната мора да биде затворена, а температурата на рерната да биде поставена на 190°C.



Функција на двоен грил со вентилатор: Термостатот на рерната и светлата за предупредување ќе се вклучат, а грејачите за грил како и горните грејачи и вентилаторот ќе започнат да работат. Оваа функција се користи за побрзо печење на грил на подебели парчиња храна и за печење на храна со поголема површина. И грејачите на грилот и горните грејачи подеднакво се напојуваат заедно со вентилаторот, за да се обезбеди рамномерно готвење.

Користете ги горните полици на рерната. Малку намачкајте ја решетката со масло за да спречите храната да се залепи и поставете ја храната во средината на решетката. Секогаш ставајте тава одездола за да ги собира

ра капките од масло и масти. Се препорачува прво да ја оставите рерната да се загрева околу 10 минути.

! ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Кога се пече на грил, вратата на рерната мора да биде затворена, а температурата на рерната да биде поставена на 190°C.

Функција за чистење со пареа:

Поставете ја функцијата за рерна и термостат на симболот за чистење со пареа. Ставете 200-250 ml вода (околу 1 шолја) во малата тава на основата на рерната.

Функцијата за чистење со пареа (Vap Clean) трае приближно 20 минути и ќе ја подготви рерната за да може полесно да се исчисти.

4.2 Маса за готвење

| ПРЕДЈАДЕЊА | Тежина | Позиција на тавата | Функција за готвење | Температура | Време | Сад |
|------------------|--------|--------------------|---------------------|-------------|-------|---------------------|
| Печен ориз | 0,35 | 1 | | 180–200 | 45–50 | Плиток сад за рерна |
| | | | | 170–190 | 35–40 | |
| Пита од зеленчук | 1,5 | 2 | | 190–210 | 55–60 | Плиток сад |
| | | | | 170–190 | 45–50 | |
| | | | | 170–190 | 50–55 | |
| Печени компир | 1 | 3 | | 180–200 | 60–65 | Тава |
| | | | | 180–200 | 50–55 | |
| Пица | 0,65 | 3 | | 190–210 | 20–25 | Решетка |
| | | 2 | | 170–190 | 15–20 | |
| Солен колач | 1,5 | 2 | | 180–200 | 45–50 | Калап за колач |
| | | | | 160–180 | 45–50 | |

| РИБА | Тежина | Позиција на тавата | Функција за готвење | Температура | Време | Сад |
|-----------------------------|--------|--------------------|---------------------|-------------|-------|------|
| Ослич | 1,5 | 3 | | 190–210 | 25–30 | Тава |
| | | | | 180–200 | 20–25 | |
| | | | | 180–200 | 20–25 | |
| Лосос во подмачкана хартија | 1 | 3 | | 180–200 | 20–25 | Тава |
| | | | | 170–190 | 15–20 | |
| Пастрмка | 1 | 2 | | 190–210 | 20–25 | Тава |
| | | | | 180–200 | 15–20 | |

| МЕСО | Тежина | Позиција на тавата | Функција за готвење | Температура | Време | Сад |
|-----------------|--------|--------------------|---------------------|-------------|-------|-----------------|
| Мало прасе | 2 | 3 | | 190–210 | 75–85 | Тава |
| | | | | 170–190 | 65–75 | |
| | | | | 180–200 | 80–85 | |
| Зајак | 1,5 | 3 | | 180–200 | 60–65 | Тава |
| | | | | 160–180 | 45–50 | |
| | | | | 170–190 | 45–50 | |
| Јагнe | 1,5 | 3 | | 190–210 | 50–55 | Тава |
| | | | | 170–190 | 45–50 | |
| | | | | 180–200 | 50–55 | |
| Бут, плешка | 1,5 | 3 | | 170–190 | 35–40 | Огноотпорен сад |
| | | | | 160–180 | 30–35 | |
| | | | | 170–190 | 30–35 | |
| Пиле | 1,5 | 3 | | 190–210 | 50–55 | Тава |
| | | | | 170–190 | 45–50 | |
| Печено говедско | 2 | 3 | | 190–210 | 35–40 | Тава |
| | | | | 170–190 | 30–35 | |
| | | | | 180–200 | 35–40 | |

| КОЛАЧИ И ДЕСЕРТИ | Тежина | Позиција на тавата | Функција за готвење | Температура | Време | Сад |
|--------------------|--------|--------------------|---------------------|-------------|-------|------------------|
| Колач од пандишпан | 0,5 | 2 | | 170–190 | 35–40 | Калап за колач |
| | | | | 160–180 | 30–35 | |
| Колачи /мафини/ | 0,5 | 2 | | 160–180 | 25–30 | Тава |
| | | | | 150–170 | 25–30 | |
| Пита со јаболко | 1 | 2 | | 170–190 | 50–55 | Тава |
| | | | | 160–180 | 45–50 | |
| Чискејк | 1 | 2 | | 180–200 | 45–50 | Калап за чискејк |
| | | | | 170–190 | | |


4.3 Употреба на дигитален тајмер на допир




Прилагодување на време

| Опис на функција | |
|------------------|-------------------------|
| A | Автоматско готвење |
| W | Рачно готвење |
| KEY | Блокирање на копчињата |
| MIN | Бројач на минути |
| Mode | Функција MODE |
| - | Намалување на тајмерот |
| + | Зголемување на тајмерот |
| 23 59 | Дисплеј за тајмерот |


Времето мора да се постави пред да почнете да ја користите перната. По поврзувањето во струја, симболот “A” и “00:00” или “12:00” ќе почне да трепка на дисплејот.



1. Притиснете на “MODE” 2 секунди за да го деактивирате заклучувањето на копчињата и точката во средината на еcranот ќе почне да трепка.



2. Зададете го времето додека трепка точката со помош на копчињата “+” и “-”.



3. По неколку секунди, точката ќе престане да трепка и ќе продолжи да свети.

! Заклучување на копчињата

Заклучувањето на копчињата автоматски ќе се активира доколку тајмерот не се користи 7 секунди.

Симболот “?” ќе се појави и ќе остане да свети. За да ги отклучите копчињата на тајмерот, притиснете и држете го копчето “MODE” 2 секунди. Потоа може да се спроведе посакуваната операција.

Поставување на звучно предупредување за време

Звучното предупредување за време може да се постави на секое време меѓу “00:00” и “23:59” час. Звучното предупредување за време служи само за предупредување. Пертата нема да се активира со оваа функција.

88:88

< - < MODE > + >



TOUCH CONTROL

1. Притиснете на “**MODE**”. Симболот “ A ” ќе почне да свети и “000” ќе се појави на еcranот.

23:59

< - < MODE > + >



TOUCH CONTROL

2. Изберете го посакуваниот временски период со помош на копчињата “+” и “-” додека трепка “ A ”.

9:18

< - < MODE > + >

TOUCH CONTROL

3. Симболот “ A ” ќе остане да свети, времето ќе се зачува и предупредувањето ќе биде поставено.

Кога тајмерот стигнува на нула, свири звучно предупредување и симболот “ A ” ќе трепка на дисплејот. Притиснете кое било копче за да го сопрете звучното предупредување. Со притискање на “**MODE**” 2 секунди симболот “ A ” ќе се изгуби и ќе се прикаже часовникот.

Полуавтоматско прилагодување на време (период на готвење)

Оваа функција ви помага да готвите во одреден временски период. Може да се постави временски опсег меѓу 0 и 10 часа. Подгответе ја храната за готвење и ставете ја во рерната.

1. Изберете ја посакуваната функција за готвење и температурата со помош на копчињата за управување.

dur

< - < MODE > + >

TOUCH CONTROL

2. Притискајте на “**MODE**” додека не го видите симболот “dur” на еcranот на дисплејот. Симболот “**A**” ќе трепка.

1:20

< - < MODE > + >

TOUCH CONTROL

3. Изберете го посакуваниот временски период за готвење со помош на копчињата “+” и “-”.

9:18

< - < MODE > + >

TOUCH CONTROL


4. Моменталното време повторно ќе се појави на еcranот и симболите “**A**”, и симболот “**W**” ќе останат да светат.

Кога таймерот ќе стигне на нула, перната автоматски ќе се исклучи и ќе слушне звучен сигнал. Симболите “A” ќе трепкаат. Завртете ги двете копчиња за управување во позиција “0” и притиснете го копчето на таймерот за да го запрете предупредувачкиот звук. Со притискање на “MODE” 2 секунди ќе се изгуби симболот “A” и таймерот ќе се врати во функцијата на рачен режим.


Полуавтоматско прилагодување на време (време на завршување)

Оваа функција автоматски ја вклучува перната така што готвењето ќе заврши во поставеното време. Може да го поставите времето на завршување до 10 часа по моменталното време од денот. Подгответе ја храната за готвење и ставете ја во перната.


1. Изберете ја посакуваната функција за готвење и температурата со помош на копчињата за управување.



2. Притискајте на “MODE” додека не го видите симболот “end” на екранот на дисплејот. “A” и моменталното време од денот ќе трепкаат.



3. Користете ги копчињата “+” и “-” за да го поставите посакуваното време на завршување.



4. Моменталното време повторно ќе се појави на екранот, симболите “A” и “” ќе останат да светат.

Кога таймерот ќе стигне на нула, перната автоматски ќе се исклучи и ќе слушне звучен сигнал. Симболот “A” ќе трепка. Завртете ги двете копчиња за управување во позиција “0” и притиснете кое било копче за да го запрете звукот. Со притискање на “MODE” 2 секунди ќе се изгуби симболот “A” и таймерот ќе се врати во функцијата на рачен режим.

Целосно автоматско програмирање

Оваа функција се користи за да се започне со готвење во одреден временски период и за одредено времетраење.

Може да го поставите времето за најмногу до 23 часа и 59 минути од моменталното време од денот. Подгответе ја храната за готвење и ставете ја во перната.

1. Изберете ја посакуваната функција за готвење и температурата со помош на копчињата за управување.



< - < MODE > + >



TOUCH CONTROL

2. Притискајте на “**MODE**” додека не го видите симболот “**dur**” на еcranот. Симболот “**A**” ќе трепка.



< - < MODE > + >



TOUCH CONTROL

3. Изберете го посакуваниот временски период за готвење со помош на копчињата “+” и “-”.



< - < MODE > + >



TOUCH CONTROL

4. Притискајте на “**MODE**” додека не го видите симболот “**end**” на еcranот. Времето и симболите “**A**” ќе трепкаат.



< - < MODE > + >



TOUCH CONTROL

5. Изберете го посакуваното време за завршување со помош на копчињата

“+” и “-”. Симболот “**W**” ќе се изгуби. Додадете го периодот за готвење на моменталното време од денот. Можете да поставите време до плус 23 часа и 59 минути.



< - < MODE > + >

TOUCH CONTROL

6. Моменталното време повторно ќе се појави на еcranот и симболите “**A**”, и ќе останат да светат.

Времето на работа ќе се пресмета и перната автоматски ќе се вклучи, симболот “**W**” ќе се појави повторно на еcranот така што готвењето ќе заврши на поставеното време за завршување. Кога тајмерот ќе стигне на нула, перната ќе се исклучи, ќе се слушне звучно предупредување и симболите “**A**” ќе трепкаат. Завртете ги двете копчиња за управување во позиција “**0**” и притиснете кое било копче за да го запрете звукот. Симболот ќе се изгуби и тајмерот ќе се врати во рачната функција. Со притискање на “**MODE**” 2 секунди ќе се изгуби симболот “**A**” и тајмерот ќе се врати во функцијата на рачен режим.

Прилагодување на звук


За да ја прилагодите јачината на звучниот сигнал за предупредување додека е прикажано моменталното време, притиснете на копчињата “+” и “-” и точката во средината на еcranот ќе почне да трепка. Притиснете на “**MODE**” за да се прикаже моменталниот звук

на сигналот. По ова, секогаш кога ќе е притиснато копчето “-”, ќе се појавува различен сигнал. Има три различни типови звучни сигнали. Изберете го посакуваниот звук и не притискајте ниедно друго копче. По кратко време, ќе се зачува избраниот звук.

4.4 Додатоци

Метална решетка EasyFix

Темелно исчистете ги додатоците со топла вода, детергент и мека чиста крпа пред првата употреба.



- Вметнете го додатокот во точната положба во внатрешноста на рерната.
- Оставете растојание од најмалку 1 см од капакот на вентилаторот.
- Внимавајте при вадењето на садовите или додатоците од рерната. Жешката храна или додатоци може да предизвикаат изгореници
- Додатоците може да се деформираат од топлината. Штом ќе се изладат, ќе им се врати нивниот првобитен изглед и перформансите.
- Плексовите и металните решетки може да се позиционираат на кое било ниво од 1 до 9.
- Телескопските шини може да се позиционираат на нивоата T1, T2, T3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
- Нивото 3 се препорачува за готвење на едно ниво.

- Нивото T2 се препорачува за готвење на едно ниво со помош на телескопски шини.
- Нивото 2 и нивото 4 се препорачуваат за готвење на две нивоа.
- Нивото T1 и нивото T3 се препорачуваат за готвење на две нивоа со помош на телескопски шини.
- Металната решетка за ротирачкиот ражен мора да биде позиционирана на нивото 3.
- Нивото T2 се користи за позиционирање на металната решетка за ротирачкиот ражен со телескопски шини.


****Додатоците може да се разликуват во зависност од купениот модел.

Длабока тава од 8 см

Длабоката тава од 8 см се користи за динстање.

Ставете ја тавата на која било полица и турнете ја до крај за да бидете сигурни дека е правилно наместена. За најефикасна употреба, ставете ја тавата на третата полица.


ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Длабоката тава од 8 см не треба да се користи на првата (најниската) полица. Не се препорачува истовремено готвење во две длабоки тави од 8 см.



Длабока тава

Длабоката тава најдобро е да се користи за динстање.


Ставете ја тавата на која било полица и поттурнете ја до крај, за да се уверите дека е правилно наместена.



Плитка тава


Плитката тава се користи за печење печива.

Ставете ја тавата на средина на решетката.




Жичана решетка со полу-телескопска шина Easyfix

Полу-тескопската шина се извлекува на надвор речиси до половината за да овозможи лесен пристап до храната.




Телескопски шини

Темелно исчистете ги додатоците со топла вода, детергент и мека чиста крпа пред првата употреба.




- На секоја телескопска шина има прицврстувачи кои можете да ги отстраните за чистење и за промена на позицијата.
- Отстранете го страничниот лизгач. Погледнете го делот „Отстранување на странична решетка“.




- Закачете ги горните прицврстувачи од телескопската шина на страничниот жлеб на соодветно ниво и истовремено притиснете ги долните прицврстувачи сè додека не слушнете како прицврстувачите клапнуваат на жицата за фиксирање на ниво на страничната решетка.
- За да ја отстраните, фатете ја предната страна на шината и повторете ги претходните инструкции во обратен редослед.

Решетка

Решетката за скара најдобро е да се користи за печење или за обработка на храна во садови соодветни за во рерна.




ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Поставете ја решетката правилно на соодветното ниво во перната и турнете ја до крај.



Вратата на перна со систем за тивко и бавно затворање

Вратата на перната сама се затвора полека кога ќе ја пуштите токму пред позицијата за затворање.




Собирач на вода

Во одредени случаи, додека готвите може да се појави кондензација на внатрешното стакло на вратата на перната. Тоа не е неисправност на производот.

Отворете ја вратата на перната во позиција за печење и оставете ја во оваа позиција околу 20 секунди.

Водата ќе истече во собирачот. Изладете ја перната и избришете ја

внатрешноста на вратата со сува крпа. Оваа постапка треба да се врши редовно.



5. ЧИСТЕЊЕ И ОДРЖУВАЊЕ

5.1 Чистење

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Пред чистење, исклучете го уредот и оставете го да се излади.

Општи упатства

- Пред да ги употребите средствата за чистење на уредот, проверете дали се соодветни и дали се препорачани од производителот.
- Користете крем или течни средства за чистење кои не содржат честички. Не употребувајте каустични (корозивни) средства, абразивни прашоци, метална жица или тврди алати затоа што може да ги оштетат површините за готвење.


 Не употребувајте средства за чистење кои содржат честички, бидејќи може да го изгребат стаклото, емајлираните и/или обоените делови на уредот.

- Доколку дојде до прелевање на течност, веднаш избришете ја за да спречите оштетување на деловите.

 Не употребувајте чистачи на пареа за чистење на деловите на уредот.

Чистење на внатрешноста на перната

- Внатрешноста на емајлираните перни најдобро се чисти додека перната е топла.
- По секоја употреба, бришете ја перната со мека крпа натопена во вода со сапуница. Потоа, повторно избришете ја перната со мокра крпа и исушете ја.
- Можеби ќе биде потребно да користите течно средство за чистење од време навреме, за целосно да ја исчистите перната.



Каталитско чистење

Во внатрешноста на перната се монтираат каталитички плочи. Тие се матирани панели во светла боја на страните или матираниот панел на задниот дел од перната. Во нив се собираат остатоците од маснотии и масло за време на готвење.

Плочата се чисти самата со апсорбирање на мастите и маслата коишто ги согорува до пепел, која потоа може лесно да се отстрани од дното на перната со влажна крпа. Панелот мора да биде порозен за да биде ефикасен.

Панелот може да се обезбои со тек на времето.


Ако на панелот се истури голема количина маснотија, тоа може да му ја намали ефикасноста. За да го надминете тој проблем, поставете ја перната на максимална температура за

околу 20 – 30 минути. Избришете го дното на перната откако ќе се излади. Не се препорачува рачно чистење на каталитичките панели. Ако користите сунѓер од челична волна која содржи сапун или какви било други абразивни средства, ќе дојде до оштетување. Покрај тоа, не се препорачува употреба на аеросолни чистачи за панелите. Сидовите на каталитичките панели може да ја изгубат ефикасноста поради вишокот маснотии.

Вишокот маснотии може да се отстранат со мека крпа или сунѓер натопени во жешка вода, а циклусот на чистење може да се изврши како што е описано погоре.

Отстранување на каталитички панел

За да ја отстраните каталитичкиот панел, извадете ги завртките со кои е прицврстен секој каталитички панел за перната.



Чистење на стаклените делови

- Редовно чистете ги стаклените делови на апаратот.
- Употребувајте средство за чистење на стакло за да ја исчистите внатрешноста и надворешноста на стаклените делови. Потоа, исплакнете ги и добро исушете ги со сува крпа.

Чистење на деловите од не'рѓосувачки челик (ако има такви)


- Редовно чистете ги деловите од не'рѓосувачки челик на уредот.
- Бришете ги деловите од не'рѓосувачки челик со мека крпа натопена само во вода. Потоа, добро исушете ги со сува крпа.

 **Немојте да ги чистите деловите од не'рѓосувачки челик по готовење додека сè уште се жешки.**


 **Не оставяйте оцет, кафе, млеко, сол, вода, лимон или сок од домати подолго време да стои на деловите од не'рѓосувачки челик.**

Отстранување на внатрешното стакло

Пред чистење, мора да го извадите стаклото на вратата на перната, како што е покажано подолу.




1. Поттурнете го стаклото во насока на **B** за да го ослободите од стегачот за фиксирање (**x**). Повлечете го стаклото во насока на **A**.



За да го вратите назад внатрешното стакло:

2. Поттурнете го стаклото кон и под стегачот (**y**), во насока на **B**.




3. Наместете го стаклото под стегачот (**x**) во насока на **C**.

 Ако вратата на перната е од тројно стакло, третиот стаклен слој може да се извади на истиот начин како и вториот слој на стакло.


Вадење на вратата на перната

Пред да го чистите стаклото на вратата на перната, мора да ја извадите вратата, како што е покажано подолу.


1. Отворете ја вратата на перната.



2. Отворете го механизмот за зацврстување (**a**) (со одвртка) до крај.




3. Затворете ја вратата додека не биде речиси целосно затворена и извадете ја така што ќе ја повлечете кон Вас.



Вадење на страничната жичаната решетка

За да ја извадите решетката, повлечете ја како што е покажано на сликата. Откако ќе ја ослободите од спојниците (а), подигнете ја нагоре.



5.2 Одржување

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Одржувањето на овој уред треба да го врши само овластен сервисер или квалификуван техничар.


Менување на светилката во рерната

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Пред чистење, исклучете го уредот и оставете го да се излади.

- Извадите ја стаклената леќа, а потоа извадете ја сијалицата.
- Ставете ја новата сијалица (отпорна на 300°C) на местото на сијалицата која ја отстранивте (230 V, 15-

25 вати, тип E14).

- Заменете ја стаклената леќа и може да ја користите рерната.
- Производот содржи извор на светлина со G класа на енергетска ефикасност.
- Крајниот корисник не може да го заменува изворот на светлина. Потребна е постпродажна услуга.
- Вклучениот извор на светлина не е наменет за употреба во други апликации.



Светилката е дизајнирана конкретно за употреба на уреди за готвење во домаќинството. Не е соодветна за осветлување на соба.

6. ОТСТРАНУВАЊЕ НА ДЕФЕКТИ И ТРАНСПОРТ

6.1 Отстранување на дефекти

 Ако сè уште имате проблем со апаратот откако ќе направите проверка на овие основни чекори за решавање проблеми, контактирајте овластен сервис или квалификуван техничар.

| Проблем | Можна причина | Решение |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Рерната не се вклучува. | Апаратот е исклучен. | Проверете дали има струја. Проверете дали работат другите кујнски апарати. |
| Рерната не се загрева. | Контролата за температурата во рерна е неточно поставена. Вратата на рерната е оставена отворена. | Проверете дали контролното копче за температурата во рерната е правилно поставено. |
| Сијаличката во рерната (ако има) не работи. | Светилката е расипана. Напојувањето со струја не е поврзано или е исклучено. | Заменете ја светилката согласно упатствата. Проверете дали е вклучено напојувањето со струја на сидниот приклучок. |
| Готвењето во рерната е нерамномерно. | Полиците во рерната се неправилно поставени. | Проверете дали се користат препорачаните температури и позиции на полиците. Не отварајте ја вратата често, освен ако не готвите јадења кои треба да се превртават. Ако често ја отворате вратата, внатрешната температура ќе биде пониска и тоа може да влијае на резултатот од готвењето. |
| Копчињата на тајмерот не може да се притиснат соодветно. | Има заглавено туѓа материја помеѓу копчињата на тајмерот. Модел на допир: има влага на контролната табла. Поставена е функцијата за заклучување на копчињата. | Отстранете ја туѓата материја и обидете се повторно. Избришайте ја влагата и обидете се повторно. Проверете дали е поставена функцијата за заклучување на копчињата. |
| Вентилаторот во рерната (ако има) создава бучава. | Полиците во рерната вибрираат. | Проверете дали рерната е нивелирана. Проверете дали полиците и приборот за печење вибрираат или дали го допираат задниот панел на рерната. |

6.2 Транспорт

Ако треба да го транспортирате производот, користете го оригиналното пакување на производот и пренесувайте го во оригиналната кутија. Следете ги ознаките за транспорт на пакувањето. Залепете ги сите посебни делови за производот за да спречите оштетување на производот за време на транспортот.

Ако го немате оригиналното пакување, подгответе кутија за носење, така што апаратот, особено надворешната површина, ќе биде заштитена од надворешни влијанија.

7. ТЕХНИЧКИ ПОДАТОЦИ

7.1 Табела со енергетска ефикасност

| | | |
|------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------|
| Марка | | Eurolux |
| Модел | | EO6 F10 PTUD XS EO6 F10 PTU XS |
| Тип на фурна | | ЕЛЕКТРИЧНА |
| Тежина | kg | 33,2 |
| Енергетски индекс на ефикасност - стандарден | | 105 |
| Енергетски индекс на ефикасност - со вентилатор | | 94,8 |
| Енергетска класа | | A |
| Потрошувачка на енергија (струја) - стандардно | kWh/cycle | 0,93 |
| Потрошувачка на енергија (струја)- со вентилатор | kWh/cycle | 0,84 |
| Број на фурни | | 1 |
| Извор на напојување | | ЕЛЕКТРИЧНА |
| Зафатнина | | 80 |
| Ова перна е соодветна на стандардот 60350-1 | | |
| Совети за штедење на енергија | | |
| Фурна | | |
| – Пригответувајте ги јадењата истовремено, ако тоа е можно | | |
| – Загревајте ја перната кратко | | |
| – Не го продолжувајте времето за готвење. | | |
| – Не заборавајте да ја исклучите перната пред завршување на готвењето. | | |
| – Не ја отворајте вратата на перната за време на готвењето. | | |

| Слика | Тип | Значење |
|-------|-----------------------------|------------------------------------------------------|
| | ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ | Ризик од сериозна повреда или смрт |
| | ОПАСНОСТ ОД ЕЛЕКТРИЧЕН УДАР | Опасност од висок напон |
| | ПОЖАР | Предупредување; Ризик од пожар / запаливи материјали |
| | ВНИМАНИЕ | Ризик од повреда или оштетување на имот |
| | ВАЖНО / НАПОМЕНА | Правилно ракување со системот |

Të nderuar klient!

Ju falenderojmë që zgjedhët produktin tonë, sinonim i cilësisë dhe sigurisë. Shpresojmë se i njëjtë do ti përgjigjet nevojave dhe kërkesave të juaja. Sa herë që keni nevojë për ne, mos hezitoni dhe na kontaktoni. Ne do të jemi gjithmonë me ju, sa herë që ju keni nevojë për bashkëpunim dhe për dhënjen e të gjitha informatave të nevojshme në lidhje me produktet „Eurolux“.

PËRMBAJTJA

| | |
|------------------------------------------------|-----|
| 1. UDHEZIME SIGURIE | 78 |
| 2. INSTALIMI DHE PËRGATITJA PËR PËRDORIM | 83 |
| 3. VEÇORITË E PRODUKTIT | 85 |
| 4. PËRDORIMI I PRODUKTIT | 86 |
| 5. PASTRIMI DHE MIRËMBAJTJA | 96 |
| 6. ZGJIDHJA E PROBLEMEVE & TRANSPORTI | 100 |
| 7. TË DHËNAT TEKNIKE | 101 |

1. UDHËZIME SIGURIE

- Lexoni me kujdes dhe plotësisht këto udhëzime para se ta përdorni pajisjen dhe mbajini në një vend të përshtatshëm për referencë në të ardhmen kur është e nevojshme.
- Ky manual është përgatitur për më shumë se një model andaj pajisja juaj mund të mos ketë disa veçori të përshkruara më poshtë. Prandaj është me rëndësi t'i kushton vëmendje të veçantë çdo figure përederisa lexoni manualin e përdorimit.

1.1 Paralajmërimi të përgjithshme sigurie

- Kjo pajisje mund të përdoret nga fëmijët e moshës prej 8 vjeç e më lart, si dhe për personat me aftësi të kufizuara fizike, shqisore apo mendore apo për ata që kanë mungesë përvoje nëse u bëhet mbikëqyrja apo u jepen udhëzime në lidhje me përdorimin e pajisjes në mënyrë të sigurt dhe kuqtojnë rreziqet e mundshme. Fëmijët nuk duhet të luajnë me pajisjen. Pastrimi dhe mirëmbajtja nuk duhet të bëhen nga fëmijët pa mbikëqyrje.

PARALAJMËRIM:

Pajisja dhe pjesët e saj të qasshme nxehen gjatë përdorimit. Duhet bërë kujdes kur preken elementët e nxehjes. Mbajini fëmijët nën moshën 8 vjeçare larg përveç nëse janë vazhdimisht nën mbikëqyrje.

PARALAJMËRIM:

Rrezik nga zjarri: Mos i lini gjësendet mbi sipërfaqet e gatimit.

PARALAJMËRIM:

Në rast se sipërfaqja është plasaritur, e fikni pajisjen për të mënjanuar mundësinë e goditjes elektrike.

- Mos e përdorni pajisjen me kohëmatës të jashtëm ose sistem të veçantë kontrolli në distancë.
- Gjatë përdorimit pajisja nxehet, duhet kushtuar kujdes dhe duhet shmanqur prekjen e elementeve të nxehta brenda furrës.

- Dorezat mund të nxehen pas një periudhe të shkurtë të përdorimit.
- Mos përdorni pastrues të ashpër, gërryes metalik të fortë për të pastruar xhamin e derës së furrës dhe sipërfaqet e tjera. Ato mund ta gjërvishtin sipërfaqen duke shkaktuar plasaritje të xhamit të derës ose t'a dëmtojnë sipërfaqen.
- Mos përdorni pastrues me avull për pastrimin e pajisjes.
- Pajisja juaj është prodhuar në pajtim me të gjitha standarde dhe rregulloret vendore dhe ndërkombëtare.
- Punët e mirëmbajtjes dhe riparimit duhet të bëhen vetëm nga teknikët e autorizuar për mirëmbajtje. Puna e instalimit dhe mirëmbajtjes që bëhet nga teknikët e paautorizuar mund të jetë e rrezikshme. Mos ndryshoni ose modifikoni specifikimet e pajisjes në asnjë mënyrë. Mbrojtëset e papërshtatshme të pllakës së punës mund të shkaktojnë aksidente.
- Parasetalidhni pajisjen, sigurohuni që kushtet e shpërndarjes lokale (natyra e gazit dhe presionit të gazit ose tensioni dhe frekuanca e energjisë) dhe specifikimet e pajisjes të janë të përshtatshme. Specifikimet për këtë pajisje janë treguar në etiketë.

PARALAJMËRIM:

Për të shmangur mundësinë nga shoku elektrik, sigurohuni që pajisja është e fikur para zëvendësimit të llambës.

 **KUJDES:** Pjesët e qasshme mund të janë të nxehta kur ziejmë ose pjekim me skarë. Mbajini fëmijët larg nga pajisja kur ajo është në përdorim.

 **KUJDES:** Kjo pajisje është bërë vetëm për të gatuar ushqim dhe për përdorim të brendshëm familjar. Nuk duhet të përdoret për asnjë qëllim tjeter apo në ndonjë përdorim tjeter, si për shembull për përdorim jo-familjar ose në një ambient tregtar apo për ngrohje të dhomës.

- Mos i përdorni dorezat e derës së furrës për ta ngritur ose lëvizur pajisjen.
- Duhet të merren të gjitha masat e mundshme për të garantuar sigurinë tuaj. Meqenëse xhami mund të thyhet, duhet të bëhet

kujdes kur pastroni për të shmhangu gërvishtjet. Mos e goditni ose përplasni xhamin me aksesorë.

- Sigurohuni që kablloja e energjisë të mos ngecet ose dëmtohet gjatë instalimit. Nëse kabllo e furnizimit të rrymës dëmtohet, ajo duhet të zëvendësohet nga prodhuesi, agjenti i mirëmbajtjes apo nga personat me kualifikim të ngjashëm me qëllim të shmangies së rrezikut.
- Mos i lini fëmijët të ngjiten në derë apo të ulen në të kur dera e furrës është e hapur.
- Ju lutemi mban fëmijët dhe kafshët larg kësaj pajisjeje.

1.2 Paralajmërimet gjatë instalimit

- Mos përdorni pajisjen para se ajo të instalohet plotësisht.
- Pajisja duhet të instalohet nga një teknik i autorizuar. Prodhuesi nuk mban përgjegjësi për asnjë dëmtim që mund të shkaktohet nga vendosja dhe instalimi i gabuar nga njerëz të paautorizuar.
- Kur çpaketoni pajisjen, sigurohuni që të mos jetë dëmtuar gjatë transportit. Në rast të ndonjë defekti, mos e përdorni pajisjen dhe kontaktoni menjëherë me një agjent të kualifikuar për mirëmbajtje. Materialet e përdorura për paketim (najlon, kapëse, stiropor, etj.) mund të janë të dëmshme për

fëmijët dhe duhet të grumbullohen dhe të hiqen menjëherë.

- Mbroni pajisjen tuaj nga atmosfera. Mos e ekspononi ndaj efekteve të tillë si dielli, shiu, bora, lagështia e tepërt, etj.
- Materialet përreth pajisjes (dollarët) duhet të janë në gjendje t'i rezistojnë një temperature minimale prej 100°C.
- Pajisja s'guxon të instalohet pas një dere dekorative, me qëllim që të parandalohet nxehja e tepërt.

1.3 Gjatë përdorimit

- Kur e përdor për së pari herë furrën tënde do të vëreni një erë të lehtë. Kjo është normale dhe shkaktohet nga materialet e izolimit të elementeve nxehëse. Ne ju sugjerojmë që, para përdorimit të furrës për herë të parë, lëreni të hapur furrën dhe caktoni temperaturën në maksimum për 45 minuta. Sigurohuni që mjedisin në të cilin produkti instalohet është i ajrosur mirë.
- Kujdes kur hapni derën e furrës gjatë ose pas gatimit. Avulli i nxehëtë nga furra mund të shkaktojë djegie.
- Mos vendosni materiale të djegshme apo që u vihet flaka në apo afër pajisjes kur ajo është në punë.
- Gjithmonë përdorni dorezat e posaqme për nxjerrjen e ushqimit nga furra.

- Në asnjë rrethanë nuk duhet ta mbështjellim furrën me fletë alumini sepse mund të shfaqet temperaturë e lartë.
- Mos i vendosni pjatat ose tepsiat për gatim drejtperdrejt mbi bazën e furrës kur gatuani. Baza e furrës nxehet shumë dhe mund ta dëmtojë produktin.

  Mos e lini të pashoqëruar furrën derisa zieni me vajra të ngurta apo të lëngshme. Ato mund të marrin flakë në kushte nxehësie ekstreme. Asnjëherë mos hidhni ujë në flakët që shkaktohen nga vaji por fikeni furrën dhe mbulojeni tenxheren me kapakun e saj ose me batanije kundër zjarrit.

- Nëse produkti nuk do të përdoret për kohë të gjatë, fikeni çelësin kryesor të kontrollit.
- Sigurohuni që çelësat e kontrollit të kësaj pajisje të jenë gjithnjë në pozicionin “0” (stop) kur nuk është duke u përdorur.
- Tepsiat anohen kur ato tërhiqen. Kujdes mos të derdhni ose mos t'ju bjerë ushqimi i nxehë kur largoni tepsinë nga furra.
- Mos vendos asgjë në derën e furrës kur është e hapur. Kjo mund të çekuilibrojë furrën ose të dëmtojë derën.
- Mos varni peshqirë, pëlhura enësh ose lecka në pajisje apo në dorezat e saj.

1.4 Gjatë pastrimit dhe mirëmbajtjes

- Sigurohuni që pajisja juaj të jetë e fikur në prizë para se të bëni punë pastrimi ose mirëmbajtjeje.
- Mos hiqni dorezat kontrolluese për pastrimin e panelit kontrollues.
- Për të ruajtur efikasitetin dhe sigurinë e pajisjes, ju rekomandojmë që të përdorni gjithmonë pjesë origjinale rezervë dhe të thërrisni agjentët tanë të autorizuar të servisimit në rast nevoje.

Deklarata e konformitetit të CE



Ne deklarojmë se produktet tona përbushin Direktivat e aplikueshme evropiane, Vendimet dhe Rregulloret si dhe kërkesat e renditura në standarde referuara.

Kjo pajisje është prodhuar për t'u përdorur vetëm për gatim në shtëpi. Çdo përdorim tjetër (si për shembull ngrohja e dhomës) është i papërshtatshëm dhe i rrezikshëm.



Udhëzimet e përdorimit zbatohen për disa modele. Mund të vini re ndryshime midis këtyre udhëzimeve dhe modelit tuaj.

Hedhja e pajisjes së vjetër



Simboli mbi produkt ose mbi paketim tregon që ky produkt mund të mos trajtohet si mbeturina shtëpiake. Por në vend të kësaj duhet dorëzuar pikës së caktuar të mbledhjes për riciklimin e pajisjeve elektrike dhe elektronike. Me sigurimin se ky produkt hidhet në mënyrë të duhur, ju do të ndihmoni në parandalimin e pasojave të mundshme negative për mjedisin dhe shëndetin njerëzor, të cilat ndryshe do të mund të shkaktoheshin nga trajtimi joadekuat i mbeturinave të këtij produkti. Për informacione më të hollësishme në lidhje me riciklimin e këtij produkti, ju lutem kontaktoni zyrën tuaj lokale në qytetin tuaj, shërbimin e mbeturinave të shtëpisë suaj apo shitoren ku e keni blerë produktin.

2. INSTALIMI DHE PËRGATITJA PËR PËRDORIM

! PARALAJMËRIM: Kjo pajisje duhet të instalohet nga një person i autorizuar për mirëmbajtje ose teknik i kualifikuar, sipas udhëzimeve në këtë manual dhe në përputhje me rregullat aktuale lokale.

- Instalimi i gabuar mund të shkaktojë lëndime dhe dëmtime për të cilat prodhuesi nuk pranon asnjë përgjegjësi dhe garancioni do të jetë i pavlefshëm.
- Para instalimit, sigurohuni që kushtet e shpërndarjes lokale (tensioni dhe frekuenca e energjisë) dhe rregullimet e pajisjes të janë të përshtatshme. Kushtet e përshtatjes për këtë pajisje janë paraqitur në etiketë.
- Ligjet, urdhrat, direktivat dhe standartet në fuqi në vendin e përdorimit duhen zbatuar (rregullat e sigurisë, riciklimi i duhur në përputhje me rregullat, etj.).

2.1 Udhëzime për instaluesin

Udhëzime të përgjithshme


- Pasi të keni hequr materialin e paketimit nga pajisja dhe aksesorët e saj, sigurohuni që pajisja të mos jetë dëmtuar. Nëse vëreni ndonjë dëmtim, mos e përdorni dhe kontaktoni një person të autorizuar për mirëmbajtje ose teknik të kualifikuar menjëherë.
- Sigurohuni që të mos ketë materiale që marrin flakë ose të djegshme pranë të tilla si perde, vaj, lecka, etj. të cilat mund të marrin flakë.
- Banaku dhe mobiliot pranë pajisjes duhet të janë prej materialesh

rezistente ndaj temperaturave mbi 100°C.


- Pajisja nuk duhet të instalohet direkt mbi enëlarëse, frigorifer, frigorifer ngrires, ose tharëse rrobash.


2.2 Instalimi i Furrës

Pajisjet janë të pajisura me pajime instalimi dhe mund të instalohet në banak me dimensione të përshtatshme. Dimensionet për instalimin e pllakës së punës dhe furrës janë dhënë më poshtë.




INSTALIMI I FURRËS SË INTEGRUAR





Fusni furrën në kabinet duke e shtyrë atë përpara. Hapni derën e furrës dhe futni 2 vida në vrimat e vendosura në kornizën e furrës. Derisa kasa e produktit prek sipërfaqen e drurit të kabinetit, fiksoni vidat.



Nëse furra instalohet nën pllakë, distanca mes pllakës së punës dhe panelit kryesor të furrës duhet të jetë minimalisht 50 mm dhe distanca mes platformës së punës dhe paneli kryesor të kontrollit duhet të jetë minimalisht 25 mm.


2.3 Lidhja elektrike dhe siguria

PARALAJMËRIM: Lidhja elektrike e kësaj pajisjeje duhet të bëhet nga një person i autorizuar për servisim ose elektricist i kualifikuar, duke respektuar udhëzimet në këtë manual dhe në përpunje me rregullat lokale.

PARALAJMËRIM: PAJISJA PATJETËRTË JETË ETOKËZUAR.

- Para se të bëni lidhjen me energjinë elektrike, vlera e tensionit të pajisjes (e stampuar në etiketën e të dhënave të pajisjes) duhet të kontrollohet nëse përkon me tensionin e energjisë elektrike dhe kabllot e energjisë elektrike duhet të jenë në gjendje të mbajnë vlerën e energjisë së pajisjes (treguar gjithashtu në etiketën e të dhënave).
- Gjatë instalimit, ju lutem sigurohuni që të përdoren kabllot të izoluar. Lidhja e gabuar elektrike mund ta dëmtojë pajisjen tuaj. Nëse kablli i energjisë dëmtohet dhe duhet të ndërrohet, kjo duhet të bëhet nga personeli i kualifikuar.
- Mos përdorni rakordë konike, priza të shumëfishta dhe/ose priza zgjatimi.


- Kablloja e energjisë duhet të mbahet larg nga pjesët e nxehta të pajisjes dhe nuk duhet të përkulet ose shtypet. Përndryshe kablli mund të dëmtohet duke shkaktuar qark të shkurtër.
- Nëse pajisja nuk lidhet me energjinë me spinë, duhet të përdoret një lidhës me të gjitha polet (me distancë kontakti të paktën 3 mm) për të plotësuar rregulloret e sigurisë.
- Pajisja është bërë për energji elektrike 220-240V ~. Nëse furnizimi i rrymës elektrike ndryshon, kontaktoni personin e autorizuar për mirëmbajtje ose një electricist të kualifikuar.
- Kablloja elektrike (H05VV-F) patjetër të jetë mjaftueshëm e gjatë që të mund të lidhet me pajisjen, madje edhe nëse pajisja qëndron në pjesën e përparme të dollapit të saj.
- Sigurohuni që të gjitha lidhjet të shtrëngohen njëloj.
- Fiksoni kabllin e energjisë në klapën e kabllit dhe pastaj mbylleni kapakun.
- Lidhja e kutisë së terminaleve ndodhet në kutinë e terminaleve.



3. VEÇORITË E PRODUKTIT


E rëndësishme: Specifikimet për produktin ndryshojnë dhe pamja e pajisjes suaj mund të ndryshojë nga ajo e treguar në figurat më poshtë.

Lista e komponentëve



1. Paneli i kontrollit
2. Dorëza e Derës së Furrës
3. Dera e Furrës

Paneli i kontrollit



4. Kohëmatësi
5. Çelësi i kontrollit të funksionit të furrës
6. Çelësi i termostatit të furrës

4. PËRDORIMI I PRODUKTIT

4.1 Kontrollet e furrës


Çelësi i kontrollit të funksioneve të furrës

Rrotulloni çelësin kah simboli përkatës i funksionit të dëshiruar për gatim. Për detalet e funksioneve të ndryshme shihni ‘Funkzionet e Furrës’.

Çelësi i termostatit të furrës

Pas zgjedhjes së funksionit për gatim, rrotulloni këtë çelës për të përcaktuar temperaturën e dëshiruar. Drita ose llamba e termostatit të furrës do të kyçet sa herë që termostati është në funksion për të nxehur furrën ose për të ruajtur temperaturën e furrës.

Funkzionet e furrës



Llamba e Furrës: Do të kyçet vetëm llamba. Do të mabetet e kyçur gjatë kohës së funksionit të gatimit.



Funksioni i Shkrirjes: Llambat paralajmëruese do të kyçen dhe ventilatori do të fillojë të punoj.


Për ta përdorur funksionin e shkrirjes, vendosni ushqimin e ngrirë në furrë në raftin në folenë e tretë nga fundi. Rekomandohet që ta vendosni një tepsi nën ushqimin që është duke u shkrirë, për ta mbledhur ujin që rrjedh për shkak të shkrirjes së akullit. Ky funksion nuk do të gatuajë ose pjekë ushqimin, vetëm do të ndihmojë për ta shkrirë.



Funksioni Turbo:

Termostati i furrës dhe llambat paralajmëruese do të ndizen, elementi unazor i temperaturës dhe ventilatori do të fillojnë të funksionojë.

Funksioni turbo njëtrajtshëm shpërndan nxehtinë në furrë kështu që tërë ushqimi në të gjitha raftet do të gatuhen njëlljoj. Rekomandohet që të nxehet fura 10 minuta më parë.



Funksionet për pjekje statike:

Termostati dhe dritat paralajmëruese të furrës do të ndizen, elementet e nxehjes nga poshtë dhe nga lartë do të fillojnë të funksionojnë. Funksioni i gatimit statik emeton nxehtësi duke siguruar pjekje të njëtrajtshme të ushqimit. Kjo është ideale për të përgatitur émbëlsira, torta, brumëra, lazanje dhe pica. Rekomandohet para-nxehja e furrës për 10 minuta dhe më së miri është që të përdoret vetëm një raft në këtë funksion.



Funksioni i Ventilatorit:

Termostati dhe dritat e furrës do të ndizen, elementet e nxehjes nga poshtë dhe nga lartë dhe ventilatori do të fillojnë të funksionojnë. Ky funksion është ideal për pjekjen e émbëlsirave. Pjekja realizohet nga elementet e nxehjes nga lartë dhe poshtë brenda furrës dhe nga ventilatori, i cili bën qarkullimin e ajrit, duke i dhënë një efekt të lehtë pjekës

ushqimit. Rekomandohet që të nxehet furra 10 minuta më parë.



Funksioni për pica:

Termostati dhe dritat e furrës do të ndizen, unaza, elementet e nxehjes nga poshtë dhe ventilatori do të fillojnë të funksionojnë. Ky funksion është ideal për pjekjen e ushqimeve, si pica, në mënyrë të barabartë për një kohë të shkurtër. Ndërkohë që ventilatori shpërndan nxehtinë në furre, elementi i poshtëm i nxehjes siguron pjekjen e ushqimit.



Funksioni për skarë:

Termostati i furrës dhe dritat paralajmëruuese do të ndizen, elementi i nxehtesisë për skarë do të fillon të funksionojë. Ky funksion përdoret për pjekje me skarë dhe thekje të ushqimeve në raftet e epërme të furrës. Me brushë lehtësisht lyeni skarën me vaj për të evituar ngjitet e ushqimeve dhe vendosni ushqimet në qendër të skarës. Gjithmonë vendosni një tepsi nën ushqim për të grumbulluar rrjedhjet e vajrave apo yndyrave. Rekomandohet që të nxehet furra 10 minuta më parë.




Funksioni më i shpejtë i Skarës:

Termostati dhe dritat paralajmëruuese të furrës do të ndizen,

dhe skara dhe elementet e epërme të nxehtesisë do të fillojnë të funksionojnë. Ky funksion përdoret për pjekje të shpejtë me skarë dhe për pjekjen në skarë të ushqimit me sipërfaqe më të gjérë, si mishi. Përdorni raftet e epërme të furrës. Me brushë lehtësisht lyeni skarën me vaj për të evituar ngjitet e ushqimeve dhe vendosni ushqimet në qendër të skarës. Gjithmonë vendosni një tepsi nën ushqim për të grumbulluar rrjedhjet e vajrave apo yndyrave. Rekomandohet që të nxehet furra 10 minuta më parë.

PARALAJMËRIM: Kur përdorni skarën, dera e furrës patjetër të myllt dhe temperatura e furrës duhet të caktohet deri në 190 C.



Funksioni i Skarës së Dyfishtë dhe i Ventilatorit:

Termostati dhe dritat e furrës do të ndizen, skara, elementet e epërme të nxehtesisë dhe ventilatori do të fillojnë të funksionojnë. Ky funksion përdoret për pjekje të shpejtë me skarë të ushqimeve më të trasha dhe për pjekjen në skarë të ushqimeve me sipërfaqe më të gjérë. Të dy elementet e epërme të nxehjes si dhe skara do të aktivizohen së bashku me ventilatorin për të siguruar pjekje të barabartë. Përdorni raftet e epërme të furrës. Me brushë lehtësisht lyeni skarën me vaj për të evituar ngjitet e ushqimeve dhe vendosni ushqimet në qendër të skarës. Gjithmonë vendosni një tepsi nën ushqim për të grumbulluar rrjedhjet e vajrave apo yndyrave.

Rekomandohet që të nxehet furra 10 minuta më parë.

! PARALAJMËRIM: Gjatë përdorimit të skarës, dera e furrës duhet të jetë e mbyllur dhe temperatura e furrës duhet të programohet në 190°C.

Funksioni i pastrimit me avull (Vap Clean):

Përcaktoni funksionin e furrës dhe termostatin në simbolin e funksionit të

pastrimit me avull. Shtoni 200-250 ml ujë (pothuaj 1 filxhan) në teplinë e vogël në bazën e furrës. Pastrimi me avull punon për 20 minuta dhe do të përgatit furrën tuaj kështu që ajo do të pastrohet shumë lehtë.

4.2 TABELA E GATIMIT


| PARAGJELLA | Pesha | Pozita e tunxhit | Zierja | Temperatura | Koha | Ena |
|-------------------|-------|------------------|--------|-------------|-------|-----------------|
| Oriz i pjekur | 0,35 | 1 | | 180–200 | 45–50 | Enë e cekët |
| | | | | 170–190 | 35–40 | |
| Pite me perime | 1,5 | 2 | | 190–210 | 55–60 | Enë e cekët |
| | | | | 170–190 | 45–50 | |
| | | | | 170–190 | 50–55 | |
| Patate të pjekura | 1 | 3 | | 180–200 | 60–65 | Tunxh |
| | | | | 180–200 | 50–55 | |
| Pica | 0,65 | 3 | | 190–210 | 20–25 | Rrjetë |
| | | 2 | | 170–190 | 15–20 | |
| Pite | 1,5 | 2 | | 180–200 | 45–50 | Kallëp për pite |
| | | | | 160–180 | 45–50 | |

| PESHK | Pesha | Pozita e tunxhit | Zierja | Temperatura | Koha | Ena |
|------------------------|-------|------------------|--------|-------------|-------|-------|
| Merlut | 1,5 | 3 | | 190–210 | 25–30 | Tunxh |
| | | | | 180–200 | 20–25 | |
| | | | | 180–200 | 20–25 | |
| Salmon në letër me vaj | 1 | 3 | | 180–200 | 20–25 | Tunxh |
| | | | | 170–190 | 15–20 | |
| Troftë | 1 | 2 | | 190–210 | 20–25 | Tunxh |
| | | | | 180–200 | 15–20 | |

| MISHI | Pesha | Pozita e tunxhit | Zierja | Temperatura | Koha | Ena |
|-------------|-------|------------------|--------|-------------|-------|----------------|
| Mish derri | 2 | 3 | | 190–210 | 75–85 | Tunxh |
| | | | | 170–190 | 65–75 | |
| | | | | 180–200 | 80–85 | |
| Mish lepuri | 1,5 | 3 | | 180–200 | 60–65 | Tunxh |
| | | | | 160–180 | 45–50 | |
| | | | | 170–190 | 45–50 | |
| Mish qengji | 1,5 | 3 | | 190–210 | 50–55 | Tunxh |
| | | | | 170–190 | 45–50 | |
| | | | | 180–200 | 50–55 | |
| Copë mishi | 1,5 | 3 | | 170–190 | 35–40 | Tunxh me kapak |
| | | | | 160–180 | 30–35 | |
| | | | | 170–190 | 30–35 | |
| Mish pule | 1,5 | 3 | | 190–210 | 50–55 | Tunxh |
| | | | | 170–190 | 45–50 | |
| Mish lope | 2 | 3 | | 190–210 | 35–40 | Tunxh |
| | | | | 170–190 | 30–35 | |
| | | | | 180–200 | 35–40 | |

| TORTË DHE DESERTË | Pesha | Pozita e tunxhit | Zierja | Temperatura | Koha | Ena |
|-------------------|-------|------------------|--------|-------------|-------|----------------------|
| Patishpajni | 0,5 | 2 | | 170–190 | 35–40 | Kallëp për pite |
| | | | | 160–180 | 30–35 | |
| Torte te vogla | 0,5 | 2 | | 160–180 | 25–30 | Tunxh |
| | | | | 150–170 | 25–30 | |
| Pite me molla | 1 | 2 | | 170–190 | 50–55 | Tunxh |
| | | | | 160–180 | 45–50 | |
| Cheesecake | 1 | 2 | | 180–200 | 45–50 | Kalëp për Cheesecake |
| | | | | 170–190 | | |


4.3 Përdorimi i Kohëmatësit Digital me Prekje




| Përshkrim i funksionit | |
|------------------------|------------------------|
| A | Vetë gatimi |
| W | Gatimi manual |
| KEY | Katinari |
| ! | Përkujtuesi i minutave |
| Mode | Funksioni i Regjimit |
| - | Ulja e kohëmatësit |
| + | Rritja e kohëmatësit |
| 23 59 | Ekrani i kohëmatësit |

Përshtatja e kohës


Koha patjetër të paracaktohet para se të filloni me përdorimin e furrës. Pas lidhjes me rrymën elektrike, simboli "A" dhe "00:00" ose "12:00" do të kyçet ose ndizet në ekran.



1. Shtypeni "MODE" 2 sekonda për të çaktivizuar katinarin dhe pikë në mes të ekranit do të fillojë të flakëroj.



2. Përshtatni kohën duke përdorur butonat "+" dhe "-" përderisa pikë po flakëron.



3. Pas disa sekondave, pikë do të pushoj së flakëruari dhe do të mbetet e ndezur.

Katinari

Katinari automatikisht aktivizohet kur kohëmatësi nuk përdoret për 7 sekonda.

Simboli "P" do të shfaqet dhe të mbetet i ndezur. Për të hapur butonat e kohëmatësit, shtypeni dhe mbajeni të shtypur butonin "MODE" për 2 sekonda. Pastaj mund të realizohet operacioni i dëshiruar.

Përshtatja ose rregullimi i dëgjueshëm i kohës paralajmëruese

Koha e lajmërimit me zë mund të caktohet në një kohë ndërmjet kohës prej "00:00" dhe "23:59" orë. Përshtatja e lajmërimit kohor me zë është vetëm për qëllime lajmërimi. Furra nuk do të kyçet me këtë funksion.

88:88

< - < MODE > + >
TOUCH CONTROL

1. Shtypeni “**MODE**” Simboli do tē fillojë tē flakëroj dhe “**000**” do tē shfaqet në ekran.

23:59

< - < MODE > + >
TOUCH CONTROL

2. Zgjedhni periudhën e dëshiruar kohore duke përdorur çelësat “+” dhe “-” ndërkohë që flakëron.

9:18

< - < MODE > + >
TOUCH CONTROL

3. Simboli $\frac{1}{4}$ do tē mbetet i ndezur, koha do tē ruhet dhe paralajmërimi do tē përcaktohet.

Kur kohëmatësi arrinë zero, paralajmërimi me zë do tē tingëllojë dhe simboli $\frac{1}{4}$ do tē flakëron në ekran. Shtypeni ndonjë buton për ta ndërprerë paralajmërimin me zë.

Shtypeni “**MODE**” për 2 sekonda, simboli do tē zhduket dhe do tē shfaqet ora.

Përshtatja e kohës në mënyrë gjysmëautomatike (periudha e gatimit)

Ky funksion ju ndihmon që të gatuani për një periudhë të caktuar të kohës. Mund tē caktohet një gamë kohore ndërmjet 0 dhe 10 orë. Përgatiteni ushqimin përgatim dhe vendoseni në furre.

1. Zgjedhni funksionin e dëshiruar përgatim si dhe temperaturën duke përdorur disqet e kontrollit.

dur

< - < MODE > + >
TOUCH CONTROL

2. Shtypeni “**MODE**” deri sa ta shihni simbolin “dur” i cili shfaqet në ekran.

Simboli “**A**” do tē flakëron.

1:20

< - < MODE > + >
TOUCH CONTROL

3. Zgjedhni periudhën e dëshiruar kohore duke përdorur çelësat “+” dhe “-”.

9:18

< - < MODE > + >
TOUCH CONTROL


4. Koha aktuale do tē rishfaqet në ekran, dhe simbolet “**A**”, dhe “**W**” do tē mbetet e ndezur.

Kur kohëmatësi arrinë zero, furra do të shkyçet dhe një zë paralajmëruar do të tingëllojë. Simboli “A” do të flakërojnë. Rotulloni të dy disqet në pozitën “0” dhe shtypeni ndonjë çelës ose buton të kohëmatësit për ta ndërprerë tingullin ose zërin paralajmëruar. Shtypeni “MODE” për 2 sekonda, simboli “A” do të zhduket dhe kohëmatësi do të kalojë në funksionin manual.

Përshtatja e kohës në mënyrë gjysmëautomatike (periudha e mbarimit)

Ky funksion në mënyrë automatike e kyç furrën kështu që gatimi do të mbarojë në kohën e caktuar. Ju mund të përcaktoni kohën e mbarimit deri në 10 orë pas kohës (orës) aktuale të ditës. Përgatiteni ushqimin për gatim dhe vendoseni në furre.

1. Zgjedhni funksionin e dëshiruar për gatim si dhe temperaturën duke përdorur disqet e kontrollit.




2. Shtypeni “MODE” deri sa ta shihni simbolin “end” i cili shfaqet në ekran. “A” dhe koha aktuale e ditës do të flakërojnë.



3. Përdorni butonat “+” dhe “-” për ta caktuar kohën e preferuar të mbarimit.

4. Koha aktuale do të rishfaqet në ekran, dhe simbolet “A”, dhe “W” do të mbeten të ndezur.



Kur kohëmatësi arrinë zero, furra do të shkyçet dhe një zë paralajmëruar do të tingëllojë. Simboli “A” do të flakëron.


Rotulloni të dy disqet në pozitën 0 dhe shtypeni ndonjë çelës ose buton të kohëmatësit për ta ndërprerë tingullin ose zërin paralajmëruar. Shtypeni “MODE” për 2 sekonda, simboli “A” do të zhduket dhe kohëmatësi do të kalojë në funksionin manual.

Programi i plotë automatik


Ky funksion përdoret për të gatuar pas një periudhe të caktuar kohore dhe për një kohe të caktuar. Ju mund të përcaktoni kohën e mbarimit deri në 23 dhe 59 minuta pas kohës (orës) aktuale të ditës.

Përgatiteni ushqimin për gatim dhe vendoseni në furre.


1. Zgjedhni funksionin e dëshiruar për gatim si dhe temperaturën duke përdorur disqet e kontrollit.




2. Shtypeni "MODE" deri sa ta shihni simbolin "dur" në ekran. Simboli "A" do të flakëron.



3. Zgjedhni periudhën e dëshiruar kohore duke përdorur çelësat "+" dhe "-".




4. Shtypeni "MODE" deri sa ta shihni simbolin "end" në ekran. Koha dhe simbolet "A" do të flakërojnë.



5. Zgjedhni kohën e dëshiruar të mbarimit duke përdorur çelësat "+" dhe "-". Simboli " " do të zhduket.

Shtojeni periudhën e gatimit në kohën aktuale të ditës.

Ju mund të caktoni një kohë prej 23 orë dhe 59 minuta pas kësaj.



6. Koha aktuale do të rishfaqet në ekran, dhe simbolet "A" do të mbeten të ndezura.

Koha e operimit do të llogaritet dhe furra do të fillojë në mënyrë automatiqe, simboli " " do të rishfaqet në ekran kështu që gatimi do të mbarojë në kohën e caktuar. Kur kohëmatësi arrinë zero, furra shkycet, do të kyçet një paralajmërim me zë dhe simbolet "A" do të flakërojnë. Rrotulloni të dy disqet në pozitën "0" dhe shtypeni ndonjë çelës ose buton për ta ndërprerë tingullin ose zërin paralajmëruese. Simboli do të zhduket dhe kohëmatësi do të kalojë në funksionin manual. Shtypeni "MODE" për 2 sekonda, simboli "A" simboli zhduket dhe kohëmatësi do të kalojë në funksionin manual.


Rregullimi i Tingullit

Për të rregulluar vëllimin e zërit paralajmëruese, nderkohë që koha aktuale e ditës është e shfaqur, shtypni çelësat "+" dhe "-" dhe pika në mes të ekranit do të fillojë të flakëroj. Shtypeni "MODE" për të shfaqur zërin aktual sinjalizues. Pas kësaj, çdoherë kur shtypet butoni "-", do të tingëllojë një zë i ndryshëm. Kemi tre tipe të ndryshme të tingujve sinjalizues. Zgjedhni zërin ose tingullin e dëshiruar dhe mos shtypni asnjë buton tjeter. Pas një kohe, tingulli i zgjedhur do të ruhet.

4.4 Aksesorë

Skarë teli EasyFix

Pastroni aksesorët plotësisht me ujë të ngrohtë, detergjent dhe një leckë të butë të pastër gjatë përdorimit të parë.



- Vendosni aksesorin në pozicionin e saktë brenda furrës.
- Lini të paktën një hapësirë prej 1 cm midis kapakut të ventilatorit dhe aksesorëve.
- Kujdesuni që të hiqni enët e gatimit dhe/ose aksesorët nga furra. Ushqimi i ngrohtë ose aksesorët mund të shkaktojnë djegie.
- Aksesorët mund të deformohen kur ka nxehësi. Pasi të jenë ftohur, ato do të rimarrin pamjen dhe performancën e tyre origjinale.
- Tabakatë dhe rrjetat e telit mund të pozicionohen në çdo nivel nga 1 në 9.
- Binarët teleskopikë mund të pozicionohen në nivelet T1, T2, T3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
- Niveli 3 rekomandohet për gatimet me një nivel të vetëm.
- Niveli T2 rekomandohet për gatim të një niveli me shina teleskopike.
- Niveli 2 dhe Niveli 4 rekomandohen për gatim të nivelit të dyfishtë.
- Niveli T1 dhe Niveli T3 rekomandohen për gatim të nivelit të dyfishtë me shina teleskopike.

- Kthesa e rrjetës së telit duhet të jetë e pozicionuar në Nivelin 3. Niveli T2 përdoret për pozicionimin e rrjetës së telit nga ana e kthesës me shinat teleskopike.


**** Aksesorët mund të ndryshojnë në varësi të modelit të blerë.

Tepsi 8 cm e thellë

Tepsia 8 cm e thellë më së miri përdoret për gatimin jahnisë.

Vendosni tepsinë në cilindo raft dhe shtyjeni deri në fund që të siguroheni që është vendosur siç duhet. Për përdorim më efikas, vendosni tepsinë në raftin e tretë.


PARALAJMËRIM: Tepsia me thellësi 8 cm nuk duhet të përdoret në raftin e parë (më të ulët). Nuk rekomandohet që në të njëjtën kohë të gatuhet ose përgatitet ushqim duke përdorur dy tepsia 8 cm të thella.



Tepsi 8 cm e thellë

Tepsia 8 cm e thellë më së miri përdoret për gatimin jahnisë.


Vendosni tepsinë në cilindo raft dhe shtyjeni deri në fund që të siguroheni që është vendosur siç duhet. Për përdorim më efikas, vendosni tepsinë në raftin e tretë.



Tepsia e vogël


Tepsia e vogël më së miri përdoret për pjkje të ëmbëlsirave.

Vendosni tepsinë në mes të rrjetës së telit.




Skarë teli me binarë gysëm teleskopike EasyFix

Binarët gjysmë teleskopike shtrihen përgjysmë, për të lejuar qasje të lehtë në ushqimin tuaj.




Binarët teleskopikë

Pastroni aksesorët plotësisht me ujë të ngrohtë, detergjent dhe një leckë të butë të pastër gjatë përdorimit të parë.




- Në secilin binar teleskopik ka kapëse që ju lejojnë t'i heqni ato për pastrim dhe ripozicionim.
- Hiqni rrëshqitësen anësore. Shihni sektionin "Heqja e skarave të telit".



- Varni kapset kryesore të binarëve teleskopike në telin referencë të nivelistës të raftit dhe njëkohësisht shtypni kapset në fund, derisa të dëgjoni qartë kërcitjen e kapses në tela fiksues të nivelistës të raftit.
- Për të hequr, mbajeni sipërfaqen e përparme të binarit dhe përsëritni udhëzimet e mëparshme në të kundërt.


Teli i Skarës

Rrjeti i telit përdoret më së miri përtiganijsje ose përpunimin e ushqimit në enë që përshtaten me furrën.




! PARALAJMËRIM

Përshtatni skarën në mënyrë të duhur në mbajtësen përkatëse në brendinë e furrës dhe shtyni atë deri në fund.



Dera e furrës me mbyllje të butë (Soft-Close)


Dera e furrës mbylljet ngadalë vetveti kur lirohet pak përparrë pozitës së mbyllur.



Kolektori i ujit

Në disa raste të gatimit, kondensimi mund të shfaqet në qelqin e brendshëm të derës së furrës. Kjo nuk është keqfunkcionim i produktit.

Hapni derën e furrës në pozitën për skarë dhe lëreni në këtë pozicion për 20 sekonda.



5. PASTRIMI DHE MIRËMBAJTJA

5.1 Pastrimi

! PARALAJMËRIM: Fikeni pajisjen dhe lëreni të ftohet para se te fillojë pastrimi.

Udhëzime të përgjithshme

- Kontrolloni nëse materialet e pastrimit janë të përshtatshme dhe rekomandohen nga prodhuesi para se t'i përdorni në pajisje.
- Përdorni pastrues të lëngshëm që nuk përbajnjë grimca. Mos perdorni tela të ashpër ose mjete të forta pasi ato mund t'i dëmtojnë sipërfaqet e pllakës.


Mos përdorni pastrues që përbajnjë grimca pasi ato mund të gjërvishin xhamin, pjesët e emaluara ose të lyera të pajisjes.

- Nëse derdhen lëngje, pastroni ato menjëherë për të shmangur dëmtimin e pjesëve.

Mos përdorni pastrues me avull për të pastruar ndonjë pjesë të pajisjes.

Pastrimi i brendësisë së furrës.

- Pjesa e brendshme e furave të emaluara më së miri pastrohen përderisa furra është e ngrohtë.
- Pas çdo përdorimi fshini furrën me një leckë të butë të zhytur në ujë me sapun. Pastaj, pastroni furrën sërisht me një leckë të lagur dhe thajeni atë.
- Ndoshta do të duhet të përdoret një material pastrimi i lëngshëm ndonjëherë për të pastruar plotësisht furrën.



Pastrimi katalitik

Panelet katalitike instalohen brenda hapësirës së furrës. Këto janë panele me ngjyra të lehta me sipërfaqe mat në anë dhe/ose panel me përmbarim mat ose të palustruar në pjesën e pasme të furrës. Punojnë duke mbledhur çdo mbetje të grasos ose vajit gjatë gatimit.

Paneli vetë-pastrohet duke absorbuar yndyrërat dhe vajrat dhe i djeg ato deri në hi, e cila pastaj shumë lehtë mund të largohet nga dyshemeja e furrës me një leckë të lagur. Paneli (mbështjellësi) patjetër të jetë poroze që të jetë efektive. Paneli mund të çngjyroset me kalimin e kohës.


Nëse derdhet një sasi e madhe e yndyrës mbi panel atëherë efikasiteti i tijë mund të reduktohet. Për ta tejkaluar këtë çështje, caktoni furrën në temperaturë maksimale për 20-30 minuta. Pasi të jetë ftetur furra, pastroni pjesen e poshtme të furrës.

Pastrimi me dorë i panelit katalistik nuk rekomandohet. Panelet do të dëmtohen nëse përdoren mjete te forta per pastrimin e tyre. Përveç kësaj, nuk rekomandojmë përdorimin e pastruesve aerosol për pastrimin e paneleve. Muret e paneleve katalitike mund të bëhen jo efektive për shkak të yndyrës së tepërt. Yndyra e tepërt mund të largohet me një leckë të butë ose me shpuzë të zhytur

në ujë të nxeh të, dhe cikli i pastrimit mund të realizohet siç është përshkruar më lartë.

Largimi ose çmontimi i paneleve katalitike

Për ta çmontuar panelin katalistik, largoni vidat



Pastrimi i pjesëve të qelqta

- Pastroni rregullisht pjesët e qelqta të pajisjes suaj.
- Përdorni një pastrues për qelq kur pastroni pjesën e brendshme dhe të jashtme të pjesëve të qelqta. Pastaj, shpërlani dhe thani ata plotësisht me një leckë të thatë.

Pastrimi i pjesëve të çelikut të paoksidueshëm (nëse ka)

- Pastroni rregullisht pjesët prej çeliku të paoksidueshëm të pajisjes suaj.
- Fshijini pjesët prej inoksi me leckë të butë të njomur me ujë. Pastaj thani ata plotësisht me leckë të thatë.



Mos i lani pjesët prej inoksi (çeliku të paoksidueshëm) kur janë akoma të nxehtha nga gatimi.




Mos lini uthull, kafe, qumësht, kripë, ujë, limon ose lëng domatesh mbi çelikun e paoksidueshëm për kohë të gjatë.

Çmontimi i qelqit të brendshëm


Patjetër të largoni qelqin e derës së furrës para pastrimit, ashtu siç tregohet më poshtë.

1. Tërhiqni qelqin në drejtim të B dhe liron nga krahvara e lokacionit (x). Tërhiqni qelqin nga jashtë në drejtim të A.




Zëvendësoni qelqin e brendshëm

2. Shtyni qelqin kah dhe nën krahvaren e lokacionit (y), në drejtim të B.



3. Vendosni qelqin nën krahvaren e lokacionit (x) në drejtim të C.




 Nëse dera e furrës është derë me qelq të trefishtë, shtresa e tretë e qelqit mund të çmontohet në mënyrë të njejtë si shtresa e dytë e qelqit.


Heqja e derës së furrës

Patjetër të largoni qelqin e derës së furrës para pastrimit, ashtu siç tregohet më poshtë.


1. Hapeni derën e furrës.



2. Hapni grremçin mbyllës (a) (me ndihmën e një kaçavide) deri në pozitën e fundit.




3. Mbylleni derën deri sa të jetë në pozitën pothuaj plotësisht e mbyllur, dhe çmontoni ose largoni derën duke tërhequr atë kah ju.



Çmontimi ose heqja e raftit prej teli

Për të çmontuar raftin e telit, tërhiqni raftin e telit siç është treguar në figurë. Pasi ta keni lëshuar nga kapëset (a), ngrijeni lart.



5.2 Mirëmbajtja


PARALAJMËRIM: Mirëmbajtja e kësaj pajisje duhet të realizohet vetëm nga personi i autorizuar për mirëmbajtje ose tekniku i kualifikuar.

Ndërrimi i llampës së furrës

PARALAJMËRIM: Fikni pajisjen dhe lëreni të ftohet para se te fillojë pastrimi.

- Largoni thjerrëzën e qelqit, pastaj largoni poçen.
- Montoni llampën e re (rezistente deri në 300°C) për të zëvendësuar llampën që keni hequr (230 V , $15-25\text{ Vat}$, Tipi E14).
- Vendosni thjerrëzat e qelqit, dhe furra juaj është gati për përdorim.
- Produkti përmban një burim energjie me efikasitet të klasës G.
- Burimi i energjisë nuk mund të zë-vendësohet nga përdoruesi. Pas shitjes kërkohet servisim.

- Burimi i përfshirë i dritës nuk është menduar për përdorim në aplikime të tjera.



Zëvendësimi i llampës duhet të bëhet nga një profesionist.



Llamba është e dizajnuar apostafat për përdorimin te pajisjet shtëpiake për gatim. Nuk është e përshtatshme për ndriçimin e dhomës në shtëpi.

6. ZGJIDHJA E PROBLEMEVE & TRANSPORTI

6.1 Zgjidhja e problemeve

 Pasi të kontrolloni këto zgjidhje problemesh bazë, nëse akoma keni problem me pajisjen, ju lutem kontaktoni një person të autorizuar për servisim ose teknik të kualifikuar.

| Problemi | Shkaku i mundshëm | Zgjidhja |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Furra nuk kyçet. | Shkyçet rryma. | Kontrolloni nëse keni furnizim elektrik. Kontrolloni nëse pajisjet tjera të kuzhinës punojnë. |
| S'ka nxehtësi ose furra nuk nxehet. | Kontrolli i temperaturës së furrës është rregulluar gabimisht. Dera e furrës është lënë e hapur. | Kontrolloni nëse disku i temperaturës së furrës është rregulluar siç duhet. |
| Llamba e furrës (nëse ka) nuk punon | Është djegur llamba. Lidhja elektrike është stakuar ose shkyçur. | Zëvendësoni llambën sipas udhëzimeve. Sigurohuni që furnizimi elektrik është kyçur në prizën në mur. |
| Pjekja ose gatimi nuk është i njëratjtshëm brenda furrës | Rafzet e furrës nuk janë pozicionuar siç duhet. | Kontrolloni nëse temperaturat dhe pozitat e rafteve përdoren ashtu si rekombinohen. Mos e hapni derën shpesh nëse nuk gatuani ose pikni gjëra të cilat duhet të rrotullohen. Nëse e hapni derën shpesh, temperatura e brendshme do të jetë më e ulët dhe kjo do të ndikojë rezultatin e gatimit. |
| Çelësat e kohëmatësit nuk mund të shtypen siç duhet. | Ka ngecur material i huaj mes çelësave të kohëmatësit. Modeli me prekje; ka lagështi në panelin e kontrollit. Funksioni i katinarit është rregulluar. | Largoni materialin e huaj dhe provoni sërisht. Largoni lagështinë dhe provoni sërisht. Kontrolloni nëse funksioni i katinarit është rregulluar. |
| Ventilatorin ose erashka e furrës (nëse ka) është e zhurmshme. | Rafzet e furrës po vibrojnë. | Kontrollo nëse furra është e sheshtë ose e rrashnët. Kontrolloni nëse rafzet dhe ose pajimet për pjekje vibrojnë ose janë në kontakt me panelin e pasmë të furrës. |

6.2 Transporti

Nëse keni nevojë ta transportoni produktin, përdorni paketimin origjinal të produktit dhe mbajeni duke përdorur kasën origjinale. Ndiqni shenjat e transportit në paketim. Ngjithi të gjitha pjesët e pavarura me produktin për të parandaluar dëmtimin e produktit gjatë transportit.

Nëse nuk e keni paketimin origjinal, përgatitni një kuti transporti në mënyrë që pajisja, sidomos sipërfaqet e jashtme të produktit, të jenë të mbrojtura nga kërcënimet e jashtme.

7. TË DHËNAT TEKNIKE

7.1 Tabela e Efikasitetit të Energjisë

| | | |
|------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------|
| Marka | | Eurolux |
| Modeli | | EO6 F10 PTUD XS EO6 F10 PTU XS |
| Lloji i furrës | | Energji elektrike |
| Pesha | kg | 33,2 |
| Indeksi i eficiencës së energjisë - standard | | 105 |
| Indeksi i eficiencës së energjisë - me ventilator | | 94,8 |
| Klasa e eficiencës së energjisë | | A |
| Konsumi i energjisë elektrike-standard | kWh/cycle | 0,93 |
| Konsumi i energjisë elektrike-me ventilator | kWh/cycle | 0,84 |
| Numri i furrave | | 1 |
| Burimi energjisë | | Energji elektrike |
| Vëllimi | l | 80 |
| Furra është në përputhje me standartet EN 60350-1 | | |
| Këshilla për kursimin të energjisë elektrike | | |
| Furra | | |
| – Nëse është e mundur, pjekni ushqimet në të njëjtën kohë; | | |
| – Nxejeni furrën shkurt; | | |
| – Mos e zgjatni kohën e pjekjes-zierjes; | | |
| – Mos harroni ta fikni furrën pas pjekjes-zierjes; | | |
| – Mos e hapni derën e furrës gjatë pjekjes-zierjes. | | |

| Ikona | Lloji | Kuptimi |
|-------|----------------------------|-----------------------------------------------------|
| | PARALAJMÉRIM | Lëndim serioz ose rrezik vdekjeje |
| | RREZIK GODITJEJE ELEKTRIKE | Rrezik tensioni të rezikshëm |
| | ZJARRI | Paralajmërim; Rrezik zjarri / materiale të djegshme |
| | KUJDËS | Rrezik lëndimi ose dëmtimi të pronës |
| | E RËNDËSISHME / SHËNIM | Përdorimi i sistemit në mënyrën e duhur |

Dear customers,

We thank you for choosing our product. We hope that it will reply to all your requirements. Carefully follow the recommendations specified in the following booklet and in this way your appliance will remain working efficiently. Do not hesitate to contact us if necessary. We will always be next to you in order to cooperate you when necessary and to provide you useful information for all products under the trademark Eurolux.

CONTENTS

| | |
|-----------------------------------------------|-----|
| 1. SAFETY INSTRUCTIONS | 103 |
| 2. INSTALLATION AND PREPARATION FOR USE | 107 |
| 3. PRODUCT FEATURESImportant: | 109 |
| 4. USE OF PRODUCT | 110 |
| 5. CLEANING AND MAINTENANCE | 120 |
| 6. TROUBLESHOOTING&TRANSPORT | 123 |
| 7. TECHNICAL DATA | 124 |

1. SAFETY INSTRUCTIONS

- Carefully read all instructions before using your appliance and keep them in a convenient place for reference when necessary.
- This manual has been prepared for more than one model therefore your appliance may not have some of the features described within. For this reason, it is important to pay particular attention to any figure whilst reading the operating manual.

1.1 General Safety Warnings

- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children should not play with the appliance. Cleaning and user maintenance should not be made by children without supervision.

 **WARNING:** The appliance and its accessible parts become hot during use. Care should be taken to avoid touching heating elements. Keep children less than 8 years of age away unless they are continually supervised.

  **WARNING:** Danger of fire: Do not store items on the cooking surfaces.

  **WARNING:** If the surface is cracked, switch off the appliance to avoid the possibility of electric shock.

- Do not operate the appliance with an external timer or separate remote-control system.
- During use the appliance will get hot. Care should be taken to avoid touching heating elements inside the oven.
- Handles may get hot after a short period during use.

- Do not use harsh abrasive cleaners or scourers to clean the oven door glass and other surface. They can scratch the surfaces which may result in shattering of the door glass or damage to surfaces.
- Do not use steam cleaners for cleaning the appliance.

 **WARNING:** To avoid the possibility of electric shock, make sure that the appliance is switched off before replacing the lamp.

 **CAUTION:** Accessible parts may be hot when cooking or grilling. Keep young children away from the appliance when it is in use.

- Your appliance is produced in accordance with all applicable local and international standards and regulations.
- Maintenance and repair work should only be carried out by authorised service technicians. Installation and repair work that is carried out by unauthorised technicians may be dangerous. Do not alter or modify the specifications

of the appliance in any way. Inappropriate hob guards can cause accidents.

- Before connecting your appliance, make sure that the local distribution conditions (nature of the gas and gas pressure or electricity voltage and frequency) and the specifications of the appliance are compatible. The specifications for this appliance are stated on the label.

 **CAUTION:** This appliance is designed only for cooking food and is intended for indoor domestic household use only. It should not be used for any other purpose or in any other application, such as for non-domestic use, in a commercial environment or for heating a room.

- Do not use the oven door handles to lift or move the appliance.
- All possible measures have been taken to ensure your safety. Since the glass may break, care should be taken while cleaning to avoid scratching. Avoid hitting or knocking the glass with accessories.
- Make sure that the supply cord is not trapped or damaged during installation. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to prevent a hazard.
- Do not let children climb on the oven door or sit on it while it is open.

- Please keep children and animals away from this appliance.

1.2 Installation Warnings

- Do not operate the appliance before it is fully installed.
- The appliance must be installed by an authorised technician. The manufacturer is not responsible for any damage that might be caused by defective placement and installation by unauthorised people.
- When the appliance is unpacked, make sure that it has not been damaged during transportation. In case of any defect do not use the appliance and contact a qualified service agent immediately. The materials used for packaging (nylon, staples, Styrofoam, etc.) may be harmful to children and they should be collected and removed immediately.
- Protect your appliance from the atmosphere. Do not expose it to effects such as sun, rain, snow, dust or excessive humidity.
- Any materials (i.e. cabinets) around the appliance must be able to withstand a minimum temperature of 100°C.
- The appliance must not be installed behind a decorative door, in order to avoid overheating.

perfectly normal and is caused by the insulation materials on the heater elements. We suggest that, before using your oven for the first time, you leave it empty and set it at maximum temperature for 45 minutes. Make sure that the environment in which the product is installed is well ventilated.

- Take care when opening the oven door during or after cooking. The hot steam from the oven may cause burns.
- Do not put flammable or combustible materials in or near the appliance when it is operating.
- Always use oven gloves to remove and replace food in the oven.
- Under no circumstances should the oven be lined with aluminium foil as overheating may occur.
- Do not place dishes or baking trays directly onto the base of the oven whilst cooking. The base becomes very hot and damage may be caused to the product.



Do not leave the oven unattended while cooking with solid or liquid oils. They may catch fire under extreme heating conditions. Never pour water on to flames that are caused by oil, instead switch the oven off and cover the pan with its lid or a fire blanket.

- If the product will not be used for a long period of time, turn the main control switch off.

1.3 During Use

- When you first use your oven you may notice a slight smell. This is

- Make sure the appliance control knobs are always in the “0” (stop) position when it is not in use.
- The trays incline when pulled out. Take care not to spill or drop hot food while removing it from the ovens.
- Do not place anything on the oven door when it is open. This could unbalance the oven or damage the door.
- Do not hang towels, dishcloths or clothes from the appliance or its handles.

1.4 During Cleaning and Maintenance

- Make sure that your appliance is turned off at the mains before carrying out any cleaning or maintenance operations.
- Do not remove the control knobs to clean the control panel.
- To maintain the efficiency and safety of your appliance, we recommend you always use original spare parts and to call our authorised service agents in case of need.

CE Declaration of conformity



We declare that our products meet the applicable European Directives, Decisions and Regulations and the requirements listed in the standards referenced.

This appliance has been designed to be used only for home cooking. Any other use (such as heating a room) is improper and dangerous.



The operating instructions apply to several models. You may notice differences between these instructions and your model.

Disposal of your old machine



This symbol on the product or on its packaging indicates that this product should not be treated as household waste. Instead it should be handed over to the applicable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. For more detailed information about recycling of this product, please contact your local city office, your household waste disposal service or the retailer who you purchased this product from.

2. INSTALLATION AND PREPARATION FOR USE

⚠️ WARNING: This appliance must be installed by an authorised service person or qualified technician, according to the instructions in this guide and in compliance with the current local regulations.

- Incorrect installation may cause harm and damage, for which the manufacturer accepts no responsibility and the warranty will not be valid.
- Prior to installation, ensure that the local distribution conditions (electricity voltage and frequency) and the adjustments of the appliance are compatible. The adjustment conditions for this appliance are stated on the label.
- The laws, ordinances, directives and standards in force in the country of use are to be followed (safety regulations, proper recycling in accordance with the regulations, etc.).

2.1 Instructions for the Installer

General instructions

- After removing the packaging material from the appliance and its accessories, ensure that the appliance is not damaged. If you suspect any damage, do not use it and contact an authorised service person or qualified technician immediately.
- Make sure that there are no flammable or combustible materials in the close vicinity, such as curtains, oil, cloth etc. which may catch fire.


- The worktop and furniture surrounding the appliance must be made of materials resistant to temperatures above 100°C.

The appliance should not be installed directly above a dishwasher, fridge, freezer, washing machine or clothes dryer.


2.2 Installation of the Oven


The appliances are supplied with installation kits and can be installed in a worktop with the appropriate dimensions.

The dimensions for hob and oven installation are given below.



INSTALLATION OF BUILT-IN OVEN





Insert the oven into the cabinet by pushing it forward. Open the oven door and insert 2 screws in the holes located on the oven frame. While the product frame touches the wooden surface of cabinet, tighten the screws.

If the oven is installed under a hob, the distance between the worktop and the top panel of the oven must be minimum 50 mm and the distance between the worktop and the top of control panel must be minimum 25 mm.

2.3 Electrical Connection and Safety


⚠️ WARNING: The electrical connection of this appliance should be carried out by an authorised service person or qualified electrician, according to the instructions in this guide and in compliance with the current local regulations.

⚠️ WARNING: THE APPLIANCE MUST BE EARTHDED.

- Before connecting the appliance to the power supply, the voltage rating of the appliance (stamped on the appliance identification plate) must be checked for correspondence to the available mains supply voltage, and the mains electric wiring should be capable of handling the appliance's power rating (also indicated on the identification plate).
- During installation, please ensure that isolated cables are used. An incorrect connection could damage your appliance. If the mains cable is damaged

and needs to be replaced this should be done by a qualified personnel.


- Do not use adaptors, multiple sockets and/or extension leads.
- The supply cord should be kept away from hot parts of the appliance and must not be bent or compressed. Otherwise the cord may be damaged, causing a short circuit.
- If the appliance is not connected to the mains with a plug, a all-pole disconnector (with at least 3 mm contact spacing) must be used in order to meet the safety regulations.
- The appliance is designed for a power supply of 220-240V ~. If your supply is different, contact the authorised service person or a qualified electrician.
- The power cable (H05VV-F) must be long enough to be connected to the appliance, even if the appliance stands on the front of its cabinet.
- Ensure all connections are adequately tightened.
- Fix the supply cable in the cable clamp and then close the cover.
- The terminal box connection is placed on the terminal box.



3. PRODUCT FEATURES IMPORTANT:



Specifications for the product vary and the appearance of your appliance may differ from that shown in the figures below.

List of Components



1. Control Panel
2. Oven Door Handle
3. Oven Door

Control Panel



4. Timer
5. Oven Function Control Knob
6. Oven Thermostat Knob

4. USE OF PRODUCT

4.1 Oven Controls

Oven function control knob


Turn the knob to the corresponding symbol of the desired cooking function. For the details of different functions see 'Oven Functions'.

Oven thermostat knob

After selecting a cooking function, turn this knob to set the desired temperature.

The oven thermostat light will illuminate whenever the thermostat is in operation to heat up the oven or maintain the temperature.

Oven Functions



Oven Lamp: Only the oven light will switch on. It will remain on for the duration of the cooking function.




Defrost Function: The oven's warning lights will switch on and the fan will start to operate. To use the defrost function, place your frozen food in the oven on a shelf in the third slot from the bottom. It is recommended that you place an oven tray under the defrosting food to catch the water accumulated due to melting ice. This function will not cook or bake your food, it will only help to defrost it.



Turbo Function: The oven's thermostat and warning lights will switch on, and the ring heating el-

ement and fan will start operating. The turbo function evenly disperses the heat in the oven so all food on all racks will cook evenly. It is recommended that you preheat the oven for about 10 minutes.



Static Cooking Function:

The oven's thermostat and warning lights will switch on, and the lower and upper heating elements will start operating. The static cooking function emits heat, ensuring even cooking of food. This is ideal for making pastries, cakes, baked pasta, lasagne and pizza. Preheating the oven for 10 minutes is recommended and it is best to use only one shelf at a time in this function.



Fan Function:


The oven's thermostat and warning lights will switch on, and the upper and lower heating elements and fan will start operating. This function is good for baking pastry. Cooking is carried out by the lower and upper heating elements within the oven and by the fan, which provides air circulation, giving a slightly grilled effect to the food. It is recommended that you preheat the oven for about 10 minutes.



Pizza Function:


The oven's thermostat and warning lights will switch on, and the ring, lower heating elements and fan will start operating. This function is ideal for baking food, such as pizza, evenly in a short

time. While the fan evenly disperses the heat of the oven, the lower heating element ensures baking of the food.




Grilling Function: The oven's thermostat and warning lights will switch on, and the grill heating element will start operating. This function is used for grilling and toasting foods on the upper shelves of the oven. Lightly brush the wire grid with oil to stop food sticking and place food in the centre of the grid. Always place a tray beneath the food to catch any drips of oil or fat. It is recommended that you preheat the oven for about 10 minutes.

⚠️ WARNING: When grilling, the oven door must be closed and the oven temperature should be adjusted to 190°C.



Faster Grilling Function: The oven's thermostat and warning lights will switch on, and the grill and upper heating elements will start operating. This function is used for faster grilling and for grilling food with a larger surface area, such as meat. Use the upper shelves of the oven. Lightly brush the wire grid with oil to stop food sticking and place food in the centre of the grid. Always place a tray beneath the food to catch any drips of oil or fat. It is recommended that you preheat the oven for about 10 minutes.

⚠️ WARNING: When grilling, the oven door must be closed and the oven temperature should be adjusted to 190°C.



Double Grill and Fan Function: The oven's thermostat and warning lights will switch on, and the grill, upper heating elements and fan will start operating. This function is used for faster grilling of thicker food and for grilling of food with a larger surface area. Both the upper heating elements and grill will be energised along with the fan to ensure even cooking. Use the upper shelves of the oven.

Lightly brush the wire grid with oil to stop food sticking and place food in the centre of the grid. Always place a tray beneath the food to catch any drips of oil or fat. It is recommended that you preheat the oven for about 10 minutes.

⚠️ WARNING: When grilling, the oven door must be closed and the oven temperature should be adjusted to 190°C.



Vap Clean Function:

Set the oven function and thermostat to the Vap Clean function symbol. Pour 200–250 ml of water (about 1 cup) into the small tray on the oven base. Vap Clean runs for approximately 20 minutes and will prepare your oven so that it can be easily cleaned.

4.2 Cooking table



| STARTERS | Weight | Tray Position | Cooking | Temperat | Time | Receptacle |
|----------------|--------|---------------|---------|----------|-------|-------------------|
| Baked rice | 0,35 | 1 | | 180–200 | 45–50 | Shallow oven dish |
| | | | | 170–190 | 35–40 | |
| Vegetable pie | 1,5 | 2 | | 190–210 | 55–60 | Shallow dish |
| | | | | 170–190 | 45–50 | |
| | | | | 170–190 | 50–55 | |
| Baked patatoes | 1 | 3 | | 180–200 | 60–65 | Tray |
| | | | | 180–200 | 50–55 | |
| Pizza | 0,65 | 3 | | 190–210 | 20–25 | Grid |
| | | 2 | | 170–190 | 15–20 | |
| Quiche | 1,5 | 2 | | 180–200 | 45–50 | Quiche Mould |
| | | | | 160–180 | 45–50 | |

| FISH | Weight | Tray Position | Cooking | Temperat | Time | Receptacle |
|-------------------------|--------|---------------|---------|----------|-------|------------|
| Hake | 1,5 | 3 | | 190–210 | 25–30 | Tray |
| | | | | 180–200 | 20–25 | |
| | | | | 180–200 | 20–25 | |
| Salmon in greased paper | 1 | 3 | | 180–200 | 20–25 | Tray |
| | | | | 170–190 | 15–20 | |
| Trout | 1 | 2 | | 190–210 | 20–25 | Tray |
| | | | | 180–200 | 15–20 | |

| MEAT | Weight | Tray Position | Cooking | Temperat | Time | Receptacle |
|---------------|--------|---------------|---------|----------|-------|----------------|
| Suckling Pig | 2 | 3 | | 190–210 | 75–85 | Tray |
| | | | | 170–190 | 65–75 | |
| | | | | 180–200 | 80–85 | |
| Rabbit | 1,5 | 3 | | 180–200 | 60–65 | Tray |
| | | | | 160–180 | 45–50 | |
| | | | | 170–190 | 45–50 | |
| Lamp | 1,5 | 3 | | 190–210 | 50–55 | Tray |
| | | | | 170–190 | 45–50 | |
| | | | | 180–200 | 50–55 | |
| Joint of Meat | 1,5 | 3 | | 170–190 | 35–40 | Casserole dish |
| | | | | 160–180 | 30–35 | |
| | | | | 170–190 | 30–35 | |
| Chicken | 1,5 | 3 | | 190–210 | 50–55 | Tray |
| | | | | 170–190 | 45–50 | |
| Roast-beef | 2 | 3 | | 190–210 | 35–40 | Tray |
| | | | | 170–190 | 30–35 | |
| | | | | 180–200 | 35–40 | |

| CAKES AND DESSERTS | Weight | Tray Position | Cooking | Temperat | Time | Receptacle |
|--------------------|--------|---------------|---------|----------|-------|------------------|
| Sponge Cake | 0,5 | 2 | | 170–190 | 35–40 | Cake Mould |
| | | | | 160–180 | 30–35 | |
| Cup Cakes | 0,5 | 2 | | 160–180 | 25–30 | Tray |
| | | | | 150–170 | 25–30 | |
| Apple Pie | 1 | 2 | | 170–190 | 50–55 | Tray |
| | | | | 160–180 | 45–50 | |
| Cheesecake | 1 | 2 | | 180–200 | 45–50 | Cheesecake Mould |
| | | | | 170–190 | | |

4.3 Use of the Digital Touch Timer




2. Adjust the time while the dot is flashing using the “+” and “-” keys.


| Function Description | |
|----------------------|----------------|
| A | Auto cooking |
| ⚠ | Manual cooking |
| 🔑 | Key Lock |
| ⏰ | Minute minder |
| Mode | Mode function |
| - | Decrease timer |
| + | Increase timer |
| 23 59 | Timer display |

Time adjustment

The time must be set before you start using the oven. Following the power connection, the symbol “A” and “00:00” or “12:00” will flash on the display.



1. Press the “MODE” for 2 sec to deactivate keylock and the dot in the middle of the screen will start to flash.



3. After a few seconds, the dot will stop flashing and will remain illuminated.

⚠ Key Lock

The key lock automatically activates after the timer has not been used for 7 seconds. “⚠” symbol will appear and remain illuminated. To unlock the timer buttons, press and hold the “MODE” button for 2 seconds. The desired operation can then be carried out.

Audible warning time adjustment

The audible warning time can be set to any time between “00:00” and “23:59” hours. The audible warning time is for warning purposes only. The oven will not be activated with this function.

< - < MODE > + >

TOUCH CONTROL

1. Press “**MODE**”. The symbol “? ” will begin to flash and “000” will be displayed.

< - < MODE > + >

TOUCH CONTROL

2. Select the desired time period using the “+” and “-” keys while “? ” is flashing.

< - < MODE > + >

TOUCH CONTROL

3. The symbol “? ” will remain illuminated, the time will be saved and the warning will be set.

When the timer reaches zero, an audible warning will sound and the symbol “? ” will flash on the display. Press any key to stop the audible warning. Press “**MODE**” for 2 seconds the “? ” symbol will disappear and the clock will be displayed.

Semi-automatic time adjustment (cooking period)

This function helps you to cook for a fixed period of time. A time range be-

tween 0 and 10 hours can be set. Prepare the food for cooking and put it in the oven.

1. Select the desired cooking function and the temperature using the control knobs.

< - < MODE > + >

TOUCH CONTROL

2. Press “**MODE**” until you see “dur” symbol on the display screen. The symbol “A” will flash.

< - < MODE > + >

TOUCH CONTROL

3. Select the desired cooking time period using the “+” and “-” keys.

< - < MODE > + >

TOUCH CONTROL

4. The current time will reappear on the screen, and the symbols “A”, and “? ” will remain illuminated.


When the timer reaches zero, the oven will switch off and an audible warning will sound. The symbols “A” will flash. Turn both control knobs to the “0” position and

press any key on the timer to stop the warning sound. Press “**MODE**” for 2 seconds the “A” symbol will disappear and the timer will switch back to manual function.


Semi-automatic time adjustment (finishing time)

This function automatically starts the oven so that cooking will finish at a set time. You can set an end time of up to 10 hours after the current time of day. Prepare the food for cooking and put it in the oven.


1. Select the desired cooking function and the temperature using the control knobs.



2. Press “**MODE**” until you see “end” symbol on the display screen. “A” and the current time of day will flash.



3. Use the “+” and “-” buttons to set the desired finishing time.




4. The current time will reappear on the screen, the symbols “A” and “” will remain illuminated.

When the timer reaches zero, the oven will switch off and an audible warning will sound. The symbol “A” will flash. Turn both control knobs to the “0” position and press any key on the timer to stop the sound. Press “**MODE**” for 2 seconds the “A” symbol will disappear and the timer will switch back to manual function.

Full-automatic programming

This function is used to start cooking after a certain period of time and for a certain duration. A time of up to 23 hours and 59 minutes after the current time of day can be set. Prepare the food for cooking and put it in the oven.

1. Select the desired cooking function and the temperature using the control knobs.



2. Press “**MODE**” until you see “dur” symbol on the screen. The symbol “A” will flash.



< - < MODE > + >
TOUCH CONTROL

3. Select the desired cooking time period using the “+” and “-” keys.



< - < MODE > + >
TOUCH CONTROL

4. Press “MODE” until you see “end” symbol on the screen. The time and the symbols “A” will flash.



< - < MODE > + >
TOUCH CONTROL

5. Select the desired finishing time using the “+” and “-” keys. “” symbol will disappear.

Add the cooking period to the current time of day. You can set a time of up to 23 hours and 59 minutes after this.



< - < MODE > + >
TOUCH CONTROL

6. The current time will reappear on the screen, and the symbols “A”, and will remain illuminated.

The operating time will be calculated and the oven will automatically start “” symbol will reappear on the screen so that cooking will finish at the set finishing time. When the timer reaches zero, the oven will switch off, an audible warning will sound and the symbols “A” will flash. Turn both control knobs to the “0” position and press any key to stop the sound. The symbol will disappear and the timer will switch back to manual function. Press “MODE” for 2 seconds the “A” symbol will disappear and the timer will switch back to manual function.


Sound Adjustment

To adjust the volume of the audible warning sound, while the current time of day is displayed, press “+” and “-” keys and the dot in the middle of the screen will start to flash. Press “MODE” to display current signal sound. After this, each time the “-” button is pressed, a different signal will sound. There are three different types of signal sounds. Select the desired sound and do not press any other buttons. After a short time, the selected sound will be saved.

4.4 Accessories

The EasyFix Wire Rack

Clean the accessories thoroughly with warm water, detergent and a soft clean cloth on first use.



- Insert the accessory to the correct position inside the oven.
- Allow at least a 1 cm space between the fan cover and accessories.
- Take care removing cookware and/or accessories out of the oven. Hot meals or accessories can cause burns.
- The accessories may deform while with heat. Once they have cooled down, they will recover their original appearance and performance.
- Trays and wire grids can be positioned on any level from 1 to 9.
- Telescopic rails can be positioned on levels T1, T2, T3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
- Level 3 is recommended for single level cooking.
- Level T2 is recommended for single level cooking with telescopic rails.
- Level 2 and Level 4 are recommended for double level cooking.
- Level T1 and Level T3 are recommended for double level cooking with telescopic rails.
- The turnspit wire grid must be positioned on Level 3.
- Level T2 is used for turnspit wire grid positioning with telescopic rails.

****Accessories may vary depending on the model purchased.


The 8 cm-deep Tray

The 8 centimetre-deep tray is best used for cooking stews.

Put the tray into any rack and push it to the end to make sure it is correctly placed. For the most efficient use, place the tray on the third shelf.

WARNING: The 8 cm-deep tray should not be used on the first


(lowest) shelf. It is not recommended to simultaneously cook food using two 8 cm-deep trays.



The Deep Tray

The deep tray is best used for cooking stews.


Put the tray into any rack and push it to the end to make sure it is placed correctly.



The Small Tray


The small tray is best used for baking pastry.

Place the tray in the centre of a wire grid.




The Wire Rack with Easyfix Half Telescopic Rail

The half telescopic rail extends half-way out, to allow easy access to your food.




Telescopic rails

Clean the accessories thoroughly with warm water, detergent and a soft clean cloth on first use.




- On each telescopic rail there are fasteners that allow you to remove them for cleaning and repositioning.
- Remove the side runner. See section "Removal of the wire shelf".




- Hang the telescopic rail top fasteners on the side rack level reference wire and simultaneously press the bottom fasteners until you clearly hear the fasteners clip into the side rack level fixing wire.
- In order to remove, hold the front surface of the rail and repeat the previous instructions in reverse.

The Wire Grid

The wire grid is best used for grilling or for processing food in oven-friendly containers.




⚠️ WARNING Place the grid to any corresponding rack in the oven cavity correctly and push it to the end.



Soft-Close Oven Door

The oven door closes slowly by itself when it is released just before the closed position.




The Water Collector

In some cases of cooking, condensation may appear on the inner glass of the oven door. This is not a product malfunction.

Open the oven door into the grilling position and leave it in this position for 20 seconds. Water will drip to the collector.

Cool the oven and wipe the inside of the door with a dry towel. This procedure must be applied regularly.



5. CLEANING AND MAINTENANCE

5.1 Cleaning

WARNING: Switch off the appliance and allow it to cool before cleaning is to be carried out.

General Instructions

- Check whether the cleaning materials are appropriate and recommended by the manufacturer before use on your appliance.
- Use cream cleaners or liquid cleaners which do not contain particles. Do not use caustic (corrosive) creams, abrasive cleaning powders, rough wire wool or hard tools as they may damage the cooker surfaces.


 Do not use cleaners that contain particles as they may scratch the glass, enamelled and/or painted parts of your appliance.

- Should any liquids overflow, clean them immediately to avoid parts becoming damaged.

 Do not use steam cleaners for cleaning any part of the appliance.

Cleaning the Inside of the Oven

- The inside of enamelled ovens are best cleaned while the oven is warm.
- Wipe the oven with a soft cloth soaked in soapy water after each use. Then, wipe the oven over again with a wet cloth and dry it.
- You may need to use a liquid cleaning material occasionally to completely clean the oven.



Catalytic Cleaning

Catalytic liners are installed within the oven cavity. These are the matte-finished, lightcoloured panels on the sides and/or the matte-finished panel at the rear of the oven.

They work by collecting any grease and oil residue during cooking.

The liner self-cleans by absorbing fats and oils and burning them to ash, which can then be easily removed from the floor of the oven with a damp cloth. The lining must be porous to be effective. The liner may discolour with age.

If a large amount of fat is spilled onto the liner it may reduce its efficiency. To overcome this problem, set the oven to maximum temperature for about 20 - 30 minutes. After the oven has cooled, wipe out the floor of the oven.


Manual cleaning of the catalytic liners is not recommended. Damage will occur if a soapimpregnated steel wool pad or any other abrasives are used. In addi-

tion, we do not recommend the use of aerosol cleaners on the liners. The walls of a catalytic liner may become ineffective due to excess grease.

The excess grease can be removed with a soft cloth or sponge soaked in hot water, and the cleaning cycle can be carried out as described above.

Removal of the Catalytic

Liner To remove the catalytic liner, remove the screws holding each catalytic panel to the oven.



Cleaning the Glass Parts

Clean the glass parts of your appliance on a regular basis.

- Use a glass cleaner to clean the inside and outside of the glass parts. Then, rinse and dry them thoroughly with a dry cloth.

Cleaning the Stainless Steel Parts (if available)

- Clean the stainless steel parts of your appliance on a regular basis.
- Wipe the stainless steel parts with a soft cloth soaked in only water. Then, dry them thoroughly with a dry cloth.


 Do not clean the stainless steel parts while they are still hot from cooking.

 Do not leave vinegar, coffee, milk, salt, water, lemon or tomato juice on the stainless steel for a long time.

Removal of the Inner Glass


You must remove the oven door glass before cleaning, as shown below.

1. Push the glass in the direction of **B** and release from the location bracket (**x**). Pull the glass out in the direction of **A**.




To replace the inner glass:

2. Push the glass towards and under the location bracket (**y**), in the direction of **B**.



3. Place the glass under the location bracket (**x**) in the direction of **C**.




 If the oven door is a triple glass oven door, the third glass layer can be removed the same way as the second glass layer.


Removal of the Oven Door

Before cleaning the oven door glass, you must remove the oven door, as shown below.


1. Open the oven door.



2. Open the locking catch (a) (with the aid of a screwdriver) up to the end position.




3. Close the door until it is almost in the fully closed position, and remove the door by pulling it towards you.



Removal of the Wire Shelf

To remove the wire rack, pull the wire rack as shown in the figure. After releasing it from the clips (a), lift it up.




5.2 Maintenance

⚠ WARNING: The maintenance of this appliance should be carried out by an authorised service person or qualified technician only.

Changing the Oven Lamp

⚠ WARNING: Switch off the appliance and allow it to cool.

- Remove the glass lamp cover, then unscrew the bulb and remove it.
- Insert the new bulb (resistant to 300 °C) to replace the bulb that you removed (230 V, 15-25 Watt, Type E14).
- Replace the glass lamp cover, and your oven is ready for use.
- The product contains a light source of energy efficiency class G.
- Light source can not be replaced by end user. After sales service is needed.
- The included light source is not intended for use in other applications.



⚠ The lamp is designed specifically for use in household cooking appliances. It is not suitable for household room illumination.

6. TROUBLESHOOTING & TRANSPORT

6.1 Troubleshooting

If you still have a problem with your appliance after checking these basic troubleshooting steps, please contact an authorised service person or qualified technician.

| Problem | Possible Cause | Solution |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Oven does not switch on. | Power is switched off. | Check whether there is power supplied. Also check that other kitchen appliances are working. |
| No heat or oven does not warm up. | Oven temperature control is incorrectly set. Oven door has been left open. | Check that the oven temperature control knob is set correctly. |
| Oven light (if available) does not operate. | Lamp has failed. Electrical supply is disconnected or switched off. | Replace lamp according to the instructions. Make sure the electrical supply is switched on at the wall socket outlet. |
| Cooking is uneven within the oven. | Oven shelves are incorrectly positioned. | Check that the recommended temperatures and shelf positions are being used. Do not frequently open the door unless you are cooking things that need to be turned. If you open the door often, the interior temperature will be lower and this may affect the results of your cooking. |
| The timer buttons cannot be pressed properly. | There is foreign matter caught between the timer buttons. Touch model: there is moisture on the control panel. The key lock function is set. | Remove the foreign matter and try again. Remove the moisture and try again. Check whether the key lock function is set. |
| The oven fan (if available) is noisy. | Oven shelves are vibrating. | Check that the oven is level. Check that the shelves and any bake ware are not vibrating or in contact with the oven back panel. |

6.2 Transport

If you need to transport the product, use the original product packaging and carry it using its original case. Follow the transport signs on the packaging. Tape all independent parts to the product to prevent damaging the product during transport.

If you do not have the original packaging, prepare a carriage box so that the appliance, especially the external surfaces of the product, is protected against external threats.

7. TECHNICAL DATA

7.1. Table of energy effectiveness

| | | |
|-------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------|
| Brand | | Eurolux |
| Model | | EO6 F10 PTUD XS EO6 F10 PTU XS |
| Oven type | | ELECTRICAL |
| Weight | kg | 33,2 |
| Index of energy effectiveness – standard ovens | | 105 |
| Index of energy effectiveness – with fan | | 94,8 |
| Energy class | | A |
| Energy consumption(electrical) – standard ovens | kWh/cycle | 0,93 |
| Energy consumption(electrical) – with fan | kWh/cycle | 0,84 |
| Number of cavities | | 1 |
| Type of energy supply | | ELECTRICITY |
| Volume | l | 80 |
| This oven complies EN 60350-1 | | |
| Energy saving tips | | |
| - Prepare meals simultaneously if possible. | | |
| - Keep a short preheating time. | | |
| - Do not extend the cooking time. | | |
| - Be sure to turn off the oven after cooking. | | |
| - Do not open the oven door while cooking. | | |

| Icon | Type | Meaning |
|------|------------------------|---------------------------------------------|
| | WARNING | Serious injury or death risk |
| | RISK OF ELECTRIC SHOCK | Dangerous voltage risk |
| | FIRE | Warning: Risk of fire / flammable materials |
| | CAUTION | Injury or property damage risk |
| | IMPORTANT / NOTE | Operating the system correctly |

Уважаемые клиенты!

Благодарим Вас за то, что выбрали нашей продукции. Надеемся, что она будет соответствовать Вашим требованиям. Внимательно следуйте рекомендациям, изложенным в данном руководстве, и Ваш продукт станет эффективной.

Не стесняйтесь обращаться к нам в случае необходимости. Мы всегда будем рядом с Вами, чтобы сотрудничать и давать Вам полезную информацию о всех продуктах бренда Eurolux.

СОДЕРЖАНИЕ

| | |
|----------------------------------------------------------------|-----|
| 1. ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ | 126 |
| 2. УСТАНОВКА И ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! | 131 |
| 3. ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИБОРА | 133 |
| 4. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ | 134 |
| 5. ЧИСТКА И УХОД | 145 |
| 6. ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ, ТРАНСПОРТИРОВКА | 149 |
| 7. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | 150 |

1. ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

- Перед использованием данного прибора внимательно изучите эту инструкцию и держите ее в удобном месте, чтобы при необходимости использовать в качестве справочной информации.
- Данное руководство по эксплуатации подготовлено для нескольких моделей, поэтому ваш прибор может не иметь некоторых функций, описанных в нем. По этой причине при изучении данного руководства по эксплуатации важно обращать особое внимание на рисунки.

1.1. Общие меры предосторожности

- Данным прибором могут пользоваться дети в возрасте от 8 лет и старше и люди с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, либо люди, не обладающие опытом и знаниями по обращению с прибором, если они пользуются им под наблюдением или их проинструктировали, как безопасно пользоваться

данным прибором, и они уяснили все связанные с этим опасности. Дети не должны играть с прибором. Чистка и уход не должны осуществляться детьми без присмотра взрослых.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Прибор и его внешние части при использовании могут нагреваться. Будьте осторожны и не прикасайтесь к нагревательным элементам. Дети до 8 лет не должны находиться вблизи прибора без постоянного присмотра.

  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Опасность возгорания: не храните предметы на варочных поверхностях.

  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Если поверхность треснула, отключите прибор во избежание возможного поражения электрическим током.

- Не управляйте прибором посредством внешнего таймера или отдельной системы дистанционного управления.
- Во время использования прибор нагревается. Будьте осторожны и не прикасайтесь к нагретым частям внутри духового шкафа.
- Через некоторое время после начала использования ручки могут нагреваться.
- Не используйте для чистки смотрового стекла дверцы духовки и других поверхностей абразивные чистящие средства или металлические мочалки. Они могут оцарапать поверхности, вследствие чего возможно разрушение стекла дверцы или повреждение поверхностей.
- Не пользуйтесь пароочистителями для чистки прибора.

 **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Перед заменой лампы убедитесь в том, что прибор выключен, чтобы избежать поражения электрическим током.

 **ОСТОРОЖНО!** При работе духового шкафа или гриля открытые части могут нагреваться. Не подпускайте маленьких детей к прибору во время его работы.

- Прибор изготовлен в соответствии со всеми действующими местными и международными стандартами и нормами.
- Техническое обслуживание и ремонт прибора должен производить только уполномоченный обслуживающий персонал. Установка и ремонтные работы, выполненные неправомочными техническими специалистами, могут представлять для вас опасность. Не изменяйте технические характеристики прибора и не производите никаких его переделок. Нарушение защиты в варочной поверхности может привести к несчастному случаю.
- Перед подключением бытового прибора убедитесь, что параметры местных распределительных сетей (природа и давление газа либо электрическое напряжение

и частота) соответствуют техническим данным прибора. Параметры работы данного прибора указаны на паспортной табличке.

⚠ ОСТОРОЖНО! Данный прибор предназначен только для приготовления пищи исключительно в помещении в домашних условиях. Он не должен использоваться для других целей или другим образом, например, запрещено использование вне домашних условий или в коммерческом помещении, либо для обогрева комнаты.

- Не поднимайте и не перемещайте прибор, держась за ручку дверцы.
- Для обеспечения вашей безопасности были приняты все возможные меры. Так как стекло может разбиться, соблюдайте осторожность при его чистке, старайтесь его не поцарапать. Не допускайте ударов и стуков по стеклу при обращении с при надлежностями.
- При установке убедитесь, что шнур питания не пережат и не поврежден. Если шнур питания поврежден, его должен заменить изготовитель, представитель фирменного сервисного центра или специалист, имеющий соответствующую квалификацию.
- Не разрешайте детям опираться на дверцу духового шкафа или садиться на нее, когда она открыта.

- Не позволяйте детям и животным приближаться к этому устройству.

1.2. Меры предосторожности при установке

- Не включайте бытовой прибор, пока он не будет полностью установлен.
- Прибор должен устанавливать квалифицированный технический специалист. Производитель не несет ответственности за возможный ущерб, причиненный вследствие неправильного размещения или установки неквалифицированными специалистами.
- Во время распаковки прибора убедитесь, что он не был поврежден при транспортировке. В случае обнаружения дефектов не пользуйтесь прибором, а немедленно обратитесь к квалифицированному специалисту по обслуживанию. Поскольку использующиеся для упаковки материалы (нейлон, скобки, пенопласт и т. п.) могут представлять опасность для детей, эти материалы следует сразу же собрать и удалить.
- Защищайте прибор от атмосферных воздействий. Не допускайте воздействия солнца, дождя, снега, пыли, чрезмерной влажности.
- Все материалы вокруг прибора (например, шкафов) должны

выдерживать температуру не менее 100 °C.

- Во избежания перегрева, не устанавливайте прибор за декоративной дверцей

1.3. При использовании

- При первом использовании духовки вы можете обратить внимание на легкий запах. Это совершенно нормально и обусловлено наличием изоляционных материалов на нагревательных элементах. По этой причине перед первым использованием духового шкафа включите его без продуктов на 45 минут, установив максимальную температуру. Одновременно хорошо проветрите помещение, в котором установлен прибор.
- Будьте осторожны при открытии дверцы духовки во время или после приготовления. Горячий пар, выходящий из духовки, может вызвать ожоги.
- Во время работы не кладите воспламеняющиеся или горючие материалы в прибор или рядом с ним.
- Для изъятия и загрузки продуктов в духовой шкаф всегда пользуйтесь рукавицами.
- Ни при каких обстоятельствах не допускается накрывать духовой шкаф алюминиевой фольгой, так как этом может стать причиной перегрева.

- В процессе приготовления не допускается размещать подносы и противни непосредственно на основании духового шкафа. Основание очень сильно нагревается и может повредить изделие.



Во время приготовления пищи с твердыми или жидкими маслами не оставляйте варочную поверхность без присмотра. В случае их чрезмерного нагрева возможно воспламенение. Никогда не лейте воду на пламя от горящего масла, а отключите варочную поверхность и накройте конфорку крышкой или противопожарным одеялом.

- Если изделие не используется длительноевремя, отключите вводной выключатель.
- Убедитесь, что ручки управления прибором всегда в положении «0» (стоп), когда вы его не используете.
- Противни прогибаются, когда их вынимают. Будьте осторожны, чтобы не пролить и неуронить горячую пищу при ее извлечении из духовок.
- Если дверца духового шкафа открыта, некладите на нее никаких предметов. Этому может привести к дисбалансу духовки или повреждению двери.
- Не вешайте полотенца, кухонные полотенца илиодежду на прибор или его ручки.

1.4. При чистке и обслуживании

- Перед выполнением чистки или операций по обслуживанию удостоверьтесь, что ввод питанияна бытовом приборе отключен.
- Не снимайте ручки-регуляторы для чисткипанели управления.
- Для поддержания эффективности ибезопасности прибора рекомендуется всегдаиспользовать оригинальные запасные части,а при необходимости обращаться к нашимавторизованным сервисным специалистам.

Декларация о соответствии нормам ЕС



Мы заявляем, что наша продукция соответствует действующим в Европейском союзе директивам, постановлениям, правилам и требованиям, перечисленным в стандартах, на которые делается ссылка.

Данный прибор предназначен исключительно для приготовления пищи в домашних условиях. Любое иное применение (например, для обогрева помещения) является ненадлежащим и опасным.

Руководство по эксплуатации применимо к нескольким моделям. Возможны различия между описанием в данном руководстве и вашей моделью.

Утилизация старой машины



Этот символ на изделии или упаковочных материалах указывает на то, что изделие не должно ути-

лизироваться с бытовыми отходами. Вместо этого его следует сдать в соответствующий пункт сбора отходов по утилизации электрического и электронного оборудования. Обеспечивая надлежащую утилизацию данного изделия, вы способствуете предотвращению потенциальных негативных последствий для окружающей среды и здоровья людей, которые в противном случае могут наступить вследствие неправильного обращения с отходами от данного изделия. За более подробной информацией по утилизации данного изделия обратитесь в местную городскую администрацию, службу утилизации бытовых отходов или в магазин, в котором вы приобрели изделие.

2. УСТАНОВКА И ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Электрическое подключение данного бытового прибора должен выполнять только уполномоченный обслуживающий персонал или квалифицированный электрик в соответствии с указаниями из данного руководства и действующими местными нормативами.

- Неправильный монтаж может привести к ущербу и повреждениям, за которые производитель не несет никакой ответственности, а также к прекращению действия гарантии.
- Перед установкой убедитесь в совместимости местных распределительных устройств (электрическое напряжение и частота) с разъемами прибора. Рабочие параметры данного прибора указаны на паспортной табличке.
- Необходимо соблюдать законодательные акты, предписания, директивы и стандарты, действующие в стране применения прибора (правила техники безопасности, нормативы по утилизации и т. п.).

2.1. Указания для мастера-установщика

Общие указания


- После удаления с прибора и аксессуаров упаковочных материалов удостоверьтесь, что прибор не поврежден. Если предполагается какое-либо повреждение, не пользуйтесь прибором, а немедленно обратитесь в уполномоченный сер-

висный центр или к квалифицированному специалисту.


- Обратите внимание на то, чтобы в непосредственной близости не было воспламеняющихся и горючих материалов, таких как шторы, масло, одежда и т. п.
- Столешница и мебель вокруг бытового прибора должны быть изготовлены из материалов, выдерживающих температуры выше 100 °C.
- Бытовой прибор не следует устанавливать непосредственно над посудомоечной машиной, холодильником, стиральной машиной или сушилкой для одежды.


2.2. Установка духовки

Данный прибор поставляется с монтажными комплектами и может устанавливаться на рабочей поверхности подходящих размеров. Размеры для установки варочной панели и духовки приведены ниже.




УСТАНОВКА ВСТРАИВАЕМОЙ ДУХОВКИ





Поставьте духовку в шкаф, толкая ее вперед. Откройте дверцу духовки и вставьте два винта в отверстия рамы. Затяните винты так, как рама духовки должна коснуться поверхности деревянного шкафа.



Если под варочной панелью установлена духовка, расстояние между ее верхней панелью и варочной панелью должно быть не менее 50 мм, а расстояние между варочной панелью и верхней частью на панели управления минимум 25 мм.


2.3. Подключение к электросети и безопасность

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Электрическое подключение прибора должен выполнять только уполномоченный обслуживающий персонал или квалифицированный электрик в соответствии с инструкциями данного руководства и действующими местными нормативами.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! ЭЛЕКТРОПРИБОР НЕОБХОДИМО ЗАЗЕМЛИТЬ.

- Перед подключением прибора к электропитанию необходимо проверить соответствие номинального напряжения прибора (отштампованного на паспортной табличке прибора) напряжению питающей электросети, а вводные электрические провода должны допускать подачу номинальной мощности (также указанной на паспортной табличке) к прибору.
- Во время установки убедитесь, что используются изолированные кабели. Неправильное подключение может привести к повреждению прибора. Если вводной кабель поврежден и необходимо его заменить, это должен делать квалифицированный персонал.
- Не используйте переходники, разветвители розеток и/или удлинители.


- Шнур питания не должен проходить вблизи нагревающихся частей прибора, подвергаться изгибу или сжатию. В противном случае шнур может быть поврежден, что приведет к короткому замыканию.
- Если устройство подключается к электросети не с помощью вилки, то в целях соблюдения норм безопасности необходимо использовать всеполюсный выключатель-разъединитель (с расстоянием между контактами не менее 3 мм).
- Прибор предназначен для работы от напряжения 220–240 ~. В случае применения другого типа питания обратитесь в авторизованную сервисную службу или квалифицированному электрику.
- Кабель питания (H05VV-F) должен иметь достаточную длину для подключения к прибору, даже если он установлен спереди шкафа.
- Удостоверьтесь, что все соединения затянуты надлежащим образом.
- Закрепите питающий кабель в кабельном зажиме, а затем закройте крышку.
- Клеммы подключения расположены в клеммной коробке.



3. ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИБОРА


Важно! Технические данные изделия, а также внешний вид могут отличаться от приведенных на рисунках ниже.

Перечень компонентов



- Панель управления
- Ручка дверцы духовки
- Дверца духовки

Панель управления



- Таймер
- Ручка-регулятор управления функциями духовки
- Ручка терmostата духовки

4. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ

4.1. Ручки-регуляторы печи


Ручка-регулятор управления функциями духового шкафа

Поверните ручку на соответствующий символ желаемой функции приготовления. Подробные сведения о различных функциях см. в разделе «Функции духового шкафа».

Ручка терmostата духового шкафа

После выбора функции приготовления поверните эту ручку, чтобы установить желаемую температуру. Индикатор терmostата духового шкафа загорается каждый раз, когда термостат включается для того, чтобы нагреть духовку или поддержать температуру.

Режимы работы духового шкафа



на протяжении

Лампочка духового шкафа: Загорается только лампа подсветки духового шкафа. Она горит действия функции



Режим размораживания: Включаются сигнальные лампочки духового шкафа, вентилятор начнет работать. Для использования режима размораживания поместите замороженные продукты в духовой шкаф на полку, расположенную на третьем снизу уровне ребер. Рекомендуется помещать лоток для сбора воды, ко-

торая образуется при таянии льда, под продукты, предназначенные для размораживания. Этот режим не подходит для приготовления пищи или запекания, он помогает только размораживать продукты.



Режим турбовентилятора: Включается термостат и сигнальные лампочки духового шкафа, кольцевой нагревательный элемент и вентилятор начнут работать. Режим турбовентилятора равномерно распределяет тепло в духовом шкафу, что приводит к равномерному приготовлению. Перед приготовлением пищи рекомендуется разогреть духовой шкаф в течение 10 минут.



Режим статического приготовления: Включаются термостат и сигнальные лампочки духового шкафа, нижний и верхний нагревательные элементы начнут работать. В условиях функции статического приготовления нагрев обеспечивается таким образом, чтобы верхние и нижние слои пищи нагревались равномерно. Этот режим идеально подходит для приготовления выпечки, тортов, выпекания макаронных изделий, лазаньи и пиццы. В этом режиме рекомендуется разогревать духовой шкаф в течение 10 минут перед приготовлением пищи и готовить только на одной полке духового шкафа за один раз.




Режим вентилятора: Включается термостат и сигнальные лампочки духового шкафа, верхний и нижний

нагревательные элементы и вентилятор начнут работать. Этот режим хорошо подходит для приготовления выпечки. Приготовление происходит благодаря наличию нижнего и верхнего нагревательных элементов внутри духового шкафа, вентилятор обеспечивает циркуляцию воздуха, что придает продуктам небольшой эффект гриля. Перед приготовлением пищи рекомендуется разогреть духовой шкаф в течение 10 минут.



Режим приготовления пиццы: Включается термостат и сигнальные лампочки духового шкафа,


кольцевой нагревательный элемент, нижний нагревательный элемент и вентилятор начнут работать. Этот режим идеально подходит для равномерного запекания продуктов, таких как пицца, за короткое время. В то время как вентилятор равномерно распределяет тепло в духовом шкафу, нижний нагревательный элемент обеспечивает выпекание теста.



Режим гриля: Включаются термостат и сигнальные лампочки духового шкафа, нагревательный

элемент гриля начнет работать. Этот режим используется для приготовления на гриле или подсушивания

продуктов, при этом необходимо использовать верхние полки духового шкафа. Аккуратно проведите щеткой, смоченной в масле, по проволочной решетке, чтобы продукты не прилипали, и разместите их в центре решетки. Всегда ставьте под продукты противень, чтобы в него стекали капли масла или жира. Перед приготовлением пищи рекомендуется разогреть духовой шкаф в течение 10 минут.




Режим быстрого приготовления на гриле: Включаются термостат и сигнальные лампочки духового шкафа, нагревательный

элемент гриля и верхний нагревательный элемент начнут работать. Этот режим служит для ускоренного приготовления на гриле и приготовления на гриле продуктов с большой площадью поверхности, например мяса. Используйте верхние полки духового шкафа. Аккуратно проведите щеткой, смоченной в масле, по проволочной решетке, чтобы продукты не прилипали, и разместите их в центре решетки. Всегда ставьте под продукты противень, чтобы в него стекали капли масла или жира. Перед приготовлением пищи рекомендуется разогреть духовой шкаф в течение 10 минут.



ВНИМАНИЕ! Во время работы гриля дверца духового шкафа должна быть закрыта, а температуру следует установить на 190 °С.



Режим двойного гриля и вентилятора: Включатся термостат и сигнальные лампочки духового шкафа, нагревательный элемент гриля, верхний нагревательный элемент и вентилятор начнут работать. Этот режим используется для быстрого приготовления на гриле более плотных продуктов и продуктов с большой площадью поверхности. Как верхние нагревательные элементы, так и гриль будут задействованы вместе с вентилятором для равномерного приготовления. Используйте верхние полки духового шкафа. Аккуратно проведите щеткой, смоченной в масле, по проволочной решетке, чтобы продукты не прилипали, и разместите их в центре решетки. Всегда ставьте под продукты противень, чтобы в него стекали капли масла или жира. Перед приготовлением пищи рекомендуется разогреть духовой шкаф в течение 10 минут.

⚠ ВНИМАНИЕ! Во время работы гриля дверца духового шкафа должна быть закрыта, а температуру следует установить на 190 °C.



Функция очистки паром

Установите переключатель режимов работы духовки и термостат в положение со значком функции очистки паром. Налейте 200–250 мл воды (около 1 чашки) в небольшой противень, установленный в основании духового шкафа. Очистка паром выполняется в течение около 20 минут и упрощает последующую очистку духового шкафа.

4.2. Время и температура приготовления блюд

| ЗАКУСКА | Вес | Позиция форма для выпечки | Функции приготовле- ния | Температура | Время | Суд |
|-----------------------|------|---------------------------------|-------------------------------|-------------|-------|----------------------|
| Запеченный рис | 0,35 | 1 | | 180–200 | 45–50 | Малая чаша печь |
| | | | | 170–190 | 35–40 | |
| Овощной пирог | 1,5 | 2 | | 190–210 | 55–60 | Малая чаша |
| | | | | 170–190 | 45–50 | |
| | | | | 170–190 | 50–55 | |
| Печенный картофель | 1 | 3 | | 180–200 | 60–65 | Форма для выпечки |
| | | | | 180–200 | 50–55 | |
| Пицца | 0,65 | 3 | | 190–210 | 20–25 | Сетка |
| | | 2 | | 170–190 | 15–20 | |
| Соленый пирог | 1,5 | 2 | | 180–200 | 45–50 | Торт в форме |
| | | | | 160–180 | 45–50 | |

| РЫБА | Вес | Позиция форма для выпечки | Функции приготовле- ния | Температура | Время | Суд |
|-------------------------------|-----|---------------------------------|-------------------------------|-------------|-------|----------------------|
| Хек | 1,5 | 3 | | 190–210 | 25–30 | Форма для выпечки |
| | | | | 180–200 | 20–25 | |
| | | | | 180–200 | 20–25 | |
| Лосось в засаленной бумаге | 1 | 3 | | 180–200 | 20–25 | Форма для выпечки |
| | | | | 170–190 | 15–20 | |
| Форель | 1 | 2 | | 190–210 | 20–25 | Форма для выпечки |
| | | | | 180–200 | 15–20 | |

| МЕСО | Вес | Позиция форма для выпечки | Функции приготовле- ния | Температура | Время | Суд |
|---------------------|-----|---------------------------------|-------------------------------|-------------|-------|-------------------|
| Маленький поросенок | 2 | 3 | | 190–210 | 75–85 | Форма для выпечки |
| | | | | 170–190 | 65–75 | |
| | | | | 180–200 | 80–85 | |
| Кролик | 1,5 | 3 | | 180–200 | 60–65 | Форма для выпечки |
| | | | | 160–180 | 45–50 | |
| | | | | 170–190 | 45–50 | |
| Ягненок | 1,5 | 3 | | 190–210 | 50–55 | Форма для выпечки |
| | | | | 170–190 | 45–50 | |
| | | | | 180–200 | 50–55 | |
| Ножка, лопатка | 1,5 | 3 | | 170–190 | 35–40 | Огнеупорный суд |
| | | | | 160–180 | 30–35 | |
| | | | | 170–190 | 30–35 | |
| Куры | 1,5 | 3 | | 190–210 | 50–55 | Форма для выпечки |
| | | | | 170–190 | 45–50 | |
| | | | | 190–210 | 35–40 | |
| Говядина | 2 | 3 | | 170–190 | 30–35 | Форма для выпечки |
| | | | | 180–200 | 35–40 | |

| ТОРТЫ И ДЕСЕРТЫ | Вес | Позиция форма для выпечки | Функции приготовле- ния | Температура | Время | Суд |
|-----------------|-----|---------------------------------|-------------------------------|-------------|-------|-------------------|
| Бисквит | 0,5 | 2 | | 170–190 | 35–40 | Торт в форме |
| | | | | 160–180 | 30–35 | |
| Торт /Кексы/ | 0,5 | 2 | | 160–180 | 25–30 | Форма для выпечки |
| | | | | 150–170 | 25–30 | |
| Яблочный пирог | 1 | 2 | | 170–190 | 50–55 | Форма для выпечки |
| | | | | 160–180 | 45–50 | |
| Чизкейк | 1 | 2 | | 180–200 | 45–50 | Форма за чизкейк |
| | | | | 170–190 | | |

4.3 Обращение с цифровым сенсорным таймером



2. Отрегулируйте время во время мигания точки, используя кнопку "+" и "-".

Описание функций


| | |
|-------|-------------------------------------|
| A | Режим автоматического приготовления |
| W | Режим приготовления вручную |
| ? | Блокировка кнопок |
| 4 | Таймер напоминания |
| Mode | Описания режимов |
| - | Уменьшить значение таймера |
| + | Увеличить значение таймера |
| 23 59 | Отображение таймера |

Установка времени

Перед началом использования духового шкафа необходимо установить время. После включения питания на дисплее будут мигать значения "A" и "00:00" или "12:00".



1. Нажмите кнопку "MODE" в течение 2 секунд для отключения блокировки кнопок и в центре экрана начнет мигать точка.




3. Через несколько секунд точка перестанет моргать и будет светиться постоянно.

⚠ Блокировка кнопок


Блокировка кнопок включится автоматически, если таймер не будет использован в течение 7 секунд. Будет гореть значок "?". Для разблокировки кнопок таймера нажмите и удерживайте кнопку "MODE" в течение 2 секунд. После этого можно выполнять необходимые операции.

Установка времени с подачей звукового сигнала


Время подачи звукового сигнала можно установить в диапазоне от "00:00" до "23:59". Время звукового предупреждения предназначено только для предупреждения. Эта функция не позволяет активировать духовой шкаф.



1. Нажмите “**MODE**”. Символ “**Q**” начнет мигать и на экране появится “**000**”.



2. Выберите желаемый период времени, используя кнопки “+” и “-” во время мигания “**Q**”.




3. Символ “**Q**” будет продолжать светиться, время будет сохранено и будет установлено предупреждение.

Когда время истечет, таймер подаст звуковой сигнал, а на экране начнет мигать символ “**Q**”. Для выключения звукового сигнала можно нажать на любую кнопку. Нажмите кнопку “**MODE**” в течение 2 секунд, символ “**Q**” исчезнет и отобразятся часы.

Полуавтоматическая настройка времени в соответствии с периодом приготовления

Эта функция позволяет готовить в течение фиксированного времени. Можно установить время приготовления в диапазоне от 0 до 10 часов. Подготовьте продукты для приготовления и поместите их в духовой шкаф.


1. Выберите с помощью ручек-регуляторов нужную функцию приготовления и температуру.



2. Нажмите “**MODE**” пока не появится символ “**dur**” на экране дисплея. Загорится символ “**A**”.



3. Выберите желаемый период приготовления, используя кнопки “+” и “-”.



4. Снова на экране появится текущее время, символы “**A**”, и “**W**” останутся гореть.

Когда таймер достигнет нулевого значения, духовой шкаф выключится и прозвучит предупредительный звуковой сигнал. Загорятся символы “A”. Поверните обе ручки-регуляторы в положение “0” и нажмите любую кнопку на таймере, чтобы прекратить звучание предупредительного сигнала. Нажмите кнопку “MODE” в течение 2 секунд пока не исчезнет символ “A” и таймер не переключится обратно в ручную функцию.


Полуавтоматическая настройка времени в соответствии с окончанием приготовления

Данная функция включает духовой шкаф автоматически, чтобы завершить приготовление к заданному времени. Вы можете установить время до окончания 10 часов с текущего момента. Подготовьте продукты для приготовления и поместите их в духовой шкаф.


1. Выберите с помощью ручек-регуляторов нужную функцию приготовления и температуру.



2. Нажмите кнопку “MODE” пока не отобразится символ “end” на экране дисплея. “A” и отобразится текущее время дня.



3. Используйте кнопки “+” и “-”, чтобы установить необходимое время завершения.




4. Снова на экране появится текущее время, символы “A” and “ш” останутся гореть.

Когда таймер достигнет нулевого значения, духовой шкаф выключится и прозвучит предупредительный звуковой сигнал. Загорится символ “A”. Поверните обе ручки-регуляторы в положение “0” и нажмите любую кнопку на таймере, чтобы прекратить звуковой сигнал. Нажмите кнопку “MODE” в течение 2 секунд пока не исчезнет символ “A” и таймер не переключится обратно в ручную функцию.


Полностью автоматическое программирование

Эта функция используется для начала приготовления через определенный период времени и в течение заданной продолжительности. Временные настройки могут быть выбраны в диапазоне 23 часа 59 минут с текущего момента. Подготовьте продукты для приготовления и поместите их в духовой шкаф.


1. Выберите с помощью ручек-регуляторов нужную функцию приготовления и температуру.




2. Нажмите “MODE”, пока не увидите на экране символ “dur” и символ. Загорится символ “A”.




3. Выберите желаемый период приготовления, используя кнопки “+” и “-”.



4. Нажмите “MODE”, пока не увидите на экране символ “end”. Загорится время и символы “A”.



5. Выберите желаемое время окончания, используя кнопки “+” и “-”. Символ “ш” исчезнет. Добавьте время приготовления к текущему времени. Вы можете установить период до 23 часов и 59 минут после этого времени.



6. Снова на экране появится текущее время, символы “A”, и останутся гореть.

Будет подсчитано время работы, после чего духовой шкаф автоматически начнет работу загорится символ “ш” на экране, чтобы завершить приготовление к заданному времени. Когда таймер достигнет нулевого значения, духовой шкаф выключится, прозвучит предупредительный звуковой сигнал и начнет мигать значение “A”. Поверните обе ручки-регуляторы в положение “0” и нажмите любую кнопку, чтобы прекратить звуковой сигнал. Значок исчезнет, а таймер вернется в ручной режим.

Нажмите кнопку “MODE” в течение 2 секунд пока не исчезнет символ “A” и таймер не переключится обратно в ручную функцию.

Настройка звука


Чтобы отрегулировать громкость звукового предупредительного сигнала, во время отображения текущего времени суток нажмите кнопки “+” и “-” пока посередине экрана не появится точка. Нажмите кнопку “MODE”, чтобы отобра-

зить текущий звуковой сигнал. После этого при каждом нажатии кнопки “-” будет звучать другой сигнал. Существует три разных типа звуковых сигналов. Выберите нужный звук и не нажимайте другие кнопки. Через короткое время выбранный звук будет сохранен.

4.3. Принадлежности

Проволочный держатель EasyFix

При первом использовании тщательно вымойте принадлежности мягкой чистой салфеткой, смоченной в теплой воде с моющим средством.



- Установите принадлежность в печь в правильном положении.
- Между крышкой вентилятора и принадлежностями должен оставаться промежуток не менее 1 см.
- Будьте очень осторожны, вынимая посуду и/или принадлежности из печи. Горячая пища или принадлежности могут оставлять ожоги.
- Под воздействием тепла принадлежности могут деформироваться. После остывания они вновь приобретут исходную форму и функциональность.
- Лотки и проволочные решетки можно устанавливать на любой уровень от 1 до 9.
- Телескопические рейки можно устанавливать на уровни T1, T2, T3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

- Уровень 3 рекомендуется использовать для приготовления на одном уровне.
- Уровень T2 рекомендуется использовать для приготовления на одном уровне с использованием телескопических реек.
- Уровень 2 и уровень 4 рекомендуется использовать для приготовления на двух уровнях.
- Уровень T1 и уровень T3 рекомендуется использовать для приготовления на двух уровнях с использованием телескопических реек.
- Проволочную решетку для вертela следует устанавливать на уровень 3.
- Уровень T2 предназначен для размещения проволочной решетки для вертela с телескопическими рейками.


****Принадлежности могут отличаться в зависимости от приобретенной модели.

Противень глубиной 8 см

Противень глубиной 8 см лучше всего подходит для тушения.

Чтобы правильно установить противень, поставьте его на любую полку и протолкните до конца. Чтобы использовать противень максимально эффективно, поместите его на третью полку.


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Не ставьте противень глубиной 8 см на первую (нижнюю) полку. Не рекомендуется одновременно готовить пищу в двух противнях глубиной 8 см.



Глубокий поддон

Глубокий поддон лучше всего подходит для приготовления сочных блюд.


Чтобы правильно установить поддон, поставьте его на любую полку и протолкните до конца.



Малый противень


Малый противень лучше всего использовать для выпечки кондитерских изделий.

Поместите противень в центр проволочной решетки.




Проволочный держатель с половиной телескопической рейкой EasyFix

Телескопическая рейка наполовину выдвигается для простого доступа к блюдам.




Телескопические рейки

При первом использовании тщательно вымойте принадлежности мягкой чистой салфеткой, смоченной в теплой воде с моющим средством.



- На каждой телескопической рейке есть фиксаторы, позволяющие снимать ее для очистки и изменения положения.
- Снимите боковой бегунок. См. раздел «Демонтаж проволочной полки».




- Повесьте верхние фиксаторы телескопической рейки на опорный стержень бокового держателя и одновременно нажмите на нижние фиксаторы так, чтобы фиксаторы вошли в фиксирующий стержень бокового держателя с четким щелчком.
- Для демонтажа выполните описанные выше действия в обратном порядке, удерживая переднюю сторону рейки.


Проволочная решетка

Проволочная решетка лучше всего подходит для гриля или для обработ-

ки пищевых продуктов в контейнерах, удобных для использования в печи.




ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Поместите решетку на любую соответствующую полку в печи правильно и нажмите ее до конца.



Плавное закрытие дверцы духового шкафа

Непосредственно перед закрытием дверца духового шкафа переходит в режим самостоятельного замедленного движения.




Коллектор воды

В процессе приготовления в некоторых случаях на внутреннем стекле двери духовки может появиться конденсат. Это не является неисправностью изделия.

Откройте дверцу духовки в положении гриля и оставьте ее в этом положении на 20 секунд.

Вода будет капать в коллектор.

Охладите духовку и протрите внутреннюю поверхность двери сухой салфеткой. Эту процедуру необходимо проводить регулярно.



5. ЧИСТКА И УХОД

5.1. Чистка

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Перед чисткой устройства отключите его и дайте ему остить.

Общие указания

- Прежде чем использовать чистящие средства для чистки бытового прибора, проверьте, подходят ли они и рекомендованы ли они производителем.
- Пользуйтесь эмульсионными или жидкими чистящими средствами, не содержащими твердых частиц. Не используйте щелочные (вызывающие коррозию) эмульсии, абразивные чистящие порошки, жесткие проволочные мочалки или острые инструменты, так как они могут повредить варочные поверхности.

Не используйте чистящие вещества, содержащие абразивные частицы, которые могут поцарапать


стеклянные, эмалированные и/или окрашенные детали вашего бытового прибора.

- Если какие-либо жидкости переливаются через край, немедленно очистите потеки во избежание повреждения деталей устройства.

 Не пользуйтесь пароочистителями для очистки частей прибора.

Чистка внутренней части духового шкафа

- Лучше всего очищать внутренние эмалированные поверхности духового шкафа, пока он еще теплый.
- После каждого использования вытирайте духовой шкаф мягкой тканью, смоченной в мыльной воде. Затем протрите шкаф еще раз влажной тканью и вытрите насухо.
- Иногда для полной очистки шкафа может понадобиться жидкое чистящее средство.



Кatalитическая чистка

В камере духового шкафа имеется каталитическая облицовка. Это светлые матовые панели по бокам и/или матовая панель в задней части духового шкафа.

На панелях во время приготовления пищи скапливается жир и масло.

Самоочистка панелей осуществляется за счет полного сжигания поглощенных жиров и масел. Продукты сго-

рания можно легко убрать с нижней поверхности духового шкафа влажной тканью. Эффективность облицовки зависит от ее пористости. Со временем облицовка может выцветать.


Эффективность каталитической облицовки может снижаться при попадании на нее большого количества жира. Чтобы решить эту проблему, установите максимальную температуру духового шкафа на 20–30 минут. После того как духовой шкаф охладится, протрите нижнюю часть камеры тканью.

Не рекомендуется выполнять ручную очистку каталитической облицовки. При использовании смоченной в мыльном растворе металлической мочалки или других абразивных средств можно повредить облицовку. Кроме того, не рекомендуется распылять на облицовку чистящие средства из аэрозольных баллонов. Чрезмерное количество жира может снизить эффективность работы каталитических панелей. Излишек жира можно удалить мягкой тканью или губкой, смоченной в горячей воде.

Очистку следует выполнять, как описано выше.

Снятие панели каталитической облицовки

Чтобы снять панель каталитической облицовки, отверните винты ее крепления к духовке.



Чистка стеклянных деталей

- Регулярно очищайте в приборе детали из стекла.
- Для чистки внутренних и внешних стеклянных деталей используйте моющую жидкость для стекла. Затем ополосните и тщательно осушите их, протерев сухой тканью.

Чистка деталей из нержавеющей стали (если имеются)

- Регулярно очищайте в приборе детали из нержавеющей стали.
- Протирайте детали из нержавеющей стали мягкой тканью, смоченной только водой. Затем тщательно высушите их, протерев сухой тканью.


 Не очищайте детали из нержавеющей стали, пока они еще горячие после приготовления пищи.

 Не оставляйте на деталях из нержавеющей стали уксус, кофе, молоко, соль, воду, лимонный или томатный сок на длительное время.

Съем внутреннего стекла


Перед очисткой стеклянной дверцы духового шкафа ее необходимо снять, как показано ниже.

1. Надавите на стекло в направлении В и высвободите его из кронштейна (x). Извлеките стекло в направлении А.




Чтобы заменить внутреннее стекло:

2. Нажмите на стекло в направлении кронштейна и по нему (y), в направлении В.



3. Поместите стекло под кронштейн (x) в направлении С.




 Если дверца духового шкафа с тройным остеклением, третий слой стекла снимается тем же способом, что и второй слой стекла.


Снятие дверцы духового шкафа

Перед очисткой стеклянной дверцы духового шкафа ее необходимо снять, как показано ниже.


1. Откройте дверцу духового шкафа.



2. Откройте опорный подвес (а) (с помощью отвертки) до конца.




3. Закройте дверцу почти до упора и снимите ее, потянув на себя.



Снятие решетчатой полки

Для снятия решетчатой полки потяните ее, как показано на рисунке.

После отпускания зажимов (а) поднимите решетку.



5.2. Обслуживание

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Обслуживание прибора должен выполнять только уполномоченный обслуживающий персонал или квалифицированный электрик.


Замена лампочки духового шкафа



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Перед чисткой устройства отключите его и дайте ему остыть.

- Снимите стеклянные линзы, затем открутите лампочку и снимите ее.
- Установите новую лампочку (устойчивую к температуре 300 °C), вместо лампочки, которую вы выкрутили (230 В, 15-25 Вт, Тип Е14).
- Установите на место стеклянные линзы, теперь ваша духовка готова к использованию.
- Изделие содержит источник света класса энергоэффективности G.
- Источник света не может быть заменен конечным пользователем. Требуется послепродажное обслуживание.
- Включенный источник света не предназначен для использования в других приложениях.



Сменный источник света от профессионала



Лампа предназначена специально для использования в бытовых кухонных приборах. Она не подходит для использования в целях обычного комнатного освещения.

6. ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ, ТРАНСПОРТИРОВКА

6.1. Поиск и устранение неисправностей

 Если после проверки источников этих основных неисправностей проблема с вашим прибором по-прежнему остается, свяжитесь с лицом авторизованного сервисного персонала или квалифицированным техническим специалистом.

| Неисправность | Возможная причина | Устранение |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Духовка не включается. | Питание не включается. | Проверьте наличие питания. Также проверьте, работают ли другие кухонные приборы. |
| Отсутствует нагрев или духовка не прогревается. | Неправильно установлен регулятор температуры духовки. Дверца духовки оставлена открытой. | Проверьте, что регулятор температуры духовки настроен правильно. |
| Лампочка в духовке (если имеется) не работает. | Лампа неисправна. Электропитание отключено или выключено. | Замените лампу в соответствии с инструкциями. Убедитесь в том, что вилка электропитания включена в розетку. |
| Процесс приготовления внутри духовки является неравномерным. | Полки духового шкафа установлены неправильно. | Убедитесь, что в процессе используются рекомендуемые температуры и положения полок. Не открывайте дверь слишком часто, если только вы не готовите такие блюда, которые необходимо переворачивать. Если вы будете часто открывать дверь, внутренняя температура понизится, и это может повлиять на результаты вашего приготовления. |
| Невозможно правильно нажать кнопки таймера. | Между кнопками таймера находятся посторонние предметы. Сенсорная модель: на панели управления присутствует влага. Установлена функция блокировки клавиатуры. | Удалите посторонние предметы и повторите попытку. Удалите влагу и повторите попытку. Проверьте, установлена ли функция блокировки клавиатуры. |
| Вентилятор духовки (если имеется) шумит. | Полки духовки вибрируют. | Убедитесь, что духовка выровнена. Убедитесь, что полки и принадлежности для выпекания не вибрируют и не соприкасаются с задней панелью духовки. |

6.2. Транспортировка

Если необходимо транспортировать изделие, используйте оригинальную упаковку изделия и перевозите его в оригинальной таре. Соблюдайте требования знаков, нанесенных на упаковку. Во избежание повреждения при транспортировке обмотайте липкой лентой все отделенные части изделия.

Если у вас нет оригинальной упаковки, подготовьте коробку для транспортировки, чтобы прибор, особенно его внешние поверхности, был защищен от внешних опасных воздействий.

7. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

7.1. Таблица энергоэффективности

| | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------|
| Бренд | | Eurolux |
| Модель | | EO6 F10 PTUD XS EO6 F10 PTU XS |
| Тип духовки | | ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ |
| Вес | кг | 33,2 |
| Индекс энергетической эффективности - обычные духовки | | 105 |
| Индекс энергетической эффективности - с вентилятором | | 94,8 |
| Энергетический класс | | A |
| Энергопотребление (электрическое) - обычные духовки | кВч/цикл | 0,93 |
| Энергопотребление (электрическое) - с вентилятором | кВч/цикл | 0,84 |
| Количество камер | | 1 |
| Источник энергии | | ЭЛЕКТРИЧЕСТВО |
| Объем камеры | l | 80 |
| Эта духовка соответствует стандарту EN 60350-1 | | |
| Советы по энергосбережению | | |
| <ul style="list-style-type: none"> – Готовить еду одновременно, если это возможно – Поддерживать короткий разогрев – Не увеличивайте время приготовления – Обязательно выключайте духовку после приготовления еды – Не открывайте духовку во время приготовления еды | | |

| Значок | Тип | Значение |
|--------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| | ВНИМАНИЕ! | Серьезная травма или риск смерти |
| | ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ | Опасное напряжение |
| | ВОСПЛАМЕНЕНИЯ | Предупреждение: Существует опасность возникновения пожара из-за наличия горючих материалов |
| | ОСТОРОЖНО! | Травма или риск повреждения имущества |
| | ВАЖНО! / Примечание | Правильная эксплуатация системы |

LEKS GROUP

BG

Централен офис – Ботевград: тел.: 0723/68 830, бул. Цар Освободител 28
София: 02/963 33 20, 963 33 80, ж.к. Сухата река, бл. 49, **Пловдив:** тел.: 032/633 778, ул. Цар Асен 32
Варна: тел.: 052/504 634, ул. Перла 10, **Бургас:** тел.: 056/700 103, к-с Славейков бл. 160, вх. А
Русе: тел.: 082/872 717, ул. Рила 40, **Благоевград:** тел.: 073/832 782, к-с Парангалица,
Видин: тел.: 094/600 209, ул. Цар Александър II, к-с Съединение, бл. 12

BEOLEKS

SRB

Novi Beograd: 011/ 31 33 598; 011/ 31 33 597

Bul. Arsenija Čarnojevića 66

SKOLEKS

MK

Општина Илинден: 02/ 32 39 777, ул. 36; бр. 20

Тетово: 044/ 337 919, Ул. Видое Смилевски Бато, бр. 21А, лок. 1

PRILEKS

RKS

Prishtinë: tel.: 038 60 22 02, Magjistralja Prishtinë-Gjilan km 2-të