


Аспиратор CONO



Символът  върху продукта или върху документа придружаващ продукта показва, че този уред не трябва да се третира като домакински отпадъци. Вместо това, той трябва да се предаде в подходящ сборен пункт за рециклиране на електрически и електронни уреди.

Унищожаването трябва да се извърши в съответствие с местните закони за опазване на околната среда и унищожаване на отпадъци.

LEKS GROUP

BG

София: 02/963 33 20, 963 33 80, бул. Арсеналски 105, Пловдив: тел.: 032/633 778, ул. Цар Асен 30, Варна: тел.: 052/504 634, бул. Вл. Варненчик 277, Бургас: тел.: 056/841 475, ул. Фердинандова 77
Русе: тел.: 082/872 717, ул. Борисова 84, Плевен: тел.: 064/833 172, ул. Данаил Попов 4,
Велико Търново: тел.: 062/603 883, бул. България 26, Благоевград: тел.: 073/832 782, к-с Парангалица,
Видин: тел.: 094/600 209, ул. Цар Александър II, к-с Съединение, бл. 12

FABER



Strip Hip/Pro



Cono

BG ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

2

Technical drawing of the S30_01_n lamp assembly, showing four views:

- View 1 (Front Elevation):** Shows the lamp's profile with dimensions: 750 min / 1140 max (height), 590 min (height), 290 (height), 180 (width), 600 (width), 700 (width), 950 (width), and 275 (height). Callouts include X1, A, B, X2, and C.
- View 2 (Perspective):** Shows the lamp from an isometric perspective, highlighting the internal structure and callouts X1, A, B, X2, and C.
- View 3 (Side Elevation):** Shows the lamp's side profile, highlighting the internal structure and callouts X1, A, B, X2, and C.
- View 4 (Top View):** Shows the lamp's top view, highlighting the internal structure and callouts X1, A, B, X2, and C.

2. Филтри

- Металните филтри за мазнина трябва да се почистват на всеки два месеца или по-често, ако аспираторът се използва непрекъснато и могат да почистват в съдомиялна или на ръка, използвайки мек измиващ препарат или течен сапун. Когато ги подмените, бъдете сигурни, че са сухи.

- Филтрите активен въглен не могат да се измиват и те трябва да се подменят поне на всеки два месеца или по-често, ако аспираторът се използва непрекъснато.

3. Почистване

Когато почиствате аспиратора се препоръчва да се използва мека тъкан и неутрален домакински измиващ препарат. Не използвайте никога абразивни почистващи препарати.


ВНИМАНИЕ: Производителят отказва всякаква отговорност в случай на повреди предизвикани от липсата на поддръжка на масления филтър (почистване на всеки два месеца), както и от неподмяната на филтрите активен въглен и в случай, когато горните инструкции за монтаж и електрическо свързване не са спазени.

Този уред удовлетворява изискванията на Директивата на Европейския съюз :

89/336

73/23

93/68



РЪКОВОДСТВО ЗА МОНТАЖ, УПОТРЕБА И ПОДДРЪЖКА

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА

Този уред е предвиден да се използва като аспиратор за отвеждане на въздуха (външна евакуация) или като филтриращ аспиратор (вътрешна регенерация). Размерите върху чертежите в тази книжка се отнасят за два модела аспиратори. Ето защо е важно да се насочите към правилния чертеж когато вземате размери за монтажа.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!


- Минималното разстояние между повърхността на готвене и металните филтри за мазнина на аспиратора трябва да бъде най-малко 650 мм.
- Аспираторът трябва да бъде монтиран в съответствие с инструкциите за инсталация и трябва да се спазят всички изисквания.
- Ако в стаята, в която ще се използва аспиратора, има уред изгарящ гориво, като котел за централно отопление, то коминът му трябва да бъде уплътнен или от балансиран тип за отвеждане на дима.
- Ако се използва други типове комини или уреди, уверете се, че в стаята влиза необходимото количество въздух.
- Когато едновременно се използват аспиратора и уреди, захранвани с друга енергия, различна от електрическата, отрицателното налягане в стаята не трябва да превишава 0,4 mbar, за да се предотврати връщането на дим в стаята през аспиратора.
- Вентилационната система на този уред не трябва да бъде свързана с никаква друга вентилационна система, използвана с каквато и да е цел.
- Предотвратявайте всякакъв открит пламък и не фламбирайте в зоната под аспиратора.
- Изключете електрозахранването преди да извършите каквато и да е операция по поддръжката.

СВЪРЗВАНЕ КЪМ ГЛАВНОТО ЗАХРАНВАНЕ: ДВОЙНА ИЗОЛИРАН, НЕ ЗАМАСЯВАЙТЕ

Преди монтажа проверете дали напрежението върху табелката с данните вътре в аспиратора съответствува на това на главното захранване. Уредът е снабден с двужилен захранващ кабел и трябва да бъде постоянно свързан към мрежата чрез двуполусен преклювачател, който има най-малко 3 мм разстояние между контактите на всеки полюс.

КОМПОНЕНТИ

- 2 броя стенни скоби С
- 1 брой редуциращ фланец Ш150-120 мм G
- 1 брой връзка за изходящ въздух Н
- 2 броя филтър активен въглен L (по поръчка)



МОНТАЖ

Аспираторът трябва да се монтира централно над готварския уред. Минималното разстояние между готварската повърхност и металните филтри за мазнина върху долната част на аспиратора трябва да бъде най-малко 650 мм.

За монтирането на аспиратора, процедирайте както следва:

1. Пробийте 6 отвора с Ш8 мм в точките Х1-Х2-Ј и вкарайте пластмасовите дюбели, както е показано на фиг.2, като се уверите, че скобите са поставени, както е показано на илюстрацията.

2. Фиксирайте двете скоби С (фиг.2) към стената, като вкарате два от винтовете в двата отвора върху линията Х1-Х2, както е показано на фиг.2.

3. Плъзнете кутията на аспиратора по стената, за да фиксирате отвора над шайбата, след това я закрепете към стената като вкарате два от доставените винтове през двата външни отвори в цокъла на аспиратора Ј1 и Ј2, както е показано на фиг.3.

4) МОНТАЖ ПРИ РЕЖИМ НА ОТВЕЖДАНЕ / АСПИРИРАНЕ / ИЛИ ФИЛТРИРАНЕ НА ВЪЗДУХА:

АСПИРИРАНЕ НА ВЪЗДУХА / ИЗВЕЖДАНЕ КЪМ КОМИН /

Когато монтирате аспирираща версия за отвеждане на въздуха, свържете аспиратора към комина използвайки мека или твърда връзка Ш 150 мм или Ш120 мм, по избор на монтажника.

- за да инсталирате връзка за отвеждане на въздуха с Ш120 мм, вкарайте редуциращият фланец 9 на изходния отвор на аспиратора.

- Фиксирайте тръбата в позицията и, използвайки достатъчно скоби за тръба (не се доставят)

- Отстранете филтрите активен въглен

ФИЛТРИРАНЕ НА ВЪЗДУХА

- Когато аспираторът се монтира във филтрираща версия връзката за изходящия въздух Н трябва да се монтира, както е показано на фиг. 6.

- Монтирайте (опционалните) филтри активен въглен като повторите следната операция на всяка страна на моторното тяло. Поставете двата палеца на филтъра активен въглен L в прорезите в носачите на мотора М и ги фиксирайте посредством завъртането им по посока на часовниковата стрелка, както е показано на фиг. 7.

- Предупреждение: Съществува опасност от пожар, ако металните филтри не се почистват, а тези от активен въглен не се подменят на нужния интервал от време.

Монтаж на комина

5) МОНТИРАНЕ НА ГОРНИЯ КОМИН

За да монтирате горния комин А поставете горния ръб на комина над скобата С, както е показано на фиг.8 и фиксирайте, използвайки двата доставени самонарязващи винтове с Ш 2,9 мм.

Разстоянието Н във височината между фиксиращите отвори Х1 и Х2 се определя от височината на горния комин А.

6) МОНТАЖ НА ДОЛНИЯ КОМИН

За да монтирате долния комин В, приложете лека сила, разширявайки леко двете странични стени и след това наденете комина В върху комина А, както е показано на фиг. 9.

УПОТРЕБА

Функциите на аспиратора се контролират от серия плъзгащи превключватели или пуш бутони, монтирани на предната част на аспиратора, които контролират осветлението и скоростта на мотора на вентилатора.

1) ПЛЪЗГАЩИ ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛИ :

- превключвател контролира осветлението ON/OFF;
- превключвател контролира работната скорост OFF\ON-1-2-3;
- червената неонов лампа светва, когато мотора е включен.

2) ПУШ БУТОНИ:

- копче за контрол на осветлението ON/OFF;
- копче за включване/изключване на мотора на ниска скорост;
- копче за включване на средна скорост;
- копче за включване на висока скорост;
- червената неонов лампа светва, когато мотора е включен.

3) НАСТРОЙКА НА СКОРОСТИТЕ:

- 1/ниската скорост трябва да бъде избрана когато готвите на тих огън или използвате само един съд за готвене
- 2/средната скорост трябва да бъде избрана когато използвате до четири съда за готвене
- 3/високата скорост трябва да бъде избрана когато пържите или пригответе храна със силна миризма.

ПОДДРЪЖКА

ЗАБЕЛЕЖКА: Преди изпълнението на какъвто и да е вид поддръжка, ремонт или възможна подмяна на лампите, изключете аспиратора от контакта.

1. Осветление

40 W крушка с нажежаема жичка (фиг. 10)

- Отстранете един от щифтовете в страните на капака на лампата.

- Плъзнете стъклото към страната, от която е изваден щифта, докато се освободи срещуположния край и след изтеглете леко надолу.

- Подменете крушките и поставете отново стъклото като повторите операциите в обратен ред.

20 W халогенна лампа

- Отвийте двата винта фиксиращи фасунгата и я изтеглете от аспиратора.

- Изтеглете лампата от фасунгата.

- Подменете с друга от същия тип, уверявайки се, че двата щифта са правилно вкарани в отворите на клемата за фасунгата.

- Върнете фасунгата на място, фиксирайки я с двата винта, които отвихте в началото.