



LSI HL / LSI SH

СЪДОМИЯЛНИ МАШИНИ

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА

Ако съдомиялната машина няма да се използва продължително време, процедирайте както следва:
 пуснете машината напредварително миене два пъти
 изключете захранващия кабел от контакта
 затворете кранана водата
 оставете вратата леко отворена, за да се избегне появата на лош мирис.

Таблица с грешки

Грешка	Кога се появява	Проверки, които трябва да се направят	Действия, които трябва да се предприемат
E1	По време на водния цикъл (програмата спира)	-Кранчето е затворено -Филтърът на зареждащата тръба е блокиран -Отводнителната тръба е в равно положение -Отводнителната тръба е счупена -Захранващата с вода тръба е изкривена -Недостатъчно налягане на водата	-Настройте съдомиялната в начално състояние -Проверете -Настройте съдомиялната в начално състояние -Обадете се на сервизния център -Настройте съдомиялната в начално състояние -Проверете налягането на водата
E2	В края на цикъла	-Повторете цикъла на измиване	-Ако същият проблем се появи отново незабавно се свържете със сервизния техник, като го уведомете за типа грешка, която се показва
E4	В края на цикъла	-Недостатъчно налягане на водата -Броячът на литрите не работи	-Проверете налягането на водата -Обадете се на сервизния център
E5	В края на цикъла	-Отводнителната тръба е изкривена -Сифонът е блокиран -Отводнителната помпа е блокирана	-Проверете -Проверете -Обадете се на сервизния център
E6	В края на цикъла	-Решетките на филтъра са блокирани -Някой съд е разположен неправилно	-Почистете решетките на филтъра -Проверете в края на цикъла, сложете съдовете правилно при следващото миене
E7	В края на цикъла	-Повторете цикъла на измиване	-Ако същият проблем се появи отново незабавно се свържете с сервизния техник, като го уведомете за типа грешка, която се показва

Уважаеми Клиенти,
 Благодарим Ви, че избрахте нашия продукт.
 Препоръчваме да прочетете внимателно инструкциите, които се съдържат в този наръчник, за да се запознаете с най-подходящите условия за правилната и безопасна употреба на Вашата съдомиялна машина.
 Предлагаме отделни параграфи, за да можете стъпка по стъпка да опознаете всички функции на уреда, текста е достъпен и е съпроводен с илюстрации.
 Дадени са полезни съвети за употребата на кошниците, разпръсквателите, контейнерите, филтрите, програмите за миене и правилното им задаване. Съветите относно почистването са изложени, за да можете да запазите непроменени във времето характеристиките на вашата съдомиялна машина.
 Този наръчник дава бързи и лесни съвети в отговор на Вашите въпроси, отнасящи се до употребата на Вашата нова съдомиялна машина.

NARDI

Внимание: След като веднъж сте отворили вратата, винаги натискайте Старт бутона 13, за да рестартирате съдомиялната.

- Активиране/деактивиране зумера
b0= деактивиран зумер
b1= активиран зумер

За да настроите ЗУМЕРА, задръжте бутон 8 натиснат, когато включите машината. Текущата настройката b1 ще се покаже на дисплея. За да смените тази настройка, натиснете същия бутон докато изберете желаното състояние на зумера. Изчакайте приблизително 6 секунди без да променяте настройката, след което звуков сигнал ще потвърди, че настройката е запомнена.

- Край на цикъла

След като цикълът на миене завърши 14, номерът на програмата ще се появи на дисплея, ако той мига изчакайте края на цикъла.

Стоп

След цикъла миене, съдомиялната спира автоматично, следва продължителен звуков сигнал, който определя края на цикъла миене. За да я изключите, натиснете бутон Вкл./Изкл. 7. След всеки цикъл миене, кранът на водата се затваря, за да изолира машината от водозахранващата система.

Таблица за програмите за миене

Програми	Про-гр.№	Вкл./Изкл	Предв. миене	Миене	Съдове и степен на замърсяване	Описание на програмите	Продължителност (1)
Изплакване	P1	.	.	.	Тигани и съдове до следващия цикъл Миене	Кратко измиване със студена вода с цел предпазване от засъхване и образуване на кори по съдовете	11 мин.
Интензивно 70C	P2	.	.	.	Силно замърсени съдове с изключение на Деликатни Съдове	1 топло предварително миене Основно миене Три изплаквания (две студени, едно топло) Сушене	2ч.
Нормално 60C (EN50 242)	P3	.	.	.	Средно замърсени съдове с изключение на Деликатни Съдове	1 студено предварително миене Основно миене Две изплаквания (едно студено, едно топло) Сушене	2ч, 17 мин.
Деликатно 60C	P4	.	.	.	Силно замърсени тигани и съдове	Основно миене Две изплаквания (едно студено, едно топло) Сушене	1ч, 40 мин.
Нормално 40C	P5	.	.	.	Нормално замърсени съдове	1 студено предварително миене Основно миене Две изплаквания (едно студено, едно топло)	49 мин.
Бързо 40C	P6	.	.	.	Силно замърсени съдове	Основно миене Две изплаквания (едно студено, едно топло)	39 мин.
Биологично 60C	P7	.	.	.	Тигани и съдове	Основно миене Три изплаквания (две студени, едно топло) Сушене	1ч, 38 мин.
Силно 70C	P8	.	.	.	Силно замърсени тигани и съдове	1 топло предварително миене Основно миене Три изплаквания (две студени, едно топло) Сушене	2ч, 11 мин.

2.2 ИЗЛИЗАНЕ ОТ УПОТРЕБА НА МИЯЛНАТА МАШИНА

Когато машината вече не е годна за работа, тя трябва да се демонтира от оторизиран персонал според всички изисквания и нормативи. Това се прави, за да се сортират синтетичните материали за рециклиране с оглед опазване на околната среда.

3. ОБЩИ ИНСТРУКЦИИ

3.1 МИЕНЕ НА ЧИНИИ ПО ИКОНОМИЧЕН И ЕКОЛОГИЧЕН НАЧИН

Неизплаквайте предварително чиниите под течаща вода

Пускайте миалната машина само ако тя е пълна, защото само потопи начин процесът е икономичен благоприятства за околната среда

Винаги избирайте програма, която съответства на вида на съдовете, която искате да измиете и замърсеността и

Избягвайте прекомерното използване на препарати, сол за съдомиялни и добавки за изплакване.

Следвайте винаги указанията на производителите на такива.

Поставете правилно регулатора за мекута на водата

3.2 СЪДОВЕ, КОИТО НЕ ТРЯБВА ДА СЕ МИЯТ В МАШИНАТА

Дъски за рязане от дърво

Пластмасови съдове, които не издържат на топлина

Оловен кристал

Съдове от тенек и мед

Съдове и прибори със залепени компоненти

Стари прибори с припой

Стоманени прибори, които оксидират лесно

Прибори с дръжки от дърво, рогови, порцеланови или перлени

Когато купувате съдове, прибори или чаши, вижте знака за устойчивост в миална машина.

4. ОПИСАНИЕ НА УРЕДА

4.1 ЧАСТИ

- | | |
|--|-----------------------------------|
| 1. Съд за сол | 9. Електрически кабел |
| 2. Съд за препарата за изплакване | 10. Захранващ маркуч |
| 3. Вентилатор за изсушаване (ако е поставен) | 11. Отточен маркуч |
| 4. Съд за миешия препарат | 12. Долна кошница |
| 5. Табелка със стандартните данни | 13. Горна кошница |
| 6. Филтри | 14. Съд за прибори |
| 7. Долен разпръсквач | 15. Загварящ механизъм на вратата |
| 8. Горен разпръсквач | |

4.2 ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ


Капацитет (стандартна позиция): 12

Налиягане на захранващата водна система

Минимално налягане : 0.05 Мра

Максимално налягане 1 Мра

Внимание: необходимите характеристики по електрическото захранване са посочени на табелката със стандартна информация.



Използване на горната кошница

Горната кошница е изцяло отстраняема. Предназначена е за малки и средни по големина съдове, като чаши, малки чинии, чаени и кафени чашки, малки салатени купички и малки тиганчета и тенджерки, които са по-слабо замърсени.


Десертните чинии трябва да се поставят винаги вертикално, а чашите, купичките, тенджерките и тиганчетата с вътрешната страна надолу.

Леките съдове трябва да се поставят между носачите така, че да не са подложени на ударите на водната струя. Оптималното поддръжане на съдовете в миялната машина ще гарантира най-добри резултати за измиване, което ще доведе до нейната максимална ефективност.


Поради високата температура на водата и химическата реакция на използвания миещ препарат, не препоръчваме поставянето в съдомиялната машина на медни или алуминиеви съдове, прибори с дървени или костни дръжки, фин порцелан или чаши и пластмасови чинии, които не са топлоустойчиви. При декорирания порцелан е необходимо да се тества в машината по една бройка, за да се сравни дали тя не е повредена или избеляла.

Регулиране на височината на горната кошница


Съществува устройство от едната страна (само от ляво) за регулиране на височината и наклона на кошницата.



1-регулиране в хоризонтална позиция




2-регулиране на позиция под наклон



Изтегляне на горната кошница

Горната кошница може да се изтегли напред и извади, както е показано на фигурата.



Описание на контролните бутони и светлинни индикатори



Светлинни индикатори

- 1) Индикация за по-късен старт
- 2) Индикация за половин зареждане
- 3) Индикация за отказ от предварително миене
- 4) Индикация за сушене
- 5) Индикация за ниско ниво на солта
- 6) Индикация за ниско ниво на препарат за лесно плакнене

- 11) Избор на програма с предварително миене
- 12) Избор на програма със сушене
- 13) Програма Старт/Стоп/Пауза
- 14) Мултифункционален дисплей

Контролни бутони

- 7) Вкл./Изкл.
- 8) Избор на програма
- 9) Избор на програма с по-късен старт
- 10) Избор на програма за половин зареждане



6. ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

6.1. ПРЕДИ ПУСКАНЕ В УПОТРЕБА

Преди пускане в употреба на машината проверете дали щепселът е включен в контакта, водозахранващият маркуч е свързан към крана, кранът е отворен и отточният маркуч е свързан съгласно инструкциите.

Отваряне на вратата

Изтеглете ръкохватката напред. Вратата трябва да се отваря без особени усилия. Ако отворите вратата когато машината работи, обезопасителният механизъм изключва уреда.

Добавяне на специална сол

Отворете вратата и изтеглете долната кошница.

Развийте капачката на съда по посока обратно на часовниковата стрелка.

Тази операция се извършва само първия път:

Напълнете около 1 л вода в съда за сол използвайте фуния L, за да напълните със специалната сол (около 1.0 - 1.5 кг сол съда). Непрепълвайте съда, за да не се подаде погрешна информация на индикатора за сол.

Премахнете солните остатъци от гърлото на съда.

Поставете капачката на съда, като го завие по посока на часовниковата стрелка.

Ако не използвате веднага миялната машина, пуснете я на програмата предварително миене, за да изплакне солните остатъци от съда.


Омекоителната система за вода е снабдена с електрическо приспособление, което индикира нивото на сол.

Контролна лампа светва на предния панел (фиг. 18, 6), когато е необходимо да се добави сол.

Регулиране на системата за омекотяване на вода

За да работи правилно, съдомиялната машина изисква мека вода (с ниско съдържание на калций), за да се предотврати наслагване на калций по съдовете и по вътрешността на машината.

За да разберете твърдостта на водата се допитайте до градската управа или използвайте набора за тестване на водата.



Позиция на регулиране	Градус по фр. Система °fH	Градуси по немска система °dH
d1	<15	<8,4
d2	>15<25	>8,4<14
d3	>25<40	>14<22,4
d4	>40<60	>22,4<33,6
d5	>60<80	>33,6<44,8
d6	>80<90	>44,8<50,4

За достигане на оптимално регенеративно ниво натиснете бутона 9 (фиг. 6) при включване на машината. Сегашното позициониране е показано на (фиг. d2). За промяна на позицията до (5 сек.) натиснете същия бутон отново, докато достигнете желаното ниво (виж таблицата).

Изчакайте 6 сек. и звуков сигнал ще индикира, че промяната е приета и на дисплея ще се появи новото задание.

Използвайте само специална сол, предназначена за миялни машини. Друг вид сол (напр. обикновената готварска сол) съдържа частици, които често не се разтварят напълно и могат да повредят омекоителя за вода, което я прави неизползваема.



Индикация за нивото на сол (ако съществува)

Зеленият знак под капачката индикира, че има достатъчно сол в съда. Ако зеленият знак не се вижда е необходимо съдът да бъде напълнен със специалната сол за миялни машини.

Напълване с препарат за улесняване на изплакването

Препаратът за улесняване на изплакването, който се подава автоматично по време на последната фаза миене, гарантира бързото схвнене на съдовете и предпазва от образуване на засъхващи петна и калциеви отлагания.

Използвайте само препарати за лесно изплакване, предназначени за миялни машини. Други продукти няма да постигнат желания ефект.

Съдът за препарат за лесно плакнене S се намира на вътрешната страна на вратата.

Развийте капачката T на 1/4 оборот по посока, обратна на часовниковата стрелка
Напълнете съда с препарат за лесно плакнене до пресечната черта.

Максимално количество: около 140 мл

Поставете капачката на място

Почистете възможните остатъци от препарат за скърпа, в противен случай може да се образува повече пяна при процес на изплакване.

Индикация за нивото на препарат за лесно плакнене

Електрически (фиг. 18-18.1)

Машината е оборудвана с индикатор за ниво на препарат за лесно плакнене. Ако той свети трябва да се добави от препарат.

Механичен (фиг. 9)

Необходимо е да се добави препарат, ако индикаторът (намиращ се върху съда F) е прозрачен. Ако съдът е пълен, то индикаторът е тъмен.

Регулиране на дозатора за лесно плакнене





Регулирането R на количеството от препарат, което се подава на миялната машина е обозначено на отвора на съда за препарат за лесно изплакване. Регулира се с помощта на отверка. По скала от 1 до 4, 1 съответства на подаването на 1 мл от препарат, 4 на 4 мл и т.н. Машината е настроена фабрично на 2 (2 мл). Един пълен съд с препарат за лесно изплакване е достатъчен за 50 цикъла на миене. Количеството препарат, което се подава е необходимо да се пренастрои, тогава когато резултатът от процеса на миене е незадоволителен.

Винаги попивайте скърпа препарат за лесно изплакване, който е останал върху съда.

Важно е периодично да се проверява нивото на препарат за лесно изплакване в съда при възможност всеки 31 работни цикъла.

Пълнене с препарат за миене

ВАЖНО! Не използвайте препарати в тази миялна машина, които са предназначени за миене на съдове на ръка! Те правят големи количества пяна, но не измиват добре съдовете в машината. Мога да предизвикат даже и аварии.



Поради това трябва да използвате препарати, специално предназначени за миялни машини. Съхранявайте кутията с препарат затворена и на сухо място.

Само когато използвате програма предварително измиване не е необходим препарат. По време на програмата, препаратът се подава автоматично на машината.

Препоръчваме ползването на 25г миеш препарат.

Препаратите са разнообразни според тяхната сила и ефикасност. Трябва да обръщате внимание на дозата, препоръчана от съответния производител.

Съдът за миешия препарат се намира на вътрешната страна на вратата. Ако капачето е затворено:

Нагиснете напред загварящия механизъм P. Капачето ще се отвори с "клик".

Напълнете съда V с препарат.

Загворете капачето, като го нагиснете докато чуете "клик".

Ако вашите чинии са изключително зацапани, можете да добавите още препарат във вдлъбнатата част на капачето Q. В този случай препаратът трябва да се напълни до ръба на капачето. Този препарат ще бъде активен по време на фазата предварително миене.

Зареждане и подреждане на миялната машина

Има две кошници, които са предоставени за подредбата на различните видове чинии.

Отстранете от чиниите по-едри парчета храна, цел е да се предотврати евентуално запушване на филтрите и неприятен мирис.

Ако тенджерите и тиганите са захабени имат нагар от храна (след пържене и печене), накиснете ги във вода преди да ги поставите в съдомиялна машина.

Използване на долната кошница

Долната кошница се използва за съдове, които са по-силно замърсени, както и за кошницата за прибори. Долната кошница е предназначена за плитки и дълбоки чинии, супници, капаци и сервирни чинии. Плитките и дълбоки чинии трябва да се поставят по начин, по който оставя свободно пространство между тях.





Всички чинии трябва да бъдат във вертикална позиция, така че водата да тече свободно. Тиганите и тенджерите трябва винаги да се поставят с дъното нагоре. Можете да изберете всякаква конфигурация на подреждане, но трябва да поставите най-замърсените повърхности на чиниите, тенджерите и тиганите обърнати към водната струя, така, че тя да протича свободно около тях.

Кухненски прибори

За по-добро качество на миенето, приборите трябва да се поставят с дръжките надолу. Лъжиците, вилиците и ножовете се поставят в определените им места на кошничката за прибори.

ВНИМАНИЕ:



Обикновено дългите прибори, по-точно дългите ножове не трябва да се поставят с върховете нагоре, а хоризонтално в горната тавичка или да се мият на ръка.



5. ИНСТАЛАЦИЯ

5.1 НИВЕЛИРАНЕ

Поставете машината на мястото, където ще бъде монтирана. Регулирайте крачетата Р като ги (отвийте или завийте), за да регулирате ако е необходимо височината на всяко краче с цел уредът да бъде изцяло нивелиран.



Това се прави, за правилното функциониране на уреда. Допуска се максимална грешка от 2 градуса. След нивелирането на машината трябва да се регулира затварящия механизъм на вратата, така че тя да се затваря перфектно.


За да се осигури напълно притваряне на вратата, регулирайте пантите, но само след като сте нивелирали машината във финална позиция.

5.2. ЗАХРАНВАНЕ НА МАШИНАТА С ВОДА

Захранващият маркуч С, който е към миялната машина се свързва с воден кран с резба s''.

При монтажа трябва да се спазват следните инструкции:

Свържете маркуч С с воден кран А.
Ако маркучът се свързва с новотръби или такова, които не са били ползвани дълго време, оставете водата да изтече преди свързване, така че да се прочисти отлагания и ръжда.
Проверете дали налягането на водата отговаря на изписаното на табелката със стандартните данни.
Уредът трябва да бъде свързан към студената вода, а не към топлата.



5.3 СВЪРЗВАНЕ НА ОТОЧНИТЕ ВОДИ

Закривеният край на маркуч Т, който е към миялната машина се поставя или на ръба на мивката или се поставя в отходната тръба.

Трябва да се използва специален сифон, за да се избегне неприятния мирис.

По време на монтажа се спазват следните мерки за безопасност:


непрегъвайте отточния маркуч, за да не блокирате машината
закривеният край на отточния маркуч в горната си част трябва да се постави на височина между 32 и 80 см, както е показано на фиг. 4

в никакъв случай крайът на отточния маркуч не трябва да бъде потопен във вода
отточният маркуч не може да бъде удължен повече от 1 м, съответно със същия вътрешен диаметър. В допълнение, максималната височина на свободния му край трябва да се намали от 80 на 50 см.

Ако използва директно отточния канал, то неговият вътрешен диаметър трябва да е по-малък от 4 см.

5.4 ЕЛЕКТРИЧЕСКО ЗАХРАНВАНЕ

Съдомиялната машина трябва да бъде свързана към източник на захранване със заземяващ контакт, като това трябва да се направи съгласно всички правила и норми. Напрежението, което е посочено на табелката със стандартна информация трябва да съответства на напрежението на мрежата. Виж информационната табела за размера и формата на електрическия контакт, който трябва да се използва.



Пускане на съдомиялната машина

След като се уверите, че е налице необходимото количество сол и това на препаратите за лесно изплакване, отворете напълно крана за вода, поставете съдовете в кошниците и налейте миешия препарат в съда му заедно с препарат за предварително измиване (ако е необходимо).

След което процедирайте както следва:

Нагиснете бутон 7 Вкл./Изкл. Надисплей 14 ще се появи изборна програма.

Използвайте бутон 8 за да изберете желаната програма

Нагиснете бутон 13 старт/пауза и тогава загворете вратата на машината. След звуковия сигнал, който индикира старта на програмата, машината изпълнява всички фази автоматично.

Забележка: На дисплея ще се покаже времетраенето на избраната програма.

Препоръчително е да не отваряте съдомиялната по време на работа.

Възможности

(Забележка: Съществуват различни възможности преди старта на цикъла за миене)

Забавяне на старта 9: закъснението на старта за цикъла на миене може да варира от 1 до 16 часа.

На дисплея се изобразява времето за закъснение, което е избрано. Светлинният дисплей ще мига, докато избраният период за закъснение е изобразен.

Изборът на тази програма е потвърден, когато нейният номерът се появи на дисплея.

- Половин зареждане 10: при избор на този цикъл на миене се появява следната индикация на дисплея: (- = миене на горната кошница, _ = миене на долната кошница). Съответната индикация ще светне на дисплея.

Изборът на тази програма е потвърден, когато нейният номер се появи на дисплея.

- Отказна предварителна миене 11: Тази опция съществува само за програми, които включват предварително миене.

При натискане на бутона, светва съответната индикация.

Изборът на тази програма е потвърден, когато нейният номер се появи на дисплея.

- Сушене 12: тази програма се включва автоматично към цикъла на който е зададена (вж. таблицата на програмите).

За промяна на регулатора за сушене, трябва да се нагисне бутон 12, преди пускането на избраната програма. На дисплея ще се появи следната информация: А0 = без сушене; А1 = сушене на 20°C; А2 = сушене на 35°C; А3 = сушене на 45°C.

Съответната индикация ще светне на дисплея.

Изборът на тази програма е потвърден, когато нейният номер се появи на дисплея.

Забележка: При моделите без вентилатор вентилатор за сушене, тази опция се възприема като изчакващо време в края на цикъла.

Описана на бутона за Старт/Стоп/Пауза 13

При стартиране на цикъла за програмата за миене 7 (звуков сигнал индикира стартирането на програмата).

Когато включвате машината чрез бутона Старт/Стоп, на дисплея се изписва номерът на последно зададената програма. В случай, че предишната програма все още е завършила на дисплея ще премигне номерът на тази програма. За да се рестартира, просто трябва да нагиснете Старт бутона 13, оставащото време, което е необходимо, за да се завърши цикълът автоматично ще се покаже на дисплея. (Подобни ситуации ще се случат всеки път, когато сте отваряли машината по време на работеща програма.)

ВНИМАНИЕ: Ако искате да извадите или прибавите някакъв съд или др., за да продължи избраната програма, натиснете бутон 13 и загворете вратата.

Погрешно избрана програма (смяна на програмата)

За промяна се използва бутон старт/стоп/пауза 13: Натиснете бутона, докато звуковият сигнал спре (сериите звукови сигнали)

Повторете избраната програма

Внимание: Ако програмата е започнала и е стигнала след фаза пълнене на вода, на дисплея е индикирано "00", тогава машината ще източи всичкото количество вода, и след продължителния звуков сигнал, дисплеят индикира зададената програма. Сега машината е готова за нова

1. ИНСТРУКЦИИ ПРЕДИ ПУСКАНЕ В УПОТРЕБА

1.1 ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТ

Норми и правила, които трябва да се спазват:

Съдомиялната машина е предназначена само за миене на домакински съдове. Ако уредът се използва по друго предназначение и по погрешен начин, производителят не отговаря за възможни повреди.

От съображения за безопасност не трябва да се извършват модификации на уреда.

Преди свързване на уреда в електрическата мрежа трябва да се провери дали източникът на захранване и мрежата могат да издържат на необходимото напрежение, записано на етикета с ел. данните на уреда.

Инсталацията трябва да бъде направена от квалифициран техник.

Преди първо пускане в употреба.

Проверете дали машината не е била повредена при транспорта. Не включвайте уреда, ако съществуват повреди и се обърнете към фирмата, от която сте закупили уреда.

За безопасността на децата.

Не разрешавайте децата да си играят с машината.

Препаратите за миене са опасни за очите, устата и гърлото.

Те трябва да се съхраняват далеч от достъпа на деца.

Водата в съдомиялната не е годна за пиене. Всеки остатък от препарат в машината крие опасност за децата. Те трябва да стоят настрана от отворената машина.

Ежедневна употреба.

Не пускайте в употреба машината ако електрическият кабел или захранващата с вода тръба или контролният панел са повредени.

В случай на повреда спрете подаването на вода, изключете машината и извадете щепсела от контакта. Ако машината е свързана директно към мрежата, то изключете бушона на таблото.

Когато изключвате щепсела от контакта винаги го придържайте. Никога не дърпайте само кабела.

Всички поправки на машината трябва да се извършват от лицензиран сервиз. В противен случай съществува опасност за потребителя.

Подмяната на захранващия кабел трябва да се извършва само от оторизиран персонал.

Ако тръбите са износени, заменете ги с оригинални такива преди да включите уреда.

Неизползвайте почистващи средства, които предизвикват експлозия.

Не сядайте и не се облягайте на отворената врата на машината.

Преди добавянето на специалната сол за машината, препарати и добавки за изплакване, проверете дали производителят ги препоръчва за домакински съдомиялни.

Винаги спирайте подаването на вода към машината, когато тя не се ползва за по-дълъг период от време напр. по време на ваканция.

2. РАЗОПАКОВАНЕ ИЗЛИЗАНЕ ОТ УПОТРЕБА

2.1 РАЗОПАКОВАНЕ

Отстранете външния пластмасов опаковачен материал, вълговите подложки и стиропора. Отворете вратата на машината и отстранете стиропора от кошниците. Съберете и рециклирайте опаковачния материал.

Внимание! Някои опаковачни материали (като найлонови пликчета, стиропор) могат да бъдат опасни за децата и те трябва да се държат настрана от тях.

Забележка

(1) Продължителност на времето за измиване, включително продължителността на времето за изсушаване в програмите, където сушенето е включено. Време на изсушаване "настройка по подразбиране A2=35 мин.

(*) При програма P1 е възможна настройка за сушене (виж параграфа с възможностите); в този случай ще имате топлапрограма на изплакване с характеристика сушене със следните настройки:

A1 измива при 65°C и изсушава за 20 мин.

A2 измива при 60°C и изсушава за 35 мин.


A3 измива при 50°C и изсушава за 45 мин.

7. ПОДДРЪЖКА


7.1 ПОЧИСТВАНЕ НА РАЗПРЪСКВАТЕЛИТЕ

Разпръсквателите могат лесно да се демонтират за почистване на дюзите, за да се предотврати всякакво запушване.

Измийте ги внимателно под течаща вода и ги поставете отново на точното им местоположение.



За да демонтирате горния разпръсквател: Завъртете лоста на разпръсквателя по посока, обратна на часовниковата стрелка.



За да демонтирате долния разпръсквател: Издърпайте го нагоре и го извадете.

7.2. ПОЧИСТВАНЕ НА ФИЛТРИТЕ

След всяко измиване е препоръчително да се проверят и почистят филтрите, отделяйки всички отлагания, както следва:




извадете централния филтър 1.

извадете външния воден филтър 2.

извадете подвижната решетка 3.

Всички части трябва да се изплакнат под течаща вода. Необходимо е филтрите да се почистят внимателно, защото съдомиялната няма да работи нормално със запушени филтри.

Препоръчваме филтрите отново да бъдат поставени на техните места, за да се предотврати повреда на водната помпа



7.3 ПОЧИСТВАНЕ НА СЪДОМИЯЛНАТА ОТВЪН

Външните повърхности, както металните и пластмасови на предния панел трябва да се почистват периодично с мека и навлажнена памучна кърпа. Не използвайте никога киселини и абразивни миешки препарати.

Ако не използвате съдомиялната за дълъг период от време.

8.КАКВО ДА НАПРАВИМ АКО МИЯЛНАТА МАШИНА НЕ РАБОТИ

Опитайте първо да се справите сами с някои дребни проблеми, следвайки тези инструкции. Ако не ви е възможно да откриете проблема, трябва да се обърнете към сервиза за клиенти.

Програма не стартира

- Дали вътрешните дюзи не са запушени? Дали миялната е свързана към електрическото захранване?
- Дали вратата е затворена правилно? Натиснете я отново, да се затвори добре.

Недостигна вода до машината

- Отворен ли е кранът за вода?
- Дали филтърът на крана за вода не е запушен? Ако е така, почистете филтъра.
- Дали захранващият маркуч за вода не е запушен? Проверете го.

Програмният индикатор не сменя положението си

- Дали крана за вода е напълно отворен?
- Дали филтърът на крана за вода не е запушен? Ако е така, почистете филтъра.
- Дали налягането за вода не е по-малко от 0.05 Мра?

Отточната вода не изпомпана от машината

- Дали отточният маркуч не е запушен?
- Дали сифонът не е запушен? Проверете сифона.

Съдовите са достатъчно добре измити

- Избрана ли е подходяща програма, съответстваща на замърсеността на съдовете и видовете им?
- Правилно ли са подредени съдовете, така че водната струя да обхваща тяхната повърхност?
- Дали юшниците на машината не са препълнени?
- Дали разпръсквателите не са блокирани от някоя чиния или прибор?
- Дали всички филтри в новата машина са чисти? Всички са по местата си?
- Прибавили ли сте точното количество на миешкия препарат?
- Дали отточният маркуч е монтиран правилно?
- Дали има достатъчно сол вътре, без която водата не е достатъчно мека?
- Дали системата за омекотяване на водата е съобразена със местното съдържание на калций във водата?

Съдовете са сухи или остават петна

- Дали има необходимото количество от препарата за лесно изплакване съответния съд?

Почашите и чиниите имат образувания от линии, петна и сино оцветяване

- Повреме на процеса на изплакване е подаден повече препарат за лесно изплакване. Настройте подаването му.

Чашите и чиниите имат петна от засъхнала вода

- Повреме на процеса на изплакване е подадено твърде малко количество от препарата за лесно изплакване. Настройте подаването му.

Моля отбележете:

Съдомиялната машина е тествана и проверена от производителя. В резултат на това вътре може да откриете капки с вода. Те ще изчезнат след първата употреба.

ПРЕДСТАВИТЕЛСТВА:

София	бул. Драган Цанков 23	02 / 8723 584 870 11 24
Пловдив	ул. Цар Асен 30	032 / 633 778
Варна	бул. Вл. Варненчик 277	052 / 504 634
Бургас	ул. Фердинандова 77	056 / 841 475
Русе	пл. Хан Кубрат 5	082 / 820 895
Плевен	ул. Данаил Попов 4	064 / 833 172
Велико Търново	бул. България 26	062 / 603 883
Благоевград	к-с Парангалица	073 / 832 782
Видин	ул. Цар Александър II, к-с Съединение, бл. 22	094 / 600 209