


Strip Hip/Pro



BEOLEKS

SRB

Novi Beograd: 011/ 31 33 598; 011/ 31 33 597; 011/ 31 33 264; 011/ 31 33 826
Bul. Arsenija čarnojevića 66



Strip Hip/Pro




Cono

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

Poštovani klijenti

Mi Vam se zahvaljujemo što ste izabrali aspirator Faber, jedan prestižan brend, sinonim za kvalitet i sigurnost. Nadamo se da će on zadovoljiti sve vaše potrebe. Ukoliko pažljivo pratite preporuke koje su date u uputstvu Vaš će aspirator ostati efikasan. Nemojte se dvoumiti da nas potražite. Mi smo tu odmah do vas kako bi Vam pomogli, i kako bismo Vam dali korisne informacije za sve proizvode brenda Faber.

Cono



Simbol  na proizvodu, ili na dokumentima koja prate proizvod, označava da ovaj proizvod ne sme biti tretiran kao kućni otpad već se mora odneti na odgovarajuće mesto na kome se vrši reciklaža električne i elektronske opreme. Odlaganje se mora vršiti u skladu sa lokalnim propisima o zaštiti životne sredine koji se tiču odlaganja otpada.

7/Ř Odvod vazduha

Povežite crevo za vazduh sa odvodnom klapnom **F** sa $\varnothing$ 120 mm (slika 5)

VAŽNO: Klapna sa svim povezavajućim kolenima trebaju se smestiti u nižem delu. Odvodni vazduh ne treba da izlazi u kaminu, koji se koristi za odvod dima svih aparata koji nisu na struji. Potrebno je provetravanje prostorije, ukoliko se aparati koriste istovremeno.

7/B Filtriranje vazduha

Postavite filtrirajuće **H** na delu **C** (slika 6) u specijalnim otvorima.

Povežite sa posredstvom dela **F** ($\varnothing$ 120 mm) (slika 6) crijevo za vazduh prema filterima **H**.

Namontirajte filtre sa aktivnim ugljem **L** (slika 7), centrirajući ih u nosačima motora **M** i fiksirajte ih sa posredstvom zatvarača u pravcu skazaljki sata. Za demontiranje procedura je obrnuta.

8. Fiksirajte gornju vezu **A** (slika 8) prema delu **C** (slika 2/ slika 8) koristeći oba gvinta sa $\varnothing$ 2.9 mm.

9. Postavite kasu na donjoj vezi **B** frontalno (slika 9) raširavajući obe stranične stege i stavite ih u aspiratoru (slika 9).

Stavite obe rešetke **G** (leva i desna) u specijalnim rupama na dugoj gornjoj vezi (slika 9).

Alternativno rešenje za fiksiranje:

Postavite povezivače **A B** (predhodno stavljeni jedna u drugu) vertikalno na vrhu aspiratora; pritisnite gornju svrznicu **A** prema delu **C** i fiksirajte stranično prema delu, iskorištavajući oba data gvinta sa $\varnothing$ 2.9 mm (slika 8).

Korišćenje

Preporučljivo je da uključite aspirator nekoliko minuta prije nego započnete sa kuhanjem, i da ga ostavite da radi 15 minuta prije nego što ga isključite, kako bi bili sigurni da je miris odstranjen.

Na aparatu se nalazi

Dugme za kontrolu osvetljenja

Dugme za uključavanje radne brzine

Održavanje

PRIBELEŠKA: Prije kakvog i da je održavanja, remonta ili promene lambica, isključite kontakte na klemama. U sauglasnosti sa korišćenjem aparata, na većim ili kraćim intervalima, na svaka 2 meseca trebete oprati metalne filtre. Oni trebaju biti suhi za da bi ste ih vratili ponovo. (Filtre sa aktivnom ugljem ne možete prati, oni se menjaju na svaka 2 meseca). Površine možete čistiti alkoholom ili sredstvom, ali nikad nemojte sa abrazivima.

VAŽNO: otvorena vatra može naštetiti filterima, zato se preporučuje da se ne ostavljaju plinske gorilice da rade bez potrebe.

Obavezno zapazite naše instrukcije za čišćenje aspiratora ili za promenu filtra, kako bi izbegli rizik od požara.

PAŽNJA: Proizvođač ne snosi nikakvu odgovornost u slučaju ne čišćenja metalnih filtra, ili ne menjanja filtra sa aktivnim ugljem. Isto tako ne snosi odgovornost za nepravilnu montažu.

Ovaj aparat zadovoljava direktive Evropske unije 93/68 to jest direktive za napon 73/23.

Dati standardi: